

ELEV↑

EXT ←

WINCH OUT

DESC↓

REC →

WINCH IN

ON / OFF

FOIMA®

www.foima.com

FPD/FPL





CL-TR267-1-004
D12-1
15W21A 70750415

SW14-
03V06

CE 2150

CL-TR267-1-004
D12-1
15W21A 70750415

SW14-
03V06

CE 2150

PANTHER

REGISTRE EL TRANSMISOR EN EL RECEPTOR

1. Pulse el botón 'Function' (F) del receptor. El LED de función se ilumina en rojo.
2. Pulse el botón 'Select' (S) del receptor. Todos los LED de los relés se encienden en rojo.
3. Pulse los botones 1 y 2 en el transmisor. Manténgalos pulsados. Todos los LED de los relés se encienden en rojo. Los LED de los relés parpadean 3 veces.
4. Suelte los botones 1 y 2.

El transmisor está registrado en el receptor.

REGISTRAR TRANSMISOR SIN ACCEDER AL RECEPTOR

1. Alimente el receptor.
2. Pulse los botones 1 y 2 en el transmisor. Manténgalos pulsados. Todos los LED de los relés se encienden en rojo. Los LED de los relés parpadean 3 veces.
3. Suelte los botones 1 y 2.

El transmisor está registrado en el receptor.

NOTA: Dispone de 10 segundos después de alimentar el receptor para poder programar el transmisor.

BORRAR TODOS LOS TRANSMISORES DESDE EL RECEPTOR

1. Pulse el botón 'Function' (F) del receptor. El LED de función se ilumina en rojo.
2. Pulse el botón 'Select' (S) del receptor. Manténgalo pulsado. Todos los LED de los relés se encienden en rojo. Todos los LED de los relés se apagan. Suelte el botón 'Select'. Todos los transmisores se borran del receptor.