

INDICE

PAG	PAG
ACURA	
CL.....1997—2000	1
CL.....2001	
CL.....2002—2003	2
TL.....2002—2003	
MDX.....2001—2003	3
RL.....1996—2001	
RL.....2002—2003	4
RSX.....2002—2003	5
SLX.....1997	
SLX.....1998—1999	6
TL.....1998—2001	7
INTEGRA.....1990—1993	
INTEGRA.....1994—1996	8
INTEGRA.....1997—2001	
ALFA ROMEO	
145.....1995—2002	9
146.....1995—2002	
SPIDER/GTV.....1996—2005	
147.....2001->	10
156.....1997->	
166.....1998->	
AUDI	
A2.....2000	11
80/90/COUPE.....1991—1996	12
CABRIOLET.....1992—2000	
A3.....1996—2003	
A6.....1997—2005	
A8.....1996—2003	
A4.....1994—2001	13
A4.....2001->	
TT.....1998->	
BORRRADO DE MANDOS	
BMW	
SERIE3.....1992—2000	15
SERIE3.....1998->	16
SERIE5.....1996—2003	
SERIE7.....1995—2002	
Z8.....1999—2003	
X5.....1999—2005	
BUICK	
CENTURY.....1994—1996	17
CENTURY/REGAL.....1997—2000	
CENTURY/REGAL.....2001—2003	
LE SABRE.....1994—1995	18
PARK AVENUE	1994—199518
LE SABRE	1996—1999
PARK AVENUE	1996—1997
LE SABRE	2000—2003
PARK AVENUE	1998—2003
RAINIER.....	2003
REGAL	1994—199619
RENDEZOUS	2002—2003
RIVIERA.....1994	20
RIVIERA.....1994—1995	
RIVIERA.....1996—1997	
RIVIERA.....1998—1999	
RODMASTER	1994—199621
SKYLARK	1994—1996
SKYLARK.....1997—199822	
CADILLAC	
CATERA.....1997—2001	23
CTS	2002—200324
DE VILLE	1994—1999
EL DORADO	1994—2002
SEVILLE	1994—1997
DE VILLE	2000—200325
ESCALADE	1999—2000
ESCALADE	2001—200327
FLEETWOOD	1994—199529
SRX	2003
CHEVROLET	
ASTRO VAN/WAGON	1997—199930
ASTRO VAN/WAGON	2000—200131
ASTRO VAN/WAGON	2002—200332
avalanche	2002—200333
BLAZER	1994
S10 PICKUP	1994
BLAZER	1995—1997
S10 PICKUP	1995—1997
BLAZER	1998—2003
S10 PICKUP	1998—2003
CAMARO	1994—199535
CAMARO	1996—200236
CAPRICE	1994—1996
IMPALA SS	1994—1996
CAVALIER	1996
CAVALIER	1997—199937
CAVALIER	2000—2003
CAVALIER	2000—200338
CHEVY VAN	1994—199639
CHEVY VAN/EXPRESS	1997

INDICE

	PAG	
CHEVY VAN/EXPRESS ...1998—2001	40	
CHEVY VAN/EXPRESS ...2002		
CHEVI VAN/EXPRESS2003.....	42	
SUBURBAN/TAHOE	1996	
C/K PICKUP	1997	43
SUBURBAN/TAHOE	1997	
C/K PICKUP	1999—2000.....	44
SUBURBAN/TAHOE	1999	
CORVETTE.....	1997—2000.....	46
CORVETTE.....	2001—2003	
IMPALA SS	2000—2003.....	47
MONTE CARLO	2000—2003	
LUMINA APV/MINIVAN ..1994—1995		
LUMINA APV/MINIVAN ..1996	48	
LUMINA	1994—1996	
MONTECARLO	1995—1996	
LUMINA	1997—2001.....	49
MONTE CARLO	1997—1999	
MALIBU	1997—1999	
MALIBU	2000—2003.....	50
PRIZM	1998—2002	
SILVERADO	1999—2003.....	51
SUBURBAN.....	2000—2003.....	52
TAHOE.....	2000—2003	
TRACKER	1999—2002.....	53
TRAIBLAZER/EXT	2002—2003	
VENTURE	1997	54
VENTURE	1998	55
VENTURE	1999	
VENTURE	2000	56
VENTURE	2001—2003.....	57

CHRYSLER

300M.....	1999—2003.....	58
CONCORDE	1998—2003	
LHS.....	1998—2001	
PT CRUISER	2000—2003	
CIRRUS	1995—2000	
SEBRING CONVERTIBLE 2001—2003		
SEBRING SEDAN	2001—2003	
CONCORDE	1994—1997.....	59
LHS.....	1994—1997	
NEW YORKER	1994—1996	
LEBARON	1995	60
TOWN & COUNTRY	1994—1999	
SEBRING	1995—2000.....	61
SEBRING COUPE	2001—2003	
SEBRING CONVERTIBLE 1996—2000.....	62	

CITROEN

SAXO	1999—2003	63
C3	2002->	
BERLINGO	2002->	
XSARA	1997—2000	
XANTIA	1997—2000	
SYNERGIE/EVASIÓN	1997—2002	
XSARA	2000.....	64
C5	2000—2004	
XSARA PICASO.....	1999	
XANTIA	1993—1998	
SYNERGIE/EVASION	1994—1997	
BERLINGO	1998—2002	65
DISPATCH/JUMPY	1998->	
RELAY/JUMPER	2002->	

DAEWOO

LANOS	2001—2003.....	66
LEGANZA.....	1997—2003	
NUBIRA	1997—2003	
TACUMA/REZZO	2001—2005	
MATIZ.....	1998>	
LANOS	1997—2000	

DAIHATSU

CUORE	1996—2003	67
SIRION	1998>	
APPLAUSE	1997—2000	
TERIOS	1997—1999	
TERIOS	2000>	68
YRV	2000>	
MOVE.....	1997—2002	69
GRAND MOVE.....	1997—2002	

DODGE

AVENGER	1995—2000	70
STRATUS COUPE	2001—2003	
CARAVAN	1994—1999	71
GRAND CARAVAN	1994—1999	
CARAVAN	2000—2003	
GRAND CARAVAN	2000—2003	
DAKOTA	1997—2003	72
DURANGO	1998—2003	
INTREPID	1994—1997	74

INDICE

PAG

INTREPID	1998—2003.....	75
NEON	2000—2003	
NEON	1996—1999	
RAM TRUCK	1997—2003	
STRATUS	1995—1998.....	76
STRATUS SEDAN	1999—2003	

FIAT

SEICENTO	1998>	78
PANDA	2003	79
STILO	2001	
BARCHETA	1996>	
COUPE	1994—1998	
COUPE	1998—2001.....	80
IDEA	2004	
MULTIPLA	1999—2005.....	81
ULYSSE	1997—2003	
SCUDO	1998	
DUCATO	2002	
BRAVO/BRAVA	1995—2002	
MAREA/WEEKEND	1996—2003	
MARENGO	1996—2003	
PUNTO.....	1999>	83

FORD EUROPA

KA	1996>	84
TRANSIT	1995—2000	
FIESTA	1995—1999	
FIESTA	2000—2002.....	86
FIESTA	2002->	
FUSIÓN	2002->	
ESCORT/ORION	1993—2000.....	87
ESCORT COSWORTH.....	08/1994—1996	
FOCUS.....	1998/2004	
FOCUS C-MAX.....	2003->	88
MONDEO.....	1996—2000	
MONDEO.....	2001->	89
COUGAR	1998—2001	
PUMA	1997—2002.....	90
GALAXY	1995	91
TRANSIT CONNECT.....	2002->	93
MAVERICK.....	2001—2004.....	94
FIESTA	1994—1996	
MONDEO.....	1993—1996	
SCORPIO	1994—1998.....	95

FORD USA

BRONCO	1994—1996.....	97
CLUB WAGON	1994—1995	

ECOLINE	1994—1995	
F150	1994—1996	
F250	1994—1996	
F250 HEAVY DUTY	1997	
F350	1994—1997	
F350 SUPER DUTY	1997	
CLUB WAGON	1996—1998	
ECONOLINE	1996—1998	
CONTOUR	1995—1997	
CONTOUR	1998—2000	98
CROWN VICTORIA	1993—1994	99
EXPLORER	1994	
WINDSTAR	1995—1997	
CROWN VICTORIA	1995—1997	
CROWN VICTORIA	1998—2003	100
ECONOLINE	1999—2000	
E-SERIES	2001—2003	
ESCAPE	2001—2003	101
EXPLORER	2002—2003	
EXPLORER SPORT	2002—2003	
EXPLORER SPORT TRAC2002—2003		
RANGER	2001—2003	
TAURUS	2000—2003	
ESCORT	1997.....	102
ESCORT	1998—2000	
ZX2	2001—2003	
EXCURSION	2000—2003	
EXPEDITION	1999—2003	
EXPLORER	1998—2001	
EXPLORER SPORT TRAC 1998—2001		
MUSTANG	1999—2003	
RANGER	1998—2000	
TAURUS	1998—1999	
THUNDERBIRD	2002—2003	
EXPEDITION	1997.....	103
TAURUS	1996—1997	
EXPEDITION	1998.....	104
EXPLORER	1995—1997	105
F150	1997	
F250	1997	
F250550 SUPER DUTY ..	1999	
RANGER	1995—1997	
WINDSTAR	1998	
F150	1998.....	106
F250	1998	
F150	1999—2003	
F250	1999	
F250-550 SUPER DUTY ..	2002—2003	
F250-550 SUPER DUTY ..	2000—2001	107
FREESTAR	2003.....	108
GRAND MARQUIS	1993—1994	
MUSTANG	1994—1995	109

INDICE

PAG

TAURUS	1994—1995.....	109
THUNDERBIRD.....	1994—1997	
MUSTANG	1996—1997	
MUSTANG	1998	
PROBE.....	1993—1997.....	111
WINDSTAR.....	1999—2003	

GMC

C/K PICKUP	1995—1996.....	113
SUBURBAN.....	1995—1996	
YUKON	1995—1996	
C/K PICKUP	1997	
SUBURBAN.....	1997	
YUKON	1997	
C/K PICKUP	1998—2000.....	114
SUBURBAN.....	1998—1999	
YUKON	1998—1999	
YUKON DENALI	2000	
ENVOY.....	1998—2001.....	116
ENVOY.....	2002—2003.....	117
SAFARI	1997—1999.....	118
SAFARI	2000—2001.....	119
SAFARI	2002—2003.....	120
SAVANA.....	1994—1996	
SAVANA.....	1998—2001.....	121
SAVANA.....	2002	122
SAVANA	2003	123
SIERRA C/K PICKUP.....	1999—2003.....	124
YUKON	2000—2003	
YUKON DENALI	2001—2003	
SONOMA.....	1994	125

HONDA

JAZZ	2001->.....	126
HR-V	1999—2004	
CIVIC (5 PUERTAS)	1995—2001	
CIVIC / COUPE.....	2001->.....	127
ACCORD	1998—2003	
PRELUDE.....	1997—2001.....	128
S2000	1999->	
CRV	1997—2002.....	129
ACCORD	1994—1997	
ODYSSEY	1995—1998	
CIVIC	1996—1998.....	130
ELEMENT	2003	
INSIGHT	2000—2003.....	131
ODYSSEY	1999—2003	
PASSPORT.....	1998—2002	

HYUNDAI

ACCENT/EXEL	2003—2005	133
COUPE	1996—2000	
ELANTRA	2001—2003	
SANTA FE	2001—2003	134
SONATA	2003	
XG300	2000—2001	
XG350	2002—2003	
SONATA	1999—2002	

INFINITI

G20	1994—1996	135
J30	1994—1997	
Q45	1994—1996	
G20	1999	
G20	2000—2002	136
G35	2002—2003	
I30	1996—1999	137
I30	2000—2001	
I35	2002—2003	138
M45	2002—2003	
Q45	2002—2003	
Q45	1997—2001	139
QX4	1997—1998	
QX4	1999—2003	140

ISUZU

AMIGO	1998—2000	141
AXION	2001—2002	
RODEO.....	1998—2002	
RODEO SPORT	2001—2002	
TROOPER	1998—2002	
ASCENDER	2003	142
AXION	2003	143
RODEO.....	2003	
RODEO SPORT	2003	
HOMBRE.....	1999—2000	
OASIS.....	1996—1999	144

JEEP

CHEROKEE	1994—2002	145
GRAND CHEROKEE	1994—2003	
WRANGLER	1998—2003	
LIBERTY	2002—2003	146

INDICE

PAG

LANCIA

YPSILON	1996—2003.....	147
LIBRA	1999	
KAPPA	1994—2002.....	148
THESIS.....	2002	
ZETA	1996—2002.....	149

LAND ROVER

FREELANDER	1997—1999.....	150
DISCOVERY.....	1993—1998	
DEFENDER	1998->	
DISCOVERY II.....	1998—2004.....	151
RANGER ROVER	1995—2002	
RANGER ROVER	2002->	
MANDO BMW	2002	

LEXUS

IS 200	1999->.....	152
IS 300	2001->	
RX 300	2000->.....	153
ES 300	1995—1997.....	154
GS 300	1995—1997	
LS 400.....	1995—1996	
SC 300	1995—1997	
SC400	1995—1997	
ES 300	1998—2003.....	155
GX 470.....	2003	
LX 470.....	2003	
GS 300	1998—2003.....	157
GS 400.....	1998—2000	
GS 430.....	2001—2003	
IS 300	2000—2003	
LS 400.....	1998—2000	
LX 470.....	1998—2002	
RX 300	1999—2003	
SC 300	1998—2000	
SC 400	1998—2000	
LS 400.....	1997	158

LINCOLN

AVIATOR.....	2003	160
BLACKWOOD	2002—2003	
CONTINENTAL	1994	161
MARK VIII	1995—1996	
TOWN CAR	1993—1994	
CONTINENTAL	1995—1997.....	162
CONTINENTAL	1998—2002	

LS	2000—2002	163
LS	2003	
MARK VIII	1994.....	164
MARK VIII	1997—1998	165
NAVIGATOR	1998	
NAVIGATOR	1999—2003	166
TOWN CAR	1995—1997	167
TOWN CAR	1998—2003	

MAZDA

6	2002->	168
MX 5 (NB)	1998—2001	169
626	1995—1997	
MX6.....	1995—1997	
626	1998—2003	170
MILENIA.....	1995—2000	171
929	1994—1995	
B SERIES.....	1995—1997	172
B SERIES.....	1998—2003	173
MILENIA	2001—2002	
MPV.....	1994—1995	174
MPV.....	1996—1999	
MX5 MIATA.....	2001—2003	175
MPV.....	2000—2003	
PROTEGE	1999—2003	177
PROTEGE5	2002—2003	
TRIBUTE.....	2001—2003	

MERCEDES -BENZ

CLASE C (202)	1993—2000	179
CLASE E	1995—2002	
CLK	1997—2002	
SLK	1996—2004	
CLASE C (203)	2000->	
CL (215)	1999 ->	
CLK (209).....	2002 ->	
CLASE E (211)	2003->	
CLASE S (220)	1999->	
CLASE SL (230).....	2003->	
CASE S (140)	1993—1999	180
CL (140)	1993—1999	
CLASE A	1998—2005	

MERCURY

COUGAR.....	1994—1997	181
SABLE.....	1994—1995	
COUGAR.....	1999—2002	
GRAND MARQUIS	1995—1997	182
GRAND MARQUIS	1998—2003	

INDICE

PAG

MARAUDER	2003	182
MONTEREY	2003	183
MOUNTAINER	1997	184
MOUNTAINER	1998—2001	
SABLE	1998—1999	
MONTAINER	2002—2003.....	185
SABLE	2000—2003	
MYSTIQUE.....	1995—1997.....	186
MYSTIQUE.....	1998—2000	
SABLE	1996—1997.....	187
TRACER	1997	188
TRACER	1998—1999	
VILLAGER	1996—2002.....	189

MINI

COOPER.....	2001->	190
-------------	--------------	-----

MITSUBISHI

SHOGUN/PAJERO		
MONTERO	1991—2001.....	191
SPACE WAGON		
RUNNER.....	2000	
PAJERO/MONTERO	2001	
MONTERO/		
PAJERO SPORT+DIAMANTE		
CARISMA		
GALANT	1999	192

ECLIPSE		
LANCER		
MONTERO/PAJERO	2000	
DIAMANTE	1997—1999	
3000 GT	1996—1999	
DIAMANTE	2000—2001.....	193
MONTERO SPORT	2000—2001	
DIAMANTE	2002—2003.....	194
MONTERO SPORT	2002—2003	
ECLIPSE	2000—2001.....	195
ECLIPSE SPYDER.....	2000—2001	
GALANT	1999—2001	
MONTERO	2001	
ECLIPSE.....	2002—2003	
ECLIPSE SPYDER.....	2002—2003	
GALANT	2002—2003	
MONTERO	2002—2003	
LANCER	2002—2003.....	196
OUTLANDER	2003	

NISSAN

MICRA	1996—2002.....	197
MICRA (K12)	2003	198

ALMERA	1995—2000	198
ALMERA/TINO	2000->	
X-TRAIL	2001->	
PRIMERA	1996—1999	199
PRIMERA	1999—2001	
PRIMERA	2002->	200
TERRANO II	1995—02/2000	
TERRANO II	03/2000	201
200 SX.....	1995—1998	
240 SX.....	1995—1998	
SENTRA	1995—1999	
300 ZX.....	1994—1996	202
ALTIMA	1998—1999	
FRONTIER	1998—2000	
PATHFINDER.....	1996—1998	
XTERRA.....	2000	
ALTIMA	2000—2001	203
ALTIMA	2002—2003	
FRONTIER	2001—2003	204
XTERRA.....	2001—2003	
MAXIMA	1995—1999	
MAXIMA	2000—2003	205
PATHFINDER.....	1999—2003	
QUEST	1996—2002	206
SENTRA	2000—2003	207
SERENA	1996—2002	
VANETTE CARGO	1996—2002	

OLDSMOBILE

ACHIEVA	1994—1996	209
ACHIEVA	1997—1998	
ALERO	1999	210
ALERO	2000.....	211
ALERO	2001	
ALERO	2002—2003	212
AURORA	1995.....	213
AURORA	1996—1997	
AURORA	1998—1999	
AURORA	2001—2003	214
BRAVADA	1994.....	215
BRAVADA	1995—1997	
BRAVADA	1998—2001	
BRAVADA	2002—2003	216
CUTLASS	1997—1999	217
CUTLASS CIERA	1994—1996	218
CRUISER	1994—1996	
CUTLASS SUPREME.....	1994—1997	
EIGHTY EIGHT	1994—1995	
NINETY EIGHT.....	1994—1995	
EIGHTY EIGHT	1996—1997	219
LSS	1996—1998	

INDICE

PAG

NINETY EIGHT

REGENCY	1996—1998.....	219
INTRIGUE	1998—2000.....	220
SILHOUTTE	1997	221
SILHOUTTE	1998	
SILHOUTTE	1999	222
SILHOUTTE	2000—2003.....	223

OPEL

CORSA/TIGRA.....	1995—1998.....	224
ASTRA.....	1995—1998	
FRONTERA	1996—1998	
CORSA	2000->	
ASTRA	1998—2004	
ZAFIRA	1998—2005	
ASTRA H	2004->	
VECTRA	1995—1997.....	225
VECTRA C	2002	
SIGNUM.....	2003->	
OMEGA	1994—1997.....	226
AGILA		

PEUGEOT

106	1999—2003.....	228
206	1998—2000	
206	2001->	229
307	2001->	
406 COUPE.....	2001->	
306	1993—1997	
306	1997—2000.....	230
406/COUPE	1995—1998.....	231
406 COUPE.....	1998—2000	
607	2000->	
806	1994—1998.....	232
806	1998—2002	
PARTNER	1998->	
BOXER.....	2002->	233

PLYMOUTH

ACCLAIM.....	1995	234
PROWLER.....	1997—1999	
VOYAGER	1994—1999	
BREEZE	1996—2000	
NEON	1996—2001.....	235

PONTIAC

AZTEK	2001	237
AZTEK	2002—2003.....	239

BONNEVILLE	1994—1995	239
BONNEVILLE	1996—1997	
BONNEVILLE	1998—1999	240
BONNEVILLE	2000—2003	
FIREBIRD	1994—1995	241
FIREBIRD	1996—2002	
GRAND AM	1994—1996	242
GRAND AM	1999	
GRAND AM	2000.....	243
GRAND AM	2001.....	244
GRAND AM	2002—2003	
GRAND PRIX	1994—1996	245
GRAND PRIX	1997—2000	246
GRAND PRIX	2001—2003	247
MONTANA	1999.....	248
MONTANA	2000.....	249
MONTANA.....	2001—2003	250
SUNFIRE	1996.....	251
SUNFIRE	1997—1999	
SUNFIRE	2000—2003	252
TRANS SPORT	1994—1995	253
TRANS SPORT	1996	
TRANS SPORT	1997.....	254
TRANS SPORT	1998	
VIBE	2003.....	255

RENAULT

TWINGO	1995—2002	256
CLIO	1994—1997	
EXTRA/RAPID/EXPRESS	1995—2002	
KANGOO	1997—2002	
MEGANE/SCENIC	1996—2001	
R 19 GASOLINA.....	1993—1996	
R 21 GASOLINA.....	1992—1995	
LAGUNA	1994—2000	
SAFRANE	1993—2001	
ESPACE	1995—2001	
TRAFIC GASOLINA	1995—2002	
MASTER	1997—2002	
MEGANE (INFRARROJO)	257	
CLIO II	1998->	
MEGANE	2002->	258
LAGUNA	2001->	
RESINCRONIZACION		
MANDOS REAULT		

ROVER

100	1995—1998	259
200	1995—1997	
200 COUPE/CABRIO	1994—1999	

INDICE

	PAG
400	1995—1997
MGF	1995—2002
200	1998—1999
400	1998—1999
25	1999—2005
45	1999—2005
MG ZR	2001—2005
MG ZS	2001—2005
MG TF	2002—2005
600	1996—1999
75	1999—2005

SAAB

9-3	1998—2000
9-5	1997—2000
9-3	2001—2002
9-5	2001—2002

SATURN

ION	2003
L-SERIES	2000—2003
S-SERIES	1996
S-SERIES	2000—2002
VUE	2002—2003

SEAT

AROSA	1997—2005
IBIZA/CORDOBA	1993—1999
TOLEDO	1991—1999
IBIZA/CORDOBA	1999—2002
IBIZA/CORDOBA	2002->
TOLEDO/LEON	1999—2005
ALHAMBRA	1996->
INCA	1995—1999
INCA	1999—2004
IBIZA/CORDOBA/LEON	1997—2001
IBIZA/CORDOBA	1998—2001

SKODA

FELICIA	1995—2001
FABIA	1999->
OCTAVIA	1996—2004
SUPERB	2002->

SUBARU

IMPREZA	2001
FERESTER	1998—2002

LEGAZY	1999—2003
--------------	-----------------

SUZUKI

GRAND VITARA	1999->
VITARA	2004
GRAN VITARA RKE	2004
XL-7	2004
GRAN VITARA	1999—2004
WAGON R	281

TOYOTA

YARIS	1999->
COROLLA	10/1999—2001
COROLLA	2001->
COROLLA VERSO	2001->
AVENSIS	1998—06/2000
AVENSIS	07/2000—2003
AVENSIS VERSO	2001->
RAV45	2000->
AVALON	2000—2001
LAND CRUISER	1998—2002
SEQUIA	2001—2002
4 RUNNER	1999—2002
CAMRY	2003
LAND CRUISER	2003
4 RUNNER	2003
AVALON	1995—1997
AVALON	1998—1999
CAMRY	2000—2001
CAMRY SOLARA	1999—2003
SIENNA	1999—2003
AVALON	2002—2003
CAMRY	2002
CELICA	2000—2003
COROLLA	2003
ECHO	2000—2003
HIGHLANDER	2001—2003
MATRIX	2003
RAV4	2001—2003
CAMRY	1997—1999
MR2	2000—2003
PRIUS	2001—2003
SEQUOIA	2003
TUNDRA	2003

INDICE

PAG

VOLKSWAGEN

CABRIO	1997—2002.....	302
EUROVAN.....	1998—2003.....	303
GOLF	1997—1999.....	304
JETTA	1997—1999	
GOLF	1999—2003	
JETTA	1999—2003	
NEW BEETLE	1998—2003.....	305
PASSAT	1997—2003	
BEETLE	1998—>	307
Lupo	1998—2005	
POLO/CLASSIC		
FAMILIAR	1994—2002.....	308
CADDY	1996—2004	
POLO.....	2002->	
GOLF	1997—2004	
BORA	1997—2005	
GOLF CABRIOLET	10/94—2001	
CORRADO	10/94—1996	
PASSAT	1994—1997	
PASSAT	1996—2005	
SHARAN.....	1995->	310
TRANSPORTER.....	311
BORRADO DE LAS POSICIONES DE MEMORIA DE		
LOS MANDOS		
SISTEMA CAN	312

VOLVO

S40/V40	1996—2004.....	313
S60	2000->	
S80	2000->	
V70	2000->	
XC70	2002->	
XC90	2002->	
S/V70.....	1997—2000	
C70	1997—2005	
850	1994—1997.....	314
940/960.....	1990—1997	
S/V90.....	1997—1998.....	315

PROGRAMACION MANUAL DE TRANSPONDER Y TELEMANDOS

ACURA

CL 1997—2000

SINCRONIZACIÓN

Presione el botón del mando de bloqueo o de desbloqueo 5 o 6 veces, el sistema ahora bloquea y desbloquea el sistema indicando que la sincronización es correcta.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Obtenga todos los mandos. Se pueden programar un máximo de 4 mandos. Ponga el contacto en ON.

Proceda de la siguiente manera:

- En 4 segundos ponga el contacto en OFF.
- En 4 segundos ponga el contacto en ON.
- Repita el procedimiento 2 veces
- En 4 segundos: presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando.
- El sistema ahora bloquea y desbloquea el vehículo, indicando que la programación está activada.
- En 15 segundos.
- Presiona el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando las puertas se bloquearan y desbloquearan una vez.
- Presione el botón de bloqueo o desbloqueo de los mandos restantes las puertas se bloquearan y desbloquearan por cada mando programado.
- Ponga el contacto en OFF.
- Quite la llave.

PROGRAMACIÓN DEL INMOBILIZADOR.

El inmovilizador solo puede ser programado con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 6 llaves.

CL 2001

SINCRONIZACIÓN:

Presione el botón de bloqueo o desbloqueo 5 o 6 veces.

El sistema debe de bloquear y desbloquear el vehículo indicando que el procedimiento de sincronización es correcto.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Obtenga todos los mandos, se pueden programar un máximo de 3 mandos.

- Ponga el contacto en ON.
- Apunte con el mando hacia el modulo de control se bloqueo situado debajo de la guantera.
- En 4 segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando a distancia.
- En cuatro segundos ponga el contacto en OFF.
- En cuatro segundos ponga el contacto en ON.
- Repita el procedimiento 2 veces.
- En 4 segundos presione el botón de bloqueo o desbloqueo del primer mando.
- El sistema debe ahora bloquear y desbloquear el vehiculo indicando que el modo de programación esta activo.
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando una vez. Las puertas se bloquearan y desbloquearan una vez
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo de los mandos restantes el vehiculo se bloquera y desbloqueara cada vez que se programa un mando.
- Ponga el contacto en OFF.
- Quite la llave

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo puede ser programado con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 6 llaves programadas.

CL 2002—2003

TL 2002—2003

SINCRONIZACIÓN.

Presione el botón de bloqueo o desbloqueo 5 o 6 veces.

El sistema debe de bloquear y desbloquear el vehiculo indicando que el procedimiento de sincronización es correcto.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Obtenga todos los mandos, se pueden programar un máximo de 3 mandos.

- Ponga el contacto en ON.
- Apunte con el mando hacia el modulo de control se bloqueo situado debajo de la guantera.
- En 4 segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando a distancia.
- En cuatro segundos ponga el contacto en OFF.
- En cuatro segundos ponga el contacto en ON.
- Repita el procedimiento 2 veces.
- En 4 segundos presione el botón de bloqueo o desbloqueo del primer mando.
- El sistema debe ahora bloquear y desbloquear el vehiculo indicando que el modo de programación esta activo.
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando una vez. Las puertas se bloquearan y desbloquearan una vez
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo de los mandos restantes el vehiculo se bloquera y desbloqueara cada vez que se programa un mando.
- Ponga el contacto en OFF.
- Quite la llave



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo puede ser programado usando un equipo de diagnostico. Se pueden programar un máximo de 6 llaves.

MDX 2001—2003

SINCRONIZACIÓN.

Presione el botón de bloqueo o desbloqueo 5 o 6 veces.

El sistema debe de bloquear y desbloquear el vehiculo indicando que el procedimiento de sincronización es correcto.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Obtenga todos los mandos, se pueden programar un máximo de 3 mandos.

- Ponga el contacto en ON.
- Apunte con el mando hacia el modulo de control se bloqueo situado debajo de la guantera.
- En 4 segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando a distancia.
- En cuatro segundos ponga el contacto en OFF.
- En cuatro segundos ponga el contacto en ON.
- Repita el procedimiento 2 veces.
- En 4 segundos presione el botón de bloqueo o desbloqueo del primer mando.
- El sistema debe ahora bloquear y desbloquear el vehiculo indicando que el modo de programación esta activo.
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando una vez. Las puertas se bloquearan y desbloquearan una vez
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo de los mandos restantes el vehiculo se bloqueara y desbloqueara cada vez que se programa un mando.
- Ponga el contacto en OFF.
- Quite la llave.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo puede ser programado usando un equipo de diagnostico.

Se pueden programar un máximo de 6 llaves

RL 1996—2001

SINCRONIZACIÓN.

Presione el botón de bloqueo o desbloqueo 5 o 6 veces.

El sistema debe de bloquear y desbloquear el vehiculo indicando que el procedimiento de sincronización es correcto.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Obtenga todos los mandos, se pueden programar un máximo de 3 mandos.

- Ponga el contacto en ON.
- Apunte con el mando hacia el modulo de control se bloqueo situado debajo del sitio del pasajero.
- En 4 segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando a distancia.
- En cuatro segundos ponga el contacto en OFF.
- En cuatro segundos ponga el contacto en ON.
- Repita el procedimiento 2 veces.
- En 4 segundos presione el botón de bloqueo o desbloqueo del primer mando.
- El sistema debe ahora bloquear y desbloquear el vehiculo indicando que el modo de programación esta activo.
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando una vez. Las puertas se bloquearan y desbloquearan una vez
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo de los mandos restantes el vehiculo se bloquera y desbloqueara cada vez que se programa un mando.
- Ponga el contacto en OFF.
- Quite la llave

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo puede programado con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 5 llaves.

RL 2002—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Obtenga todos los mandos, se pueden programar un máximo de 3 mandos.

- Ponga el contacto en ON.
- Apunte con el mando hacia el modulo de control se bloqueo situado debajo del sitio del acompañante.
- En 4 segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando a distancia.
- En cuatro segundos ponga el contacto en OFF.
- En cuatro segundos ponga el contacto en ON.
- Repita el procedimiento 2 veces.
- En 4 segundos presione el botón de bloqueo o desbloqueo del primer mando.
- El sistema debe ahora bloquear y desbloquear el vehiculo indicando que el modo de programación esta activo.
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando una vez. Las puertas se bloquearan y desbloquearan una vez
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo de los mandos restantes el vehiculo se bloquera y desbloqueara cada vez que se programa un mando.
- Ponga el contacto en OFF.
- Quite la llave.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo puede programado con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 5 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



RSX 2002—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Obtenga todos los mandos, se pueden programar un máximo de 3 mandos.

- Ponga el contacto en ON.
- En 4 segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando a distancia.
- En cuatro segundos ponga el contacto en OFF.
- En cuatro segundos ponga el contacto en ON.
- Repita el procedimiento 2 veces.
- En 4 segundos presione el botón de bloqueo o desbloqueo del primer mando.
- El sistema debe ahora bloquear y desbloquear el vehículo indicando que el modo de programación está activo.
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando una vez. Las puertas se bloquearán y desbloquearán una vez
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo de los mandos restantes el vehículo se bloqueará y desbloqueará cada vez que se programa un mando.
- Ponga el contacto en OFF.
- Quite la llave

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:


El inmovilizador solo puede programado con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 5 llaves.

SLX 1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Obtenga todos los mandos de los que se dispongan se pueden programar un máximo de 2 mandos. Retire el panel inferior "A" situado en el sitio del conductor detrás de la tapicería en la columna central.

- Ponga el contacto en ON.
- Acceda al módulo central de bloqueo.



- Use una herramienta adecuada para presionar el botón verde de programación.
- En 5 segundos presione el botón de bloqueo/desbloqueo del mando.
- El led del mando se enciende y apaga, las luces de parking parpadean y la bocina suena procedimiento de programación completado. Repita el procedimiento para programar el otro mando.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SLX 1998—1999

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

METODO 1

- Abra la puerta del conductor.
- Ponga la llave en el contacto
- Ponga el contacto en posición "ACC" y vuelva a posición "LOCK" repítalo 3 veces en 10 segundos.
- En 10 segundos cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- En 10 segundos ponga el contacto en "ACC" y vuelva a la posición "LOCK" 5 veces, cierre y abra la puerta del conductor.
- El sistema ahora bloquea y desbloquea el vehículo para indicar que la programación está en modo activo.
- En 20 segundos presione el botón de bloqueo del mando. El sistema ahora bloquea y desbloquea el vehículo.
- En 20 segundos presione el botón de desbloqueo del mando. El sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo.
- El procedimiento de programación está activado.
- Quite la llave.
- Cierre la puerta del conductor.
- La programación se confirmará bloqueando y desbloqueando el vehículo.

METODO 2.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos

- Abra la puerta del conductor
- Ponga la llave en el contacto.
- Ponga el contacto en "ACC", y vuelva a la posición "LOCK", 3 veces en 10 segundos.
- En 10 segundos cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- En 10 segundos ponga el contacto en "ACC" y vuelva a la posición "LOCK". 3 veces cierre y abra la puerta.
- El sistema ahora bloquea y desbloquea el vehículo para indicar que la programación está en modo activo.
- En 20 segundos presione el botón de bloqueo del mando.
- El sistema ahora bloquea y desbloquea el vehículo.
- En 20 segundos presione el botón de desbloqueo del mando, el sistema ahora bloquea y desbloquea el vehículo.
- La programación se completado.
- Quite la llave.
- Cierre la puerta del conductor para confirmar la programación el vehículo debe de bloquearse y desbloquearse.
- Repita el procedimiento para los restantes mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



TL 1998—2001

SINCRONIZACIÓN.

Presione el botón de bloqueo o desbloqueo 5 o 6 veces.

El sistema debe de bloquear y desbloquear el vehículo indicando que el procedimiento de sincronización es correcto.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Obtenga todos los mandos, se pueden programar un máximo de 3 mandos.

- Ponga el contacto en ON.
- Apunte con el mando hacia el módulo de control se bloqueo situado debajo de la guantera.
- En 4 segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando a distancia.
- En cuatro segundos ponga el contacto en OFF.
- En cuatro segundos ponga el contacto en ON.
- Repita el procedimiento 2 veces.
- En 4 segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando.
- El sistema debe ahora bloquear y desbloquear el vehículo indicando que el modo de programación esta activo.
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando una vez. Las puertas se bloquearan y desbloquearan una vez
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo de los mandos restantes el vehículo se bloqueara y desbloqueara cada vez que se programa un mando.
- Ponga el contacto en OFF.
- Quite la llave

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR


El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis, se puede programar 6 llaves.

ACURA INTEGRA 1990—1993

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Este sistema usa una ROM integrada en el mando para el sistema de control de seguridad. Cuando remplazamos los mandos usted necesita cambiar al nuevo mando la ROM del viejo mando

- Quite la tapa del mando viejo.
- Quite la ROM del mando viejo




C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Ponga la nueva ROM dentro del zócalo, luego deslizalo hasta que quede bloqueado.
- Ponga la tapa del mando.
- Quite el modulo de control del sistema de seguridad de debajo del sitio del conductor.
- Abra el acceso de la unidad de control y reemplace la ROM.



- Presione el botón de RESET que esta cerca de la ROM.
- Cierre la tapa y reinstale la unidad.
- Si usted esta cambiando un mando dañado no cambie la ROM de la unidad solo quite la ROM del mando viejo y póngala en uno nuevo

INTEGRA 1994—1996

PROGRAMACIÓN DE MANDOS.

- Ponga el contacto en ON.
- Mantenga presionado el botón de desarme de la alarma que esta situado debajo de la tapa. Manténgalo apretado durante todo el proceso o la programación será cancelada. El led situado en la parte superior de la columna central parpadeara indicando que esta en modo programación.
- Presione el botón de la parte superior del mando, las luces de parking parpadearan para indicar que el código ha sido aceptado.
- Suelte el botón de desarme de la alarma para salir del modo de programación.

INTEGRA 1997—2001

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

- Ponga el contacto en ON.
- Presione el botón de bloqueo o desbloqueo una vez del mando.
- Gire la llave de contacto a la posición LOCK.
- Repita los pasos 1,2 y 3 2 veces mas.
- Ponga el contacto en ON.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del transmisor. El vehiculo se bloqueara y desbloqueara para indicar que se encuentra en modo de programación.
- Presione el botón de bloqueo o desbloqueo de los mandos a programar, las puertas se deben de bloquear y desbloquear después de la programación de los mandos.
- Ponga el contacto en posición bloqueo para salir del modo de programación.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51




ALFA ROMEO

145 1995-2002
146 1995-2002
SPIDER / GTV 1996—2005

PROGRAMACIÓN DEL TELEMANDO

Disponga del código de 4 dígitos del mando a distancia

- Pulse el botón 1 del plafón durante 2 segundos aproximadamente, el led parpadea mientras este el botón pulsado.



- Suelte el botón.
- Transcurridos 2 segundos el led parpadea una vez.
- Entonces debe introducir el primer digito del código del código presionando el botón el numero de veces que haga falta
- Cuando deje de presionar el botón volverá a parpadear introduzca el siguiente digito del pin presionando el numero de veces que sea necesario.
- Repita estos pasos para el resto de dígitos del numero pin.
- **Si alguno de los dígitos del código es cero, no pulse el botón después del parpadeo y espere a al siguiente parpadeo introduzca el siguiente digito.**
- Si la introducción de los dígitos es correcta el led parpadeara
- Si el código es incorrecto el led permanecerá encendido y deberá de repetirse el procedimiento.
- Mientras el led parpadea pulse y mantenga pulsado el botón 1 el led seguirá parpadeando hasta que el led permanezca encendido
- Pulse y mantenga pulsado el botón del mando a distancia hasta que el led permanezca encendido
- Suelte el botón del mando el y el botón del plafón.
- Durante la operación asegúrese de que el mando a distancia este a 20 cm como mínimo del receptor y de que el led del mando a distancia parpadea solo una vez.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DE LA LLAVE

- Disponga de todas las llaves
- Introduzca la llave maestra en el contacto, y de al contacto.
- quite el contacto cuando se apague el testigo
- Antes de transcurridos 10 segundos introduzca la llave que se va a programar
- De al contacto
- Quite la llave inmediatamente cuando se apague el testigo
- Antes de transcurrido diez segundos introduzca la segunda llave a programar
- De al contacto
- Quite la llave inmediatamente después de que se apague el testigo
- Repita esta operación para todas las llaves que se deseen programar con un máximo de 7 llaves
- Tras la programación de la ultima llave y antes de transcurrir 10 segundo introduzca la llave maestra y de el contacto
- Quitando el contacto inmediatamente después de que se pague el testigo
- Para los modelos 145, 146 1.9D JTD DEL AÑO 1999
- De el contacto
- Quite el contacto inmediatamente después de que se apague el testigo.
- De el contacto.
- La luz del inmovilizador permanecerá encendida quite la llave maestra

147 2001 ->

156 1997 ->

166 1998 ->

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Solo se puede llevar a cabo utilizando n equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



A2 2000 <

PROGRAMACIÓN DE MANDOS

- De el contacto utilice la llave que no tiene mando
- Bloquee manualmente la puerta del conductor con la llave
- El sistema le dará treinta segundos para llevar a cabo la programación de cada una de las llaves
- Antes de transcurrido 5 segundos, pulse una vez el botón "desbloqueo" para confirmar la posición 1 de la memoria
- Los intermitentes parpadean una vez para indicar que se ha recibido la señal
- Espere 5 segundos y pulse el botón "desbloqueo" para una vez para confirmar la programación, el vehículo se desbloqueara saliéndose del modo de programación.
- Quite el contacto
- Para programar las llaves restantes en la posición de memoria 2, 3 y 4 proceda como se detalla a continuación
- Bloquee la puerta del conductor manualmente y antes de transcurrido 5 segundos pulse el botón de desbloqueo a intervalos de 1 segundo, **2 veces para indicar la segunda posición de memoria, 3 veces para la tercera posición de la memoria, 4 veces para la cuarta posición de memoria.**
- Los intermitentes parpadean una vez cada vez que se pulsa el botón "desbloqueo" para indicar que se ha recibido la señal
- Espere 5 segundo
- Pulse el botón "desbloqueo" una vez para confirmar la programación.
- El vehículo se desbloquea y se desactiva el modo de programación pudiendo retirar la llave.
- **Siempre quite el contacto entre los procedimientos de programación de las llaves**

BORRADO DE LAS POSICIONES DE MEMORIA

- De el contacto
- Bloquee manualmente la puerta del conductor con la llave
- Pulse el botón "desbloqueo" 5 veces a intervalos de 1 segundo. Los intermitentes parpadearan una vez cada vez que se pulsa el botón "desbloqueo"
- Espere 6 segundos y pulse el botón "desbloqueo" una vez para confirmar el borrado



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



80, 90 / COUPE 1991-1996 CABRIOLET 1992-2000

Existen dos versiones de mando una por infrarrojos y otra por radiofrecuencias la programación es distinta pero parecida.

Infrarrojos:

- De el contacto utilice la llave que no tiene mando
- Bloquee manualmente las puertas con la llave
- El sistema le dará treinta segundos, para llevar a cabo la programación de cada una de las llaves
- Antes de transcurrido 5 segundos, **pulse una vez el botón "bloqueo/desbloqueo" para confirmar la posición 1 de la memoria, 2 veces para indicar la segunda posición de memoria, 3 veces para la tercera posición de la memoria, 4 veces para la cuarta posición de memoria.**
- La bocina de la alarma suena una vez cada vez que se da al botón para indicar que se ha recibido la señal
- Tras haber programado la ultima llave espere 5 segundos y presione el botón bloqueo/desbloqueo una vez para confirmar la programación. El vehículo se desbloquea

Radiofrecuencia:

- De el contacto utilice la llave que no tiene mando
- Bloquee manualmente las puertas con la llave
- El sistema le dará treinta segundos para llevar a cabo la programación de cada una de las llaves
- **Pulse una vez el botón "desbloqueo" para confirmar la posición 1 de la memoria, 2 veces para indicar la segunda posición de memoria, 3 veces para la tercera posición de la memoria, 4 veces para la cuarta posición de memoria.**
- La bocina de la alarma suena una vez cada vez que se da al botón para indicar que se ha recibido la señal
- Espere 6 segundos.
- Pulse el botón de desbloqueo una vez para confirmar la programación. El odo de programación queda desactivado.

A3 1996-03

A6 1997-05

A8 1996-03

- De el contacto utilice la llave que no tiene mando
- Bloquee manualmente la puerta del conductor con la llave
- El sistema le dará treinta segundos para llevar a cabo la programación de cada una de las llaves
- Antes de transcurrido 5 segundos, pulse una vez el botón "desbloqueo" para confirmar la posición 1 de la memoria
- Los intermitentes parpadean una vez para indicar que se ha recibido la señal
- Espere 5 segundos y pulse el botón "desbloqueo" para una vez para confirmar la programación, el vehículo se desbloqueara saliéndose del modo de programación.
- Quite el contacto
- Para programar las llaves restantes en la posición de memoria 2, 3 y 4 proceda como se detalla a continuación
- Bloquee la puerta del conductor manualmente y antes de transcurrido 5 segundos pulse el botón de desbloqueo a intervalos de 1 segundo, **2 veces para indicar la segunda posición de memoria, 3 veces para la tercera posición de la memoria, 4 veces para la cuarta posición de memoria.**
- Los intermitentes parpadean una vez cada vez que se pulsa el botón "desbloqueo" para indicar que se ha recibido la señal
- Espere 5 segundo



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Pulse el botón "desbloqueo" una vez para confirmar la programación.
El vehículo se desbloquea y se desactiva el modo de programación pudiendo retirar la llave
- **Siempre quite el contacto entre los procedimientos de programación de las llaves**

BORRADO

De el contacto.

Bloquee manualmente la puerta del conductor con la llave.

Pulse el botón de desbloqueo 5 veces a intervalos de 1 segundo.

Los intermitentes parpadean una vez para indicar que se ha recibido la señal.

Espere 6 segundos.

Pulse el botón de desbloqueo una vez para confirmar el borrado.

Quite el contacto

Vuelva a programarlas

A4 1994-01

- De el contacto utilice la llave que no tiene mando
- Bloquee manualmente la puerta del conductor con la llave
- Antes de transcurrido 5 segundos, pulse una vez el botón "desbloqueo" para confirmar la posición 1 de la memoria
- Espere 5 segundos, y pulse el botón de desbloqueo una vez para confirmar la programación.
- El vehículo se desbloquea y se sale del modo de programación.
- Para programar las llaves restantes en la memoria 2,3 y 4 se procede de la siguiente manera
- De el contacto. Utilice una llave que no tenga mando a distancia.
- Bloquee manualmente la puerta del conductor con la llave.
- Antes de transcurrido 5 segundos pulse el botón de desbloqueo a intervalos de un segundo , **2 veces para indicar la segunda posición de memoria, 3 veces para la tercera posición de la memoria, 4 veces para la cuarta posición de memoria.**
- La bocina de la alarma suena una vez cada vez que se pulsa el botón de desbloqueo para indicar que se ha recibido la señal.
- Espere 5 segundo y pulse el botón "desbloqueo" una vez para confirmar la programación el vehículo se desbloqueara. Modo de programación desactivado.

A4 2001 <

Estos modelos pueden perder la sincronización si se acciona repetidamente los botones fuera del alcance del coche, o cuando se sustituye las baterías para sincronizarlo realice las siguientes operaciones.

- Pulse uno de los botones
- Bloquee y desbloquee manualmente la puerta del conductor antes de transcurridos 30 segundos
- El sistema debería funcionar adecuadamente transcurrido un minuto, en caso contrario habrá que programarlos con un equipo de diagnosis.

TT 1998 <

- De el contacto utilice la llave que no tiene mando
- Bloquee manualmente la puerta del conductor con la llave
- El sistema le dará treinta segundos para llevar a cabo la programación de cada una de las llaves



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Antes de transcurrido 5 segundos, pulse una vez el botón "desbloqueo" para confirmar la posición 1 de la memoria
- Los intermitentes parpadean una vez para indicar que se ha recibido la señal
- Espere 5 segundos y pulse el botón "desbloqueo" para una vez para confirmar la programación, el vehículo se desbloqueara saliéndose del modo de programación.
- Quite el contacto
- Para programar las llaves restantes en la posición de memoria 2, 3 y 4 proceda como se detalla a continuación
- Bloquee la puerta del conductor manualmente y antes de transcurrido 5 segundos pulse el botón de desbloqueo a intervalos de 1 segundo, **2 veces para indicar la segunda posición de memoria, 3 veces para la tercera posición de la memoria, 4 veces para la cuarta posición de memoria.**
- Los intermitentes parpadean una vez cada vez que se pulsa el botón "desbloqueo" para indicar que se ha recibido la señal
- Espere 5 segundo
- Pulse el botón "desbloqueo" una vez para confirmar la programación.
- El vehículo se desbloquea y se desactiva el modo de programación pudiendo retirar la llave.
- **Siempre quite el contacto entre los procedimientos de programación de las llaves**

BORRADO DE LAS POSICIONES DE MEMORIA

- De el contacto
- Bloquee manualmente la puerta del conductor con la llave
- Pulse el botón "desbloqueo" 5 veces a intervalos de 1 segundo. Los intermitentes parpadearan una vez cada vez que se pulsa el botón "desbloqueo"
- Espere 6 segundos y pulse el botón "desbloqueo" una vez para confirmar el borrado



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SERIE 3 1992—2000

PROGRAMACIÓN DEL MANDO DE INFRAROJOS:

- apunte con la llave hacia el receptor situado en el espejo interior a una distancia de menos de 15 cm.
- **Con inmovilizador: desbloquee el vehículo con mando a distancia.**
Cierre la puerta del conductor, de y quite el contacto
De y mantenga pulsado el botón de bloqueo/desbloqueo.
- **Con inmovilizador pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo**
Pulse brevemente el botón bloqueo doble 3 veces en menos de 10 segundos con el botón "bloqueo/desbloqueo" pulsado.
- **Con inmovilizador: pulse brevemente el botón de bloqueo 3 veces en menos de 10 segundos con el botón de desbloqueo pulsado**
Suelte el botón de bloqueo/desbloqueo
- **Con inmovilizador suelte el botón de desbloqueo**
El led parpadea lentamente durante 10 segundos
- Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo o el de bloqueo doble
- **Con inmovilizador: pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo**
El sistema de cierre centralizado bloquea y desbloquea el vehículo indicando de este modo que la programación es correcta
- Se pueden programar un máximo de 4 llaves

PROGRAMACIÓN DEL MANDO DE RADIOFRECUENCIA:

- Desbloquee el vehículo con el mando a distancia.
- Entre en el vehículo cierre la puerta del conductor
- De y quite el contacto
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo
- Pulse brevemente el botón de bloqueo tres veces en menos de 10 segundos con el botón de desbloqueo pulsado
- Suelte el botón de desbloqueo, en algunos modelos el led parpadea lentamente durante 10 segundos
- El sistema de cierre se bloquea y desbloquea para indicar que el método de programación es correcto
- Se puede programar un máximo de 4 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com


Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51

elme TOOLS

**SERIE 3 1998 <
SERIE 5 1996- 03
SERIE 7 1995- 02**


Existen dos tipos de mandos los cuales se detallan a continuación.

TIPO 1



- Desbloquee el vehiculo
- Entre en el vehiculo. Cierre la puerta del conductor.
- De y quite el contacto.
- Retire la llave del contacto.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo (1).
- Pulse brevemente el botón de bloqueo (2) 3 veces en menos de 10 segundos con el botón de desbloqueo pulsado
- Suelte el botón de desbloqueo
- En algunos modelos el led parpadea lentamente durante diez segundo
- En algunos modelos el sistema de cierre se boquea y se desbloquea rápidamente para indicar que la programación ha sido correcta.

TIPO 2



- Desbloquee el vehiculo
- Entre en en el vehiculo. Cierre la puerta del conductor.
- De y quite el contacto.
- Retire la llave del contacto.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo (2).
- Pulse brevemente el botón de bloqueo (1) 3 veces en menos de 10 segundos con el botón de desbloqueo pulsado
- Suelte el botón de desbloqueo
- En algunos modelos el led parpadea lentamente durante diez segundo
- En algunos modelos el sistema de cierre se boquea y se desbloquea rápidamente para indicar que la programación ha sido correcta.

Z8 - 1999-2003

X5 - 1999-2005

PROGRAMACION DEL MANDO

- De y quite el contacto

INMOVILIZADOR

- Llave de repuesto adaptada al sistema inmovilizador de y quite el contacto



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CENTURY 1994 - 1996

- Acceda al conector de programación verde. Localizado en el maletero
- Una los terminales con un cable
- El sistema se bloqueara y desbloqueara las puertas y activara la luz del maletero indicando que la programación esta en modo activo
- La luz del maletero estará encendida durante el proceso
- Procedimiento a seguir:
 - Primero presione algún botón del mando
 - El sistema ahora bloqueara y desbloqueara las puertas parpadeando la luz del maletero indicando que el transmisor esta programado
 - La luz del maletero estará encendida durante todo el procedimiento
 - Repita los pasos anteriores para programar mas mandos.
- Quite el cable que une los terminales para salir del modo de programación.

CENTURY 1997 - 2000**REGAL 1997 - 2000**

Sincronización del mando:

- Sitúese cerca del vehículo
- Presione y mantenga presionado durante 7 segundos los botones abrir y cerrar simultáneamente.
- La bocina sonara para confirmar la programación.

Programación:

Se puede programar o bien con una maquina de diagnosis o de forma manual de la siguiente manera:

- Sitúese en el puesto del conductor.
- Cierre las puertas
- Mantenga presionado el botón de "desbloqueo" en la puerta .
- Ponga y quite la llave en el contacto dos veces, no gire la llave en el contacto.
- Introduzca la llave en el contacto tres veces y deje la llave en el contacto no gire el contacto
- La puerta se bloqueara y sonara una señal tres veces indicando que se encuentra en modo de programación.
- Presione simultáneamente durante doce segundos el botón de abrir y cerrar
- Sonaran dos señales indicando que se ha programado quite la llave del contacto saliendo del modo de programación
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos

CENTURY 2001 - 2003**REGAL 2001 - 2003**

Sincronización del mando:

- Sitúese cerca del vehículo
- Presione y mantenga presionado durante 7 segundos los botones abrir y cerrar simultáneamente.

Emitir una señal sonara para confirmar la programación.

La programación solo se puede realizar a través de un equipo de diagnostico.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



LE SABRE 1994—1995 PARK AVENUE 1994—1995

Sincronización del mando:

- Sitúese cerca del vehículo
- Presione y mantenga presionado durante 8 segundos los botones abrir y cerrar simultáneamente.

Emitir una señal sonara para confirmar la programación.

Programación:

- contacto "OFF"
- Ponga el fusible del conector 4 y 8 en DLC.
- Cierre todas las puertas ponga el contacto en "ON"
- Las puertas se bloquean
- Presione y mantenga presionado el botón de bloqueo y de desbloqueo del mando durante 30 segundos.
- Las puertas se bloquearan y desbloquearan.
- Repita esta operación para el resto de mandos.
- Quite el fusible
- El sistema admite un máximo de dos mandos

LE SABRE 1996—1999 PARK AVENUE 1996—1997

Sincronización del mando:

- Sitúese cerca del vehículo
- Presione y mantenga presionado durante 8 segundos los botones abrir y cerrar simultáneamente.

La puerta se bloqueara para confirmar la sincronización

Programación:

- Contacto "OFF"
- Use un cable con fusible y conecte el conector 4 y 8 de la conexiones de datos "DLC"
- Cierre todas las puertas ponga el contacto en "ON"
- Las puertas se bloquean
- Presione y mantenga presionado el botón de bloqueo y de desbloqueo del mando durante 30 segundos.
- Las puertas se bloquearan y desbloquearan.
- Repita esta operación para el resto de mandos.
- Quite el fusible
- El sistema admite un máximo de cuatro mandos

LE SABRE 2000— 2003 PARK AVENUE 1998—2003

Solo se puede programar con una maquina de diagnosis y un máximo de 4 mandos

RAINIER 2003

Solo se puede programar a través de un equipo de diagnosis, existen posiciones de memoria cuando se programen hay que programar todas las llaves, con un máximo de 4



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



REGAL 1994—1996

Acceda al conector de programación de color blanco y negro situado detrás del panel RH del maletero

- Conecte el cable de programación a masa.
- El sistema se bloqueara y se desbloqueara indicando que la programación esta activa.
- Presione algún botón del mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan indicando que el mando esta programado.
- Desconecte el cable de programación para salir del modo de programación.
- Existen posiciones de memoria cuando reprograme debe de programar todos los mandos
- Se puede programar un máximo de 2 mandos.

RENDEZOUS 2002—2003

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

- Sitúese cerca del vehículo
- Presione y mantenga presionado durante 7 segundos los botones abrir y cerrar simultáneamente.
- Suena la bocina para confirmar la sincronización.

El mando solo se puede programar usando un equipo de diagnosis.

INMOVILIZADOR

CON LLAVE MASTER

- introduzca la llave master en el contacto y situela en la posición "ON"
- Ponga la llave en posición "OFF" y quite la llave
- Introduzca la llave nueva durante 10 segundos
- Ponga el contacto en "ON"

SIN LLAVE MASTER

Programación de una nueva llave master

- ponga la llave en el contacto en posición ON
- El led se encenderá
- Aproximadamente después de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF".
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en "ON".
- El led se iluminara y aproximadamente después de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF".
- Espere 5 segundos
- Ponga el contacto en "ON"
- El led se iluminara
- Despues de diez minutos aproximadamente el led se apagara.
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor
- Ahora la nueva llave "MASTER" esta programada
- Se borraran los otros códigos



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



RIVIERA 1994

PROGRAMACIÓN DEL MANDO:

Acceda al conector de programación verde localizado cerca del modulo de recepción localizado en el maletero.

- la secuencia de programación debe de completarse en 30 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Ponga el conector de programación a masa
- El sistema ahora bloqueara y desbloqueara el vehículo indicando que el modo de programación esta activado
- Presione el botón "abrir" dos veces en el mando.
- Las puertas se cerraran y abrirán una vez indicando que el mando esta programado
- Repita el procedimiento para la programación de los restantes mandos.
- Desconecte el conector de programación para salir de modo de programación.

RIVIERA 1994-1995

El mando solo se puede programar a través de un equipo de diagnosis.

Programación de llaves

Para programar llaves nuevas se necesita un equipo de diagnosis y el código BCM

RIVIERA 1996—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Ponga el contacto en OFF

- Acceda al conector de datos localizado cerca de la columna de dirección.
- Use un cable con fusible y conecte el conector 4 y 8 de la conexiones de datos "DLC"
- Ponga el contacto en ON
- Presione los botones de abrir y de cerrar del mando
- Las puertas se cerraran y se abrirán indicando que el mando se ha programado repita el procedimiento para los siguientes mandos
- Quite el cable de la conexiones 4 y 8 para salir del modo de programación

PROGRAMACIÓN DE LLAVES

Para programar llaves nuevas se necesita un equipo de diagnosis y el código BCM

RIVIERA 1998—1999

SINCRONIACIÓN DEL MANDO

Sitúese cerca del vehículo

Presione simultáneamente los botones de cerrar y abrir durante 8 segundos

PROGRAMACIÓN

Ponga el contacto en "OFF"

- Acceda al conector de datos localizado cerca de la columna de dirección.
- Use un cable con fusible y conecte el conector 4 y 8 de la conexiones de datos "DLC"
- Cierre las puertas.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Ponga el contacto en ON
- Las puertas se cerraran
- Presione los botones del mando de cerrar y abrir durante 30 segundos
- Las puertas se cerraran y se abrirán, para confirmar la programación del mando
- Repita la operación para todos los mandos.
- Retire el cable con fusible para salir del modo programación.
- Existen posiciones de memoria para los mando, cuando programe los mandos tiene que programarlos todos.
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos

ROADMASTER 1994—1996

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

- Acceda al Terminal de programación localizado en el maletero
- En los sedan es un cable negro y blanco
- En los modelos wagon el conector es negro y el cable negro y blanco.
- Se abren y cierran las puertas para indicar que el sistema se encuentra en modo de programación. encendiéndose la luz de la puerta del maletero estando encendida durante el proceso
- Presione algún botón del mando
- El sistema ahora cerrara y abrirá el coche indicando que el mando ha sido programado
- Repita el proceso para el resto de los mandos
- Retire el conector de programación para salir del modo programación

PROGRAMACIÓN DE LLAVES

Para programar llaves nuevas se necesita un equipo de diagnosis y el código BCM

SKYLARK 1994—1996

Los mandos se deben de programar juntos

- acceda al Terminal de programación. Localizado debajo del panel de los pilotos del maletero
- Puentee este Terminal.
- El coche se bloqueara y se desbloqueara para indicar que esta en modo programación
- Presione algún botón del mando
- El sistema abrirá y cerrara los puertas para indicar que el mando se ha programado.
- Repita el procedimiento con el otro mando
- Quite el puente del conector de programación para salir del modo programación.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

- Ponga el contacto en ON
- Intente arrancar, el motor no arrancara
- La luz del sistema de seguridad parpadeara
- Despues de aproximadamente 10 minutos la luz del sistema de seguridad se apagara
- Ponga el contacto en OFF
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor
- El sistema se encuentra ahora programado
- Se borraran todos los códigos



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SKYLARK 1997- 1998

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS

Sitúese cerca del vehículo.

Presione los botones abrir y cerrar simultáneamente durante 7 segundos

La puerta se cerrara para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

- Ponga el contacto en OFF
- Acceda al Terminal de programación. Localizado debajo del panel de los pilotos del maletero
- Puentee este Terminal.
- El coche se bloqueara y se desbloqueara para indicar que esta en modo programación
- Presione y mantenga presionado el botón abrir y cerrar del mando
- El sistema abrirá y cerrara los puertas para indicar que el mando se ha programado.
- Repita el procedimiento con los otros mandos
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos

Quite el puente del conector de programación para salir del modo programación

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

- Ponga el contacto en ON
- Intente arrancar, el motor no arrancara
- La luz del sistema de seguridad parpadeara
- Despues de aproximadamente 10 minutos la luz del sistema de seguridad se apagara
- Ponga el contacto en OFF
- Espere 10 segundos
- Arranque el motor
- El sistema se encuentra ahora programado

Se borrarán todos los códigos



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CATERA 1997—2001

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

Sitúese cerca del vehículo.

Presione los botones abrir y cerrar simultáneamente durante 7 segundos

La puerta se cerrara para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MADOS:

Solo se puede programar a través de un equipo de diagnosis

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR SIN LLAVE ORIGINAL:

- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara
- Aproximadamente después de 10 minutos el led del sistema se apagara
- Ponga el contacto en OFF y espere 5 segundos.
- Repita lo anterior 3 veces
- Arranque el motor
- Con un equipo de diagnosis puede borrar los códigos de error

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR CON LLAVE MASTER:

- introduzca la llave master en el contacto
- Ponga el contacto en ON.
- Ponga el contacto en OFF.
- Retire la llave master.
- Espere 10 segundos para introducir la nueva llave
- Ponga el contacto en ON.
- La nueva llave quedara programada
- Se pueden programar un máximo de 10 llaves



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CTS 2002– 2003

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

Sitúese cerca del vehículo.

Presione algún botón del mando

La puerta se cerrara y abrirá para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Solo se puede programar a través de un equipo de diagnosis

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR SIN LLAVE MASTER:

- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara
- Aproximadamente después de 10 minutos el led del sistema se apagara
- Ponga el contacto en OFF y espere 5 segundos
- Repita lo anterior 3 veces
- Arranque el motor
- Con un equipo de diagnosis puede borrar los códigos de error

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR CON LLAVE MASTER:

- introduzca la llave master en el contacto
- Ponga el contacto en ON.
- Ponga el contacto en OFF.
- Retire la llave master.
- Espere 10 segundos para introducir la nueva llave
- Ponga el contacto en ON.
- La nueva llave quedara programada
- Se pueden programar un máximo de 10 llaves

DE VILLE 1994– 1999

EL DORADO 1994–2002

SEVILLE 1994–1997

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehículo

Presione simultáneamente los botones cerrar y abrir durante 7 segundos

Las puertas se cerraran para confirmar la sincronización.

PROGRAMACION DE LOS MANDOS:

El mando solo se puede programar a través del equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Las nuevas llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



DE VILLE 2000—2003 SEVILLE 1998—2003

SINCRONIZACION DE LOS MANDOS:

Sitúese cerca del vehículo

Presione simultáneamente los botones cerrar y abrir durante 7 segundos

Las puertas se cerraran para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

El mando solo se puede programar a través del equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Programación del inmovilizador sin llave original:

- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara
- Aproximadamente después de 10 minutos el led del sistema se apagara
- Ponga el contacto en OFF y espere 5 segundos
- Repita lo anterior 3 veces
- Arranque el motor
- Con un equipo de diagnosis puede borrar los códigos de error

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR CON LLAVE MASTER:

- introduzca la llave master en el contacto
- Ponga el contacto en ON.
- Ponga el contacto en OFF.
- Retire la llave master.
- Espere 10 segundos para introducir la nueva llave
- Ponga el contacto en ON.
- La nueva llave quedara programada
- Se pueden programar un máximo de 10 llaves

ESCALADE 1999—2000

Tipo 1

Mando de dos botones

Sincronización del mando:

Sitúese cerca del vehículo.

Presione y deje presionado los botones de cerrar y de abrir durante 7 segundos

El vehículo se cerrara y se abrirá para indicar que se ha sincronizado.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com


Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL MANDO:

Obtenga todos los mandos

Acceda al conector de programación que se encuentra al lado de la columna de dirección:
Puente los terminales 4 y 8 del conector.



El sistema abrirá y cerrara las puertas indicando que la programación esta en modo activo

- Mantenga presionado los botones del mando de cerrar y de abrir hasta terminar el ciclo aproximadamente 10 segundos.
- Repita el procedimiento para programar los otros mandos, se pueden programar un max de 4 mandos
- Retire el puente entre las conexiones 4 y 8 para salir del modo programación

Tipo 2

MANDO DE TRES BOTONES:

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehículo.

Presione y deje presionado los botones de cerrar y de abrir durante 7 segundos


El vehículo se cerrara y se abrirá para indicar que se ha sincronizado.

PROGRAMACIÓN DEL MANDO:

Tenga todos los mandos de los que disponga

Acceda al conector de programación que se encuentra al lado de la columna de dirección:

Puente los terminales 4 y 8 del conector.



El sistema abrirá y cerrara las puertas indicando que la programación esta en modo activo

- Mantenga presionado los botones del primer mando de cerrar y de abrir hasta terminar el ciclo aproximadamente 10 segundos.
- Repita el procedimiento para programar los otros mandos, se pueden programar un max de 4 mandos
- Retire el puente entre las conexiones 4 y 8 para salir del modo programación



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



Tipo 3:

MANDO CON CUATRO BOTONES SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS :

Sitúese cerca del vehículo.

Presione y deje presionado los botones de cerrar y de abrir durante 7 segundos
El vehículo se cerrara y se abrirá para indicar que se ha sincronizado.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos del vehículo

Gire la llave hasta la posición "RUN", y vuelva a la posición "OFF".

Quite el fusible de la radio. gire la llave de posición "OFF" a posición "RUN" tres veces en 5 segundos.

La cerradura abre y cierra para confirmar que se encuentra en modo programación

- Mantenga presionado los botones de cerrar y de abrir del mando durante 15 segundos
- La cerradura hará su ciclo para confirmar la programación
- Repita el procedimiento para el resto de los mandos

Se pueden programar un máximo de 4 mandos a distancia

Ponga el contacto en "OFF" y ponga el fusible de la radio. Y compruebe todos los mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Ponga el contacto en "ON"

- Haga por encender el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara
- Espere 10 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 10 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 10 segundos
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en "OFF"
- Borre los código de error con una maquina de diagnosis.
- Las llaves de repuesto tambien se pueden grabar con un equipo de diagnosis.

ESCALADE 2001—2003

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS :

Sitúese cerca del vehículo.

Presione y deje presionado los botones de cerrar y de abrir durante 7 segundos
El vehículo se cerrara y se abrirá para indicar que se ha sincronizado.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DE MANDOS:

Obtenga todos los mandos del vehículo

Cierre las puertas

- Meta la llave en el contacto
- Mantenga presionado el botón de la puerta de bloqueo manteniéndolo en la posición de desbloqueo
- Lleve a cabo la siguiente operación en el contacto "ON", "OFF", "ON", "OFF".
- Suelte el botón de bloqueo de la puerta.
- El sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo indicando que la programación está activa.
- El sistema memoriza la posición de los mandos por lo que habrá que reprogramar todos, se pueden programar un máximo de 4 mandos.
- Presione y mantenga presionado los botones de bloqueo y de desbloqueo del mando durante 15 segundos
- El sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo para indicar que el mando ha sido programado repita esta operación con los restantes mandos a distancia.
- Ponga el contacto en "ON" para salir del modo de programación.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

TIPO 1

- Ponga el contacto en "ON"
- Haga por encender el motor rápidamente este no arrancara
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor rápidamente, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en "OFF"
- Borre los código de error con una maquina de diagnosis.

Las llaves de repuesto también se pueden grabar con un equipo de diagnosis

TIPO 2

Este procedimiento se lleva a cabo cuando se tengan dos llaves master programadas

- Introduzca la primera llave master en el contacto y póngala en posición "ON".
- Ponga la llave en "OFF" y quite la llave del contacto
- Espere 10 segundos e introduzca la segunda llave master y ponga el contacto en "ON".
- Ponga el contacto en "OFF" y quite la llave
- Espere 10 segundos e introduzca la nueva llave y ponga el contacto en ON
- La nueva llave está ahora programada.
- Repita el procedimiento para añadir nuevas llaves.
- Se pueden programar un máximo de 10 llaves.

Las llaves master también se pueden programar con equipo de diagnostico



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



FLEETWOOD 1994—1995

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehículo

Presione algún botón del mando que se va a resincronizar

Las puertas se cerraran para confirmar la sincronización

PROGRAMACIÓN DEL MANDO:

Acceda al Terminal de programación situado en el maletero

- Ponga el contacto en ON
- Ponga el Terminal de programación a masa
- Presione una vez algún botón del mando
- Se bloqueara y se desbloqueara el vehículo, se encenderá la luz del maletero para indicar que se encuentra en modo de programación.
- Repita el procedimiento para el resto de mandos.
- Desconecte la masa del conector de programación para salir del modo programación.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

SRX 2003

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehículo

Presione algún botón del mando que se va a resincronizar

Las puertas se cerraran para confirmar la sincronización

PROGRAMACIÓN DEL MANDO

Solo se puede programar usando un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

- Ponga el contacto en "ON"
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos.
- Repita este ciclo tres veces tardara 30 minutos.
- Arranque el motor.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR CON LLAVE MASTER

- Introduzca la llave master en el contacto
- Ponga el contacto en "ON"
- Ponga el contacto en "OFF"
- Quite la llave master y espere diez segundos
- Introduzca la nueva llave
- Ponga el contacto en "ON".
- La nueva llave estará programada

Se pueden programar un máximo de 10 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



ASTRO VAN/ WAGON 1997—1999

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehículo.


Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos.

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación.

PROGRAMACIÓN DE MANDOS

Consiga todos los mandos del vehículo.

- Acceda al conector de datos situado debajo de la columna de dirección.
- Puente los terminales 4 y 8



- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- La apertura de la luneta trasera se activara

Presione los botones de bloqueo y de desbloqueo simultáneamente en el primer mando. Durante 10 segundos aproximadamente.

- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- La apertura de la luneta trasera se activara.

Espere un minuto.

- Presione los botones de bloqueo y de desbloqueo simultáneamente en el segundo mando. Durante 10 segundos aproximadamente.

- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- La apertura de la luneta trasera se activara.

Espere un minuto.

- Presione los botones de bloqueo y de desbloqueo simultáneamente en el tercer mando. Durante 10 segundos aproximadamente.

- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- La apertura de la luneta trasera se activara.

Espere un minuto.

- Presione los botones de bloqueo y de desbloqueo simultáneamente en el cuarto mando. Durante 10 segundos aproximadamente.

- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- La apertura de la luneta trasera se activara.

Quite el conector de programación.

Compruebe todos los mandos.

Se pueden programar un máximo de cuatro mandos

Los mandos también pueden ser programados con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR 1998-1999:

Ponga el contacto "ON"

- Haga por encender el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51

elme TOOLS

- Espere 10 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 10 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 10 segundos
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en "OFF"
- Borre los código de error con una maquina de diagnosis.
- Las llaves de repuesto tambien se pueden grabar con un equipo de diagnosis.

ASTRO VAN/WAGON 2000/2001

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehiculo.

Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos.

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Coja todos los mandos de los que disponga este vehiculo.

- Cierre todas las puertas.
- Meta la llave en el contacto.
- Mantenga presionado el botón de desbloqueo situado en la puerta.
- Ponga el contacto en "ON" dos veces
- Suelte el botón de bloqueo de la puerta.
- Las puertas se deben bloquear y desbloquear para confirmar que se encuentra en modo programación.
- Presione simultáneamente el botón de bloqueo y de desbloqueo del primer mando a distancia. Despues de aproximadamente 15 segundos la puertas deberian de bloquearse y despues desbloquearse para confirmar la programación.
- Presione simultáneamente el botón de bloqueo y de desbloqueo del segundo mando a distancia. Despues de aproximadamente 15 segundos la puertas deberian de bloquearse y despues desbloquearse para confirmar la programación.
- Presione simultáneamente el botón de bloqueo y de desbloqueo del tercer mando a distancia. Despues de aproximadamente 15 segundos la puertas deberian de bloquearse y despues desbloquearse para confirmar la programación.
- Presione simultáneamente el botón de bloqueo y de desbloqueo del cuarto mando a distancia. Despues de aproximadamente 15 segundos la puertas deberian de bloquearse y despues desbloquearse para confirmar la programación.
- Salga del modo de programación. Ponga el contacto en "ON".
- Pruebe los mandos programados.
- Los mandos tambien pueden ser programados con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Ponga el contacto "ON"

- Haga por encender el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51

elme TOOLS

- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en "OFF"
- Borre los código de error con una maquina de diagnosis.
- Las llaves de repuesto tambien se pueden grabar con un equipo de diagnosis.

ASTRO VAN/WAGON 2002/2003

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehiculo.

Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos.
Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación.

PROGRAMACIÓN DEL MANDO

El mando solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Ponga el contacto "ON"

- Haga por encender el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en "OFF"
- Borre los código de error con una maquina de diagnosis.
- Las llaves de repuesto tambien se pueden grabar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51

elme TOOLS

AVALANCHE 2002—2003

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehículo.

Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos.

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación.

Programación de los mandos:

Obtenga todos los mandos del vehículo:

- Cierre todas las puertas.
- Ponga la llave en el contacto.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo situado en la puerta manteniendo le en la posición de desbloqueo.
- Ponga el contacto en, "ON", "OFF", "ON", "OFF".
- Suelte el botón de bloqueo de la puerta.
- El sistema se bloquea y se desbloquea para indicar que el modo de programación esta activado.

Existen posiciones de memoria lo cual tendrá que reprogramar todos los mandos de los que disponga.

- Mantenga presionado los botones de bloqueo y de desbloqueo del primer mando durante 15 segundos.
- El sistema se bloqueara y se desbloqueara para indicar que el mando ha sido programado.
- Repita estos pasos con el resto de los mandos.

Se pueden programar un máximo de cuatro mandos

Ponga el contacto en "ON" para salir del modo programación

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

TIPO 1

Ponga el contacto "ON"

- Haga por encender el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en "OFF"
- Borre los código de error con una maquina de diagnosis.
- Las llaves de repuesto tambien se pueden grabar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



TIPO 2:

- Meta en el contacto la llave master y ponga el contacto en posición "ON".
- Ponga la llave en la posición "OFF" y retire la llave.
- Espere diez segundos e inserte la segunda llave master, ponga el contacto en "ON".
- Ponga el contacto en "OFF" y retire la llave.
- Espere 10 segundos y ponga la nueva llave en el contacto y ponga el contacto en "ON".
- La nueva llave estará ahora programada.
- Repita el procedimiento para añadir mas llaves, se puede añadir un máximo de 10 llaves.
- Las llaves master solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

BLAZER 1994

S10 PICKUP 1994

PROGRAMACIÓN DEL MANDO:

- Ambos mandos deben de ser programados juntos.
- Acceda al conector de datos situado cerca de la columna de dirección.
- Ponga el terminal "G" del conector de datos a masa
- El sistema bloqueara y desbloqueara las puertas para indicar que se encuentra en modo programación.
- Presione algún botón del mando
- El sistema bloqueara y desbloqueara las puertas indicando que el mando esta ahora programado.
- Repita el procedimiento para el otro mando.
- Retire la masa para salir del modo programación.

BLAZER 1995 —1997

S10 PICKUP 1995 —1997

PROGRAMACIÓN DEL MANDO:

- Ambos mandos deben de ser programados juntos.
- Acceda a los dos cables rojos del conector de programación. Localizado cerca del modulo de control del cierre detrás del panel de instrumentos.
- El sistema bloqueara y desbloqueara las puertas para indicar que el modo de programación esta activado.
- Presione algún botón del primer mando.
- El sistema bloqueara y desbloqueara las puertas para indicar que el mando se ha programado.
- Repita la operación para los siguientes mandos.
- Quite el conector de programación para salir.

BLAZER 1998 —2003

S10 PICKUP 1998 —2003

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehículo.

Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos.

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51

elme TOOLS

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

- Cierre todas las puertas.
- Meta la llave en el contacto.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo situado en la puerta manteniendo le en la posición de desbloqueo.
- Ponga el contacto en, "ON", "OFF", "ON", "OFF".
- Suelte el botón de bloqueo de la puerta.
- El sistema se bloquea y se desbloquea para indicar que el modo de programación esta activado.

Existen posiciones de memoria lo cual tendrá que reprogramar todos los mandos de los que disponga.

- Mantenga presionado los botones de bloqueo y de desbloqueo del primer mando durante 15 segundos.
- El sistema se bloqueara y se desbloqueara para indicar que el mando ha sido programado.
- Repita estos pasos con el resto de los mandos.

Se pueden programar un máximo de cuatro mandos

Ponga el contacto en "ON" para salir del modo programación.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Ponga el contacto "ON"

- Haga por encender el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en "OFF"
- Borre los código de error con una maquina de diagnosis.
- Las llaves de repuesto tambien se pueden grabar con un equipo de diagnosis.

CAMARO 1994 –1995

PROGRAMACIÓN DEL MANDO:

- Acceda al conector de datos situado cerca de la columna de dirección.
- Use un cable con fusible para conectar el conector g
- El sistema bloqueara y desbloqueara las puertas para indicar que se encuentra en modo programación.
- Presione algún botón del mando
- El sistema bloqueara y desbloqueara las puertas indicando que el mando esta ahora programado.
- Repita el procedimiento para el otro mando.
- Retire la masa para salir del modo programación.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CAMARO 1996—2002

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

- Presione los botones bloquear y desbloquear simultáneamente durante 8 segundos
- Las puertas se cerraran y se abrirán, los intermitentes se encenderán para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DEL MANDO:

- Ponga el contacto en "OFF"
- Quite el fusible de la radio, es el numero "17"
- Ponga el contacto de posición "OFF" a "RUN" tres veces. En 5 segundos dejando el contacto en posición "RUN".
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que el modo programación esta activo.
- En el mando mantenga presionado bloqueo y desbloqueo simultáneamente aproximadamente 16 segundos
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que la programación se ha completado.
- Repita el procedimiento para el resto de transmisores.
- Ponga el contacto en "OFF"
- Ponga el fusible numero 17 de la radio.
- Debe de reprogramar todos los mandos, se pueden programar un máximo de 4 mandos

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Solo se puede programar con una equipo de diagnosis

CAPRICE 1994 —1996 IMPALA SS 1994 —1996

PROGRAMACIÓN DEL MANDO:

Acceda al conector de programación localizado en el maletero

- El sedan un cable blanco/negro
- Conecte el terminal de programación
- Wagon terminal negro y cable negro y blanco.
- Conecte el terminal de programación.
- El sistema bloqueara y desbloqueara las puertas y encenderá la luz del portón del maletero.
- Presione algún botón del transmisor una vez.
- El sistema ahora se bloqueara y se desbloqueara para indicar que el transmisor esta ahora programado
- Repita el procedimiento para programar el otro mando, solo se pueden programar dos mandos
- Quite el conector de programación para salir de este modo.

CAVALIER 1996

PROGRAMACIÓN DEL MANDO

- Acceda al conector de programación localizado en el maletero.
- Conecte el conector de programación.
- Presione algún botón del mando
- El sistema bloqueara y desbloqueara el vehiculo para indicar que se ha programado el mando



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51

elme TOOLS

- Quite el conector de programación para salir del modo programación

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

- Ponga el contacto en ON
- Intente arrancar el motor, este no arrancara.
- La luz del sistema de seguridad se encenderá
- Despues de aproximadamente 10 minutos la luz del sistema se apagara
- Ponga el contacto en OFF
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor
- El sistema esta ahora programado
- Tambien se puede programar usando un equipo de diagnostico

CAVALIER 1997 — 1999

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehiculo.

Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos. Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación.

PROGRAMACIÓN DEL MANDO:

Ponga el contacto en OFF

Acceda al conector de programación situado en el maletero

- Conecte el terminal de programación
- El sistema debe de bloquear y desbloquear las puertas indicando que el modo programación se encuentra activado.
- Mantenga presionado los botones de bloqueo y de desbloqueo simultáneamente durante 15 segundos.
- El sistema debe de bloquear y desbloquear las puertas para indicar que el mando ha sido programado
- Repita el procedimiento para el resto de los mandos
- Quite el conector de programación para Salir del modo programación
- Debe de reprogramar todos los mandos, se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

- Ponga el contacto en ON
- Intente arrancar el motor, este no arrancara.
- La luz del sistema de seguridad se encenderá
- Despues de aproximadamente 10 minutos la luz del sistema se apagara
- Ponga el contacto en OFF
- Espere 10 segundos
- Arranque el motor
- El sistema esta ahora programado
- Tambien se puede programar usando un equipo de diagnostico

CAVALIER 2000—2003

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehiculo.

Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos.

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Hay que programar todos los mandos, se pueden programar un máximo de 4 mandos, solo se pueden programar con una maquina de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Ponga el contacto "ON"

- Haga por encender el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en "OFF"
- Borre los código de error con una maquina de diagnosis.
- Las llaves de repuesto tambien se pueden grabar con un equipo de diagnosis.

CAVALIER 2000—2003

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehiculo.

Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos.

La bocina sonara para con

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Hay que programar todos los mandos, se pueden programar un máximo de 4 mandos, solo se pueden programar con una maquina de diagnosis.

Ponga el contacto "ON"

- Haga por encender el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51


elme TOOLS

- El led del sistema se iluminara.
 - Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
 - Ponga el contacto en "OFF"
 - Espere 5 segundos
 - Arranque el motor
 - Ponga el contacto en "OFF"
 - Borre los código de error con una maquina de diagnosis.
- Las llaves de repuesto tambien se pueden grabar con un equipo de diagnosis

CHEVY VAN 1994—1996

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS


- Obtenga todos los mandos.
- Acceda al conector de datos "DLC" localizado debajo de la columna de dirección.
- Ponga el conector "G" del conector a masa
- Presione algún botón del primer mando.
- Las puertas deben bloquearse y desbloquearse
- Presione algún botón del segundo mando
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear
- Retire la masa del conector G
- Se pueden programar un máximo de dos mandos.



CHEVY VAN/EXPRESS 1997

PROGRAMACIÓN DEL MANDO:

Acceda al conector de datos localizado debajo del letrero "LH".
Haga un puente entre los terminales 4 y 8 del conector de datos.



Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- Presione algún botón del mando a distancia
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que el mando se ha programado
- Espere un minuto
- Presione algún botón del segundo mando
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que el segundo mando se a programado
- Quite el puente de los terminales 4 y 8.
- Compruebe los mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51

elme **TOOLS**

CHEVY VAN/EXPRESS 1998—2001

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehículo.


Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos.

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Acceda al conector de datos localizado debajo de la columna de dirección

Haga un puente entre los terminales 4 y 8 del conector de datos.



Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del primer mando durante aproximadamente 10 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que el mando se ha programado
- Espere un minuto
- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del segundo mando durante aproximadamente 2 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que el segundo mando se a programado
- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del tercer mando durante aproximadamente 2 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que el tercer mando se a programado
- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del cuarto mando durante aproximadamente 2 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que el cuarto mando se a programado
- Quite el puente de los terminales 4 y 8.

Compruebe los mandos

NOTA: si espera mas de un minuto entre la programación de los mandos será necesario presionar bloqueo y desbloqueo durante 15 segundos.

CHEVY VAN/EXPRESS 2002

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehículo.

Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos.

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación.




C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51

 **elme** **TOOLS**

Acceda al conector de datos localizado debajo de la columna de dirección
Haga un puente entre los terminales 4 y 8 del conector de datos.



Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del primer mando durante aproximadamente 10 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que el mando se ha programado
- Espere un minuto
- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del segundo mando durante aproximadamente 2 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que el segundo mando se a programado
- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del tercer mando durante aproximadamente 2 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que el tercer mando se a programado
- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del cuarto mando durante aproximadamente 2 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que el cuarto mando se a programado
- Quite el puente de los terminales 4 y 8.

Compruebe los mandos, los mandos también se pueden programar usando una maquina de dia-gnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Ponga el contacto "ON"

- Haga por encender el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en "OFF"
- Borre los código de error con una maquina de diagnosis.
- Las llaves de repuesto tambien se pueden grabar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51

 elme **TOOLS**

CHEVI VAN/ EXPRESS 2003

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehículo.

Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos.

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación.

PROGRAMACIÓN DEL MANDO:

El mando solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Ponga el contacto "ON"

- Haga por encender el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en "OFF"
- Borre los código de error con una maquina de diagnosis.
- Las llaves de repuesto tambien se pueden grabar con un equipo de diagnosis.

C/K PICKUP 1995-1996

SUBURBAN 1996


TAHOE 1996

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDO:

Los mandos se deben de programar a la vez.

Acceda al conector de datos localizado cerca de la columna de dirección

- Conecte el terminal "G" a masa.
- El sistema se bloqueara y se desbloqueara para indicar que la programación esta activada.
- Presiona bloqueo y desbloqueo del primer mando.
- El sistema se bloqueara y se desbloqueara indicando que el mando ha sido programado
- Repita el procedimiento en el otro mando
- Quite el terminal "G" de masa para salir del modo de programación.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



**C/K PICKUP 1997
SUBURBAN 1997
TAHOE 1997**


SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehículo.

Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos. Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Acceda al conector de datos localizado cerca de la columna de dirección
Haga un puente entre los terminales 4 y 8 del conector de datos.



Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del primer mando durante aproximadamente 10 segundos.
- Repita el procedimiento para programar el resto de los mandos.
- Se pueden programar un máximo de cuatro mandos
- Retire el puente del conector de datos

INMOVILIZADOR:

Ponga el contacto "ON"

- Haga por encender el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 10 segundos
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 10 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 10 segundos
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en "OFF"
- Borre los código de error con una maquina de diagnosis.
- Las llaves de repuesto tambien se pueden grabar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51

elme TOOLS

C/K PICKUP 1999—2000

SUBURBAN 1999

TAHOE 1999

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehículo.

Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos.


Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

TIPO 1: (Mando con dos botones)

Acceda al conector de datos localizado cerca de la columna de dirección

Haga un puente entre los terminales 4 y 8 del conector de datos.



Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del primer mando durante aproximadamente 10 segundos.
- Repita el procedimiento para programar el resto de los mandos.
- Se pueden programar un máximo de cuatro mandos
- Retire el puente del conector de datos.

TIPO 2 (Mando con tres botones)

Acceda al conector de datos localizado cerca de la columna de dirección

Haga un puente entre los terminales 4 y 8 del conector de datos

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del primer mando durante aproximadamente 10 segundos.
- Repita el procedimiento para programar el resto de los mandos.
- Se pueden programar un máximo de cuatro mandos
- Retire el puente del conector de datos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



TIPO 3 (Mando con cuatro botones).

Obtenga todos los mandos.

- Ponga la llave en el contacto en la posición "RUN" luego póngala en OFF
- Quite el fusible de la radio (es el numero 17)
- Ponga el contacto de "OFF" a "RUN" tres veces en menos de 5 segundos
- Las cerraduras harán un ciclo para indicar que se encuentra en modo programación.
- Mantenga presionado bloqueo y desbloqueo del primer mando durante 15 segundos
- Las cerraduras harán un ciclo para confirmar la programación
- Repita el procedimiento con el resto de los mandos, se pueden programar hasta 4 mandos
- Ponga el contacto en OFF
- Ponga el fusible de la radio
- Compruebe los mandos

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR (Para los tres tipos)

Ponga el contacto "ON"

- Haga por encender el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 10 segundos
- Ponga el contacto "ON"
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 10 segundos.
- Ponga el contacto en "ON"
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 10 segundos
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en "OFF"
- Borre los codigo de error con una maquina de diagnosis.
- Las llaves de repuesto tambien se pueden grabar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CORVETTE 1997—2000

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

- Ponga el botón "Passive" en "OFF"
- Sitúese cerca del vehículo
- Mantenga presionado los botones de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.
- Sonara la bocina para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Ponga el contacto en ON

Apague la radio

- Presione el botón "RESET" en el cuadro de información del conductor para borrar mensajes de alerta
- Mantenga presionado el botón de "OPCIONES" del panel de instrumentos antes de que la pantalla se quede en blanco
- Mantenga presionado el botón de "RESET" por tres segundos.
- Presione el botón "OPTIONS" hasta que aparezca en el display "fob training".
- Presione RESET en el orden que comience la programación.
- Aparecerá en el display HOLD LK + UNLK 1ST FOB
- Simultáneamente presione los botones de bloqueo y desbloqueo del primer mando durante 15 segundos. en la pantalla le aparecerá que el mando se ha programado y que continué con el siguiente
- Repita este procedimiento para el resto de los mandos o seleccione la opción "EXIT" para salir.
- Se pueden programar un máximo de tres mandos.

CORVETE 2001—2003

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

- Sitúese cerca del vehículo
- Mantenga presionado los botones de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.
- Sonara la bocina para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Ponga el contacto en ON

Apague la radio

- Presione el botón "RESET" en el cuadro de información del conductor para borrar mensajes de alerta
- Mantenga presionado el botón de "OPCIONES" del panel de instrumentos antes de que la pantalla se quede en blanco
- Mantenga presionado el botón de "RESET" por tres segundos.
- Presione el botón "OPTIONS" hasta que aparezca en el display "fob training".
- Presione RESET en el orden que comience la programación.
- Aparecerá en el display HOLD LK + UNLK 1ST FOB
- Simultáneamente presione los botones de bloqueo y desbloqueo del primer mando durante 15 segundos. en la pantalla le aparecerá que el mando se ha programado y que continué con el siguiente
- Repita este procedimiento para el resto de los mandos o seleccione la opción "EXIT" para salir
- Se pueden programar un máximo de tres mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51

 elme TOOLS

IMPALA SS 2000—2003 MONTE CARLO 2000—2003

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

- Sitúese cerca del vehículo
- Mantenga presionado los botones de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.
- Sonara la bocina para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Los mandos solo se pueden programar con una maquina de diagnosis.
Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Ponga el contacto "ON"

- Haga por encender el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Ponga el contacto "ON"
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en "OFF"
- Borre los código de error con una maquina de diagnosis.
- Las llaves de repuesto tambien se pueden grabar con un equipo de diagnosis.

LUMINA APV/MINIVAN 1994—1995

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Borre las memorias del modulo central de transmisión:

Proceda de la siguiente manera:

- Acceda al modulo de control de las cerraduras localizado cerca de la guantera en el chasis.
- Ponga el contacto en "ON"
- Mantenga presionado el interruptor (1) sobre la central del modulo de control durante 10 segundos
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que se han borrado las memorias.

Para la programación de los mandos proceda de la siguiente manera:

- Ponga el contacto en ON
- Presione y suelte el interruptor (1) de la central del modulo de control
- Espere 10 segundos algún botón del transmisor.
- El sistema bloqueara y desbloqueara las puertas del vehículo indicando que el mando esta programado.




C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Espere 10 segundos presione algún botón del segundo mando
 - El sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo para indicar que el mando se ha programado.
 - Repita el procedimiento para el resto de transmisores.
 - Espere 15 segundos después de programar el ultimo mando
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.



LUMINA APV/MINIVAN 1996

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Borre las memorias del modulo de control de las cerraduras y proceda de la siguiente manera

- Acceda al modulo de control de las cerraduras localizado cerca de la guantera en el chasis.
- Ponga el contacto en "ON"
- Mantenga presionado el interruptor (1) sobre la central del modulo de control durante 10 segundos
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que se han borrado las memorias.

Para la programación de los mandos proceda de la siguiente manera:

- Ponga el contacto en ON
- Presione y suelte el interruptor (1) de la central del modulo de control
- Espere 10 segundos algún botón del transmisor.
- El sistema bloqueara y desbloqueara las puertas del vehículo indicando que el mando esta programado.
- Espere 10 segundos presione algún botón del segundo mando
- El sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo para indicar que el mando se ha programado.
- Repita el procedimiento para el resto de transmisores.
- Espere 15 segundos después de programar el ultimo mando

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

LUMINA 1994—1996 MONTECARLO 1995—1996

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Acceda al cable conector de programación (color negro y blanco localizado detrás de un pnel en el maletero).

- Conecte el conector de programación a masa.
- El sistema bloqueara y desbloqueara las puertas para indicar que el modo de programación esta activado.
- Presione algún botón del mando
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan una vez para indicar que el mando se ha que el mando ha sido programado.
- Repita el procedimiento para programar el otro mando
- Desconecte el conector de programación de masa para salir del modo programación
- Se pueden programar un máximo de dos mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



LUMINA 1997—2001 MONTE CARLO 1997—1999

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Acceda al conector de programación un cable negro localizado detrás de un panel en el maletero.

- Conecte el conector a masa.
- El sistema bloqueara y desbloqueara las puertas para indicar que el modo programación esta activado.
- Presione los botones de bloqueo y desbloqueo simultáneamente en el mando durante aproximadamente 10 segundos
- El sistema bloqueara y desbloqueara las puertas para indicar que el mando ha sido programado.
- Repita el procedimiento para el resto de los mandos
- Reprograme todos los mandos.
- Se pueden programar un máximo de cuatro mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo puede ser programado a través de un equipo de diagnosis.

MALIBU 1997—1999

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehículo.

Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos.

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Ponga el contacto en "OFF"

Acceda al conector de programación localizado detrás del panel "LH" en el maletero.

Puentee los terminales del conector.

El sistema bloqueara y desbloqueara las puertas y sonara la bocina para indicar que el modo programación esta activado.

- Presione y mantenga presionado los botones bloqueo y desbloqueo en el mando.
- Después de aproximadamente 12 segundos el sistema debe de bloquearse y desbloquearse y sonara la bocina para indicarnos que el mando se ha programado.
- Repita el mismo procedimiento para el resto de los mandos
- Retire el conector de programación
- Se pueden programar un máximo de cuatro mandos.

PROGRAMACION DEL INMOVILIZADOR

Ponga el contacto en "ON"

Intente arrancar el motor, este no arrancara

La luz del sistema se encenderá

Después de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.

Ponga el contacto en OFF

Espere 5 segundos

Arranque el motor

El sistema esta ahora programado

Utilice una maquina de diagnosis para borrar posibles mensajes de error.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MALIBU 2000—2003

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

- Sitúese cerca del vehículo
- Mantenga presionado los botones de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.
- Sonara la bocina para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

2000:

Siéntese en el vehículo

Cierre todas las puertas

- Mantenga presionado el botón de desbloqueo de la puerta
- Introduzca y saque la llave del contacto dos veces no gire la llave en el contacto
- Introduzca la llave en el contacto una tercera vez y déjela sin girarla.
- Suelte el botón de bloqueo de la puerta la bocina sonara tres veces para indicar que se encuentra el modo de programación activado
- Mantenga presionado los botones de bloqueo y desbloqueo del mando durante 5 segundos
- La bocina sonara dos veces para indicar que el mando se ha programado
- Quite la llave del contacto para salir del modo de programación.

Los mandos también pueden ser programados a través de una maquina de diagnosis.

2001—2003

Los vehículos de estos años solo se pueden programar sus mandos a través de una maquina de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Ponga el contacto en "ON"

Intente arrancar el motor, este no arrancara

La luz del sistema se encenderá

Después de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.

Ponga el contacto en OFF

Espere 5 segundos

Arranque el motor

El sistema esta ahora programado

Utilice una maquina de diagnosis para borrar posibles mensajes de error.

PRIZM 1998—2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Abra la puerta del conductor. Quite la llave del contacto.

Introduzca y saque la llave del contacto

Espere 40 segundos

Pulse el botón bloquear de la puerta del conductor pasando de la posición bloqueo y desbloqueo 5 veces en intervalos de 1 segundo.

- Cierre y abra la puerta del conductor.
- Espere 40 segundos
- Vuelva a pulsar el botón de bloqueo de la puerta del conductor pasando de la posición de bloqueo a desbloqueo 5 veces en intervalos de 1 segundo.
- Meta la llave en el contacto



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Ponga el contacto "ON" a "OFF" una vez para programar el mando con su código, dos veces para programar el mando de nuevo borrando los otros códigos y tres veces para comprobar cuantas posiciones hay programadas.
- Quite la llave del contacto
- El sistema ahora bloqueara y desbloqueara el vehículo una o dos veces dependiendo del modo seleccionado, de una a cuatro veces despacio indica el numero de mandos programados
- Presione bloqueo y desbloqueo del mando por dos segundos
- El sistema debería de bloquear y desbloquear las puertas
- Cierre y abra la puerta del conductor.
- Presione el botón del mando por dos segundos
- El sistema debería de bloquear y desbloquear el vehículo una vez para confirmar la programación, dos veces para indicar que la programación ha sido fallida.
- Repita el procedimiento para programar el resto de los mandos
- Para salir del modo de programación cierre la puerta del conductor.

SILVERADO 1999—2003

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehículo.

Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos. Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mando de los que disponga el vehículo.

Cierre todas las puertas

- Ponga la llave en el contacto sin girarla.
- Mantenga presionado en la puerta el botón de bloqueo en la posición de desbloqueo
- Ponga el contacto en "ON", "OFF", "ON", "OFF".
- Suelte el botón de bloqueo de la puerta.
- El sistema debería de bloquear y desbloquear la puerta del vehículo, indicando que la programación esta activada.
- Presione y mantenga presionado los botones de bloqueo y de desbloqueo, durante 15 segundos.
- El sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo para indicar que el mando esta programado
- Repita el procedimiento para el resto de mandos
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos
- Ponga el contacto en "ON" para salir del modo de programación.
- Los mandos también pueden ser programados usando una maquina de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Ponga el contacto "ON"

- Haga por encender el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Ponga el contacto "ON"
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en "OFF"
- Borre los código de error con una maquina de diagnosis.
- Las llaves de repuesto tambien se pueden grabar con un equipo de diagnosis.

SUBURBAN 2000—2003

TAHOE 2000—2003

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO:

Sitúese cerca del vehiculo.

Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos.

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mando de los que disponga el vehiculo.

Cierre todas las puertas

- Ponga la llave en el contacto sin girarla.
- Mantenga presionado en la puerta el botón de bloqueo en la posición de desbloqueo
- Ponga el contacto en "ON", "OFF", "ON", "OFF".
- Suelte el botón de bloqueo de la puerta.
- El sistema debería de bloquear y desbloquear la puerta del vehiculo, indicando que la programación esta activada.
- Presione y mantenga presionado los botones de bloqueo y de desbloqueo, durante 15 segundos.
- El sistema bloqueara y desbloqueara el vehiculo para indicar que el mando esta programado
- Repita el procedimiento para el resto de mandos
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos
- Ponga el contacto en "ON" para salir del modo de programación.
- Los mandos tambien pueden ser programados usando una maquina de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

TIPO 1:

Ponga el contacto "ON"

- Haga por encender el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Ponga el contacto "ON"
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en "OFF"
- Borre los código de error con una maquina de diagnosis.
- Las llaves de repuesto tambien se pueden grabar con un equipo de diagnosis.

TIPO 2:

Con dos llaves MASTER validas:

- Ponga la primera llave master en el contacto y póngala en la posición ON.
- Ponga la llave en posición OFF y retírela
- Espere 10 segundos e introduzca la segunda llave master, y póngala en posición "ON".
- Ponga el contacto en posición "OFF" y retire la llave
- Espere diez segundos e inserte la nueva llave y ponga el contacto en "ON".
- La nueva llave esta ahora programada
- Repita el procedimiento para programar el resto de llaves.


Se pueden programar un máximo de 10 llaves

Las laves master solo se pueden programar usando una maquina de diagnosis.

TRACKER 1999—2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Acceda al conector de datos localizado cerca de la columna de dirección
Haga un puente entre los terminales 4 y 8 del conector de datos.



Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

Espere un minuto mientras se activa el modo de programación

- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del primer mando
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que el mando ha sido programado
- Repita el procedimiento para programar el resto de los mandos.
- Se pueden programar un máximo de cuatro mandos
- Los mandos se deben de programar con intervalos de 30 segundos entre la programación de los mandos.
- Retire el puente del conector de datos.

TRAIBLAZER/EXT 2002/2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Cierre todas las puertas

- Ponga la llave en el contacto sin girarla.
- Mantenga presionado en la puerta el botón de desbloqueo en la posición de desbloqueo



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Ponga el contacto en "ON", "OFF", "ON", "OFF".
- Suelte el botón de bloqueo de la puerta.
- El sistema debería de bloquear y desbloquear la puerta del vehículo, indicando que la programación esta activada.
- Presione y mantenga presionado los botones de bloqueo y de desbloqueo, durante 15 segundos.
- El sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo para indicar que el mando esta programado
- Repita el procedimiento para el resto de mandos
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos
- Ponga el contacto en "ON" para salir del modo de programación.
- Los mandos también pueden ser programados usando una maquina de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Ponga el contacto "ON"

- Haga por encender el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Ponga el contacto "ON"
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON
- Intenta arrancar el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en "OFF"
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en "OFF"
- Borre los código de error con una maquina de diagnosis.
- Las llaves de repuesto también se pueden grabar con un equipo de diagnosis.

VENTURE 1997

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

Presione simultáneamente os botones bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Quite la llave del contacto

Quite el fusible "MALL PGM" de la caja de fusibles.

Cierre todas las puertas.

- Ponga el contacto en la posición "ACC"
- Espere 1 segundo, ponga el contacto en posición "OFF"
- Vuelva a la posición "ACC".
- Abra y cierre la puerta del conductor.
- La bocina sonara indicando que el modo de programación esta activado.
- Mantenga presionado los botones de bloqueo y desbloqueo simultáneamente sonara la bocina dos veces después de 14 segundos.
- Repita el procedimiento para el resto de mandos.
- Quite la llave del contacto.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



VENTURE 1998

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDO

Presione los botones bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 7 segundos

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Quite la llave del contacto

Quite el fusible "BCM PRGRM" de la caja de fusibles

Cierre todas las puertas.

- Ponga el contacto en la posición "ACC"
- Espere 1 segundo, ponga el contacto en posición "OFF"
- Vuelva a la posición "ACC".
- Abra y cierre la puerta del conductor.
- La bocina sonara indicando que el modo de programación esta activado.
- Mantenga presionado los botones de bloqueo y desbloqueo simultáneamente sonara la bocina dos veces después de 14 segundos.
- Repita el procedimiento para el resto de mandos.
- Quite la llave del contacto.
- Ponga el fusible "BCM PRGRM"

VENTURE 1999

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDO

Presione los botones bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 7 segundos

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Quite la llave del contacto

Quite el fusible "BCM PRGRM" de la caja de fusibles

Cierre todas las puertas.

- Ponga el contacto en la posición "ACC"
- Espere 1 segundo, ponga el contacto en posición "OFF"
- Vuelva a la posición "ACC".
- Abra y cierre la puerta del conductor.
- La bocina sonara indicando que el modo de programación esta activado.
- Mantenga presionado los botones de bloqueo y desbloqueo simultáneamente sonara la bocina dos veces después de 14 segundos.
- Repita el procedimiento para el resto de mandos.
- Quite la llave del contacto.
- Ponga el fusible "BCM PRGRM"

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIADOR:

Programación con llave MASTER:

Arranque el motor con la llave MASTER

Ponga la llave en "OFF" y quite la llave.

Espere 10 segundos e inserte la nueva llave

Ponga el contacto en la posición "RUN"

La nueva llave esta ahora programada



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



VENTURE 2000

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

Sitúese cerca del vehículo.

Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Quite la llave del contacto

Quite el fusible "BCM PRGRM" de la caja de fusibles

Cierre todas las puertas.

- Ponga el contacto en la posición "ACC"
- Espere 1 segundo, ponga el contacto en posición "OFF"
- Vuelva a la posición "ACC".
- Abra y cierre la puerta del conductor.
- La bocina sonara indicando que el modo de programación esta activado.
- Mantenga presionado los botones de bloqueo y desbloqueo simultáneamente sonara la bocina dos veces después de 14 segundos.
- Repita el procedimiento para el resto de mandos.
- Quite la llave del contacto.
- Ponga el fusible "BCM PRGRM"

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

CON LLAVE MASTER:

Ponga la llave master en la posición "ON".

Ponga la llave en posición "OFF" y quite la llave

Espere 10 segundos y meta la nueva llave

Ponga el contacto en "ON".

La nueva llave esta ahora programada.

CON LLAVE MASTER

Para programar una nueva llave MASTER proceda de la siguiente manera

- Ponga la llave master nueva en el contacto. Y ponga el contacto en "ON"
- La lámpara del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos la lámpara del sistema se apagara
- Ponga el contacto en OFF
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en "ON"
- La lámpara del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente 10 minutos la lámpara del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en "OFF".
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en "ON".
- La lámpara del sistema se encenderá
- Despues de aproximadamente 10 minutos la lámpara se apagara
- Ponga el contacto en "OFF".
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor
- La nueva llave esta ahora programada
- Con una maquina de diagnosis borre los posibles códigos de error
- Las llaves tambien se pueden programar con una maquina de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



VENTURE 2001—2003

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

Sitúese cerca del vehículo.

Presione los botones simultáneamente de bloquear y desbloquear durante 7 segundos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Quite la llave del contacto

Quite el fusible "BCM PRGRM" de la caja de fusibles

Cierre todas las puertas.

- Ponga el contacto en la posición "ACC"
- Espere 1 segundo, ponga el contacto en posición "OFF"
- Vuelva a la posición "ACC".
- Abra y cierre la puerta del conductor.
- La bocina sonara indicando que el modo de programación esta activado.
- Mantenga presionado los botones de bloqueo y desbloqueo simultáneamente sonara la bocina dos veces después de 14 segundos.
- Repita el procedimiento para el resto de mandos.
- Quite la llave del contacto.
- Ponga el fusible "BCM PRGRM"

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

CON LLAVE MASTER:

Ponga la llave master en la posición "ON".

Ponga la llave en posición "OFF" y quite la llave

Espere 10 segundos y meta la nueva llave

Ponga el contacto en "ON".

La nueva llave esta ahora programada.

CON LLAVE MASTER

Para programar una nueva llave MASTER proceda de la siguiente manera

- Ponga la llave master nueva en el contacto. Y ponga el contacto en "ON"
- La lámpara del sistema se iluminara
- Despues de aproximadamente diez minutos la lámpara del sistema se apagara
- Ponga el contacto en OFF
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en "ON"
- La lámpara del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente 10 minutos la lámpara del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en "OFF".
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en "ON".
- La lámpara del sistema se encenderá
- Despues de aproximadamente 10 minutos la lámpara se apagara
- Ponga el contacto en "OFF".
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor
- La nueva llave esta ahora programada
- Con una maquina de diagnosis borre los posibles códigos de error
- Las llaves tambien se pueden programar con una maquina de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



300M 1999—2003 CONCORDE 1998—2003 LHS 1998—2001 PT CRUISER 2000—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Se deben de programar todos los mandos de los que se dispongan los que no sean programados quedaran in operativos.

- Ponga el contacto en "ON".
- Use un mando programado y proceda de la siguiente manera:
- Mantenga presionado el botón de desbloqueo durante 10 segundos
- Despues sin soltar el botón de desbloqueo presione durante 4 segundos el botón de "PANIC".
- Se emitirá una señal acústica indicando que se encuentra activado el modo de programación.
- Presione algún botón de cada mando que va a ser programado
- Sonara una señal acústica despues de la emisión de cada mando.
- Ponga el contacto en OFF y espere 32 segundos para salir del modo de programación
- Sonara una señal acústica final

La programación de mandos tambien se puede realizar con una maquina de diagnosis, se pueden programar un máximo de 4 mandos

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Consiga todas las llaves

- Use primero una llave programada, ponga el contacto en ON y espere 3 segundos ponga la llave en posición OFF y retire la llave

Entre la primera y la segunda llave debe de esperar 15 segundos

- Inserte la segunda llave programada y ponga el contacto en ON
- Espere aproximadamente 10 segundos la lámpara del inmovilizador parpadeara y se emitirá una señal acústica ponga el contacto en "OFF" y quite la llave. Espere 50 segundos inserte la nueva llave y ponga el contacto en ON.
- Espere aproximadamente 10 segundos
- Sonara una señal acústica y la luz del inmovilizador se iluminara por 3 segundos para indicar que la programación ha sido completada.
- Repita el procedimiento para programar las llaves restantes. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.

CIRRUS 1995—2000

SEBRING CONVERTIBLE 2001—2003

SEBRING SEDAN 2001—2003

PROGRAMACIÓN DEL MANDO:

Hasta el 2000:

La programación del mando solo puede ser realizada a través de una maquina de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Del 2001 en adelante

Consiga todos los mandos que haya que reprogramar, los mandos que no sean reprogramados quedaran inactivos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Ponga el contacto en "ON"
- Use un mando que se encuentre programado y proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado el botón de desbloqueo del mando durante 10 segundos.
- Sin soltar el botón de desbloqueo presione durante 4 segundos el botón de "PANIC" y suelte ambos botones al mismo tiempo.
- Se emitirá una señal acústica que indicara la programación se encuentra activada.
- Espere 30 segundos y proceda de la siguiente manera.
- Presione y suelte los botones de bloqueo y desbloqueo al mismo tiempo, después presione algún botón del mando
- Sonara una señal acústica
- Ponga el contacto a "OFF" y espere 32 segundos para salir del modo de programación
- Sonara una señal
- Los mandos pueden ser también programados con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR DE 1999 EN ADELANTE:

Consiga todas las llaves

- Use primero una llave programada, ponga el contacto en ON y espere 3 segundos ponga la llave en posición OFF y retire la llave

Entre la primera y la segunda llave debe de esperar 15 segundos

- Inserte la segunda llave programada y ponga el contacto en ON
- Espere aproximadamente 10 segundos la lámpara del inmovilizador parpadeará y se emitirá una señal acústica ponga el contacto en "OFF" y quite la llave. Espere 50 segundos inserte la nueva llave y ponga el contacto en ON.
- Espere aproximadamente 10 segundos
- Sonara una señal acústica y la luz del inmovilizador se iluminara por 3 segundos para indicar que la programación ha sido completada.
- Repita el procedimiento para programar las llaves restantes. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.


CONCORDE 1994—1997

LHS 1994—1997

NEW YORKER 1994—1996

MODELOS DEL 94 Y DEL 95:

Retire las rejillas de ventilación centrales, y desconecte el control de tracción un conector de 6 pinos color negro.



- Ponga el contacto en ON
- Conecte el terminal 4 de control de tracción con masa
- Entonces las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que se encuentra en modo programación.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Presiona algún botón del mando que se va a programar
- Asegúrese que se boquean y se desbloquean las puertas después de programar los mandos retire el terminal 4 de masa para salir del modo de programación.
- Se pueden programar un máximo de 2 mandos.

MODELOS DEL 96 AL 97:

Acceda al conector de datos

Ponga el contacto en ON,


Conecte el terminal 1 del conector a masa.

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que la programación esta activada.

- Presione algún botón del mando a programar
- Asegúrese que las puertas se bloquean y se desbloquean después de dar al mando para comprobar que la programación se ha realizado con éxito.

Quite el conector para salir del modo de programación.

Se pueden programar un máximo de 2 mandos.



LEBARON 1995

TOWN & COUNTRY 1994—1999

MODELOS 1994 Y 1995

- Ponga el contacto en ON
- Conecte el terminal de programación del mando a masa
- Las puertas se deben bloquear y desbloquear para indicar que la programación esta activada
- Presione algún botón para activar el mando a distancia.
- Las puertas deben de bloquearse y desbloquearse después de pulsar sobre los años a programar para indicar que los mandos han sido programados
- Retire el conector de masa para salir del modo programación.

Se pueden programar un máximo de 2 mandos.

MODELOS 1996—1999

Consiga todos los mandos, aquellos que no sean reprogramados quedaran in operativos

- Ponga el contacto en ON
- Mantenga presionado el botón de desbloqueo durante 10 segundos
- Manteniendo pulsado el botón de desbloqueo mantenga pulsado durante 4 segundos el botón de PANIC y suelte los botones.
- Se emitirá una señal acústica para indicar que la programación ha sido activada.
- Espere 30 segundos y pulse algún botón del mando que se va a programar
- Sonara una señal acústica para indicar que el mando ha sido programado.
- Ponga el contacto en OFF y espere 30 segundos para salir del modo de programación
- Espere la señal acústica final.

Los mandos también pueden ser programados con una maquina de diagnosis, se pueden programar un máximo de 4 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SEBRING 1995—2000 SEBRING COUPE 2001—2003

MODELOS HASTA EL 2000

Consiga todos los mandos del vehículo.

Cierre todas las puertas del vehículo.

Acceda al conector de datos localizado en el puesto del conductor debajo del bolante

Conecte el terminal 1 masa

Ponga el contacto en ON y vuelva a la posición OFF

Las puertas se deben de bloquear para indicar que se encuentra en modo programación.

- Presione algún botón del mando 3 veces y espere diez segundos las puertas deben de bloquearse y desbloquearse espere 1 minuto y retire el conector para salir del modo de programación

Se pueden programar un máximo de 2 mandos.

MODELOS DEL 2001 EN ADELANTE:

Consiga todos los mandos de los que disponga el vehículo.

- Cierre todas las puertas.
- Ponga la llave en el contacto.
- Acceda al conector de datos localizado debajo del volante.
- Conecte el terminal 1 del conector a masa.
- Las luces de emergencia se iluminaran 6 veces espere 10 segundos.
- Asegúrese que las puertas se bloquean y se desbloquean para indicar que la programación esta activada.
- Para programar los mandos espere un minuto entre uno y otro
- Presione algún botón del mando una vez y luego dos veces y espere 10 segundos
- Asegúrese que las puertas se abren y se cierran cada vez que se realiza esta operación.
- Espere un minuto y retire el conector para salir de la programación.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

MODELOS DEL 2001 EN ADELANTE:

Obtenga todas las llaves. Las llaves que no se programen quedaran desprogramadas.

Use una llave programada y siga los siguientes pasos:

- Ponga la llave en el contacto y gírela a la posición ON. Espere 5 segundos y vuelva a la posición OFF y quite la llave.
- Espere 7 segundo e introduzca la segunda llave programada en el contacto y gírela a posición ON.
- Las luces del inmovilizador parpadearan 2 veces.
- Ponga el contacto en OFF y retire la llave.
- Meta la nueva llave en el contacto y gírela hasta la posición ON espere 7 segundos y retire la llave
- Espere unos pocos segundos
- Fíjese que la luz del inmovilizador se ilumina durante tres segundos para indicar que la programación ha sido completada.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

Se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SEVERING CONVERTIBLE 1996—2000

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Solo se pueden programar con una maquina de diagnosis.
Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

MODELOS A PARTIR DE 1998 EN ADELANTE:

Obtenga todas las llaves. Las llaves que no se programen quedarán desprogramadas.
Use una llave programada y siga los siguientes pasos:

- Ponga la llave en el contacto y gírela a la posición ON. Espere 3 segundos y vuelva a la posición OFF y quite la llave.
- Introduzca la segunda llave programada en el contacto y gírela a posición ON. Espere aproximadamente 10 segundos.
- Las luces del inmovilizador parpadearán y se emitirá una señal acústica.
- Ponga el contacto en OFF y retire la llave.
- Espere 50 segundos.
- Meta la nueva llave en el contacto y gírela hasta la posición ON espere 10 segundos
- Espere unos pocos segundos
- Fíjese que la luz del inmovilizador se ilumina durante tres segundos y sonara una señal acústica para indicar que la programación ha sido completada.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

Se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SAXO 1999— 2003

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

Desbloquee el vehículo con la llave

- Antes de transcurridos 30 segundos: pulse el botón de bloqueo de la llave dos veces.
- Sincronización completada.
- Confirme el resultado positivo de la sincronización mediante la comprobación del bloqueo y desbloqueo del vehículo.
- Repita el procedimiento anterior para sincronizar los mandos restantes.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS E INMOVILIZADOR

Solo se pueden realizar con un equipo de diagnosis.

C3 2002> BERLINGO 2002>

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

- De el contacto
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo durante 10 segundos.
- Quite el contacto
- Espere 3 segundos sincronización completada
- Repita el procedimiento anterior para el resto de mandos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR:

Solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

XSARA 1997—2000

XANTIA 1998—2001

SYNERGIE / EVASION 1997—2002

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

- De el contacto
- Espere a que se apague el led del sistema si existe.
- Antes de transcurrido 30 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- Antes de transcurridos 10 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de las llaves restantes.
- Compruebe que el led se enciende 0,5 segundos aproximadamente
- La sincronización esta completa.
- Compruebe la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR:

Tanto la programación de los mandos y del inmovilizador se realiza a traves de una maquina de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



XSARA 2000-> C5 2000—2004

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

- De el contacto.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo durante 10 segundos.
- Quite el contacto.
- Espere 3 segundos.
- Sincronización completada.

Repita el procedimiento anterior para programar los restantes mandos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador y los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis

XSARA PICASSO 1999<

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

- De el contacto.
- Mantenga pulsado el botón de bloqueo de 5 a 10 segundos
- Suelte el botón de bloqueo.
- Quite el contacto.
- Espere 3 segundos
- Sincronización completada.

Repita el procedimiento anterior para programar los restantes mandos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador y los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis

XANTIA 1993—1998 SYNERGIE/EVASION 1994—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

Compruebe que las puertas están cerradas y desbloqueadas.

Utilice una llave sencilla o desmonte una llave de un mando a distancia.

- Introduzca la llave en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición 2 (A).
- Apunte con el mando hacia el receptor situado cerca del espejo interior.
- Distancia desde el receptor. Menos de 10 cm.
- Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo.
- Para programar los mandos a distancia restantes repita el procedimiento anterior antes de transcurrido 10 segundos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



BERLINGO 1998—2002

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

- De el contacto.
- Espere a que se apague la luz del inmovilizador
- Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo de la llave.
- Compruebe que el led se encienda 0,5 segundos aproximadamente.
- Sincronización completada.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador y los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis

DISPATCH/JUMPY 1998>

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

De el contacto y espere a que se a pague el led del sistema si lo tiene

- Antes de transcurrido 30 segundos. Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo
- Antes de transcurrido 10 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de las llaves restantes
- Compruebe que el led se encienda 0,5 segundos aproximadamente.

Sincronización completada.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador y los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis

RELAY/JUMPER 2002>

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO

- De el contacto
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo o de desbloqueo durante 10 segundos
- Quite el contacto y saque la llave
- Espere 5 segundos
- Sincronización completada

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador y los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



LANOS 2001—2003
LEGANZA 1997—2003
NUBIRA 1997—2003
TACUMA/REZZO 2001—2005

PROGRAMACIÓN DE LOS MADOS:

Compruebe que el sistema de alarma esta desactivado.

- De y quite el contacto antes de transcurridos 5 segundos modo de programación activado
- Pulse tres veces el botón de bloqueo o de desbloqueo antes de transcurridos 20 segundos.
- El cierre centralizado se activa para indicar la sincronización

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

MATIZ 1998->
LANOS 1997—2000

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

El inmovilizador solo puede ser programado con un equipo de diagnosis. Se puede programar un máximo de 5 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CUORE 1996—2003
SIRION 1998 ->
APPLAUSE 1997—2000
TERIOS 1997—1999


PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

COMO LLAVE GRIS

Las llaves maestra de repuesto solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Obtenga una llave programada (negra). Obtenga todas las llaves grises que existen.

Acceda al conector de programación de datos. (si el vehiculo tiene el volante a la derecha, el conector esta bajo el salpicadero derecho, volante a la izquierda, el conector esta debajo del salpicadero izquierdo.).

- Puentee los terminales 4 y 13 del conector de transmisión de datos.



- Introduzca la llave maestra.
- Arranque el motor.
- Quite el contacto.
- Antes de transcurrido diez segundos tras haber quitado el contacto:
 - Introduzca la llave gris que se va a programar.
 - Arranque el motor.
 - Quite el contacto.
 - Introduzca la llave maestra.
 - Arranque el motor.
 - Quite la llave del contacto.
- Antes de haber transcurrido 10 segundos tras haber quitado el contacto:
 - Introduzca la llave existente o la segunda llave gris que se va a programar.
 - Arranque el motor.
 - Quite el contacto.
 - Repita el procedimiento anterior para programar una tercera llave gris.
- Cualquier llave gris no reprogramada dejara de funcionar.
- Para salir del modo de programación retire el cable puente.
- Se pueden programar un máximo de 3 llaves grises.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



TERIOS 2000->
YRV 2000->

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Compruebe que todas las puertas estén cerradas.

Compruebe que el contacto este quitado.

- Desconecte el terminal negativo de la batería.
- Antes de transcurridos 15 segundos:
 - Conecte el terminal negativo de la batería.
 - Pulse simultáneamente los botones de bloqueo y desbloqueo del mando a distancia durante un mínimo de 5 segundos hasta que el sistema bloquee y desbloquee el vehículo.
- Antes de transcurridos 5 segundos: pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del mando a distancia durante un mínimo de 5 segundos hasta que el sistema bloquee y desbloquee el vehículo.
- Si se programa un segundo mando a distancia.
- Antes de transcurridos 15 segundos pulse simultáneamente los botones de bloqueo y desbloqueo del mando durante un mínimo de 5 segundos hasta que el sistema bloquee y desbloquee el vehículo.
- Antes de transcurridos 5 segundos: pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del mando a distancia durante un mínimo de 1 segundo hasta que el sistema bloquee y desbloquee el vehículo.
- Se pueden programar un máximo de 2 mandos a distancia.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

COMO LLAVE GRIS.


Las llaves maestras negras solo se pueden programar con un equipo de diagnosis

Obtenga un llave maestra programada (negra).

Obtenga todas las llaves grises que existan.

Acceda al conector de programación de datos. (si el vehículo tiene el volante a la derecha, el conector esta bajo el salpicadero derecho, volante a la izquierda, el conector esta debajo del salpicadero izquierdo.).

- Puente los terminales 4 y 13 del conector de transmisión de datos.



- Introduzca la llave maestra.
- Arranque el motor.
- Quite el contacto.
- Antes de transcurrido diez segundos tras haber quitado el contacto:
 - Introduzca la llave gris que se va a programar.
 - Arranque el motor.
 - Quite el contacto.
 - Introduzca la llave maestra.
 - Arranque el motor.
 - Quite la llave del contacto.
- Antes de haber transcurrido 10 segundos tras haber quitado el contacto:
 - Introduzca la llave existente o la segunda llave gris que se va a programar.
 - Arranque el motor.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Arranque el motor.
- Quite el contacto.
- Repita el procedimiento anterior para programar una tercera llave gris.
- Cualquier llave gris no reprogramada dejara de funcionar.
- Para salir del modo de programación retire el cable puente.
- Se pueden programar un máximo de 3 llaves grises.

MOVE 1997—2002 GRAND MOVE 1997—2002

COMO LLAVE GRIS


Las llaves maestra de repuesto solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

Obtenga una llave programada (negra).

Obtenga todas las llaves grises que existen.

Acceda al conector de programación de datos. (si el vehiculo tiene el volante a la derecha, el conector esta bajo el salpicadero derecho, volante a la izquierda, el conector esta debajo del salpicadero izquierdo.).

- Puente los terminales E y T del conector de transmisión de datos.



- Introduzca la llave maestra.
- Arranque el motor.
- Quite el contacto.
- Antes de transcurrido diez segundos tras haber quitado el contacto:
 - Introduzca la llave gris que se va a programar.
 - Arranque el motor.
 - Quite el contacto.
 - Introduzca la llave maestra.
 - Arranque el motor.
 - Quite la llave del contacto.
- Antes de haber transcurrido 10 segundos tras haber quitado el contacto:
 - Introduzca la llave existente o la segunda llave gris que se va a programar.
 - Arranque el motor.
 - Quite el contacto.
 - Repita el procedimiento anterior para programar una tercera llave gris.
- Cualquier llave gris no reprogramada dejara de funcionar.
- Para salir del modo de programación retire el cable puente.
- Se pueden programar un máximo de 3 llaves grises.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51




**AVENGER 1995—2000
STRATUS COUPE 2001—2003****PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:****AVENGER:**

Consiga todos los mandos del vehículo:

Cierre todas las puertas.

Acceda al conector de programación

- Conecte el terminal 1 a masa
- Ponga el contacto en ON y luego en OFF
- Fíjese que las puertas se bloquean y se desbloquean para indicar que se encuentra en modo programación presione algún botón del mando 3 veces y espere 10 segundos.
- Deben de cerrarse la puerta y abrirse después de realizar la operación anterior.
- Espere 1 minuto y retire el conector para salir de la programación

**STRATUS COUPE:**

Consiga todos los mandos:

Cierre todas las puertas

Meta la llave en el contacto

Acceda al conector de datos localizado debajo del volante.

- Conecte el terminal 1 a masa
- Las luces de emergencia parpadearán 6 veces. Y espere 10 segundos.
- Fíjese que las puertas se bloquean y se desbloquean para indicar que el modo de programación está activo.
- Para programar los mandos espere un minuto entre uno y otro
- Presione algún botón del mando una vez y luego dos veces y espere 10 segundos
- Asegúrese que las puertas se abren y se cierran cada vez que se realiza esta operación.
- Espere un minuto y retire el conector para salir de la programación.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

INMOVILIZADOR:

Consiga todas las llaves.

Use una llave programada y actué de la siguiente manera:

- Ponga el contacto en ON y espere 5 segundos.
- Vuelva a la posición OFF y quite la llave.
- Espere 7 segundos e inserte una segunda llave programada y ponga el contacto en posición ON
- Asegúrese de que las luces de emergencia parpadean dos veces



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
 - Meta en el contacto una llave nueva y ponga el contacto en ON espere 7 segundos y retire la llave.
 - Espere unos pocos segundos
 - Las luces de emergencia se encenderán para indicar que se a programado si no es así repita el procedimiento desde el principio.
 - También se pueden programar llaves usando un equipo de diagnosis.
- Se pueden programar un máximo de 8 llaves.

CARAVAN 1994—1999 GRAND CARAVAN 1994—1999

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS 1994-1995:

Acceda al conector de programación situado detrás de la guantera.

- Ponga el contacto en ON
 - Conecte el terminal de programación a masa.
 - Las puertas se deben de bloquear y desbloquear para indicar que el modo de programación esta activado.
 - Presione algún botón del transmisor que va a ser programado
 - Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
 - Retire la masa del conector de programación para salir del modo de programación.
- Se pueden programar un máximo de 2 mandos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS 1996-1999:

Ponga el contacto en ON

- Mantenga presionado el botón de desbloqueo del mando durante 10 segundos.
- Luego manteniendo pulsado el botón de desbloqueo pulse durante 4 segundos el botón de PANIC
- Suelte ambos botones después del tiempo.
- Una señal acústica indicara que el método de programación esta activado.
- Espere 30 segundos y pulse algún botón del mando que se va a programar
- Sonara una señal acústica ponga el contacto en OFF y espere 30 segundos para salir del método de programación. Sonando una señal acústica final.

También se pueden programar con un equipo de diagnosis.

Se pueden reprogramar un máximo de 4 mandos

CARAVAN 2000—2003 GRAND CARAVAN 2000—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Consiga todos los mandos, los mandos que no sean reprogramados quedarán in operativos.

- Ponga el contacto en ON
- Use un mando que este programado y proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado el botón de desbloqueo durante 10 segundos.
- Despues mientras mantiene presionado el botón de desbloqueo, presione el botón de PANIC durante 5 segundos, al soltar los botones habrá una señal acústica, indicando que el modo programación esta activado.
- Espere 30 segundos entre programación e los mandos.
- Presione y suelte los botones de bloqueo y desbloqueo del mando, y después a los pocos segundos presione algún botón del mando, sonando una señal
- Ponga el contacto en OFF y espere 30 segundos para salir del modo de programación.

También se pueden programar con una maquina de diagnosis, se pueden programar un máximo de 4 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR EN MODELOS DEL 2001 EN ADELANTE:

Consiga todas las llaves.

Use una llave programada y actué de la siguiente manera:

- Ponga el contacto en ON y espere 3 segundos.
- Vuelva a la posición OFF y quite la llave.
- Inserte una segunda llave programada y ponga el contacto en posición ON.
- Espere 10 segundos
- Asegúrese de que las luces de emergencia parpadean y una señal acústica es emitida
- Espere 60 segundos y proceda de la siguiente manera
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- Meta en el contacto una llave nueva y ponga el contacto en ON espere 10 segundos, sonara una señal y la luz del inmovilizador parpadeara durante 3 segundos.
- Para programación de mas llaves repita el procedimiento.
- También se pueden programar llaves usando un equipo de diagnosis.

Se pueden programar un máximo de 8 llaves.

DAKOTA 1997—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

MODELOS 1997—1999

Los mandos solo se pueden programar con una maquina de diagnosis, se pueden programar un máximo de 4 mandos.

MODELOS DEL 2000 EN ADELANTE:

Consiga todos los mandos, los que no sean reprogramados quedaran in operativos

- Ponga el contacto en ON.
- Use un mando que este programado y proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado el botón de desbloqueo durante 10 segundos.
- Despues mientras sigue presionando el botón de desbloqueo presione durante 5 segundos el botón de PANIC, suelte los botones y espere unos segundos
- Sonara una señal acústica indicando que la programación esta activa.
- Espere 30 segundos y proceda de la siguiente manera.
- Presione en el mando el botón de bloqueo y desbloqueo durante unos segundos luego presione algún botón del mando.
- Sonara una señal acústica indicando que el mando esta operativo

Ponga el contacto en OFF y espere 30 segundos para salir del modo programación. Sonara una señal acústica final. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Consiga todas las llaves.

Use una llave programada y actué de la siguiente manera:

- Ponga el contacto en ON y espere 3 segundos.
- Vuelva a la posición OFF y quite la llave.
- Inserte una segunda llave programada y ponga el contacto en posición ON.
- Espere 10 segundos
- Asegúrese de que las luces de emergencia parpadean y una señal acústica es emitida
- Espere 60 segundos y proceda de la siguiente manera
- Ponga el contacto en ON.
- Espere 10 segundos
- Meta en el contacto una llave nueva y ponga el contacto en ON espere 10 segundos, sonara una señal y la luz del inmovilizador parpadeara durante 3 segundos.
- Para programación de mas llaves repita el procedimiento.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- También se pueden programar llaves usando un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.

DURANGO 1998—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

MODELOS 1998—1999

Los mandos solo se pueden programar con una maquina de diagnosis, se pueden programar un máximo de 4 mandos.

MODELOS 2000—2001

Consiga todos los mandos, los que no sean reprogramados quedaran in operativos

- Ponga el contacto en ON.
- Use un mando que este programado y proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado el botón de desbloqueo durante 10 segundos.
- Después mientras sigue presionando el botón de desbloqueo presione durante 4 segundos el botón de PANIC, suelte los botones y espere unos segundos
- Sonara una señal acústica indicando que la programación esta activa.
- Espere 30 segundos y proceda de la siguiente manera.
- Presione en los mandos restantes el botón de bloqueo y desbloqueo una vez
- Sonara una señal acústica indicando que el mando esta operativo

Ponga el contacto en OFF y espere 30 segundos para salir del modo programación. Sonara una señal acústica final. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

MODELOS 2002 EN ADELANTE

Consiga todos los mandos, los que no sean reprogramados quedaran in operativos

- Ponga el contacto en ON.
- Use un mando que este programado y proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado el botón de desbloqueo durante 10 segundos.
- Después mientras sigue presionando el botón de desbloqueo presione durante 4 segundos el botón de PANIC, suelte los botones y espere unos segundos
- Sonara una señal acústica indicando que la programación esta activa.
- Espere 30 segundos y proceda de la siguiente manera.
- Presione en el mando el botón de bloqueo y desbloqueo durante unos segundos luego presione algún botón del mando.
- Sonara una señal acústica indicando que el mando esta operativo

Ponga el contacto en OFF y espere 30 segundos para salir del modo programación. Sonara una señal acústica final. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR MODELOS DEL 2001 EN ADELANTE:

Consiga todas las llaves.

Use una llave programada y actué de la siguiente manera:

- Ponga el contacto en ON y espere 3 segundos.
- Vuelva a la posición OFF y quite la llave.
- Inserte una segunda llave programada y ponga el contacto en posición ON.
- Espere 10 segundos
- Asegúrese de que las luces de emergencia parpadean y una señal acústica es emitida
- Espere 60 segundos y proceda de la siguiente manera



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



INTREPID 1994—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS MODELOS 1994-1995

- Meta en el contacto una llave nueva y ponga el contacto en ON espere 10 segundos, sonara una señal y la luz del inmovilizador parpadeara durante 3 segundos.
- Para programación de mas llaves repita el procedimiento.



Retire las rejillas de ventilación centrales , y desconecte el control de tracción un conector de 6 pines color negro

- Ponga el contacto en ON
- Conecte el terminal 4 de control de tracción con masa
- Entonces las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que se encuentra en modo programación.
- Presiona algún botón del mando que se va a programar
- Asegúrese que se boquean y se desbloquean las puertas después de programar los mandos retire el terminal 4 de masa para salir del modo de programación.
- Se pueden programar un máximo de 2 mandos.


PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS MODELOS 1996-1997

Consiga todos los mandos del vehículo:

Cierre todas las puertas.

Acceda al conector de programación

- Conecte el terminal 1 a masa
- Ponga el contacto en ON y luego en OFF
- Fíjese que las puertas se bloquean y se desbloquean para indicar que se encuentra en modo programación presione algún botón del mando 3 veces y espere 10 segundos.
- Deben de cerrarse la puerta y abrirse después de realizar la operación anterior.
- Espere 1 minuto y retire el conector para salir de la programación



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



INTREPID 1998—2003

NEON 2000—2003

Consiga todos los mandos, los que no sean reprogramados quedarán inoperativos

- Ponga el contacto en ON.
- Use un mando que esté programado y proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado el botón de desbloqueo durante 10 segundos.
- Despues mientras sigue presionando el botón de desbloqueo presione durante 4 segundos el botón de PANIC, suelte los botones y espere unos segundos
- Sonara una señal acústica indicando que la programación está activa.
- Espere 30 segundos y proceda de la siguiente manera.
- Presione en el mando que se va a programar algún botón.
- Sonara una señal acústica indicando que el mando está operativo.

Ponga el contacto en OFF y espere 32 segundos para salir del modo programación. Sonara una señal acústica final. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR EN MODELOS DEL 2000 EN ADELANTE:

Consiga todas las llaves.

Use una llave programada y actúe de la siguiente manera:

- Ponga el contacto en ON y espere 3 segundos.
- Vuelva a la posición OFF y quite la llave.
- Inserte una segunda llave programada y ponga el contacto en posición ON.
- Espere 10 segundos
- Asegúrese de que las luces de emergencia parpadean y una señal acústica es emitida
- Espere 60 segundos y proceda de la siguiente manera
- Meta en el contacto una llave nueva y ponga el contacto en ON espere 10 segundos, sonara una señal y la luz del inmovilizador parpadeará durante 3 segundos.
- Para programación de mas llaves repita el procedimiento.

NEON 1996—1999

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Acceda al cable de programación verde, localizado en el habitáculo del acompañante, este cable tiene un conector rojo al final.

- Conecte este cable a masa
- Ponga el contacto en ON
- Presione algún botón del mando a programar
- Las puertas se bloquearán y se desbloquearán indicando que la programación se ha completado.
- Quite la masa del terminal de programación para salir.
- Se pueden programar un máximo de 2 mandos.

RAM TRUCK 1997—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

MODELOS DEL AÑO 1997:

Consiga todos los mandos del vehículo:

Cierre todas las puertas.

Acceda al conector de programación

- Conecte el terminal 1 a masa
- Ponga el contacto en ON
- Fíjese que las puertas se bloquean y se desbloquean para indicar que se encuentra en modo programación presione algún botón del mando que va a programar.
- Espere 1 minuto y retire el conector para salir de la programación ponga el contacto en OFF.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MODELOS 1500 1998—2001 Y 2500/3500 1998—2002

Los mandos solo se pueden programar con equipo de diagnosis , se pueden programar un máximo de 4 mandos.

MODELOS 1500 DEL 2002 EN ADELANTE Y 2500/3500 DEL 2003 EN ADELANTE:

Ponga el contacto en ON

- Use un mando que este programado y proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado el botón de desbloqueo durante 10 segundos.
- Despues mientras sigue presionando el botón de desbloqueo presione durante 5 segundos el botón de PANIC, suelte los botones y espere unos segundos
- Sonara una señal acústica indicando que la programación esta activa.
- Espere 30 segundos y proceda de la siguiente manera.
- Presione en los mandos restantes el botón de bloqueo y desbloqueo durante unos segundos. Luego presione algún botón.
- Sonara una señal acústica indicando que el mando esta operativo

Ponga el contacto en OFF y espere 30 segundos para salir del modo programación. Sonara una señal acústica final. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR EN LOS MODELOS DEL 2002 EN ADELANTE

Consiga todas las llaves.

Use una llave programada y actué de la siguiente manera:

- Ponga el contacto en ON y espere 3 segundos.
- Vuelva a la posición OFF y quite la llave.
- Inserte una segunda llave programada y ponga el contacto en posición ON.
- Espere 10 segundos
- Asegúrese de que las luces de emergencia parpadean y una señal acústica es emitida
- Espere 60 segundos y proceda de la siguiente manera
- Meta en el contacto una llave nueva y ponga el contacto en ON espere 10 segundos, sonara una señal y la luz del inmovilizador parpadeara durante 3 segundos.
- Para programación de mas llaves repita el procedimiento.

STRATUS 1995—1998

STRATUS SEDAN 1999—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

MODELOS HASTA EL 2000

Solo se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 4 mandos.

MODELOS DEL 2001 EN ADELANTE:

Obtenga todos los mandos

- Ponga el contacto en ON
- Use un mando que este programado y proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado el botón de desbloqueo durante 10 segundos.
- Despues mientras sigue presionando el botón de desbloqueo presione durante 5 segundos el botón de PANIC, suelte los botones y espere unos segundos
- Sonara una señal acústica indicando que la programación esta activa.
- Espere 30 segundos y proceda de la siguiente manera.
- Presione en los mandos restantes el botón de bloqueo y desbloqueo durante unos segundos. Luego presione algún botón.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



Sonara una señal acústica indicando que el mando esta operativo
Ponga el contacto en OFF y espere 32 segundos para salir del modo programación. Sonara una señal acústica final. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Consiga todas las llaves.

Use una llave programada y actué de la siguiente manera:

- Ponga el contacto en ON y espere 3 segundos.
- Vuelva a la posición OFF y quite la llave.
- Inserte una segunda llave programada y ponga el contacto en posición ON.
- Espere 10 segundos
- Asegúrese de que las luces de emergencia parpadean y una señal acústica es emitida
- Espere 60 segundos y proceda de la siguiente manera
- Meta en el contacto una llave nueva y ponga el contacto en ON espere 10 segundos, sonara una señal y la luz del inmovilizador parpadeara durante 3 segundos.

Para programación de mas llaves repita el procedimiento.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51




SEICENTO 1998 <**PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS**

Disponga de un mando a distancia original.

Obtenga el código de 4 dígitos del mando a distancia.

Asegúrese de que el interruptor de emergencia de alarma esta en posición de encendido (si existe).



- Mantenga presionado el botón "1" durante 1 segundo aproximadamente: el led parpadeará mientras se pulsa el botón.
- Suelte el botón
- Transcurrido 3 segundos parpadeará una vez.
- Introduzca el primer dígito del código original presionando el botón "1"
- Transcurrido 3 segundos aproximadamente, el led parpadeará una vez.
- Introduzca el siguiente dígito del código presionando el botón el numero de veces que sea necesario.
- Si uno de los dígitos del código es cero no pulse el botón después de la emisión del parpadeo, espere a la siguiente petición e introduzca el siguiente dígito.
- Repita la operación con los restantes dígitos.
- Si la introducción del código es correcta, el led parpadeará durante 10 segundos.
- Si el código es incorrecto el led permanecerá encendido y deberá repetirse el procedimiento.
 - Mientras el led parpadea mantenga pulsado el botón "1".
 - El seguirá parpadeando.
 - Mantenga pulsado el botón del mando a distancia nuevo hasta que el led "2" permanezca encendido.
 - Suelte el botón del nuevo mando a distancia.
 - Suelte el botón "1"

Si el procedimiento se lleva a cabo correctamente, el led parpadeará entre 1 y 8 veces.

Si el procedimiento se lleva a cabo incorrectamente el led permanecerá encendido durante 5 segundos, durante los cuales se deberá repetir el procedimiento.

Para programar los mandos restantes repita el procedimiento anterior se pueden programar un máximo de ocho mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR**MODELOS SUMINISTRADOS CON LLAVE MASTER ROJA:**

Disponga de todas las llaves y vuelva a programarlas.

- Introduzca la llave maestra en el contacto
 - De el contacto y quite la inmediatamente después de que se apague el testigo
 - Antes de transcurrido 10 segundos:
 - Quite la llave maestra
 - Introduzca la primera llave que se va a programar.
 - de el contacto
 - Se debe de quitar el contacto inmediatamente después de que se apague el testigo
- Quite la llave 1 y antes de transcurridos 10 segundos debe de introducir la segunda llave



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- De el contacto con la segunda llave

Se debe de quitar el contacto inmediatamente después de que se apague el testigo

Repita el procedimiento anterior para programar las siguientes llaves si existieran, se pueden programar un máximo de 7 llaves con la llave maestra.

- Tras la programación de la ultima llave se debe de meter la llave maestra antes de que pasen 10 segundos
- De el contacto, quitando el contacto inmediatamente después de que se apague el el testigo

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR SIN LLAVE MASTER

El inmovilizador solo se pueden programar con un equipo de diagnosis, programe todas las llaves que disponga el vehiculo, pudiendo programar un máximo de 8 llaves

PANDA 2003< STILO 2001<

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR Y DE LOS MANDOS

Solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.


BARCHETTA 1996<

COUPE 1994—1998

Disponga de un mando a distancia original.

Obtenga el código de 4 dígitos del mando a distancia.

Asegúrese de que el interruptor de emergencia de alarma esta en posición de encendido (si existe).



- Mantenga presionado el botón "1" durante 1 segundo aproximadamente: el led parpadeara mientras se pulsa el botón.
- Suelte el botón
- Transcurrido 3 segundos parpadeara una vez.
- Introduzca el primer digito del código original presionando el botón "1"
- Transcurrido 3 segundos aproximadamente, el led parpadeara una vez.
- Introduzca el siguiente digito del código presionando el botón el numero de veces que sea necesario.
- Si uno de los dígitos del código es cero no pulse el botón después de la emisión del parpadeo, espere a la siguiente petición e introduzca el siguiente digito.
- Repita la operación con los restantes dígitos.
- Si la introducción del código es correcta, el led parpadeara durante 10 segundos.
- Si el código es incorrecto el led permanecerá encendido y deberá repetirse el procedimiento.
 - Mientras el led parpadea mantenga pulsado el botón "1".
 - El seguirá parpadeando.
 - Mantenga pulsado el botón del mando a distancia nuevo hasta que el led "2" permanezca encendido.
 - Suelte el botón del nuevo mando a distancia.
 - Suelte el botón "1"

Si el procedimiento se lleva a cabo correctamente, el led parpadeara entre 1 y 8 veces.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



Si el procedimiento se lleva a cabo incorrectamente el led permanecerá encendido durante 5 segundos, durante los cuales se deberá repetir el procedimiento.

Para programar los mandos restantes repita el procedimiento anterior se pueden programar un máximo de ocho mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Disponga de todas las llaves y vuelva a programarlas.

- Introduzca la llave maestra en el contacto
- De el contacto y quite la inmediatamente después de que se apague el testigo
- Antes de transcurrido 10 segundos:
 - Quite la llave maestra
 - Introduzca la primera llave que se va a programar.
 - de el contacto
 - Se debe de quitar el contacto inmediatamente después de que se apague el testigo

Quite la llave 1 y antes de transcurridos 10 segundos debe de introducir la segunda llave

- De el contacto con la segunda llave

Se debe de quitar el contacto inmediatamente después de que se apague el testigo

Repita el procedimiento anterior para programar las siguientes llaves si existieran, se pueden programar un máximo de 7 llaves con la llave maestra.

- Tras la programación de la ultima llave se debe de meter la llave maestra antes de que pasen 10 segundos
- De el contacto, quitando el contacto inmediatamente después de que se apague el testigo

COUPE 1998—2001

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Para solicitar un mando a distancia nuevo, es necesario conocer el código de seguridad del propietario no es necesario programar el mando a distancia.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Disponga de todas las llaves y vuelva a programarlas.

- Introduzca la llave maestra en el contacto
- De el contacto y quite la inmediatamente después de que se apague el testigo
- Antes de transcurrido 10 segundos:
 - Quite la llave maestra
 - Introduzca la primera llave que se va a programar.
 - de el contacto
 - Se debe de quitar el contacto inmediatamente después de que se apague el testigo

Quite la llave 1 y antes de transcurridos 10 segundos debe de introducir la segunda llave

- De el contacto con la segunda llave

Se debe de quitar el contacto inmediatamente después de que se apague el testigo

Repita el procedimiento anterior para programar las siguientes llaves si existieran, se pueden programar un máximo de 7 llaves con la llave maestra.

- Tras la programación de la ultima llave se debe de meter la llave maestra antes de que pasen 10 segundos
- De el contacto, quitando el contacto inmediatamente después de que se apague el testigo

IDEA 2004<

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR Y DE LOS MANDOS

Solo se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MULTIPLA 1999—2005

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR Y DE LOS MANDOS A DISTANCIA

Para programar las llaves con mando y el inmovilizador se hace a través de una maquina de diagnosis.

ULYSSE 1997—2003

SCUDO 1998

DUCATO 2002

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR Y DE LOS MANDOS A DISTANCIA

Para programar las llaves con mando y el inmovilizador se hace a través de una maquina de diagnosis.

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS EN LOS MODELOS ULYSSE

Ponga el contacto en ON.

Pulse el botón de cierre o apertura durante 10 segundos.

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS EN LOS MODELOS SCUDO

Ponga el contacto en ON

Espere a que el led del sistema se apague.

Pulse el botón de cierre o apertura durante 10 segundos.

BRAVO/BRAVA 1995—2002

MAREA/WEEKEND/MARENGO 1996—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

1.- Obtenga el código de cuatro dígitos del mando a distancia

2.- Asegúrese de que el interruptor de emergencia de alarma este en la posición de encendido (si existe)

Nota: Asegúrese de que el mando a distancia esta a 40 cm. Como mínimo del receptor.

3.- Pulse el botón (situado por encima de los interruptores de las luces interiores) durante dos segundos aproximadamente, el LED de su derecha parpadeara mientras este pulsado este botón.

4.- suelte el botón

5.- Transcurridos dos segundos aproximadamente el LED parpadeara una vez

6.- Introduzca el primer digito del código original presionando el botón el numero de veces necesario

7.- Transcurridos dos segundos aproximadamente el LED parpadeara una vez



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



8.- Introduzca el siguiente dígito del código original presionando el botón el numero de veces necesario

Nota: Si uno de los dígitos del código es 0, NO pulse el botón después de la emisión de un parpadeo, espere a la siguiente petición e introduzca el siguiente dígito

9.- Repita la operación con los restantes dígitos

10.- Si la introducción del código es correcta el LED parpadeara durante 10 segundos aproximadamente

11.- Si la introducción del código es incorrecta el LED permanecerá encendido durante unos 10 segundos y deberá repetirse todo el procedimiento

12.- Mientras el LED parpadea (Introducción correcta del código)

12.1.- Mantenga pulsado el botón del coche (el LED seguirá parpadeando)

12.2.- Pulse y mantenga pulsado el botón del mando a distancia nuevo de la llave hasta que el LED permanezca encendido

12.3.- Suelte el botón del nuevo mando a distancia

12.4.- Suelte el botón del vehículo.

LED rojo:

Si el procedimiento se lleva a cabo correctamente el LED parpadeara 6 veces

Si el procedimiento no ha sido correcto, el LED parpadeara 18 veces durante las cuales deberá repetir el procedimiento

LED verde:

Si el procedimiento se lleva a cabo correctamente el LED parpadeara entre 1 y 8 veces

Si el procedimiento no ha sido correcto, el LED permanecerá encendido durante 5 segundos durante los cuales deberá repetir el procedimiento.

Nota: Repita el procedimiento anterior para programar los mandos restantes. Se pueden programar un máximo de 8 mandos.

PROGRAMACIÓN DE INMOVILIZADOR.

Disponga de todas las llaves y vuelva a programarlas.

- Introduzca la llave maestra en el contacto. De el contacto.
- Se debe de quitar el contacto inmediatamente después de que se apague el testigo.
- Quite la llave maestra
- Introduzca la primera llave que se va a programaren el contacto.
- De el contacto.
- Se debe de quitar el contacto inmediatamente después de que se apague el testigo.
- Antes de transcurridos 10 segundos:
- Quite la llave 1.
- Introduzca la segunda llave que se va a programar en el contacto. De el contacto.
- Se debe de quitar el contacto inmediatamente después de que se apague el testigo.
- Quite la llave 2.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Repita el procedimiento anterior inmediatamente para programar las llaves restantes. Se pueden programar un máximo de 7 llaves
- Tras la programación de la ultima llave antes de transcurridos 10 segundos.
- Quite la llave.
- Introduzca la llave maestra en el contacto.
- De el contacto.
- Se debe de quitar la llave del contacto inmediatamente después de que se apague el testigo.
- Todos los modelos excepto 1.9 JTD.
- 1.9JTD:
 - Si el contacto permanece apagado mas de 10 segundos, se borrarán todos los códigos.
 - De el contacto transcurridos de 4 a 9 segundos.
 - Quite el contacto inmediatamente después de que se apague el contacto.
 - De el contacto.
 - El testigo inmovilizador permanecerá encendido.
 - Quite la llave maestra.

PUNTO 1999->

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

No hay ningún método disponible dado que las llaves de repuesto ya están programadas.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



KA 1996< TRANSIT 1995—2000

INMOVILIZADOR DE MODELOS CON LLAVE MAESTRA ROJA:

Disponga de todas las llaves (la llave maestra solo se puede copiar con un equipo de diagnosis).

- Introduzca la llave maestra en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II
- Espere hasta que se encienda el led del inmovilizador.
- Quite el contacto, quite la llave maestra.
- Espere a que se vuelva a encender el led y se apague.
- Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurrido 10 segundos desde el apagado del led.
 - Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
 - Ponga el contacto en posición ON.
 - Compruebe que el led parpadea una vez para indicar que el programa es correcto
 - Quite el contacto, quite la llave.

Repita el procedimiento al completo para programar las llaves restantes.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

INMOVILIZADOR SIN LLAVE MAESTRA:

Disponga de dos llaves programadas (A y B)

- Introduzca la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II
- Quite el contacto. Quite la llave A.
- Introduzca la llave B en el contacto.
- Ponga el contacto en posición II.
- Quite el contacto, Quite la llave B
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en posición II. Quite el contacto.
- Espere 20 segundos.
- Repita el procedimiento anterior para programar las llaves restantes
- Con la nueva llave programada de el contacto.
- Si el led del sistema parpadea: repita el procedimiento de programación.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

FIESTA 1995 —1999:

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

MANDO A DISTANCIA POR INFRAROJOS:

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

- Ponga el contacto en la posición I.
- Espere 10 segundos.
- Compruebe que se enciende el led del reloj permaneciendo encendido 5 segundos
- Quite el contacto y la llave durante el encendido del led.
- Modo de activación activado durante 20 segundos.
 - Apunte con la llave hacia el receptor.
 - Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo, tras un segundo aproximadamente el led de la llave parpadea una vez.
 - pulse el botón de bloqueo de tres a cinco veces
 - Suelte el botón de desbloqueo
 - Continúe apuntando con el receptor hasta que los led de la llave y el reloj hayan emi-



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



Para programar las llaves restantes repita el procedimiento, antes de transcurrido 20 segundos. Para salir del modo de programación ponga el contacto y quítelo y espere 20 segundos.

MANDO A DISTANCIA POR RADIOFRECUENCIA:

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

- De al contacto 4 veces antes de transcurridos 3 segundos
- Quite el contacto. Quite la llave
- Modo de programación activado 20 segundos (led encendido) proceda como sigue
 - Tipo (1) Pulse el botón de desbloqueo o de boqueo
 - (Tipo 2) pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo o el de apertura del maletero.
 - Compruebe que el led del reloj parpadee
 - Espere 2 segundos.
 - Para programar las llaves restantes, repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 20 segundos.
- Para salir del modo programación de al contacto o espere 20 segundos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR CON LLAVE ROJA:

Disponga de todas las llaves (la llave maestra solo se puede copiar con un equipo de diagnosis).

- Introduzca la llave maestra en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II
- Espere hasta que se encienda el led del inmovilizador.
- Quite el contacto, quite la llave maestra.
- Espere a que se vuelva a encender el led y se apague.
- Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurrido 10 segundos desde el apagado del led.
 - Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
 - Ponga el contacto en posición ON.
 - Compruebe que el led parpadea una vez para indicar que el programa es correcto
 - Quite el contacto, quite la llave.

Repita el procedimiento al completo para programar las llaves restantes.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

INMOVILIZADOR SIN LLAVE MAESTRA:

Disponga de dos llaves programadas (A y B)

- Introduzca la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II
- Quite el contacto. Quite la llave A.
- Introduzca la llave B en el contacto.
- Ponga el contacto en posición II.
- Quite el contacto, Quite la llave B
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en posición II. Quite el contacto.
- Espere 20 segundos.
- Repita el procedimiento anterior para programar las llaves restantes
- Con la nueva llave programada de el contacto.
- Si el led del sistema parpadea: repita el procedimiento de programación.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



FIESTA 2000—2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

- De al contacto 4 veces antes de transcurrido 6 segundos.
- Quite el contacto. Quite la llave.
- Modo de programación activado durante 20 segundos. Escuchara una señal acústica. Proceda de la siguiente manera.
 - Pulse y suelte cualquier botón
 - Se escuchara una señal acústica
 - Repita el procedimiento para programar los mandos restantes
- Para salir del modo de programación de el contacto o espere 20 segundos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Disponga de dos llaves programadas (A y B)

- Introduzca la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II
- Quite el contacto. Quite la llave A.
- Introduzca la llave B en el contacto.
- Ponga el contacto en posición II.
- Quite el contacto, Quite la llave B
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto antes de que transcurran 20 segundos.
- Ponga el contacto en posición II. Quite el contacto.
- Repita el procedimiento anterior para programar las llaves restantes
- Con la nueva llave programada de el contacto.
- Si el led del sistema parpadea: repita el procedimiento de programación.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

FIESTA 2002->

FUSIÓN 2002->

Cierre todas las puertas

- De al contacto 4 veces antes de transcurrido 6 segundos
- Quite el contacto.
- Modo de programación activado durante 10 segundos aproximadamente, se oirá una señal acústica
- Pulse y suelte cualquier botón
- El sonido de una señal acústica indicara que la programación se ha efectuado
- Una vez programada la primera llave, el modo de programación de 10 segundos volver a comenzar de forma automática para proceder con la siguiente llave. Repita el procedimiento anterior con todas las llaves incluida la original.
- Para salir del modo de programación espere 10 segundos o ponga la llave en posición ON

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Disponga de dos llaves programadas (A y B)

- Introduzca la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II
- Quite el contacto. Quite la llave A.
- Introduzca la llave B en el contacto.
- Ponga el contacto en posición II.
- Quite el contacto, Quite la llave B
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto antes de que transcurran 20 segundos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Ponga el contacto en posición II. Quite el contacto.
- Repita el procedimiento anterior para programar las llaves restantes
- Con la nueva llave programada de el contacto.
- Si el led del sistema parpadea: repita el procedimiento de programación.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

ESCORT/ORION 1993—2000 ESCORT COSWORTH 08/1994—1996

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

MODELOS HASTA 03/94 APROX

Disponga de la llave maestra roja y de todas las demás llaves.

- Ponga el contacto en la posición I 4 veces antes de transcurrido 8 segundos.
- El led del reloj se enciende 5 segundos.
- Quite la llave maestra durante el encendido del led.
- Modo de programación activado. (led encendido).
 - Introduzca la llave que se va a programar.
 - Ponga el contacto en la posición I
 - El led se apaga durante 2 segundos y a continuación se vuelve a encender.
 - Para programar las llaves restantes repita el procedimiento antes de que transcurran 30 segundos

Para salir del modo programación y apagar el led del reloj ponga el contacto en la posición II, espere 30 segundos

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

MODELOS A PARTIR DE 03/94 APROX

Disponga de la llave maestra roja y de todas las demás llaves.

- Introduzca la llave maestra en el contacto.
- Ponga el contacto en posición II
- Espere a que se encienda el led del reloj
- Quite el contacto quite la llave maestra.
- Espere hasta que se vuelva a encender el led y luego se apague. Luego lleve acabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 10 segundos desde que se apague el led.
 - Introduzca la llave que se va a programar en el contacto
 - Ponga el contacto en la posición II.
 - Compruebe que el led parpadea una vez para indicar que la programación es correcta.
 - Quite el contacto y la llave.
 - Para programar las llaves restantes repita el procedimiento anterior antes de transcurrido 10 segundos.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

FOCUS 1998—2004

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

- Abroche los cinturones de seguridad y cierre todas las puertas.
- Cambie la posición del contacto a la posición 4 veces antes de transcurrido 6 segundos.
- Ponga el contacto en la posición I (modelos hasta 11/2000)
- Quite el contacto (modelos desde 12/2000).
- Modo de programación activado 10 segundos.
 - Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo, desbloqueo o apertura del maletero.
 - Espere a escuchar una señal acústica, indica que la programación a sido correcta
 - Para programar las llaves restantes, repita el procedimiento anterior antes de transcurrido 10 segundos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



Ponga el contacto en la posición III o espere 10 segundos para Salir del modo programación. La llave también se puede programar con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Disponga de dos llaves programadas (A y B)

- Introduzca la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II, y espere 1 segundo.
- Quite el contacto. Quite la llave A.
- Introduzca la llave B en el contacto, antes de transcurrido 5 segundos.
- Ponga el contacto en posición II, y espere 1 segundo.
- Quite el contacto, Quite la llave B
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto antes de que transcurran 10 segundos.
- Ponga el contacto en posición II y espere 4 segundos. Quite el contacto y espere 5 segundos.
- Arranque el motor si el motor no arranca el led parpadea
- De el contacto. Espere al menos 20 segundos.
- Repita el procedimiento de programación.
- Repita el procedimiento anterior para programar las llaves restantes
- Con la nueva llave programada de el contacto.
- Si el led del sistema parpadea: repita el procedimiento de programación.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

FOCUS C-MAX 2003<

Abroche los cinturones de seguridad delanteros y cierre todas las puertas.

- De al contacto 4 veces antes de transcurridos 6 segundos.
- Quite el contacto.
- Modo de programación activado durante 10 segundos aproximadamente se oirá una señal, proceda como sigue:
- Pulse y suelte cualquier botón.
- Se oirá una señal acústica.
- Una vez programada la primera llave el modo de programación de 10 segundos volverá a comenzar de forma automática para proceder con las siguientes llaves.
- Para salir del modo de programación de al contacto o espere 10 segundos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.

MONDEO 1996—2000

TRANSMISOR DE INFRARROJOS:

Abroche los cinturones de seguridad delanteros y cierre todas las puertas.

- De al contacto 4 veces antes de transcurridos 6 segundos.
- Ponga el contacto en la posición I.

Modo de programación activado durante 10 segundos aproximadamente se oirá una señal, proceda como sigue:

- Apunte con la llave al receptor situado en la manilla de las puertas delanteras
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo, o de desbloqueo
- Espere a escuchar una señal acústica.
- Para programar las llaves restantes repita el procedimiento antes de 10 segundos.
- Para salir del modo de programación arranque el motor, espere 10 segundos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



TRANSMISOR DE RADIOFRECUENCIA:

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

- De al contacto 4 veces antes de transcurridos 3 segundos
- Quite el contacto. Quite la llave
- Modo de programación activado 20 segundos (led encendido) proceda como sigue
 - Tipo (1) Pulse el botón de desbloqueo o de boqueo
 - (Tipo 2) pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo o el de apertura del maletero.
 - Compruebe que el led del reloj parpadee
 - Espere 2 segundos.
 - Para programar las llaves restantes, repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 20 segundos.
- Para salir del modo programación de al contacto o espere 20 segundos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Disponga de dos llaves programadas (A y B)

- Introduzca la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II, y espere 1 segundo.
- Quite el contacto. Quite la llave A.
- Introduzca la llave B en el contacto, antes de transcurrido 5 segundos.
- Ponga el contacto en posición II, y espere 1 segundo.
- Quite el contacto, Quite la llave B
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto antes de que transcurran 10 segundos.
- Ponga el contacto en posición II y espere 4 segundos. Quite el contacto y espere 5 segundos.
- Arranque el motor si el motor no arranca el led parpadea
- De el contacto. Espere al menos 20 segundos.
- Repita el procedimiento de programación.
- Repita el procedimiento anterior para programar las llaves restantes
- Con la nueva llave programada de el contacto.
- Si el led del sistema parpadea: repita el procedimiento de programación.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

MONDEO 2001 < COUGAR 1998—2001

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Disponga de todas las llaves con mando a distancia

- Cambie de la posición 0 a la posición II 4 veces antes de que transcurra 6 segundos.
- Ponga el contacto en la posición 0.
- El sistema emitirá una señal acústica para iniciar el modo de programación.
- El modo de programación estará activado por 10 segundos.
- Pulse y mantenga pulsado alguno de los botones.
- Espere a escuchar una señal acústica.
- Para programar las llaves restantes repita el procedimiento anterior antes de transcurrido 10 segundos.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Disponga de dos llaves programadas (A y B)

- Introduzca la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II, y espere 1 segundo.
- Quite el contacto. Quite la llave A.
- Introduzca la llave B en el contacto, antes de transcurrido 5 segundos.
- Ponga el contacto en posición II, y espere 1 segundo.
- Quite el contacto, Quite la llave B
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto antes de que transcurran 10 segundos.
- Ponga el contacto en posición II y espere 4 segundos. Quite el contacto y espere 5 segundos.
- Arranque el motor si el motor no arranca el led parpadea
- De el contacto. Espere al menos 20 segundos.
- Repita el procedimiento de programación.
- Repita el procedimiento anterior para programar las llaves restantes
- Con la nueva llave programada de el contacto.
- Si el led del sistema parpadea: repita el procedimiento de programación.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnóstico.

PUMA 1997—2002

MANDO A DISTANCIA POR INFRAROJOS:

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

- Ponga el contacto en la posición I.
- Espere 10 segundos.
- Compruebe que se enciende el led del reloj permaneciendo encendido 5 segundos
- Quite el contacto y la llave durante el encendido del led.
- Modo de activación activado durante 20 segundos.
 - Apunte con la llave hacia el receptor.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo, tras un segundo aproximadamente el led de la llave parpadea una vez.
 - Suelte el botón de desbloqueo
 - Continúe apuntando con el receptor hasta que los led de la llave y el reloj hayan emitido cinco parpadeos.
 - compruebe que el led permanece encendido

Para programar las llaves restantes repita el procedimiento, antes de transcurrido 20 segundos.
Para salir del modo de programación ponga el contacto y quítelo y espere 20 segundos.

MANDO A DISTANCIA POR RADIOFRECUENCIA

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

Abroche los cinturones de seguridad y cierre las puertas.

Comenzando por la posición I gire el contacto hasta la posiciones que se indican a continuación.

- Posición II.
- Posición I.
- Posición II.
- Posición I.
- Posición II.
- Posición I.
- Modo de programación activado 20 segundos
- El led o el testigo de luces antinieblas encendido o el sistema emite una señal acústica
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo.
- Compruebe que el led o el testigo de las luces antiniebla parpadea o escuche una señal acústica
- Espere 2 segundos



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Para programar las llaves restantes repita el procedimiento anterior antes de transcurrido 20 segundos
- Para salir del modo de programación de al contacto o espere 20 segundos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR CON LLAVE ROJA:

Disponga de la llave maestra roja y de todas las demás llaves.

- Introduzca la llave maestra en el contacto.
- Ponga el contacto en posición II
- Espere a que se encienda el led del reloj
- Quite el contacto quite la llave maestra.
- Espere hasta que se vuelva a encender el led y luego se apague. Luego lleve acabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 10 segundos desde que se apague el led.
 - Introduzca la llave que se va a programar en el contacto
 - Ponga el contacto en la posición II.
 - Compruebe que el led parpadea una vez para indicar que la programación es correcta.
 - Quite el contacto y la llave.
 - Para programar las llaves restantes repita el procedimiento anterior antes de transcurrido 10 segundos.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR SIN LLAVE ROJA:

Disponga de dos llaves programadas (A y B)

- Introduzca la llave A en el contacto.
 - Ponga el contacto en la posición II, y espere 1 segundo.
 - Quite el contacto. Quite la llave A.
 - Introduzca la llave B en el contacto, antes de transcurrido 5 segundos.
 - Ponga el contacto en posición II, y espere 1 segundo.
 - Quite el contacto, Quite la llave B
 - Introduzca la llave que se va a programar en el contacto antes de que transcurran 10 segundos.
 - Ponga el contacto en posición II y espere 4 segundos. Quite el contacto y espere 5 segundos.
 - Arranque el motor si el motor no arranca el led parpadea
 - De el contacto. Espere al menos 20 segundos.
 - Repita el procedimiento de programación.
 - Repita el procedimiento anterior para programar las llaves restantes
 - Con la nueva llave programada de el contacto.
 - Si el led del sistema parpadea: repita el procedimiento de programación.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

GALAXY 1995

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Disponga de todas las llaves con mando a distancia

Cierre todas las ventanillas y puertas.

- Introduzca la llave en la cerradura del conductor.
- Antes de transcurridos 5 segundos, gire la llave hasta la posición de desbloqueo 3 veces.
- Quite la llave
- Modo de programación activado 15 segundos (led de puerta del conductor encendido), proceda de la siguiente manera.
- Primeros modelos: apunte con la llave hacia el receptor de infrarrojos. Este esta situado cerca des espejo interior.
- Pulse el botón de bloqueo antes de transcurrido 5 segundos y manténgalo pulsado
- Pulse el botón de desbloqueo 3 veces suelte el botón de bloqueo



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Programación correcta indicada por:
- Cinco parpadeos del led de la llave.
- Seis parpadeo rápidos del led de la puerta.
- Para programar las llaves restantes, repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 15 segundos
- Para salir del modo de programación y apagar el led: espere 15 segundos.

MODO DE PROGRAMACION 2:

Asegúrese que todas las puertas están cerradas.

- Introduzca la llave en la cerradura de la puerta del conductor y gire a la posición de abrir durante medio segundo.
- El LED de la puerta se iluminara durante 15 segundos lo que indicara que se habilita la programación.
- Quite la llave.
- Apunte hacia el retrovisor interior, pulse y mantenga pulsado el botón de cerrar del mando.
- Mientras se mantiene pulsado el botón de cerrar pulse tres veces el de abrir y entonces suelte los dos botones a la vez.
- El LED de la puerta deberá parpadear 5 veces.

Repita los pasos del 5 al 7 dentro de los 15 segundos para programar mandos adicionales hasta un máximo de cuatro.

PROGRAMACION DEL INMOVILIZADOR MODELOS HASTA EL 7/97:

Disponga de la llave maestra roja y de todas las demás llaves.

- Introduzca la llave maestra en el contacto.
- Ponga el contacto en posición II
- Espere a que se encienda el led del reloj
- Quite el contacto quite la llave maestra.
- Espere hasta que se vuelva a encender el led y luego se apague. Luego lleve acabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 10 segundos desde que se apague el led.
 - Introduzca la llave que se va a programar en el contacto
 - Ponga el contacto en la posición II.
 - Compruebe que el led parpadea una vez para indicar que la programación es correcta.
 - Quite el contacto y la llave.
 - Para programar las llaves restantes repita el procedimiento anterior antes de transcurrido 10 segundos.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR A PARTIR DEL 8/97

Disponga de dos llaves programadas (A y B)

- Introduzca la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II, y espere 1 segundo.
- Quite el contacto. Quite la llave A.
- Introduzca la llave B en el contacto, antes de transcurrido 5 segundos.
- Ponga el contacto en posición II, y espere 1 segundo.
- Quite el contacto, Quite la llave B
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto antes de que transcurran 10 segundos.
- Ponga el contacto en posición II y espere 4 segundos. Quite el contacto y espere 5 segundos.
- Arranque el motor si el motor no arranca el led parpadea
- De el contacto. Espere al menos 20 segundos.
- Repita el procedimiento de programación.
- Repita el procedimiento anterior para programar las llaves restantes



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Con la nueva llave programada de el contacto.
- Si el led del sistema parpadea: repita el procedimiento de programación.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

Antes de transcurrido 20 segundos pulse y suelte cualquier botón del segundo mando a distancia.

Repita los pasos anteriores para el resto de los mandos.

INMOVILIZADOR:

Antes de transcurridos 10 segundos disponga de dos llaves programadas.

- Introduzca la llave A en el contacto.
- Ponga la llave A en posición ON, quite el contacto, saque la llave.
- Introduzca la llave B en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II.
- Quite el contacto, quite la llave.
- Modo de programación activado.
- Antes de transcurrido 20 segundos introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en posición II. Quite el contacto, quite la llave . Repita el procedimiento anterior para programar las llaves restantes
- Para salir del modo de programación quite el contacto y la llave y espere 5 segundos.
- Con la nueva llave programada de el contacto y arranque el coche.
- Si no arranca y el led parpadea.
- De el contacto. Espere al menos 20 segundos.
- Quite el contacto repita el procedimiento de programación.

TRANSIT CONNECT 2002->

Disponga de todos los mandos a distancia.

- Cambie el contacto de la posición OFF a ON 8 veces antes de transcurridos 10 segundos. Asegurándose de que el contacto queda dado la octava vez.
- Cambie el contacto de posición OFF a posición ON 8 veces antes de transcurridos 10 segundos, asegúrese de que el contacto queda dado la octava vez.
- Modo de programación activado las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Antes de transcurridos 20 segundos.
- Pulse y suelte cualquier botón en el primer mando a distancia.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que la programación es correcta.
- Antes de transcurridos 20 segundos proceda a la programación del resto de los mandos del modo indicado anteriormente.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

- Introduzca la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II, y espere 1 segundo.
- Quite el contacto. Quite la llave A.
- Introduzca la llave B en el contacto, antes de transcurrido 5 segundos.
- Ponga el contacto en posición II, y espere 1 segundo.
- Quite el contacto, Quite la llave B
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto antes de que transcurran 10 segundos.
- Ponga el contacto en posición II y espere 4 segundos. Quite el contacto y espere 5 segundos.
- Arranque el motor si el motor no arranca el led parpadea
- De el contacto. Espere al menos 20 segundos.
- Repita el procedimiento de programación.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

Antes de transcurrido 20 segundos pulse y suelte cualquier botón del segundo mando a distancia.

Repita los pasos anteriores para el resto de los mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MAVERICK 2001—

Asegúrese de que todas las puertas y ventanillas estén cerradas y desbloqueadas.

- Poner contacto en 0 y luego en ON 6 veces en menos de 6 segundos.
- Entonces poner el contacto en OFF. Dejar la llave en el contacto.
- Despues de 2 segundos, el sistema entrara en el modo de programación y destellara dos veces las luces de warning.
- Presione y mantenga presionado el botón de abrir del mando.
- Mientras mantiene presionado el botón de abrir presione el botón de cierre 3 veces. suelte el botón de abrir y de cerrar.
- Repetir los pasos anteriores para el resto de los mandos con un máximo de 4 mandos programables.
- Una vez terminado poner el contacto en ON las luces de warning destellaran 2 veces.
- Quite la llave y compruebe los mandos.

FIESTA 1994—1996

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Disponga de la llave maestra roja y todas las demás llaves.

La llave de repuesto roja debe de programar se con un equipo de diagnosis.

- Introduzca la llave maestra en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II.
- Espere hasta que se encienda el led del reloj.
- Quite el contacto, quite la llave maestra.
- Espere hasta que se vuelva a encender el led y luego se apague.
- Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 10 segundos desde el apagado del led.
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II.
- Compruebe que el led parpadee una vez para comprobar que la programación es correcta.
- Quite el contacto. Quite la llave.
- Para programar las llaves restantes repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 10 segundos.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 15 llaves con la maestra.

MONDEO 1993—1996

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

- Ponga el contacto exposición 1.
- Espere aproximadamente 10 segundos.
- Compruebe que se enciende el led del reloj.
- El led permanece encendido 5 segundos aproximadamente.
- Quite el contacto mientras el led permanezca encendido.
- Modo de programación activado 20 segundos aproximadamente.
- (LED encendido). Proceda como sigue.
- Apunte con la llave hacia el receptor (situado en las manillas de las puertas delanteras).
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo. Transcurrido 1 segundo aproximadamente el led de la llave parpadeara una vez.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Pulse el botón de bloqueo 3 veces.
- Suelte el botón de desbloqueo.
- Continue apuntando con la llave hacia el receptor hasta que el led del reloj de la llave hayan emitido 5 parpadeos.
- Para programar las llaves restantes repita el procedimiento anterior antes de 20 segundos.
- Para salir del modo de programación y apagar el led del reloj. De y quite el contacto, espere 20 segundos aproximadamente.

MODELOS 03/94 EN ADELANTE.

Disponga de la llave maestra y de todas las demás llaves.

La llave maestra de repuesto solo se debe de programar con un equipo de diagnosis.

- Introduzca la llave maestra en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II.
- Espere hasta que se encienda el led del reloj.
- Quite el contacto quite la llave maestra.
- Espere hasta que se vuelva a encender el led y luego se apague.
- Lleve a cabo el siguiente procedimiento 10 segundos antes de transcurridos 10 segundos desde que se apago el led.
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II.
- Compruebe de que el led parpadee 1 vez para comprobar que la programación es directa.
- Quite el contacto quite la llave.
- Para programar las llaves restantes repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 10 segundos.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 15 llaves con la maestra.

SCORPIO 1994—1998

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Disponga de todos los mandos a distancia.

- Ponga el contacto en la posición I 4 veces.
- Despues del cuarto movimiento a la posición I. No quite el contacto.
- Espere a escuchar una señal acústica.
- Pulse el botón de desbloqueo.
- Otra señal acústica indica que la programación se ha realizado correctamente.
- Programe los mandos restantes antes de 10 segundos con el botón de desbloqueo.
- Quite el contacto se escuchara otra señal acústica.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Se suministra un llave maestra roja con el vehiculo.

MODELOS HASTA 12/1997.

Disponga de la llave maestra roja y de todas las demás llaves.

Las llaves de repuesto rojas han de programarse con un equipo de diagnosis.

- Introduzca la llave maestra en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II.
- Espere hasta que se encienda el led del sistema. Quite el contacto. Quite la llave maestra.
- Espere hasta que se vuelva a encender el led y luego se apague.
- Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 10 segundos desde el apagado del led.
- Introduzca la llave que se va a programar.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Ponga el contacto en la posición II.
- Compruebe que el led parpadee una vez para indicar que la programación correcta.
- Quite el contacto quite la llave.
- Para programar la llaves restantes repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 10 segundos.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.
- Se pueden programar un máximo de 15 llaves con la llave maestra.

MODELOS DEL 01/1998 EN ADELANTE.

Disponga de 2 llaves programadas (A y B).

- Introduzca la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición II.
- Quite el contacto quite la llave A.
- Introduzca la llave B en el contacto
- Ponga el contacto en posición II.
- Quite el contacto. Quite la llave B.
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en posición II.
- Quite el contacto. Quite la llave.
- Espere 20 segundos.
- Repita el procedimiento anterior para programar las llaves restantes.
- Con la nueva llave programada, de el contacto.
- Si el led del sistema parpadea repita el procedimiento.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

Se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



BRONCO 1994—1996
CLUB WAGON 1994—1995
ECONOLINE 1994—1995
F150 1994—1996
F250 1994—1996
F250 HEAVY DUTY 1997
F350 1994—1997
F350 SUPER DUTY 1997

Consiga todos los mandos.

Acceda al conector de programación tapado por cables cerca del modulo central localizado al lado del cartel LH.

- Ponga el contacto en ON
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Quite el cable de programación de conector
- Presione algún botón del primer mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean
- Presione algún botón del segundo mando a distancia.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Repítalo con el resto de mandos se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Si las puertas no se bloquean presione el mando otra vez un máximo de 3 veces.

Ponga el contacto en OFF

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

CLUB WAGON 1996—1998

ECONOLINE 1996—1998

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Obtenga todos los mandos a distancia

Acceda al conector de programación en la base de la columna de dirección.

- Ponga el contacto en ON
- Conecte el conector de programación
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan
- Presione algún botón del primer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan
- Repita para la programación de los restantes mandos.
- Si algún mando queda in operativo presione el botón un máximo de tres veces
- Ponga el contacto en OFF
- Quite el conector de programación
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

CONTOUR 1995—1997

Obtenga todos los mandos

Acceda al conector de programación localizado debajo de la guantera cubierto por un mazo de cables.

- Ponga el contacto en ON
- Conecte momentáneamente el conector de programación
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Desconecte el cable de programación
- Presione algún botón del primer mando
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del segundo mando



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
 - Presione algún botón del cuarto mando
 - Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
 - Si alguna de las puertas no se bloqueara y se desbloqueara presione varias veces el mando con un máximo de tres veces.
 - Ponga el contacto en OFF
 - Sonara el claxon y las luces de emergencia parpadearan.
- Se pueden parpadear un maximo de 4 mandos.

CONTOUR 1998—2000

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Obtenga todos los mandos

Acceda al conector de programación localizado debajo de la guantera cubierto por un mazo de cables.

- Ponga el contacto en ON
- Conecte momentáneamente el conector de programación
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Desconecte el cable de programación
- Presione algún botón del primer mando
- La bocina sonara.
- Presione algún botón del segundo mando
- La bocina sonara.
- Presione algún botón del tercer mando
- La bocina sonara.
- Presione algún botón del cuarto mando
- La bocina sonara.
- Si alguna de las puertas no se bloqueara y se desbloqueara presione varias veces el mando con un máximo de tres veces.
- Ponga el contacto en OFF
- Sonara el claxon.

Se pueden parpadear un máximo de 4 mandos

PROGRAMACIÓN DEL INMOBILIZADOR:

Disponga de dos llaves programadas (A Y B).

- Introduzca la llave A en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave A.
- Espere 5 segundos.
- Introduzca la llave B en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B.
- Espere 5 segundos
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca el led del sistema parpadeará
- Ponga el contacto en ON. Espere 30 segundos y repita el procedimiento de programación.
- Repita el procedimiento para programar las llaves necesarias se pueden programar un máximo de 8 llaves.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CROWN VICTORIA 1993—1994

EXPLORER 1994

WINDSTAR 1995—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Obtenga todos los mandos

Acceda al conector de programación localizado debajo de la guantera cubierto por un mazo de cables.

- Ponga el contacto en ON
- Conecte momentáneamente el conector de programación
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Desconecte el cable de programación
- Presione algún botón del primer mando
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del segundo mando
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del tercer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del cuarto mando
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Si alguna de las puertas no se bloqueara y se desbloqueara presione varias veces el mando con un máximo de tres veces.
- Ponga el contacto en OFF
- Sonara el claxon y las luces de emergencia parpadearan.

Se pueden parpadear un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Al programar los mandos también queda programado el bloqueo de la central de alarma.

CROWN VICTORIA 1995—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Obtenga todos los mandos

- Introduzca los cinco dígitos del código permanente en la botonera de la puerta del conductor.
- Espere 5 segundos.
- Presione el 1-2 en la botonera.
- Espere 5 segundos
- Presione algún botón en el primer mando
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 5 segundos
- Presione algún botón en el segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan
- Presione algún botón en el tercer mando
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 5 segundos
- Presione algún botón en el cuarto mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

Para salir de la programación presione simultáneamente el 7-8 y el 9-0 en la botonera y luego espere 7,5 segundos.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Al programar los mandos se programa la central de alarma.

CROWN VICTORIA 1998-2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Obtenga todos los mandos

- Ponga el contacto de OFF a ON 4 veces espere 3 segundos
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan
- Espere 7,5 segundos.
- Presione algún botón del primer mando a distancia.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 7,5 segundos.
- Presione algún botón del segundo mando a distancia.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 7,5 segundos.
- Presione algún botón del tercero mando a distancia.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 7,5 segundos.
- Presione algún botón del cuarto mando a distancia.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Disponga de dos llaves programadas (A Y B).

- Introduzca la llave A en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave A.
- Espere 5 segundos.
- Introduzca la llave B en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B.
- Espere 5 segundos
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca el led del sistema parpadeará
- Ponga el contacto en ON. Espere 30 segundos y repita el procedimiento de programación.
- Repita el procedimiento para programar las llaves necesarias se pueden programar un máximo de 8 llaves.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

ECONOLINE 1999—2000

E-SERIES 2001—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANODOS:

Obtenga todos los mandos.

- Ponga el contacto de OFF a ON 8 veces en 10 segundos.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del primer mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Espere 20 segundos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Presione algún botón del segundo mando.
 - Las puertas se bloquean y se desbloquean.
 - Espere 20 segundos.
 - Presione algún botón del tercero mando.
 - Las puertas se bloquean y se desbloquean.
 - Espere 20 segundos.
 - Presione algún botón del cuarto mando.
 - Las puertas se bloquean y se desbloquean.
 - Ponga el contacto en OFF las puertas se bloquearan y se desbloquearan
- Se pueden programar un máximo de cuatro mandos.

ESCAPE 2001—2003

EXPLORER 2002—2003

EXPLORER SPORT 2002—2003

EXPLORER SPORT TRAC 2002—2003

RANGER 2001—2003

TAURUS 2000—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos.

- Ponga el contacto OFF a ON 8 veces en 10 segundos.
- Las puertas se deben bloquear y desbloquear.
- Espere 7,5 segundos
- Presione algún botón del primer mando a distancia.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Espere 7,5 segundos
- Presione algún botón del segundo mando a distancia.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Espere 7,5 segundos
- Presione algún botón del tercer mando a distancia.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Espere 7,5 segundos
- Presione algún botón del cuarto mando a distancia.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.

Ponga el contacto en OFF las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Disponga de dos llaves programadas (A Y B).

- Introduzca la llave A en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave A.
- Espere 5 segundos.
- Introduzca la llave B en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B.
- Espere 5 segundos
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca el led del sistema parpadeará
- Ponga el contacto en ON. Espere 30 segundos y repita el procedimiento de programación.
- Repita el procedimiento para programar las llaves necesarias se pueden programar un máximo de 8 llaves.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



ESCORT 1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR

Consiga todos los mandos

- Ponga el contacto de OFF a ON 5 veces y espere 10 segundos.
- Las puertas deben de bloquearse y desbloquearse.
- Presione algún botón del primer mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del tercer mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del cuarto mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean

Se pueden programar un máximo de 4 mandos

Al programar los mandos se programa la central de alarma

ESCORT 1998—2000

ZX2 2001—2003

Consiga todos los mandos

- Ponga el contacto de OFF a ON 8 veces en 10 segundos
- Las puertas deben de cerrarse y abrirse
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del primer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del tercer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del cuarto mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas deben de bloquearse y desbloquearse.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

EXCURSION 2000-2003

EXPEDITION 1999—2003

EXPLORER 1998—2001

EXPLORER SPORT TRAC 1998—2001

MUSTANG 1999—2003

RANGER 1998—2000

TAURUS 1998—1999

THUNDERBIRD 2002—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos.

Si tiene posiciones de memoria en la parte trasera del mando aparecen marcados como primero, segundo, etc.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Ponga el contacto en OFF y ON 8 veces en 10 segundos.
 - Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
 - Espere 7,5 segundos.
 - Presione algún botón del primer mando.
 - La puertas se bloquean y se desbloquean.
 - Espere 7,5 segundos.
 - Presione algún botón del segundo mando.
 - La puertas se bloquean y se desbloquean.
 - Espere 7,5 segundos.
 - Presione algún botón del tercero mando.
 - La puertas se bloquean y se desbloquean.
 - Espere 7,5 segundos.
 - Presione algún botón del cuarto mando.
 - La puertas se bloquean y se desbloquean.
 - Espere 7,5 segundos.
 - Ponga el contacto en OFF.
 - Las puertas se bloquean y se desbloquean
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Disponga de dos llaves programadas (A Y B).

- Introduzca la llave A en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
 - Ponga el contacto en OFF y quite la llave A.
 - Espere 5 segundos.
 - Introduzca la llave B en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
 - Ponga el contacto en OFF y quite la llave B.
 - Espere 10 segundos
 - Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
 - Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
 - Arranque el motor.
 - Si el motor no arranca el led del sistema parpadeara
 - Ponga el contacto en ON. Espere 30 segundos y repita el procedimiento de programación.
 - Repita el procedimiento para programar las llaves necesarias se pueden programar un máximo de 8 llaves.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis

EXPEDITION 1997 TAURUS 1996—1997

Consiga todos los mandos

Ponga el contacto OFF a ON 5 veces en 10 segundos

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- Presione algún botón del primer mando.
- La puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del segundo mando.
- La puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del tercer mando.
- La puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del cuarto mando.
- La puertas se bloquean y se desbloquean.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean

Se pueden programar un máximo de 4 mandos



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Consiga una llave programada.

- Ponga la llave programada en el contacto.
- Ponga el contacto en ON.
- Ponga el contacto en OFF. Quite la llave.
- En 15 segundos introduzca la llave a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON.
- Asegúrese que el led del sistema se ilumina durante 2 segundos
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca y el led del sistema esta intermitente.
- Ponga el contacto en OFF y repita el procedimiento.
- Repita el procedimiento para programar las restantes llaves.

Las llaves también se pueden programar usando un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 16 llaves.

EXPEDITION 1998

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos

Ponga el contacto OFF a ON 8 veces en 10 segundos

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- Presione algún botón del primer mando.
- La puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del segundo mando.
- La puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del tercer mando.
- La puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del cuarto mando.
- La puertas se bloquean y se desbloquean.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean

Se pueden programar un máximo de 4 mandos

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Disponga de dos llaves programadas (A Y B).

- Introduzca la llave A en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave A.
- Espere 5 segundos.
- Introduzca la llave B en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B.
- Espere 5 segundos
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca el led del sistema parpadeara
- Ponga el contacto en ON. Espere 30 segundos y repita el procedimiento de programación.
- Repita el procedimiento para programar las llaves necesarias se pueden programar un máximo de 8 llaves.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



EXPLORER 1995—1997
F150 1997
F250 1997
F250-550 SUPER DUTY 1999
RANGER 1995—1997
WINDSTAR 1998

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos

Si su vehículo está equipado con posiciones de memoria los mandos vendrán numerados por detrás
Ponga el contacto OFF a ON 5 veces en 10 segundos

Las puertas se bloquearán y se desbloquearán.

- Presione algún botón del primer mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del tercer mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del cuarto mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

EN TODOS EXCEPTO EN LOS MODELOS SUPER DUTY 250-550 DE 1999

Al programar los mandos se programa la central de alarma



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



F150 1998 **F250 1998**

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR

Consiga todos los mandos

Ponga el contacto OFF a ON 8 veces en 10 segundos

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- Presione algún botón del primer mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del tercer mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del cuarto mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Al programar los mandos se programa la central de alarma

F150 1999—2003

F250 1999

F250-550 SUPER DUTY 2002—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Consiga todos los mandos

- Ponga el contacto de OFF a ON 8 veces en 10 segundos
- Las puertas deben de cerrarse y abrirse
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del primer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del tercer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del cuarto mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas deben de bloquearse y desbloquearse.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Disponga de dos llaves programadas (A Y B).

- Introduzca la llave A en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave A.
- Espere 5 segundos.
- Introduzca la llave B en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B.
- Espere 10 segundos



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca el led del sistema parpadeará.
- Ponga el contacto en ON. Espere 30 segundos y repita el procedimiento de programación.
- Repita el procedimiento para programar las llaves necesarias se pueden programar un máximo de 8 llaves.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

F250—550 SUPER DUTY 2000—2001

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR

Consiga todos los mandos

Ponga el contacto OFF a ON 5 veces en 10 segundos

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- Presione algún botón del primer mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del tercer mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Presione algún botón del cuarto mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean

Se pueden programar un máximo de 4 mandos

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Disponga de dos llaves programadas (A Y B).

- Introduzca la llave A en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave A.
- Espere 5 segundos.
- Introduzca la llave B en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B.
- Espere 10 segundos
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca el led del sistema parpadeará.
- Ponga el contacto en ON. Espere 30 segundos y repita el procedimiento de programación.
- Repita el procedimiento para programar las llaves necesarias se pueden programar un máximo de 8 llaves.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



FREESTAR 2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos

- Ponga el contacto de OFF a ON 8 veces en 10 segundos
- Las puertas deben de cerrarse y abrirse
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del primer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del tercer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del cuarto mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas deben de bloquearse y desbloquearse.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Disponga de dos llaves programadas (A Y B).

- Introduzca la llave A en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave A.
- Espere 5 segundos.
- Introduzca la llave B en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B.
- Espere 10 segundos
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca el led del sistema parpadeará
- Ponga el contacto en ON. Espere 30 segundos y repita el procedimiento de programación.
- Repita el procedimiento para programar las llaves necesarias se pueden programar un máximo de 8 llaves.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis

GRAND MARQUIS 1993—1994

Consiga todos los mandos.

Acceda al conector de programación localizado debajo de la guantera y tapado por un mazo de cables.

- Ponga el contacto en ON.
- Conecte momentáneamente el conector e programación.
- Se bloquearan y se desbloquearan las puertas.
- Quite el conector de programación.
- Presione algún botón en el primer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón en el tercer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del cuarto mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



Ponga el contacto en OFF
Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Al programar los mandos de apertura de puertas también queda programado la central de alarma y bloqueo del vehículo.

MUSTANG 1994—1995 TAURUS 1994—1995 THUNDERBIRD 1994—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y LA ALARMA.

Consiga todos los mandos a distancia.

Acceda al conector de programación tapado por el cableado eléctrico localizado en el maletero.

- Ponga el contacto en ON,
- Momentáneamente conecte el terminal de programación.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Quite el conector de programación
- Apriete algún botón del primer mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Apriete algún botón del segundo mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Apriete algún botón del tercer mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Apriete algún botón del cuarto mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

Al programar los mandos se programa la alarma y inmovilizador.

MUSTANG 1996—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos a distancia.

Acceda al conector de programación tapado por el cableado eléctrico localizado en el maletero.

- Ponga el contacto en ON,
- Momentáneamente conecte el terminal de programación.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Quite el conector de programación
- Apriete algún botón del primer mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Apriete algún botón del segundo mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Apriete algún botón del tercer mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Apriete algún botón del cuarto mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

Se pueden programar un máximo de 4 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Consiga una llave programada.

- Ponga la llave programada en el contacto.
- Ponga el contacto en ON.
- Ponga el contacto en OFF, quite la llave. espere 15 segundos. ponga la llave a programar en el contacto
- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se encenderá aproximadamente 2 segundos.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca el diodo del sistema parpadeara.
- Ponga el contacto en OFF y repita el procedimiento.
- Para programar mas llaves repita el procedimiento.
- Las llaves también se pueden codificar con un equipo de diagnosis.
- Se pueden programar un máximo de 16 llaves.

MUSTANG 1998

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos a distancia.

Acceda al conector de programación tapado por el cableado eléctrico localizado en el maletero.

- Ponga el contacto en ON,
- Momentáneamente conecte el terminal de programación.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Quite el conector de programación
- Apriete algún botón del primer mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Apriete algún botón del segundo mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Apriete algún botón del tercer mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Apriete algún botón del cuarto mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Disponga de dos llaves programadas (A Y B).

- Introduzca la llave A en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave A.
- Espere 5 segundos.
- Introduzca la llave B en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B.
- Espere 10 segundos
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca el led del sistema parpadeara
- Ponga el contacto en ON. Espere 30 segundos y repita el procedimiento de programación.
- Repita el procedimiento para programar las llaves necesarias se pueden programar un máximo de 8 llaves.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROBE 1993—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos a distancia.

Acceda al conector de programación tapado por el cableado eléctrico localizado en el maletero.

- Ponga el contacto en ON,
- Momentáneamente conecte el terminal de programación.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Quite el conector de programación
- Apriete algún botón del primer mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Apriete algún botón del segundo mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Apriete algún botón del tercer mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Apriete algún botón del cuarto mando
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR A PARTIR DE 1995

Al programar los mandos se programa la central de alarma y bloqueo del vehículo.

WINDSTAR 1999—2003:

PROGRAMACION DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos

- Ponga el contacto de OFF a ON 8 veces en 10 segundos
- Las puertas deben de cerrarse y abrirse
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del primer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del tercer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 20 segundos.
- Presione algún botón del cuarto mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas deben de bloquearse y desbloquearse.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Disponga de dos llaves programadas (A Y B).

- Introduzca la llave A en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave A.
- Espere 5 segundos.
- Introduzca la llave B en el contacto y póngala en posición ON, espere un segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B.
- Espere 10 segundos
- Introduzca la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca el led del sistema parpadeara
- Ponga el contacto en ON. Espere 30 segundos y repita el procedimiento de programación.
- Repita el procedimiento para programar las llaves necesarias se pueden programar un máximo de 8 llaves.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



**C/k PICKUP 1995—1996
SUBURBAN 1995—1996
YUKON 1995—1996**


PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Los mandos se deben de programar a la vez.

Acceda al conector de datos localizado cerca de la columna de dirección

- Conecte el terminal "G" a masa.
- El sistema se bloqueara y se desbloqueara para indicar que la programación esta activada.
- Presiona bloqueo y desbloqueo del primer mando.
- El sistema se bloqueara y se desbloqueara indicando que el mando ha sido programado
- Repita el procedimiento en el otro mando

Quite el terminal "G" de masa para salir del modo de programación




**C/k PICKUP 1997
SUBURBAN 1997
YUKON 1997**

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Acceda al conector de datos localizado cerca de la columna de dirección

Haga un puente entre los terminales 4 y 8 del conector de datos.



Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del primer mando hasta que se complete el ciclo de bloqueo aproximadamente 10 segundos.
- Repita el procedimiento para programar el resto de los mandos.
- Se pueden programar un máximo de cuatro mandos
- Los mandos se deben de programar con intervalos de 30 segundos entre la programación de los mandos.
- Retire el puente del conector de datos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



**C/K PICKUP 1998—2000
SUBURBAN 1998—1999
YUKON 1998—1999
YUKON DENALI 2000**

SINCRONIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

TIPO 1 MANDO DE 2 BOTONES

SINCRONIZACIÓN:


Sitúese cerca del vehículo

Mantenga presionado el botón de bloqueo y de desbloqueo del mando durante 7 segundos. El vehículo se bloqueara y se desbloqueara para indicar que la sincronización ha sido satisfactoria.

PROGRAMACIÓN:

Acceda al conector de datos localizado cerca de la columna de dirección

Haga un puente entre los terminales 4 y 8 del conector de datos.



Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del primer mando hasta que se complete el ciclo de bloqueo aproximadamente 10 segundos.
- Repita el procedimiento para programar el resto de los mandos.
- Se pueden programar un máximo de cuatro mandos
- Los mandos se deben de programar con intervalos de 30 segundos entre la programación de los mandos.
- Retire el puente del conector de datos.

TIPO 2 MANDO DE 3 BOTONES:

SINCRONIZACIÓN:


Sitúese cerca del vehículo

Mantenga presionado el botón de bloqueo y de desbloqueo del mando durante 7 segundos. El vehículo se bloqueara y se desbloqueara para indicar que la sincronización ha sido satisfactoria.

PROGRAMACIÓN:

Acceda al conector de datos localizado cerca de la columna de dirección

Haga un puente entre los terminales 4 y 8 del conector de datos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del primer mando hasta que se complete el ciclo de bloqueo aproximadamente 10 segundos.
- Repita el procedimiento para programar el resto de los mandos.
- Se pueden programar un máximo de cuatro mandos
- Los mandos se deben de programar con intervalos de 30 segundos entre la programación de los mandos.
- Retire el puente del conector de datos.

TIPO 3 MANDO DE 4 BOTONES

SINCRONIZACIÓN:

Sitúese cerca del vehículo

Mantenga presionado el botón de bloqueo y de desbloqueo del mando durante 7 segundos. El vehículo se bloqueara y se desbloqueara para indicar que la sincronización ha sido satisfactoria.

PROGRAMACIÓN:

Consiga todos los mandos.

- Ponga el contacto en posición "RUN", luego póngalo en posición OFF.
- Quite el fusible de la radio (fusible 17).
- Ponga el contacto en posición "OFF", pase a posición "RUN" tres veces en 5 segundos.
- Las cerraduras hacen un ciclo para indicar que se encuentra en modo activo. Proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado los botones de bloqueo y desbloqueo durante 15 segundos.
- Las cerraduras hacen un ciclo para confirmar la programación.
- Repita el procedimiento para el resto de los mandos.
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.
- Ponga el contacto en OFF.
- Vuelva a poner el fusible de la radio.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Ponga el contacto en ON.

Intente arrancar el motor este no arrancara.

El led del sistema se iluminara, aproximadamente después de diez minutos el led se apaga

Ponga el contacto en OFF

Espere 10 segundos.

Ponga el contacto en ON

Intente arrancar el motor este no arrancara.

El led del sistema se iluminara, aproximadamente después de diez minutos el led se apaga

Ponga el contacto en OFF

Espere 10 segundos.

Ponga el contacto en ON

Intente arrancar el motor este no arrancara.

El led del sistema se iluminara, aproximadamente después de diez minutos el led se apaga

Ponga el contacto en OFF

Espere 10 segundos.

Arranque el motor.

Ponga el contacto en OFF.

Borre los códigos de error.

También se pueden programar con un equipo de diagnosis..



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



ENVOY 1998—2001

SINCRONIZACIÓN:

Sitúese cerca del vehículo

Mantenga presionado el botón de bloqueo y de desbloqueo del mando durante 7 segundos. El vehículo se bloqueara y se desbloqueara para indicar que la sincronización ha sido satisfactoria.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos.

Cierre todas las puertas.

- Introduzca la llave en el contacto.
- Presione y mantenga presionado el botón de desbloqueo de la puerta.
- Ponga el contacto en ON y luego en OFF dos veces.
- Suelte el botón de desbloqueo de la puerta.
- Las puertas se boquearan y se desbloquearan para indicar que se activado el modo de programación.
- Simultáneamente mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del primer mando a distancia
- El coche se bloqueara y se desbloqueara para indicar que se ha programado el mando.
- Suelte los botones del mando
- Simultáneamente mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del segundo mando a distancia
- El coche se bloqueara y se desbloqueara para indicar que se ha programado el mando.
- Suelte los botones del mando
- Simultáneamente mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del tercer mando a distancia
- El coche se bloqueara y se desbloqueara para indicar que se ha programado el mando.
- Suelte los botones del mando
- Simultáneamente mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del cuarto mando a distancia
- El coche se bloqueara y se desbloqueara para indicar que se ha programado el mando.
- Suelte los botones del mando
- Para salir del modo de programación ponga el contacto en ON.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Los mandos también pueden ser programados con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Ponga el contacto en ON.

Intente arrancar el motor este no arrancara.

El led del sistema se iluminara, aproximadamente después de diez minutos el led se apaga

Ponga el contacto en OFF

Espere 10 segundos.

Ponga el contacto en ON

Intente arrancar el motor este no arrancara.

El led del sistema se iluminara, aproximadamente después de diez minutos el led se apaga

Ponga el contacto en OFF

Espere 10 segundos.

Ponga el contacto en ON

Intente arrancar el motor este no arrancara.

El led del sistema se iluminara, aproximadamente después de diez minutos el led se apaga

Ponga el contacto en OFF

Espere 10 segundos.

Arranque el motor.

Ponga el contacto en OFF.

Borre los códigos de error.

También se pueden programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



ENVOY 2002—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos.

Cierre todas las puertas.

- Introduzca la llave en el contacto.
- Presione y mantenga presionado el botón de desbloqueo de la puerta.
- Ponga el contacto en ON y luego en OFF dos veces.
- Suelte el botón de desbloqueo de la puerta.
- Las puertas se boquearan y se desbloquearan para indicar que se activado el modo de programación.
- Simultáneamente mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del primer mando a distancia,
- Despues de aproximadamente 15 segundos el coche se bloqueara y se desbloqueara para indicar que se ha programado el mando.
- Suelte los botones del mando
- Simultáneamente mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del segundo mando a distancia
- Despues de aproximadamente 15 segundos el coche se bloqueara y se desbloqueara para indicar que se ha programado el mando.
- Suelte los botones del mando
- Simultáneamente mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del tercer mando a distancia
- Despues de aproximadamente 15 segundos el coche se bloqueara y se desbloqueara para indicar que se ha programado el mando.
- Suelte los botones del mando
- Simultáneamente mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del cuarto mando a distancia
- Despues de aproximadamente 15 segundos el coche se bloqueara y se desbloqueara para indicar que se ha programado el mando.
- Suelte los botones del mando
- Para salir del modo de programación ponga el contacto en ON.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Los mandos también pueden ser programados con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Ponga el contacto en ON.

Intente arrancar el motor este no arrancara.

El led del sistema se iluminara, aproximadamente despues de diez minutos el led se apaga

Ponga el contacto en OFF

Espere 10 segundos.

Ponga el contacto en ON

Intente arrancar el motor este no arrancara.

El led del sistema se iluminara, aproximadamente despues de diez minutos el led se apaga

Ponga el contacto en OFF

Espere 10 segundos.

Ponga el contacto en ON

Intente arrancar el motor este no arrancara.

El led del sistema se iluminara, aproximadamente despues de diez minutos el led se apaga

Ponga el contacto en OFF

Espere 10 segundos.

Arranque el motor.

Ponga el contacto en OFF.

Borre los códigos de error.

También se pueden programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SAFARI 1997—1999

SINCRONIZACIÓN:

Sitúese cerca del vehículo.


Mantenga presionados simultáneamente los botones de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos. Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar la programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos.

Acceda al conector de datos localizado debajo de la columna de dirección.

Puentee los terminales 4 y 8



Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

La ventana del maletero se activara

- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del primer mando hasta que se complete el ciclo de bloqueo aproximadamente 10 segundos.
- Las puertas se bloquearan.
- La ventana del maletero se activara.
- Espere un minuto.
- Repita el procedimiento para programar el resto de los mandos.
- Se pueden programar un máximo de cuatro mandos
- Los mandos se deben de programar con intervalos de 30 segundos entre la programación de los mandos.
- Retire el puente del conector de datos.

Los mandos también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Ponga el contacto en ON.

Intente arrancar el motor este no arrancara.

El led del sistema se iluminara, aproximadamente después de diez minutos el led se apaga

Ponga el contacto en OFF

Espere 10 segundos.

Ponga el contacto en ON

Intente arrancar el motor este no arrancara.

El led del sistema se iluminara, aproximadamente después de diez minutos el led se apaga

Ponga el contacto en OFF

Espere 10 segundos.

Ponga el contacto en ON

Intente arrancar el motor este no arrancara.

El led del sistema se iluminara, aproximadamente después de diez minutos el led se apaga

Ponga el contacto en OFF

Espere 10 segundos.

Arranque el motor.

Ponga el contacto en OFF.

Borre los códigos de error.

También se pueden programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SAFARI 2000—2001

SINCRONIZACIÓN:

Sitúese cerca del vehículo.

Mantenga presionados simultáneamente los botones de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos. Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar la programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos.

Cierre todas las puertas.

- Introduzca la llave en el contacto.
- Presione y mantenga presionado el botón de desbloqueo de la puerta.
- Ponga el contacto en ON y luego en OFF dos veces.
- Suelte el botón de desbloqueo de la puerta.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que se activado el modo de programación.
- Simultáneamente mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del primer mando a distancia,
- Despues de aproximadamente 15 segundos el coche se bloqueara y se desbloqueara para indicar que se ha programado el mando.
- Suelte los botones del mando
- Simultáneamente mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del segundo mando a distancia
- Despues de aproximadamente 15 segundos el coche se bloqueara y se desbloqueara para indicar que se ha programado el mando.
- Suelte los botones del mando
- Simultáneamente mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del tercer mando a distancia
- Despues de aproximadamente 15 segundos el coche se bloqueara y se desbloqueara para indicar que se ha programado el mando.
- Suelte los botones del mando
- Simultáneamente mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del cuarto mando a distancia
- Despues de aproximadamente 15 segundos el coche se bloqueara y se desbloqueara para indicar que se ha programado el mando.
- Suelte los botones del mando
- Para salir del modo de programación ponga el contacto en ON.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Los mandos también pueden ser programados con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Ponga el contacto en ON.

Intente arrancar el motor este no arrancara.

El led del sistema se iluminara, aproximadamente despues de diez minutos el led se apaga

Ponga el contacto en OFF

Espere 5 segundos.

Ponga el contacto en ON

Intente arrancar el motor este no arrancara.

El led del sistema se iluminara, aproximadamente despues de diez minutos el led se apaga

Ponga el contacto en OFF

Espere 5 segundos.

Ponga el contacto en ON

Intente arrancar el motor este no arrancara.

El led del sistema se iluminara, aproximadamente despues de diez minutos el led se apaga

Ponga el contacto en OFF



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



Arranque el motor.
Ponga el contacto en OFF.
Borre los códigos de error.
También se pueden programar con un equipo de diagnosis.

SAFARI 2002—2003

SINCRONIZACIÓN:

Sitúese cerca del vehículo.
Mantenga presionados simultáneamente los botones de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.
Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar la programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:


Ponga el contacto en ON.
Intente arrancar el motor este no arrancara.
El led del sistema se iluminara, aproximadamente después de diez minutos el led se apaga
Ponga el contacto en OFF
Espere 10 segundos.
Ponga el contacto en ON
Intente arrancar el motor este no arrancara.
El led del sistema se iluminara, aproximadamente después de diez minutos el led se apaga
Ponga el contacto en OFF
Espere 10 segundos.
Ponga el contacto en ON
Intente arrancar el motor este no arrancara.
El led del sistema se iluminara, aproximadamente después de diez minutos el led se apaga
Ponga el contacto en OFF
Espere 10 segundos.
Arranque el motor.
Ponga el contacto en OFF.
Borre los códigos de error.
También se pueden programar con un equipo de diagnosis.

SAVANA 1994—1996

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos.
Acceda al terminal de datos localizado debajo de la columna de dirección.
Conecte el terminal "G" del conector a masa

- Presione algún botón del primer mando.
- Se debe de bloquear y desbloquear.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Presione algún botón del segundo mando
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan
- Desconecte la masa
- Compruebe el funcionamiento de los mandos.
- Se pueden programar un máximo de 2 mandos.

SAVANA 1998—2001

SINCRONIZACIÓN

Sitúese cerca del vehículo.


Presione el botón de bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 7 segundos.

Las puertas se bloquean y desbloquean para indicar que se ha sincronizado correctamente.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Acceda al conector de datos localizado cerca de la columna de dirección

Haga un puente entre los terminales 4 y 8 del conector de datos.



Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del primer mando hasta que se complete el ciclo de bloqueo aproximadamente 10 segundos.
- Repita el procedimiento para programar el resto de los mandos.
- Se pueden programar un máximo de cuatro mandos
- Los mandos se deben de programar con intervalos de 30 segundos entre la programación de los mandos.
- Retire el puente del conector de datos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Ponga el contacto en ON.

Borre los códigos de error para evitar problemas.

- Momentáneamente arranque el motor.
- El motor no arrancara
- El led del sistema parpadeara
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Momentáneamente arranque el motor.
- El motor no arrancara
- El led del sistema parpadeara
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51




- Ponga el contacto en ON.
- Momentáneamente arranque el motor.
- El motor no arrancara
- El led del sistema parpadeara
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Arranque el motor.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las llaves tambien se pueden programar con un equipo de diagnosis.

SABANA 2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Acceda al conector de datos localizado cerca de la columna de dirección
Haga un puente entre los terminales 4 y 8 del conector de datos.



Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

- Presione simultáneamente los botones de bloqueo o de desbloqueo del primer mando hasta que se complete el ciclo de bloqueo aproximadamente 10 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 1 minuto .
- Presione simultáneamente los botones de bloqueo y desbloqueo del segundo mando a distancia aproximadamente 2 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 1 minuto
- Presione simultáneamente los botones de bloqueo y desbloqueo del tercer mando a distancia aproximadamente 2 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 1 minuto
- Presione simultáneamente los botones de bloqueo y desbloqueo del cuarto mando a distancia aproximadamente 2 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 1 minuto.
- Quite el puente del conector de datos.

Pruebe el funcionamiento de todos los mandos.

Los mandos tambien se pueden programar con un equipo de diagnosis.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Ponga el contacto en ON.

Borre los códigos de error para evitar problemas.

- Momentáneamente arranque el motor.
- El motor no arrancara
- El led del sistema parpadeara
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led se apagara



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Momentáneamente arranque el motor.
- El motor no arrancara
- El led del sistema parpadeara
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Momentáneamente arranque el motor.
- El motor no arrancara
- El led del sistema parpadeara
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Arranque el motor.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las llaves tambien se pueden programar con un equipo de diagnosis.

SAVANA 2003

SINCRONIZACIÓN:

Sitúese cerca del vehiculo:

Presione los botones del mando de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.

Las puertas se bloquean y se desbloquean para indicar que la sincronización ha sido correcta.

PROGRAMACION DE LOS MANDOS:

Los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Ponga el contacto en ON.

- Momentáneamente arranque el motor.
- El motor no arrancara
- El led del sistema parpadeara
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Momentáneamente arranque el motor.
- El motor no arrancara
- El led del sistema parpadeara
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Momentáneamente arranque el motor.
- El motor no arrancara
- El led del sistema parpadeara
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Arranque el motor.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las llaves tambien se pueden programar con un equipo de diagnosis.

SIERRA C/K PICKUP 1999—2003

YUKON 2000—2003

YUKON DENALI 2001— 2003

SINCRONIZACIÓN:

Sitúese cerca del vehiculo:

Presione los botones del mando de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.

Las puertas se bloquean y se desbloquean para indicar que la sincronización ha sido correcta.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos.

Cierre las puertas

Ponga la llave en el contacto, no lo gire.

- Presione el botón de bloqueo de la puerta y manténgalo en posición desbloqueo.
- Ponga el contacto en posición ON, OFF, ON, OFF.
- Suelte el botón de bloqueo de la puerta.
- El vehiculo se bloqueara y se desbloqueara para indicar que se encuentra en modo programación, proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado simultáneamente los botones de bloqueo y desbloqueo durante 15 segundos.
- El sistema bloqueara y desbloqueara el vehiculo para indicar que se ha programado el mando
- Repita el procedimiento para los otros transmisores.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos

Ponga el contacto en ON para salir del modo de programación.

Los mandos tambien se pueden programar con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

TIPO 1

Ponga el contacto en ON.

- Intente arrancar el coche, el coche no arrancara.
- El led se iluminara.
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Intente arrancar el coche, el coche no arrancara.
- El led se iluminara.
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Intente arrancar el coche, el coche no arrancara.
- El led se iluminara.
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor
- Ponga el contacto en OFF.
- Borre los posibles códigos de error, tambien se puede programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



TIPO 2

Con dos llaves programadas.

- Ponga la llave programada en el contacto y póngala en posición ON.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- Espere 10 segundos e introduzca la segunda llave programada, ponga el contacto en ON.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- Espere 10 segundo e inserte la llave nueva en el contacto. Póngalo en posición ON.
- La nueva llave esa ahora programada.
- Repita el procedimiento para el resto de las llaves.

Se pueden programar un máximo de 10 llaves.

Si no tuviera dos llaves ya programadas necesita de una maquina de diagnosis para programar las nuevas llaves

SONOMA 1994


PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos.

Acceda al terminal de datos localizado debajo de la columna de dirección.

Conecte el terminal "G" del conector a masa

- Presione algún botón del primer mando.
- Se debe de bloquear y desbloquear.



- Presione algún botón del segundo mando
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan
- Desconecte la masa
- Compruebe el funcionamiento de los mandos.
- Se pueden programar un máximo de 2 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



JAZZ 2001> HR-V 1999—2004

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Disponga de todos los mandos a distancia.

Se puede programar un máximo de tres llaves con mando a distancia.

De el contacto, y repita el siguiente procedimiento 3 veces.

- Antes de transcurrido 4 segundos, pulse el botón de bloqueo o desbloqueo.
- Antes de transcurrido 4 segundos quite el contacto.
- Antes de transcurrido 4 segundos de el contacto.
- Antes de transcurrido 4 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.

El sistema debería ahora de bloquear y desbloquear ahora el vehículo.

Antes de transcurrido 4 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.

Antes de transcurrido 10 segundos:

- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del segundo mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del tercer mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.

Quite el contacto y la llave, y compruebe el funcionamiento de los mandos.

Si se va a programar menos de tres mandos quite la llave cuando programa el ultimo mando.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

CIVIC (5 puertas) 1995—2001

PROGRMACIÓN DE LOS MANDOS:

Para solicitar un mando a distancia nuevo, es necesario conocer el código PIN de seguridad del propietario no hace falta programar el mando a distancia.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Disponga de la llave maestra roja y de todas las demás llaves, el inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

La llave roja solo vale para programar las otras llaves si se utiliza para arrancar se borraran las otras

Se pueden programar un máximo de 5 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CIVIC/COUPE 2001<

Disponga de todos los mandos a distancia.

Se puede programar un máximo de tres llaves con mando a distancia.

De el contacto, y repita el siguiente procedimiento 3 veces.

- Antes de transcurrido 4 segundos, pulse el botón de bloqueo o desbloqueo.
- Antes de transcurrido 4 segundos quite el contacto.
- Antes de transcurrido 4 segundos de el contacto.
- Antes de transcurrido 4 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.

El sistema debería ahora de bloquear y desbloquear ahora el vehículo.

Antes de transcurrido 4 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.

Antes de transcurrido 10 segundos:

- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del segundo mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del tercer mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.

Quite el contacto y la llave, y compruebe el funcionamiento de los mandos.

Si se va a programar menos de tres mandos quite la llave cuando programa el ultimo mando.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis

ACCORD 1998—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Disponga de todos los mandos a distancia.

Se puede programar un máximo de tres llaves con mando a distancia.

De el contacto, y repita el siguiente procedimiento 3 veces.

- Antes de transcurrido 4 segundos, pulse el botón de bloqueo o desbloqueo.
- Antes de transcurrido 4 segundos quite el contacto.
- Antes de transcurrido 4 segundos de el contacto.
- Antes de transcurrido 4 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.

El sistema debería ahora de bloquear y desbloquear ahora el vehículo.

Antes de transcurrido 4 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.

Antes de transcurrido 10 segundos:

- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del segundo mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del tercer mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.

Quite el contacto y la llave, y compruebe el funcionamiento de los mandos.

Si se va a programar menos de tres mandos quite la llave cuando programa el ultimo mando.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PRELUDE 1997—2001:

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Disponga de todos los mandos a distancia.

Se puede programar un máximo de tres llaves con mando a distancia.

De el contacto, y repita el siguiente procedimiento 3 veces.

- Antes de transcurrido 4 segundos, pulse el botón de bloqueo y desbloqueo.
- Antes de transcurrido 4 segundos quite el contacto.
- Antes de transcurrido 4 segundos de el contacto.
- Antes de transcurrido 4 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.

El sistema debería ahora de bloquear y desbloquear ahora el vehículo.

Antes de transcurrido 4 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.

Antes de transcurrido 10 segundos:

- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del segundo mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del tercer mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.

Quite el contacto y la llave, y compruebe el funcionamiento de los mandos.

Si se va a programar menos de tres mandos quite la llave cuando programa el ultimo mando.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR: .

Se suministra una llave maestra roja con el coche. La llave maestra roja se utiliza solo para programar el resto de las llaves, no vale para arrancar el motor pero si se utiliza para esto, anulara el funcionamiento de las otras llaves.

Disponga de la llave maestra roja y de todas las mas llaves.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

S2000 1999<

Disponga de todos los mandos a distancia.

Se puede programar un máximo de tres llaves con mando a distancia.

De el contacto, y repita el siguiente procedimiento 3 veces.

- Antes de transcurrido 4 segundos, pulse el botón de bloqueo y desbloqueo.
- Antes de transcurrido 4 segundos quite el contacto.
- Antes de transcurrido 4 segundos de el contacto.
- Antes de transcurrido 4 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.

El sistema debería ahora de bloquear y desbloquear ahora el vehículo.

Antes de transcurrido 4 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.

Antes de transcurrido 10 segundos:

- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del segundo mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del tercer mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.

Quite el contacto y la llave, y compruebe el funcionamiento de los mandos.

Si se va a programar menos de tres mandos quite la llave cuando programa el ultimo mando.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR: .

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CRV 1997—2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Disponga de todos los mandos a distancia.

Se puede programar un máximo de tres llaves con mando a distancia.

De el contacto, y repita el siguiente procedimiento 3 veces.

- Antes de transcurrido 4 segundos, pulse el botón de bloqueo y desbloqueo.
- Antes de transcurrido 4 segundos quite el contacto.
- Antes de transcurrido 4 segundos de el contacto.
- Antes de transcurrido 4 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.

El sistema debería ahora de bloquear y desbloquear ahora el vehículo.

Antes de transcurrido 4 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.

Antes de transcurrido 10 segundos:

- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del segundo mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del tercer mando a distancia..
- El sistema debería de boquear y desbloquear ahora el vehículo.

Quite el contacto y la llave, y compruebe el funcionamiento de los mandos.

Si se va a programar menos de tres mandos quite la llave cuando programa el ultimo mando.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR: .

Se suministra una llave maestra roja con el coche. La llave maestra roja se utiliza solo para programar el resto de las llaves, no vale para arrancar el motor pero si se utiliza para esto, anulara el funcionamiento de las otras llaves.

Disponga de la llave maestra roja y de todas las de mas llaves.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

ACCORD 1994—1997

ODYSSEY 1995—1998

SINCRONIZACIÓN:

Pulse en el mando el botón de bloqueo o desbloqueo 6 veces.

El vehículo debe de cerrase y abrirse para indicar que la sincronización se ha realizado.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Habra la puerta del conductor.

- Mantenga presionado en la puerta del conductor el botón de bloqueo en la posición de desbloqueo.
- En 10 segundos meta y saque la llave del contacto 5 veces.
- Meta la llave en el contacto, el sistema debe ahora bloquear y desbloquear el vehículo para indicar que el modo de programación esta activado.
- Presione en el mando el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- Excepto la puerta del conductor el vehículo bloqueara y desbloqueara para indicar que se ha programado el mando.
- Presione en el mando el botón de bloqueo o de desbloqueo otra vez. El sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo.
- Presione el botón de bloqueo o desbloqueo del resto de los mandos que se vayan a programar.
- Excepto la puerta del conductor se bloqueara y se desbloqueara.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Presione los botones de bloqueo y desbloqueo de nuevo el vehículo se bloqueara y se desbloqueara.
- Suelte el botón de la puerta
- Para salir del modo de programación cierre la puerta del conductor y quite la llave del contacto.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 6 llaves.

CIVIC 1996—1998:

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos del vehículo, se pueden programar un máximo de 4 mandos

- Ponga el contacto en ON mantenga presionado el botón "VALET", localizado en la radio, entre los botones (AM/FM y CD/TAPE)
- El sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo para indicar que la programación esta activada.
- Antes de cinco segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando.
- En diez segundos, presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del resto de los mandos que se vayan a programar. Las puertas se bloquearan y se desbloquearan cada vez que se programe un mando.
- Cuando la programación se haya completado suelte el botón de (VALET)
- Ponga el contacto en OFF, y quite la llave.

ELEMENT 2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos, se pueden programar un máximo de 3 mandos

- Ponga el contacto en ON. Proceda de la siguiente manera.
- Antes de 5 segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando a distancia.
- En 5 segundos ponga el contacto en OFF.
- En 5 segundos ponga el contacto en ON.
- Repita el procedimiento dos veces.
- En cinco segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando.
- El sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo para indicar que el modo de programación esta activado.
- En 10 segundos.
- Presione el botón de desbloqueo o de bloqueo del primer mando a distancia. Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo de los restantes mandos.
- Ponga el contacto en OFF
- Quite la llave
- Compruebe la programación de los mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 6 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



INSIGHT 2000—2003 ODYSSEY 1999—2003

SINCRONIZACIÓN:

Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del mando 5-6 veces.

El sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo para indicar que la sincronización se ha realizado con éxito.

PROGRAMACIÓN:

Consiga todos los mandos, se pueden programar un máximo de 3 mandos

- Ponga el contacto en ON. Proceda de la siguiente manera.
- Antes de 4 segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando a distancia.
- En 4 segundos ponga el contacto en OFF.
- En 4 segundos ponga el contacto en ON.
- Repita el procedimiento dos veces.
- En 4 segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando.
- El sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo para indicar que el modo de programación esta activado.
- En 10 segundos.
- Presione el botón de desbloqueo o de bloqueo del primer mando a distancia. Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo de los restantes mandos.
- Ponga el contacto en OFF
- Quite la llave
- Compruebe la programación de los mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 6 llaves.

PASSPORT 1998—2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

METODO 1:

Abra la puerta del conductor.

Inserte la llave en el contacto.

- Ponga el contacto en posición "ACC", páselo a posición "LOCK" 3 veces en 10 segundos.
- En 10 segundos habrá y cierre la puerta del conductor 2 veces.
- En diez segundos ponga el contacto en "ACC" y póngalo en posición "LOCK" 5 veces cierre y abra la puerta del conductor.
- El sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo para indicar que el modo de programación esta activado.
- En 20 segundos presione el botón de bloqueo del mando, el sistema bloqueara y desbloqueara.
- En 20 segundos presione el botón de desbloqueo del mando. El sistema bloquear y desbloqueara el vehículo.
- La programación se habrá completado.
- Quite la llave, cierre la puerta del conductor.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



METODO 2:

Se pueden programar un máximo de cuatro mandos.

- Abra la puerta del conductor.
- Meta la llave en el contacto.
- Pase el contacto de posición "ACC" a posición "LOCK" 3 veces en 10 segundos
- En 10 segundos abra y cierre la puerta del conductor 2 veces.
- En diez segundos pase el contacto de posición "ACC" a posición "LOCK", 3 veces, cierre y abra la puerta del conductor.
- El sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo para indicar que el modo de programación esta activado.
- En 20 segundos, presione el botón de bloqueo del mando.
- El sistema ahora bloqueara y desbloqueara el vehículo.
- En 20 segundos presione el botón de desbloqueo.
- El sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo
- La programación esta completa.
- Quite la llave
- Cierre la puerta del vehículo.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



ACCENT/EXCEL 2003—2005

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR Y DE LOS MANDOS:

El mando y el inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 llaves

COUPE 1996—2000

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

Acceda al modulo de control del sistema de alarma situado detrás de la consola central.

- De el contacto con el interruptor de memoria en la posición OFF (apagado).
- Espere 5 segundos. Coloque el interruptor de memoria en posición SET (fijación).
- Pulse el botón de desbloqueo del mando a distancia.
- Coloque el interruptor de memoria en posición OFF.
- Quite el contacto.
- Sincronización completada

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Introduzca la llave maestra en el contacto tiene el logo HYUNDAI por ambas caras.

- De el contacto.
- Quite el contacto.
- Antes de transcurrido 10 segundos.
- Quite la llave maestra.
- Introduzca la primera llave que se va a programar en el contacto.
- De el contacto
- Quite el contacto antes de transcurrido 10 segundos.
- Quite la llave 1
- Introduzca la segunda llave que se va a programar en el contacto.
- De el contacto.
- Quite el contacto.
- Quite la llave 2.
- Programación completada.

ELANTRA 2001—2003

Acceda al modulo de control de sistema de la alarma localizado detrás de los controles de temperatura.

Asegúrese de que se encuentra en posición OFF

- Ponga el contacto en ON
- Espere 5 segundos cambie el interruptor del modulo de control a posición "SET"
- Presione en el mando el botón de bloqueo
- Para programar un segundo mando presione el botón de bloqueo del segundo mando a programar.
- Ponga el interruptor de del modulo de control en posición "OFF".
- Ponga el contacto en OFF.
- Se puede programar un máximo de dos mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SANTA FE 2001—2003

SONATA 2003

XG300 2000—2001

XG350 2002—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

- SANTA FE/XG300/XG350: acceda al modulo de control de alarma localizado debajo del panel del lado del conductor.
- SONATA: acceda al modulo de control de alarma localizado detrás de los mandos de la climatización
- Ponga el interruptor de la central en posición OFF.
- Ponga el contacto en ON. En cinco segundosponga el interuptor de la central en posición "SET".
- Presione en el mando el botón de bloqueo.
- Para programar el segundo mando presione el botón de bloqueo del segundo mando
- Ponga el interruptor del modulo central en posición OFF
- Ponga el contacto en OFF.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

SANTA FE / SONATA: Consiga 1 llave "ID" programada (con el logo HYUNDAI).

Ponga la llave programada en el contacto.

- En 10 segundos ponga el contacto en ON y luego en OFF 5 veces.
- Retire la llave ID.
- En 10 segundos introduzca la llave maestra (se identifica por la letra M) pongala en posición ON y luego en OFF.
- En 10 segundos repita el procedimiento para la segunda llave master.
- Se pueden programar un maximo de 2 llaves master.
- La llave ID solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

XG300/XG350: Consiga 1 llave "ID" programada (con el logo HYUNDAI).

- Ponga la llave programada ID en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y OFF
- Quite la la llave ID.
- En 10 segundos introduzca la llave master (se identifica por la letra M) para su programación ponga la llave en posición ON y luego en posición OFF.
- En 10 segundos repita el procedimiento para la segunda llave.
- Se pueden programar un maximo de 3 llaves programadas.

SONATA 1999—2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

- SANTA FE/XG300/XG350: acceda al modulo de control de alarma localizado debajo del panel del lado del conductor.
- SONATA: acceda al modulo de control de alarma localizado detrás de los mandos de la climatización
- Ponga el interruptor de la central en posición OFF.
- Ponga el contacto en ON. En cinco segundosponga el interuptor de la central en posición "SET".
- Presione en el mando el botón de bloqueo.
- Para programar el segundo mando presione el botón de bloqueo del segundo mando
- Ponga el interruptor del modulo central en posición OFF
- Ponga el contacto en OFF.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



G20 1994—1996 J30 1994—1997 Q45 1994—1996

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Obtenga todos los mandos.

Cierre y bloquee todas las puertas.

Abra el maletero.

- Inserte y saque la llave del contacto seis veces en 10 segundos.
- Todos los mandos que estaban codificados se borraron.
- Desbloquee y luego bloquee el vehículo usando la palanca de bloqueo y desbloqueo.
- Presione el botón de bloqueo del primer mando a distancia.
- Ahora el mando está programado.
- Para programar los siguientes mandos a distancia.
- Desbloquee y bloquee el vehículo usando la palanca de bloqueo y desbloqueo de la puerta del conductor.
- Presione el botón de bloqueo del segundo mando a programar.
- Repita el procedimiento para los restantes mandos a programar.
- Para salir del modo de programación habrá la puerta del conductor y de los pasajeros

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Al programar los mandos queda programado la central de inmovilización y la alarma del vehículo.

G20 1999

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Se pueden programar un máximo de 4 mandos

Consiga todos los mandos.

Cierre todas las puertas y bloquee la puerta del conductor

- Introduzca la llave en el contacto y sáquela 6 veces en 10 segundos.
- Los intermitentes se iluminarán dos veces.
- Presione algún botón del primer mando a distancia que se va a programar.
- Los intermitentes parpadearán 2 veces.
- Para programar los siguientes mandos.
- Desbloquee y bloquee el vehículo usando el botón de bloqueo y desbloqueo de la puerta del conductor
- Presione algún botón del segundo mando a distancia que se va a programar.
- Los intermitentes parpadearán dos veces para confirmar la programación.
- Repita el procedimiento para programar los restantes mandos del vehículo.
- Para salir del modo de programación: abra la puerta del conductor y quite la llave del contacto

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Al programar los mandos del vehículo se programa el inmovilizador y la central de alarma.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



G20 2000-2002

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Se puede programar un máximo de 4 mandos a distancia.

Obtenga todos los mandos.

Cierre todas las puertas.

Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.

Los intermitentes parpadearán 2 veces.

Introduzca la llave en el contacto y póngala en posición ACC.

Presione algún botón en el mando que se va a programar.

Los intermitentes parpadearán para indicar que la programación ha sido correcta.

El resto de los mandos que estaban programados ahora están borrados para reprogramar haga lo siguiente:

- Desbloquee y luego bloquee el vehículo usando el interruptor de bloqueo y desbloqueo situado en la puerta del conductor.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Los intermitentes se encenderán dos veces para indicar que se ha programado.
- Repita el procedimiento para programar los restante mandos
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis, consiga todas las llaves para su programación, se puede programar un máximo de 5 llaves.

G35 2002—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Se puede programar un máximo de 4 mandos a distancia.

Obtenga todos los mandos.

Cierre todas las puertas.

Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.

Los intermitentes parpadearán 2 veces.

Introduzca la llave en el contacto y póngala en posición ACC.

Presione algún botón en el mando que se va a programar.

Los intermitentes parpadearán para indicar que la programación ha sido correcta.

El resto de los mandos que estaban programados ahora están borrados para reprogramar haga lo siguiente:

- Desbloquee y luego bloquee el vehículo usando el interruptor de bloqueo y desbloqueo situado en la puerta del conductor.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Los intermitentes se encenderán dos veces para indicar que se ha programado.
- Repita el procedimiento para programar los restante mandos
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis, consiga todas las llaves para su programación, se puede programar un máximo de 5 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



I 30 1996—1999

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Obtenga todos los mandos del coche.

Cierre y bloquee todas las puertas.

- Introduzca y quite la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.
- Parpadearán los intermitentes dos veces.
- Todos los mandos que estaban programados ahora se borrarán
- Ponga la llave en el contacto y ponga la en posición ACC
- 1996: presione el botón de bloqueo del primer mando que se va a programar.
- 1997-1999: presione algún botón en el mando que se va a programar.
- Los intermitentes parpadearán 2 veces.
- Para programar los siguientes mandos.
- Bloquee y desbloquee el vehículo con el botón de la puerta del conductor
- 1996: presione el botón de bloqueo del primer mando que se va a programar.
- 1997-1999: presione algún botón en el mando que se va a programar.
- Los intermitentes parpadearán 2 veces.
- Repita el procedimiento para los restantes mandos
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

1996—1998:

Al programar los mandos del vehículo. Se programa la central de alarma e inmovilizador del coche.

1999:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis, consiga todas las llaves para la programación, se pueden programar un máximo de 5 llaves.

I 30 2000—2001:

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Se puede programar un máximo de 4 mandos a distancia.

Obtenga todos los mandos.

Cierre todas las puertas.

Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.

Los intermitentes parpadearán 2 veces.

Introduzca la llave en el contacto y póngala en posición ACC.

Presione algún botón en el mando que se va a programar.

Los intermitentes parpadearán para indicar que la programación ha sido correcta.

El resto de los mandos que estaban programados ahora están borrados para reprogramar haga lo siguiente:

- Desbloquee y luego bloquee el vehículo usando el interruptor de bloqueo y desbloqueo situado en la puerta del conductor.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Los intermitentes se encenderán dos veces para indicar que se ha programado.
- Repita el procedimiento para programar los restante mandos
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis, consiga todas las llaves para su programación, se puede programar un máximo de 5 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



I 35 2002—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Se puede programar un máximo de 4 mandos a distancia.

Obtenga todos los mandos.

Cierre todas las puertas.

Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.

Los intermitentes parpadearán 2 veces.

Introduzca la llave en el contacto y póngala en posición ACC.

Presione algún botón en el mando que se va a programar.

Los intermitentes parpadearán para indicar que la programación ha sido correcta.

El resto de los mandos que estaban programados ahora están borrados para reprogramar haga lo siguiente:

- Desbloquee y luego bloquee el vehículo usando el interruptor de bloqueo y desbloqueo situado en la puerta del conductor.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Los intermitentes se encenderán dos veces para indicar que se ha programado.
- Repita el procedimiento para programar los restante mandos
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis, consiga todas las llaves para su programación, se puede programar un máximo de 5 llaves.

M45 2002—2003

Q45 2002—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Se puede programar un máximo de 4 mandos a distancia.

Obtenga todos los mandos.

Cierre todas las puertas.

Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.

Los intermitentes parpadearán 2 veces.

Introduzca la llave en el contacto y póngala en posición ACC.

Presione algún botón en el mando que se va a programar.

Los intermitentes parpadearán para indicar que la programación ha sido correcta.

El resto de los mandos que estaban programados ahora están borrados para reprogramar haga lo siguiente:

- Desbloquee y luego bloquee el vehículo usando el interruptor de bloqueo y desbloqueo situado en la puerta del conductor.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Los intermitentes se encenderán dos veces para indicar que se ha programado.
- Repita el procedimiento para programar los restante mandos
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis, consiga todas las llaves para su programación, se puede programar un máximo de 5 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



Q45 1997—2001

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Se puede programar un máximo de 4 mandos a distancia.

Obtenga todos los mandos.

Cierre todas las puertas.

Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.

Los intermitentes parpadearán 2 veces.

Introduzca la llave en el contacto y póngala en posición ACC.

Presione algún botón en el mando que se va a programar.

Los intermitentes parpadearán para indicar que la programación ha sido correcta.

El resto de los mandos que estaban programados ahora están borrados para reprogramar haga lo siguiente:

- Desbloquee y luego bloquee el vehículo usando el interruptor de bloqueo y desbloqueo situado en la puerta del conductor.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Los intermitentes se encenderán dos veces para indicar que se ha programado.
- Repita el procedimiento para programar los restante mandos
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Consiga todos los mandos.

Cierre todas las puertas y bloquee la puerta del conductor.

Introduzca la llave y quitela 6 veces en 10 segundos.

QX4 1997—1998

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Obtenga todos los mandos.

Cierre y bloquee todas las puertas.

- Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.
- Los intermitentes se encienden.
- Introduzca la llave en el contacto y póngala en posición ACC.
- Todos los mandos que estaban programados ahora se borraran.
- Presione algún botón del primer mando los intermitentes se encenderán para indicar una correcta programación.
- Para programar los mandos restantes siga las siguientes instrucciones.
- Desbloquee y luego bloquee el vehículo usando el interruptor de bloqueo y desbloqueo situado en la puerta del conductor.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Los intermitentes se encenderán dos veces para indicar que se ha programado.
- Repita el procedimiento para programar los restante mandos
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Al programar los mandos la central de alarma y el inmovilizador queda programado.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



ROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Obtenga todos los mandos.

Cierre y bloquee todas las puertas.

- Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.
- Los intermitentes se encienden.
- Introduzca la llave en el contacto y póngala en posición ACC.
- Todos los mandos que estaban programados ahora se borrarán.
- Presione algún botón del primer mando los intermitentes se encenderán para indicar una correcta programación.
- Para programar los mandos restantes siga las siguientes instrucciones.
- Desbloquee y luego bloquee el vehículo usando el interruptor de bloqueo y desbloqueo situado en la puerta del conductor.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Los intermitentes se encenderán dos veces para indicar que se ha programado.
- Repita el procedimiento para programar los restante mandos
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Consiga todos los mandos.

Cierre todas las puertas y bloquee la puerta del conductor.

Introduzca la llave y quitela 6 veces en 10 segundos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



AMIGO 1998—2000
AXION 2001—2002
RODEO 1998—2002
RODEO SPORT 2001—2002
TROOPER 1998—2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Abra la puerta del conductor.

- Introduzca la llave en el contacto y pase de la posición ACC a la posición OFF 3 veces en 5 segundos.
- En 10 segundos:
 - Cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
 - En 10 segundos:
 - Gire el contacto de la posición ACC a OFF.
 - Cierre y abra la puerta del conductor.
- El vehículo se bloqueara y desbloqueara tantas veces como mandos tenga programados.

NUEVO REGISTRO DE MANDO:

Abra la puerta del conductor.

- Inserte la llave en el contacto.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en posición ACC luego en OFF 3 veces en 5 segundos.
- En 10 segundos
- Cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- En 10 segundos
- Ponga el contacto en la posición ACC luego en posición OFF 5 veces.
- Cierre y abra la puerta del conductor.
- La puerta se bloqueara y se desbloqueara
- En 20 segundos presione el botón de bloqueo o desbloqueo del mando.
- Las puertas se bloquearan y luego se desbloquearan.
- En 20 segundos presione bloqueo o desbloqueo del mando

Si las puertas se bloquean y se desbloquean tres veces la programación no se ha realizado bien, repita la programación.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Al programar los mandos queda programado la alarma y el inmovilizador.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



ASCENDER 2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Cierre todas las puertas.

- Meta la llave en el contacto.
- Mantenga presionado el botón de desbloqueo de la puerta.
- Ponga el contacto en ON y luego en OFF dos veces
- Suelte el botón de desbloqueo.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean para indicar que la programación esta activada.
- Simultáneamente presione los botones de bloqueo y desbloqueo del primer mando.
- Despues de aproximadamente 15 segundos. Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que se ha llevado acabo la programación.
- Suelte los botones del mando.
- Simultáneamente presione los botones de bloqueo y desbloqueo del segundo mando, después de aproximadamente 15 segundos las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que se ha programado
- Suelte los botones del mando.
- Simultáneamente presione los botones de bloqueo y desbloqueo del tercer mando, después de aproximadamente 15 segundos las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que se ha programado
- Suelte los botones del mando.
- Simultáneamente presione los botones de bloqueo y desbloqueo del cuarto mando, después de aproximadamente 15 segundos las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que se ha programado
- Suelte los botones del mando.

Para salir del modo de programación ponga el contacto en ON.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Los mandos tambien pueden ser programados usando una maquina de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente 1 minutos el led del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente 1 minutos el led del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor el motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente 1 minutos el led del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- Ponga el contacto en OFF.
- Borre los fallos del sistema

Los mandos tambien pueden ser programados con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



AXION 2003 RODEO 2003 RODEO SPORT 2003

CHEQUEO DE LOS MANDOS YA PROGRAMADOS:

Abra la puerta del conductor.

- Introduzca la llave en el contacto y pase de la posición ACC a la posición OFF 3 veces en 5 segundos.
- En 10 segundos:
- Cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- En 10 segundos:
- Gire el contacto de la posición ACC a OFF.
- Cierre y abra la puerta del conductor.
- El vehículo se bloqueara y desbloquear tantas veces como mandos tenga programados.

NUEVO REGISTRO DE MANDO:

Abra la puerta del conductor.

- Inserte la llave en el contacto.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en posición ACC luego en OFF 3 veces en 5 segundos.
- En 10 segundos
- Cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- En 10 segundos
- Ponga el contacto en la posición ACC luego en posición OFF 5 veces.
- Cierre y abra la puerta del conductor.
- La puerta se bloqueara y se desbloqueara
- En 20 segundos presione el botón de bloqueo o desbloqueo del mando.
- Las puertas se bloquearan y luego se desbloquearan.
- En 20 segundos presione bloqueo o desbloqueo del mando

Si las puertas se bloquean y se desbloquean tres veces la programación no se ha realizado bien, repita la programación.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Al programar los mandos queda programado la alarma y el inmovilizador.

HOMBRE 1999—2000

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Borre con una máquina de diagnóstico los posibles códigos de error.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor, el motor después de arrancar se calará.
- El led del sistema se iluminará.
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led del sistema se apagará.
- Ponga el contacto en OFF.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor, el motor después de arrancar se calará.
- El led del sistema se iluminará.
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led del sistema se apagará.
- Ponga el contacto en OFF.
- Ponga el contacto en ON.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Arranque el motor, el motor después de arrancar se calara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Arranque el motor.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las llaves tambien se pueden programar con un equipo de diagnosis.

OASIS 1996—1999

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo 6 veces, el sistema bloqueara y desbloqueara el vehiculo.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Abra la puerta del conductor.

Mantenga presionado el botón de bloqueo manteniéndolo en la posición de desbloqueo, en el botón de la puerta del conductor.

En 10 segundos:

- Introduzca y saque la llave del contacto 5 veces.
- Ponga la llave en el contacto, el sistema bloqueara y desbloqueara el vehiculo para indicar que la programación esta activada.
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del primer mando.
- Todas las puertas excepto la del conductor se bloquearan y se desbloquearan para indicar que la programación esta activada.
- Presione en el mando a distancia el botón de bloqueo y desbloqueo.
- Todas las puertas se bloquean y se desbloquea.
- Presione el botón de bloqueo o desbloqueo en el segundo mando a distancia.
- Todas las puertas excepto la del conductor se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione en el mando el botón de bloqueo o desbloqueo.
- Todas las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Suelte el botón de bloqueo de la puerta.
- Para salir del modo de programación cierre la puerta del conductor y quite la llave del contacto.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar usando un equipo de diagnosis



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CHEROKEE 1994—2002 GRAND CHEROKEE 1994—2003 WRANGLER 1998—2003

PROGRAMACIÓN DEL LOS MANDOS:

1994—1996

Consiga todos los mandos

Los mandos que no se reprogramen quedaran in operativos.

- Abra la puerta del conductor
- Bloquee la puerta del conductor manualmente usando el botón interior de la puerta .
- Ponga el contacto ON.
- En 20 segundos, apunte con el mando hacia el receptor situado en el interior del techo del vehiculo presione el botón de bloqueo durante 5 segundos.
- Asegúrese de que la puerta del conductores se desbloquea para indicar que la programación ha sido correcta.
- Para programar los restantes mandos proceda de la siguiente manera.
- En 20 segundos Bloquee la puerta del conductor manualmente usando el botón interior de la puerta .
- Apunte con el mando hacia el receptor situado en el interior del techo del vehiculo presione el botón de bloqueo durante 5 segundos.
- Asegúrese de que la puerta del conductores se desbloquea para indicar que la programación ha sido correcta.
- En 20 segundos ponga el contacto en OFF y luego en ON para salir del modo de programación.

1997—2003

La programación de los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Obtenga todas las llaves.

Use primero una llave programada.

- Ponga el contacto en ON y en 3 segundos vuelva a OFF y quite la llave.
- Meta la segunda llave programada y ponga el contacto en ON.
- Espere 10 segundos.
- El led del inmovilizador parpadeara y sonara una señal acústica.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 50 segundos introduzca la nueva llave y ponga el contacto en ON.
- Espere aproximadamente 10 segundos.
- Suena una señal del inmovilizador y el led se ilumina, por tres segundos indicando que se ha programado.
- Para programar llaves adicionales repita el procedimiento.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

Se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



LIBERTY 2002—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos.

Ponga el contacto en ON.

Use un mando programado y proceda de la siguiente forma:

- Mantenga presionado en el mando el botón de desbloqueo durante diez segundos.
- Despues mantenga presionado el botón de desbloqueo durante 4 segundos , presionando el botón de PANIC, libere ambos botones. Sonara una señal acústica indicando que se encuentra en modo programación.

En 30 segundos proceda con los mandos a programar de la siguiente forma.

- Presione y suelte los botones de bloqueo y desbloqueo.
- Al los pocos segundos presiona algún botón del mando.
- Sonara una señal acústica después de que el mando quede operativo.

Los mandos también pueden ser programado con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Obtenga todas las llaves.

Use primero una llave programada.

- Ponga el contacto en ON y en 3 segundos vuelva a OFF y quite la llave.
- Meta la segunda llave programada y ponga el contacto en ON.
- Espere 10 segundos.
- El led del inmovilizador parpadeara y sonara una señal acústica.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 50 segundos introduzca la nueva llave y ponga el contacto en ON.
- Espere aproximadamente 10 segundos.
- Suena una señal del inmovilizador y el led se ilumina, por tres segundos indicando que se ha programado.
- Para programar llaves adicionales repita el procedimiento.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

Se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



YPSILON 1996—2003

PRORAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Disponga de todas las llaves.

La distancia del mando al receptor debe ser de 30 a 35 cm.

Mantenga pulsado el botón del plafón del techo.

Compruebe que el led parpadea.

- Pulse y mantenga pulsado el botón de la llave hasta que se encienda el led.
- Suelte el botón del plafón.
- Repita el procedimiento anterior para programar las siguientes llaves.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Disponga de todas las llaves.

Introduzca la llave maestra en el contacto.

- De el contacto, espere a que se apague el testigo del inmovilizador.
- Quite el contacto.
- Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de que transcurran 10 segundos:
- Quite la llave maestra.
- Introduzca la llave que no esta programada en el contacto.
- De el contacto.
- Espere a que se apague el testigo del inmovilizador.
- Quite el contacto.
- Quite la llave.

Repita el procedimiento anterior para programar las llaves restantes.

Tras la programación de la ultima llave proceda de la siguiente manera:

- Introduzca la llave maestra.
- De el contacto.
- Espere a que se apague el testigo del inmovilizador.
- Quite el contacto.

LYBRA 1999

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Disponga de todas las llaves.

Solicite al propietario la tarjeta de seguridad del vehiculo. Los mandos solo se pueden programar usando un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DELL INMOVILIZADOR:

Disponga de todas las llaves.

Solicite al propietario la tarjeta de seguridad del vehiculo. Las llaves solo se pueden programar usando un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



KAPPA 1994—2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Disponga de todas las llaves.

La distancia del mando al receptor debe ser de 20 cm como mínimo.

Mantenga pulsado el botón del plafón del techo.

Compruebe que el led parpadea.

- Pulse y mantenga pulsado el botón de la llave hasta que se encienda el led.
- Suelte el botón del plafón.
- Repita el procedimiento anterior para programar las siguientes llaves.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Disponga de todas las llaves.

Introduzca la llave maestra en el contacto.

- De el contacto, espere a que se apague el testigo del inmovilizador.
- Quite el contacto.
- Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de que transcurran 10 segundos:
- Quite la llave maestra.
- Introduzca la llave que no esta programada en el contacto.
- De el contacto.
- Espere a que se apague el testigo del inmovilizador.
- Quite el contacto.
- Quite la llave.

Repita el procedimiento anterior para programar las llaves restantes.

Tras la programación de la ultima llave proceda de la siguiente manera:

- Introduzca la llave maestra.
- De el contacto.
- Espere a que se apague el testigo del inmovilizador.
- Quite el contacto.

THESIS 2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR:

Las funciones del sistema de alarma se pueden con la ayuda de un equipo de diagnosis.

Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis al igual que los mandos.

El inmovilizador se puede desactivar utilizando los 5 dígitos suministrados con la tarjeta de seguridad del vehículo.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



ZETA 1996—2002

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

TIPO 2

De el contacto espere a que se apague el led del sistema si existe.

- Antes de transcurrido treinta segundos, pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de las llaves restantes.
- Antes de transcurrido 10 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de las llaves restantes
- Compruebe que el led se encienda 0,5 segundos.
- Sincronización completada.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

TIPO 1:

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

Compruebe que las puertas esten cerradas y desbloqueadas.

Utilice una llave sencilla o desmonte una llave de un mando a distancia.

Introduzca la llave en el contacto.

De el contacto y proceda como se indica:

- Apunte con el mando a distancia hacia el receptor. Esta situado cerca del espejo interior.
- Angulo en relación con el receptor. Dirección horizontal apuntando hacia la parte delantera del vehiculo.
- Distancia desde el receptor menos de 10 cm.
- Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo o de bloqueo doble.
- Quite el contacto.
- De el contacto.
- Quite el contacto.
- Para programar las llaves restantes, repita el procedimiento anterior antes de transcurrido 10 segundos.

TIPO 2:

Disponga de todos los mando a distancia.

Solicite al propietario la tarjeta de seguridad del vehiculo.

Las llaves con mando a distancia solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Disponga de todas las llaves a distancia.

Solicite al propietario la tarjeta de seguridad del vehiculo.

Las llaves con mando a distancia solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



FREELANDER 1997—1999

PROGRAMACION DEL INMOVILIZADOR Y DE LOS MANDOS:

Los mandos a distancia y las llaves de repuesto solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

El mando a distancia incorpora un transponder y debe de engancharse al mismo llavero que la llave del contacto. No enganche mas de dos mandos en el mismo llavero

FREELANDER 2000<

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR Y DE LOS MANDOS:

Los mandos y las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.
No enganche mas de dos llaves al mismo llavero.

DISCOVERY 1993-1998

DEFENDER 1998<

PROGRAMACION DE LOS MANDOS:

SINCRONIZACIÓN:

Modelos hasta 1995 no hace falta sincronización.

Modelos a partir de 1996:

El mando a distancia incorpora un transponder y debe engancharse al mismo llavero que la llave de contacto.

Desbloquee el vehiculo con la llave.

Desactive la alarma.

El sistema de alarma se puede desactivar con el código de cuatro dígitos de la tarjeta de seguridad del **vehiculo**.

Siguiendo las instrucciones detalladas en el manual del propietario.

De el contacto.

Quite el contacto.

Retire la llave del contacto.

Si la sustitución de la baterías se ha realizado en un tiempo superior a 5 minutos

- Desactive el sistema utilizando el código de 4 dígitos de la tarjeta de seguridad del vehiculo y como se indica en las instrucciones detalladas del manual del propietario.
- Acerque el mando a distancia del vehiculo.
- Pulse a cualquiera de los botones del mando a distancia 4 veces o mas sucesivamente y rápi-
do.

La programación solo se puede realizar con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



DISCOVERY II 1998—2004

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR:

Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

RANGER ROVER 1995—2002

SINCRONIZACIÓN:

Hasta 1998: Solo es necesario si no se sustituyen las baterías antes de transcurrido 1 minuto.

Si el vehiculo esta bloqueado pulse el botón de desbloqueo de la llave

Desbloquee el vehiculo con la llave.

Si el vehiculo esta desbloqueado: pulse el botón del candado de la llave.

Bloquee el vehiculo con la llave.

1999 en adelante: Solo es necesario si no se sustituyen las baterías antes de transcurrido 1 minuto.

Introduzca la llave en el contacto.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR:

Las llaves y los mandos a distancia de repuesto solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

RANGER ROVER 2002 <

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

Compruebe que todas las puertas estén desbloqueadas y que las puertas estén cerradas

Ponga el contacto en la posición 1 y vuelva a ponerlo en la posición 0 antes de transcurridos 5 segundos.

Programe la primera llave antes de transcurridos 30 segundos.

Quite la llave del contacto.

- Mantenga pulsado el botón de desbloqueo de la llave durante un máximo de 15 segundos. Durante este tiempo pulse el botón de bloqueo de la llave 3 veces antes de transcurridos 10 segundos.
- Suelte los dos botones de las llaves.

Si la programación se ha realizado correctamente las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

Repita el procedimiento anterior con las restantes llaves.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Las llaves de repuesto ya vienen programadas.

MODELOS LAND ROVER 1996 (UN BOTÓN FORMA OVAL)

Asegúrese que el contacto esta en OFF, las puertas deben estar desbloqueadas y el capo cerrado.

Asegúrese que los siguientes pasos se realizan en 8 segundos. Ponga el contacto en ON, ponga el contacto en OFF, las puertas se bloquean y desbloquean, tire de la palanca de apertura del capo.

Ponga el contacto en ON . Ponga el contacto en OFF si la alarma esta activada sonara el claxon y parpadeara el led, presione el botón del mando, el led parpadea, repita para mandos adicionales

PROCEDIMIENTO PARA MODELOS 2002 (MANDO EN LA LLAVE BMW):

El procedimiento se realiza con las puertas cerradas y dentro del vehiculo. Ponga el contacto en posición 1 y en menos de 5 segundos vuelva a OFF, quite la llave del contacto, mantenga presionando el botón de desbloqueo 15 segundos durante este tiempo presione 3 veces el botón de bloqueo suelte ambos botones, las puertas se bloquearan desbloquearan para indicar que ha sido correcto



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



IS 200 1999<

IS 300 2001<

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

- La puerta del conductor abierta y la llave quitada del contacto.
- Introduzca la llave en el contacto y a continuación quítela.
- Antes de transcurridos 40 segundos:
 - Pulse los botones de bloqueo y desbloqueo del interruptor de control de bloqueo de la puerta del vehículo 5 veces en intervalos de 1 segundo.
 - Cierre y vuelva abrir la puerta del conductor.
- Antes de transcurrido 40 segundos:
 - Pulse los botones de bloqueo y desbloqueo del interruptor de control de bloqueo de la puerta del vehículo 5 veces en intervalos de 1 segundo.
 - Introduzca la llave en el contacto.
 - De y quite el contacto para añadir un nuevo código de llave y conservar los códigos originales o dos veces para programar un nuevo código y borrar los originales.
 - Quite la llave del contacto

El vehículo se debería de bloquear y desbloquear una o dos veces dependiendo de método utilizado.

Antes de transcurridos 40 segundos:

- Pulse simultáneamente y mantenga pulsado los botones de bloqueo y desbloqueo de la llave durante un máximo de 1,5 segundos.
- Antes de transcurridos 3 segundos: Pulse cualquier botón de la llave durante un mínimo de un segundo
- En este momento el sistema debería de bloquear y desbloquear el vehículo.
- Si el sistema bloquea y desbloquea el vehículo 2 veces la programación no ha terminado repita la programación.
- Antes de 40 segundos si es necesario repita el procedimiento para programar los mandos restantes.

Para salir del modo de programación cierre la puerta del conductor y introduzca la llave en el contacto.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR -SI EXISTE-

CON LLAVE NEGRA:

Disponga de una llave negra programada.

- Introduzca la llave negra que se ha programado en el contacto.
- Antes de transcurrido 15 segundos: Pise y suelte el pedal del acelerador 5 veces.
- Antes de transcurridos 20 segundos:
 - Pise y suelte el pedal de freno 6 veces
 - Quite la llave negra.
- Antes de transcurrido 10 segundos: Introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto.
- Antes de transcurrido 10 segundos pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
- El testigo del inmovilizador parpadea.
- Transcurrido un minuto, el testigo del inmovilizador se apaga.

Si se va a programar otra llave: antes de transcurrido 10 segundos introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto. Pise y suelte el pedal del acelerador una vez

- El testigo del acelerador parpadea.
- Transcurrido un minuto el testigo del inmovilizador se apaga.

Para salir del modo de programación quite la llave de contacto y pise el pedal de freno una vez como mínimo antes de transcurrido 10 segundos, o espere 10 segundos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



COMO LLAVE GRIS:

Disponga de una llave negra programada.

Introduzca la llave negra que se ha programado en el contacto.

- Antes de transcurridos 15 segundos: Pise y suelte el pedal del acelerador 4 veces.
- Antes de transcurridos 20 segundos: Pise y suelte el pedal de freno 5 veces, quite la llave negra.
- Antes de transcurrido 10 segundos:
- Introduzca la llave gris que se va a programar en el contacto.
- Antes de transcurrido 10 segundos: pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
- El testigo del inmovilizador parpadea.
- Transcurrido un minuto el testigo del inmovilizador se apagara.
- Para salir del modo de programación: quite la llave y pise el pedal de freno una vez como mínimo antes de transcurrido diez segundos o espere 10 segundos

RX300 2000<

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

La puerta del conductor abierta y la llave quitada del contacto

- Introduzca la llave en el contacto y, a continuación quítela.
- Antes de transcurrido 40 segundos:
- Pulse los botones de bloqueo y desbloqueo del interruptor de control de bloqueo de la puerta del vehículo 5 veces en intervalos de 1 segundo.
- Cierre y vuelva a abrir la puerta el conductor.
- Antes de transcurridos 40 segundos.
- Pulse los botones de bloqueo y desbloqueo del interruptor de control de bloqueo de la puerta del vehículo 5 veces en intervalos de un segundo.
- Introduzca la llave en el contacto.
- De y quite el contacto para una vez para programar un nuevo código de llave y conservar los códigos originales, o dos veces para programar un nuevo código y borrar los originales.
- Quite la llave del contacto.
- El sistema debería bloquear y desbloquear ahora el vehículo una o dos veces en función del modo seleccionado.
- Antes de transcurrido 40 segundos:
- Pulse simultáneamente y mantenga pulsado los botones de bloqueo y desbloqueo de la llave durante un mínimo de un segundo.
- En este momento el sistema debe de debería bloquear y desbloquear el vehículo una vez.
- Si el sistema bloquea y desbloquea el vehículo dos veces la programación no ha finalizado repita el procedimiento de programación.
- Antes de transcurrido 40 segundos si es necesario repita procedimiento con los botones para programar las llaves restantes
- Para salir del modo programación cierre la puerta del conductor o introduzca la llave en el contacto.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

CON LLAVE NEGRA:

Disponga de una llave negra programada.

- Introduzca la llave negra que se ha programado en el contacto.
- Antes de transcurrido 15 segundos: Pise y suelte el pedal del acelerador 5 veces.
- Antes de transcurridos 20 segundos:
 - Pise y suelte el pedal de freno 6 veces
 - Quite la llave negra.
- Antes de transcurrido 10 segundos: Introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto.
- Antes de transcurrido 10 segundos pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
- El testigo del inmovilizador parpadea.
- Transcurrido un minuto, el testigo del inmovilizador se apaga.

Si se va a programar otra llave: antes de transcurrido 10 segundos introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto. Pise y suelte el pedal del acelerador una vez

- El testigo del acelerador parpadea.
- Transcurrido un minuto el testigo del inmovilizador se apaga.

Para salir del modo de programación quite la llave de contacto y pise el pedal de freno una vez como mínimo antes de transcurrido 10 segundos, o espere 10 segundos.

COMO LLAVE GRIS:

Disponga de una llave negra programada.

Introduzca la llave negra que se ha programado en el contacto.

- Antes de transcurridos 15 segundos: Pise y suelte el pedal del acelerador 4 veces.
- Antes de transcurridos 20 segundos: Pise y suelte el pedal de freno 5 veces, quite la llave negra.
- Antes de transcurrido 10 segundos:
 - Introduzca la llave gris que se va a programar en el contacto.
 - Antes de transcurrido 10 segundos: pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
 - El testigo del inmovilizador parpadea.
 - Transcurrido un minuto el testigo del inmovilizador se apagara.
- Para salir del modo de programación: quite la llave y pise el pedal de freno una vez como mínimo antes de transcurrido diez segundos o espere 10 segundos

ES300 1995—1997

GS300 1995—1997

LS400 1995—1996

SC300 1995—1997

SC400 1995—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

- La puerta del conductor abierta y la llave quitada del contacto.
- Introduzca la llave en el contacto y a continuación quítela.
- Antes de transcurridos 40 segundos:
 - Pulse los botones de bloqueo y desbloqueo del interruptor de control de bloqueo de la puerta del vehículo 5 veces en intervalos de 1 segundo.
 - Cierre y vuelva abrir la puerta del conductor.
- Antes de transcurrido 40 segundos:
 - Pulse los botones de bloqueo y desbloqueo del interruptor de control de bloqueo de la puerta del vehículo 5 veces en intervalos de 1 segundo.
 - Introduzca la llave en el contacto.
 - De y quite el contacto para añadir un nuevo código de llave y conservar los códigos originales o dos veces para programar un nuevo código y borrar los originales.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Quite la llave del contacto

El vehículo se debería de bloquear y desbloquear una o dos veces dependiendo de método utilizado.

Antes de transcurridos 40 segundos:

- Pulse simultáneamente y mantenga pulsado los botones de bloqueo y desbloqueo de la llave durante un máximo de 1,5 segundos.
- Antes de transcurridos 3 segundos: Pulse cualquier botón de la llave durante un mínimo de un segundo
- En este momento el sistema debería de bloquear y desbloquear el vehículo.
- Si el sistema bloquea y desbloquea el vehículo 2 veces la programación no ha terminado repita la programación.
- Antes de 40 segundos si es necesario repita el procedimiento para programar los mandos restantes.

Para salir del modo de programación cierre la puerta del conductor y introduzca la llave en el contacto.

ES 300 1998—2003

GX470 2003

LX470 2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

- La puerta del conductor abierta y la llave quitada del contacto.
- Introduzca la llave en el contacto y a continuación quítela.
- Antes de transcurridos 40 segundos:
 - Pulse los botones de bloqueo y desbloqueo del interruptor de control de bloqueo de la puerta del vehículo 5 veces en intervalos de 1 segundo.
 - Cierre y vuelva abrir la puerta del conductor.
- Antes de transcurrido 40 segundos:
 - Pulse los botones de bloqueo y desbloqueo del interruptor de control de bloqueo de la puerta del vehículo 5 veces en intervalos de 1 segundo.
 - Introduzca la llave en el contacto.
 - De y quite el contacto para añadir un nuevo código de llave y conservar los códigos originales o dos veces para programar un nuevo código y borrar los originales.
 - Quite la llave del contacto

El vehículo se debería de bloquear y desbloquear una o dos veces dependiendo de método utilizado.

Antes de transcurridos 40 segundos:

- Pulse simultáneamente y mantenga pulsado los botones de bloqueo y desbloqueo de la llave durante un máximo de 1,5 segundos.
- Antes de transcurridos 3 segundos: Pulse cualquier botón de la llave durante un mínimo de un segundo
- En este momento el sistema debería de bloquear y desbloquear el vehículo.
- Si el sistema bloquea y desbloquea el vehículo 2 veces la programación no ha terminado repita la programación.
- Antes de 40 segundos si es necesario repita el procedimiento para programar los mandos restantes.

Para salir del modo de programación cierre la puerta del conductor y introduzca la llave en el contacto.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR -SI EXISTE-

CON LLAVE NEGRA:

Disponga de una llave negra programada.

- Introduzca la llave negra que se ha programado en el contacto.
- Antes de transcurrido 15 segundos: Pise y suelte el pedal del acelerador 5 veces.
- Antes de transcurridos 20 segundos:
 - Pise y suelte el pedal de freno 6 veces
 - Quite la llave negra.
- Antes de transcurrido 10 segundos: Introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto.
- Antes de transcurrido 10 segundos pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
- El testigo del inmovilizador parpadea.
- Transcurrido un minuto, el testigo del inmovilizador se apaga.

Si se va a programar otra llave: antes de transcurrido 10 segundos introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto. Pise y suelte el pedal del acelerador una vez

- El testigo del acelerador parpadea.
- Transcurrido un minuto el testigo del inmovilizador se apaga.

Para salir del modo de programación quite la llave de contacto y pise el pedal de freno una vez como mínimo antes de transcurrido 10 segundos, o espere 10 segundos.

COMO LLAVE GRIS:

Disponga de una llave negra programada.

Introduzca la llave negra que se ha programado en el contacto.

- Antes de transcurridos 15 segundos: Pise y suelte el pedal del acelerador 4 veces.
- Antes de transcurridos 20 segundos: Pise y suelte el pedal de freno 5 veces, quite la llave negra.
- Antes de transcurrido 10 segundos:
 - Introduzca la llave gris que se va a programar en el contacto.
 - Antes de transcurrido 10 segundos: pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
 - El testigo del inmovilizador parpadea.
 - Transcurrido un minuto el testigo del inmovilizador se apagara.
- Para salir del modo de programación: quite la llave y pise el pedal de freno una vez como mínimo antes de transcurrido diez segundos o espere 10 segundos



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



GS300 1998—2003
GS400 1998—2000
GS430 2001—2003
IS300 2000—2003
LS400 1998—2000
LX470 1998—2002
RX300 1999—2003
SC300 1998—2000
SC400 1998—2000

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

- La puerta del conductor abierta y la llave quitada del contacto.
- Introduzca la llave en el contacto y a continuación quítela.
- Antes de transcurridos 40 segundos:
 - Pulse los botones de bloqueo y desbloqueo del interruptor de control de bloqueo de la puerta del vehículo 5 veces en intervalos de 1 segundo.
 - Cierre y vuelva abrir la puerta del conductor.
- Antes de transcurrido 40 segundos:
 - Pulse los botones de bloqueo y desbloqueo del interruptor de control de bloqueo de la puerta del vehículo 5 veces en intervalos de 1 segundo.
 - Introduzca la llave en el contacto.
 - De y quite el contacto para añadir un nuevo código de llave y conservar los códigos originales o dos veces para programar un nuevo código y borrar los originales.
 - Quite la llave del contacto

El vehículo se debería de bloquear y desbloquear una o dos veces dependiendo de método utilizado.

Antes de transcurridos 40 segundos:

- Pulse simultáneamente y mantenga pulsado los botones de bloqueo y desbloqueo de la llave durante un máximo de 1,5 segundos.
- Antes de transcurridos 3 segundos: Pulse cualquier botón de la llave durante un mínimo de un segundo
- En este momento el sistema debería de bloquear y desbloquear el vehículo.
- Si el sistema bloquea y desbloquea el vehículo 2 veces la programación no ha terminado repita la programación.
- Antes de 40 segundos si es necesario repita el procedimiento para programar los mandos restantes.

Para salir del modo de programación cierre la puerta del conductor y introduzca la llave en el contacto.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR -SI EXISTE-

CON LLAVE NEGRA:

Disponga de una llave negra programada.

- Introduzca la llave negra que se ha programado en el contacto.
 - Antes de transcurrido 15 segundos: Pise y suelte el pedal del acelerador 5 veces.
 - Antes de transcurridos 20 segundos:
 - Pise y suelte el pedal de freno 6 veces
 - Quite la llave negra.
 - Antes de transcurrido 10 segundos: Introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto.
 - Antes de transcurrido 10 segundos pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
 - El testigo del inmovilizador parpadea.
 - Transcurrido un minuto, el testigo del inmovilizador se apaga.
- Si se va a programar otra llave: antes de transcurrido 10 segundos introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto. Pise y suelte el pedal del acelerador una vez
- El testigo del acelerador parpadea.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Transcurrido un minuto el testigo del inmovilizador se apaga.

Para salir del modo de programación quite la llave de contacto y pise el pedal de freno una vez como mínimo antes de transcurrido 10 segundos, o espere 10 segundos.

COMO LLAVE GRIS:

Disponga de una llave negra programada.

Introduzca la llave negra que se ha programado en el contacto.

- Antes de transcurridos 15 segundos: Pise y suelte el pedal del acelerador 4 veces.
- Antes de transcurridos 20 segundos: Pise y suelte el pedal de freno 5 veces, quite la llave negra.
- Antes de transcurrido 10 segundos:
- Introduzca la llave gris que se va a programar en el contacto.
- Antes de transcurrido 10 segundos: pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
- El testigo del inmovilizador parpadea.
- Transcurrido un minuto el testigo del inmovilizador se apagara.

Para salir del modo de programación: quite la llave y pise el pedal de freno una vez como mínimo antes de transcurrido diez segundos o espere 10 segundos.

LS 400 1997

La puerta del conductor abierta y las demás puertas cerradas quite la llave del contacto.

Ponga la llave en el contacto y luego quitela.

- Presione bloqueo y desbloqueo en el panel de la puerta de del conductor 5 veces a intervalos de 1 segundo.
 - Cierre y vuelva abrir la puerta del conductor.
- Antes de transcurrido 40 segundos:
 - Pulse los botones de bloqueo y desbloqueo del interruptor de control de bloqueo de la puerta del vehículo 5 veces en intervalos de 1 segundo.
 - Introduzca la llave en el contacto.
 - De y quite el contacto para añadir un nuevo código de llave y conservar los códigos originales o dos veces para programar un nuevo código y borrar los originales.
 - Quite la llave del contacto

El vehículo se debería de bloquear y desbloquear una o dos veces dependiendo de método utilizado.

Antes de transcurridos 40 segundos:

- Pulse simultáneamente y mantenga pulsado los botones de bloqueo y desbloqueo de la llave durante un máximo de 1,5 segundos.
- Antes de transcurridos 3 segundos: Pulse cualquier botón de la llave durante un mínimo de un segundo
- En este momento el sistema debería de bloquear y desbloquear el vehículo.
- Si el sistema bloquea y desbloquea el vehículo 2 veces la programación no ha terminado repita la programación.
- Antes de 40 segundos si es necesario repita el procedimiento para programar los mandos restantes.

Para salir del modo de programación cierre la puerta del conductor y introduzca la llave en el contacto.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR -SI EXISTE-

CON LLAVE NEGRA:

- Disponga de una llave negra programada
- Todas las puertas cerrada quite la llave del contacto.
- Ponga la llave programada en el contacto.
- En 15 segundos.
 - Ponga el contacto de ON a OFF 5 veces
 - En 20 segundos abra y cierre la puerta del conductor 6 veces.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Quite la llave negra
- En 10 segundos introduzca la llave negra a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON, durante 60 segundos mínimo.
- Si quiere programar mas llaves en 10 segundos inserte la llave negra que se va a programar en el contacto .
- Ponga el contacto en ON durante 60 segundos mínimo.

Para salir del modo de programación abra y cierre la puerta del conductor na vez. Se pueden programar un máximo de 7 llaves negras.

COMO LLAVE GRIS:

Consiga una llave programada negra.

Todas las puertas cerradas, quite la llave del contacto.

Ponga la llave negra en el contacto.

En 15 segundos ponga el contacto de ON a OFF 4 veces.

En 20 segundos abra y cierre la puerta del conductor 5 veces.

Quite la llave negra

- En 10 segundos ponga la llave gris en el contacto.
- Ponga el contacto en ON 60 segundos mínimo.
- Para programar mas llaves repita el procedimiento.
- Para salir del modo de programación abra y cierre la puerta del conductor una vez.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



AVIATOR 2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos.

- Ponga el contacto de ON a OFF 8 veces en 10 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan
- En 20 segundos presione algún botón del primer mando a distancia.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear
- En 20 segundos presione algún botón del segundo mando a distancia.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear
- En 20 segundos presione algún botón del tercero mando a distancia.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear
- En 20 segundos presione algún botón del cuarto mando a distancia.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Ponga el contacto en OFF, las puertas se boquearan y se desbloquearan.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Consiga dos llaves programadas (A y B).

- Ponga la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en posición ON espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 10 segundos ponga la llave B en el contacto
- Ponga el contacto en posición ON, espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B
- En 20 segundos ponga la llave a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca y el led del sistema parpadea.
- Ponga el contacto en OFF y repita la programación.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.

BLACKWOOD 2002—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos.

- Ponga el contacto en OFF y ON 8 veces en 10 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquean.
- En 20 segundos presione algún botón del primer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 20 segundos presione algún botón del segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 20 segundos presione algún botón del tercero mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 20 segundos presione algún botón del cuarto mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Ponga el contacto en OFF las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Consiga dos llaves programadas (A y B).

- Ponga la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en posición ON espere 3 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 5 segundos ponga la llave B en el contacto
- Ponga el contacto en posición ON, espere 3 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B
- En 20 segundos ponga la llave a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca y el led del sistema parpadea.
- Ponga el contacto en OFF y repita la programación.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.

CONTINENTAL 1994

MARK VIII 1995—1996

TOWN CAR 1993—1994

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Obtenga todos los mandos.

Acceda al conector de programación localizado debajo de la guantera tapado por un mazo de cables.

- Ponga el contacto en ON.
- Momentáneamente conecte el conector de programación.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Quite el conector de programación.
- Presione algún botón del primer mando a distancia
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del segundo mando a distancia
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del tercer mando a distancia
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del cuarto mando a distancia
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Ponga el contacto en OFF, las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CONTINENTAL 1995—1997

Consiga todos los mandos.

Introduzca los cinco dígitos del código del vehículo en la botonera de la puerta

- En 5 segundos presione el 1 y el 2 en el teclado.
- En 5 segundos presione el botón de bloqueo en la primer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 5 segundos presione algún botón en el segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y luego se desbloquearan
- En 5 segundos presione algún botón en el tercer mando.
- Las puertas se bloquearan y luego se desbloquearan.
- En 5 segundos presione algún botón en el cuarto mando.

Las puertas se bloquearan y luego se desbloquean

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Al programar los mandos queda programada la central de alarma

CONTINENTAL 1998—2002

METODO 1

Consiga todos los mandos.

- Ponga el contacto de ON a OFF 8 veces en 10 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan
- En 7,5 segundos presione algún botón del primer mando a distancia.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear
- En 7,5 segundos presione algún botón del segundo mando a distancia.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear
- En 7,5 segundos presione algún botón del tercero mando a distancia.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear
- En 7,5 segundos presione algún botón del cuarto mando a distancia.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.

Ponga el contacto en OFF, las puertas se boquearan y se desbloquearan

METODO 2

Consiga todos los mandos.

Introduzca los cinco dígitos del código del vehículo en la botonera de la puerta

- En 5 segundos presione el 1 y el 2 en el teclado.
- En 5 segundos presione el botón de bloqueo en la primer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 5 segundos presione algún botón en el segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y luego se desbloquearan
- En 5 segundos presione algún botón en el tercer mando.
- Las puertas se bloquearan y luego se desbloquearan.
- En 5 segundos presione algún botón en el cuarto mando.

Las puertas se bloquearan y luego se desbloquean



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Consiga dos llaves programadas (A y B).

- Ponga la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en posición ON espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 5 segundos ponga la llave B en el contacto
- Ponga el contacto en posición ON, espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B
- En 10 segundos ponga la llave a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca y el led del sistema parpadea.
- Ponga el contacto en ON y repita la programación.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.

LS 2000—2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Los mandos solo se pueden programar usando un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Consiga dos llaves programadas (A y B).

- Ponga la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en posición ON espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 5 segundos ponga la llave B en el contacto
- Ponga el contacto en posición ON, espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B
- En 10 segundos ponga la llave a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca y el led del sistema parpadea.
- Ponga el contacto en OFF y repita la programación.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.

LS 2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MADOS:

Consiga todos los mandos.

- Ponga el contacto en OFF y ON 8 veces en 10 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquean.
- En 20 segundos presione algún botón del primer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 20 segundos presione algún botón del segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 20 segundos presione algún botón del tercero mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 20 segundos presione algún botón del cuarto mando.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
 - Ponga el contacto en OFF las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Consiga dos llaves programadas (A y B).

- Ponga la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en posición ON espere 3-10 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 10segundos ponga la llave B en el contacto
- Ponga el contacto en posición ON, espere 3-10 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B
- En 20 segundos ponga la llave a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca y el led del sistema parpadea.
- Ponga el contacto en OFF y repita la programación.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.

MARK VIII 1994

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR:

Acceda al conector de programación tapado por un mazo de cables en el maletero LH.

- Ponga el contacto en ON
 - Momentáneamente conecte los terminales de programación.
 - Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
 - Quite el terminal de programación.
 - Presione algún botón del primer mando a distancia.
 - Las puertas se bloquearan y luego se desbloquearan
 - Presione algún botón del segundo mando a distancia.
 - Las puertas se bloquearan y luego se desbloquearan
 - Presione algún botón del tercero mando a distancia.
 - Las puertas se bloquearan y luego se desbloquearan
 - Presione algún botón del cuarto mando a distancia.
 - Las puertas se bloquearan y luego se desbloquearan
 - Ponga el contacto en OFF, las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Al programar los mandos se programa la central de alarma y bloqueo del vehículo.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MARK VIII 1997—1998

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Consiga todos los mandos

- Introduzca los 5 dígitos del código permanente del vehículo con el teclado localizado en la puerta del conductor.
- En 5 segundos.
- Presione los interruptores 1-2 del teclado.
- En 7,5 segundos presione algún botón del primer mando, las puertas se bloquearan y desbloquearan.
- En 7,5 segundos presione algún botón del segundo mando, las puertas se bloquearan y desbloquearan.
- En 7,5 segundos presione algún botón del tercer mando, las puertas se bloquearan y desbloquearan.
- En 7,5 segundos presione algún botón del cuarto mando, las puertas se bloquearan y desbloquearan.
- Espere 7,5 segundos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Consiga una llave programada.

Ponga la llave programada en el contacto.

- Ponga el contacto en ON. Espere 3 segundos.
- Ponga el contacto en OFF. Quite la llave.
- En 15 segundos.
- Ponga la llave desprogramada en el contacto.
- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara aproximadamente durante 3 segundos.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca el led del sistema parpadea.
- Ponga el contacto en OFF y repita la programación

Las llaves de repuesto también se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 16 llaves.

NAVIGATOR 1998

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Obtenga todos los mandos. Si el vehículo esta equipado con posiciones de memoria, los mandos por su reverso estarán numerados.

- Ponga el contacto en OFF y ON 8 veces en 10 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del primer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del tercer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del cuarto mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos, si durante la programación no se bloquean las puertas espere unos segundos y venga a apretar el botón del mando.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Consiga una llave programada, y póngala en el contacto.

- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara por 2 segundos
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 15 segundos, ponga la llave a programar en el contacto y póngalo en ON.
- El led del sistema se iluminara aproximadamente durante 2 segundos.
- Arranque el motor. Si el motor no arranca el led del sistema parpadeara.
- Ponga el contacto en OFF y repita el procedimiento de programación.
- Repita el procedimiento para programar mas llaves.

Las llaves también pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 16 llaves.

NAVIGATOR 1999—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Obtenga todos los mandos. Si el vehiculo esta equipado con posiciones de memoria, los mandos por su reverso estarán numerados.

- Ponga el contacto en OFF y ON 8 veces en 10 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del primer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del tercer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón del cuarto mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos, si durante la programación no se bloquean las puertas espere unos segundos y vuelva a apretar el botón del mando.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Consiga dos llaves programadas (A y B).

- Ponga la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en posición ON espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 5 segundos ponga la llave B en el contacto
- Ponga el contacto en posición ON, espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B
- En 10 segundos ponga la llave a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca y el led del sistema parpadea.
- Ponga el contacto en OFF y repita la programación.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



TOWN CAR 1995—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR:

Consiga todos los mandos

Introduzca los 5 dígitos del código permanente a través del teclado localizado en la puerta del conductor.

En 5 segundos presione 1-2 en el teclado

- En cinco segundos presione algún botón del primer mando, las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En cinco segundos presione algún botón del segundo mando, las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En cinco segundos presione algún botón del tercer mando, las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En cinco segundos presione algún botón del cuarto mando, las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Para salir del modo de programación presione simultáneamente 7-8 y 9-0 en el teclado y espere 7,5 segundos.

Al programar los mandos queda programado el sistema de alarma y bloqueo del vehículo.

TOWN CAR 1998—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Consiga todos los mandos

- Ponga el contacto de OFF a ON 4 veces en 3 segundos, las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 7,5 segundos presione algún botón del primer mando, las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 7,5 segundos presione algún botón del segundo mando, las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 7,5 segundos presione algún botón del tercer mando, las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 7,5 segundos presione algún botón del cuarto mando, las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Espere 7,5 segundos. Ponga el contacto en OFF. Espere 20 segundos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Consiga dos llaves programadas (A y B).

- Ponga la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en posición ON espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 5 segundos ponga la llave B en el contacto
- Ponga el contacto en posición ON, espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B
- En 10 segundos ponga la llave a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca y el led del sistema parpadea.
- Ponga el contacto en OFF y repita la programación.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



6 2002 EN ADELANTE:

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Disponga de todos los mandos a distancia

Quite la llave del contacto.

Cierre todas las puertas .

Abra la puerta del conductor.

Lleve a cabo el siguiente procedimiento transcurridos 24 segundos:

- Cambie el contacto de posición ON a posición LOCK 3 veces.
- Quite la llave.
- Pulse y suelta el interruptor de la luz de cortesía de la puerta del conductor 3 veces, compruebe que las puertas se bloqueen y se desbloqueen.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de cada mando de cada mando a distancia 2 veces.
- Compruebe que se bloquee y se desbloquee el coche después de realizar esta operación con cada mando.
- Si no es así, proceda de la siguiente manera, pulse y suelte el interruptor de la luz de cortesía de la puerta del conductor una vez, compruebe que las puertas se bloquean y se desbloquean 2 veces.
- Repita el procedimiento comenzando con la puerta del conductor abierta.

Se pueden programar un máximo de 3 mandos a distancia.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Disponga de todas las llaves que se van a programar complete cada paso en 30 segundos.

Con la llave 1 programada, proceda como sigue:

- De el contacto.
- Compruebe que el testigo del inmovilizador permanece encendido durante 3 segundos aproximadamente
- El testigo del inmovilizador se apaga.
- Antes de transcurrido 4 segundos: ponga el contacto en posición LOCK.
- Quite la llave 1.

Con la llave 2 programada, proceda como sigue:

- De el contacto.
- Compruebe que el testigo del inmovilizador permanece encendido durante tres segundos aproximadamente.
- El testigo del inmovilizador se apaga.
- Ponga el contacto en la posición LOCK antes de transcurrido 4 segundos.
- Quite la llave 2.

Repita el procedimiento anterior con las restantes llaves

Se puede programar un máximo de 8 llaves.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MX 5 (NB) 1998—2001

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Es necesario disponer de dos o mas llaves programadas. Complete cada paso antes de transcurridos 30 segundos del anterior.

Disponga de todas las llaves, con la llave 1 programada proceda como sigue:

- Ponga el contacto en posición ON y vuelva a ponerlo en la posición LOCK 5 veces antes de transcurridos 5 segundos.
- Ponga el contacto en la posición de encendido (ON).
- Asegúrese de que el testigo del inmovilizador se encienda.
- Ponga el contacto en la posición LOCK.
- Quite la llave.
- Asegúrese de que el testigo del inmovilizador se apague.

Con la llave 2 programada, proceda como sigue:

- Arranque el motor.
- Compruebe que el testigo del inmovilizador se enciende de 1 a 2 segundos.
- Ponga el contacto en la posición LOCK y quite la llave.
- Repita el procedimiento con la llave 1 programada, tal como se indica a continuación.
- Arranque el motor.
- Compruebe que el testigo del inmovilizador se encienda de 1 a 2 segundos.
- Ponga el contacto en la posición LOCK y quite la llave.
- Repita el procedimiento anterior con las restantes llaves.

Para salir del modo de programación espere 30 segundos.

Se pueden programar un máximo de 8 llaves.

Confirme que el resultado de la programación es correcto arrancando el vehículo con cada una de las llaves espere mas de 5 segundos entre cada llave.

626 1995—1997

MX-6 1995—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Se pueden programar un máximo de 3 mandos

Obtenga todos los mandos. Los mandos que no se reprogramen quedaran in operativos.

- Abra la puerta del conductor. lleve a cabo el procedimiento en 180 segundos:
 - Ponga la llave en el contacto póngala en posición ON y luego vuelva a posición LOCK, quite la llave.
 - Repita tres veces.
 - Presione y suelte la luz de cortesía tres veces.
 - Sonara una señal acústica.
 - Si no repita el procedimiento
- Complete cada paso en 15 segundos.
- Presione algún botón de cada mando dos veces.
 - Sonara una señal acústica después del primer y segundo mando.
 - Sonara una doble señal acústica después del tercer mando.
 - Si no repita el procedimiento de nuevo.
 - Espere 15 segundos sonaran 4 señales acústicas, si no repita el procedimiento de nuevo.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Se pueden programar un máximo de tres mandos.

Obtenga todos los mandos, los mandos que no sean reprogramados quedarán in operativos.

- Quite la llave del contacto.
- Cierre todas las puertas.
- Abra la puerta del conductor.

Lleve a cabo el procedimiento en 24 segundos:

- Ponga el contacto en ON y páselo a la posición LOCK 3 veces.
 - Quite la llave.
 - Presione y suelte la luz de cortesía del conductor tres veces.
 - Una señal acústica será emitida.
- Si no espere 40 segundos y repita el procedimiento con la puerta del conductor abierta.

Si solo tiene un mando proceda como sigue:

- Presione algún botón del mando dos veces, se emitirá una señal acústica.
- Presione algún botón del mando dos veces, se emitirá una señal acústica.
- Presione algún botón del mando dos veces, se emitirá una doble señal acústica.

Si solo tiene dos mandos proceda como sigue:

- Presione algún botón del primer mando dos veces, sonara una señal acústica.
- Presione algún botón del segundo mando dos veces sonara una señal acústica.
- Presione algún botón del segundo mando dos veces sonara una doble señal acústica.

Si tiene tres mandos proceda como sigue:

- Presione algún botón del primer mando dos veces, sonara una señal acústica.
- Presione algún botón del segundo mando dos veces sonara una señal acústica.
- Presione algún botón del tercer mando dos veces sonara una doble señal acústica.

Si no tiene señales acústicas durante la programación proceda como sigue:

Presione y suelte en la puerta del conductor la luz de cortesía una vez, espere 40 segundos espere 40 segundos y repita el procedimiento con la puerta del conductor abierta.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

CON DOS LLAVES PROGRAMADAS:

Complete cada paso en 30 segundos antes de pasar al siguiente paso.

Obtenga todas las llaves.

Use la primera llave programada y proceda como se detalla:

- Gire el contacto a posición ON a posición LOCK 5 veces en 5 segundos.
- Ponga el contacto en posición ON.
- El led del inmovilizador se iluminara.
- Ponga el contacto en posición LOCK y quite la llave.
- La luz del inmovilizador se apagara.

Use la segunda llave programada y proceda como se detalla:

- Arranque el motor.
- El led del inmovilizador se encenderá por dos segundos.
- Ponga el contacto en posición LOCK y quite la llave.

Repita el procedimiento con la primera llave programada:

- Arranque el motor.
- El led del inmovilizador se encenderá por dos segundos.
- Ponga el contacto en posición LOCK y quite la llave.

Use la nueva llave y proceda como sigue:

- Arranque el motor.
- El led del inmovilizador se encenderá por dos segundos.
- Ponga el contacto en posición LOCK y quite la llave.

Para salir del modo de programación espere 30 segundos. Compruebe la programación probando cada llave esperando 5 segundo entre llave.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CON UNA O SIN NINGUNA LLAVE PROGRAMADA:

Necesita el código de seguridad de ocho dígitos que fue suministrado con el vehículo, complete cada paso en 30 segundos

Use la primera llave programada y proceda como sigue:

- Ponga el contacto en posición ON y vuelva a posición LOCK 5 veces en 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- La luz del inmovilizador parpadeará en intervalos de 0,3 segundos.
- Ponga el contacto en la posición bloqueo y espere 5 minutos, la luz del inmovilizador parpadeará a intervalos de 1,2 segundos.

El pin puede ser introducido

- Ponga el contacto en ON cuando la luz del inmovilizador se no esté iluminado empezara a parpadear par indica el primer dígito del pin, cuente los parpadeos cuando llegue al primer numero ponga el contacto en posición LOCK inmediatamente después el la luz del inmovilizador se apagara espere 30 segundos.
- Ponga el contacto en posición ON y repita el procedimiento anterior para el resto de los dígitos del pin.
- Cuando se hayan completado correctamente los ocho dígitos el parpadeo se apagara y se quedar encendida la luz del inmovilizador.
- Arranque el motor.
- La luz del inmovilizador se iluminara por 2 segundos.
- Ponga la llave en posición LOCK y quitela.
- Repita el procedimiento para añadir una nueva llave.
- Para salir del modo de programación quite la llave.

Se puede programar un máximo de 8 llaves, compruebe la programación probando todas las llaves con un intervalo de 5 segundos entre llave y llave.

MILENIA 1995—2000

929 1994—1995

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

MODELOS DE 1994 —1998

Se pueden programar un máximo de 3 mandos.

Obtenga todos los mandos.

Los mandos no reprogramados quedaran in operativos.

Quite la llave del contacto

Cierre todas las puertas.

Abra la puerta del conductor.

Llave a cavo el procedimiento en 180 segundos:

- Ponga la llave en el contacto y póngala en posición ON y luego llévela a posición LOCK y quite la llave.
- Repítalo 3 veces.
- Presione y suelte el botón de la luz de cortesía de la puerta del conductor tres veces.
- Una señal acústica será emitida si no repita el procedimiento.

Si solo tiene un mando proceda de la siguiente manera presione algún botón del mando dos veces.

- Sonara una señal.
- Espere 15 segundos y se emitirán 4 señales.
- Si no es así repita el procedimiento.

Si tiene dos mandos proceda de la siguiente manera:

- Presione algún botón del primer mando dos veces, sonara una señal.
- Presione algún botón del segundo mando dos veces, sonara una señal.
- Si no repita el procedimiento.

Si tiene 3 mandos, proceda de la siguiente manera.

- Presione algún botón del primer mando dos veces, sonara una señal.
- Presione algún botón del segundo mando dos veces, sonara una señal.
- Presione algún botón del tercer mando a distancia dos veces, sonara una doble señal.
- Si no repita el procedimiento.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MODELOS 1999—2000

Se pueden programar un máximo de tres mandos.

Obtenga todos los mandos.

Los mandos no reprogramados quedarán in operativos

Quite la llave del contacto.

Cierre todas las puertas.

Abra la puerta del conductor.

Lleve a cabo el procedimiento en 140 segundos.

- Ponga la llave en el contacto gire la llave a posición ON y vuelva a posición LOCK. Quite la llave.
- Repítalo tres veces.
- Presione y suelte la luz de cortesía de la puerta del conductor tres veces.
- Se emitirá una señal acústica.
- Si no es así espere 220 segundos y repita el procedimiento con la puerta abierta.

Si solo tiene un mando proceda de la siguiente manera:

- Presione algún botón del mando dos veces.
- Será emitida una señal acústica.
- Espere 10 segundos sonarán 4 señales acústicas.
- Si no repita el procedimiento de nuevo.

Si tiene dos mandos proceda de la siguiente manera:

- Presione algún botón del primer mando dos veces.
- Será emitida una señal acústica.
- Presione algún botón del segundo mando dos veces.
- Una señal acústica será emitida.
- Espere 10 segundos, sonarán cuatro señales acústicas.

Si tiene tres mandos proceda de la siguiente manera:

- Presione algún botón del primer mando dos veces.
- Será emitida una señal acústica.
- Presione algún botón del segundo mando dos veces.
- Una señal acústica será emitida.
- Presione algún botón del tercer mando dos veces.
- Una señal acústica será emitida.
- Espere 10 segundos, sonarán cuatro señales acústicas.
- Si no repita el procedimiento.

B SERIES 1995—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Obtenga todos los mandos.

Los mandos no reprogramados quedarán in operativos

- Ponga la llave en el contacto.
- En 10 segundos, ponga el contacto en posición OFF y luego en posición ON 5 veces y déjelo en posición ON.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear para indicar que el modo de programación está activo.
- Si no repita el procedimiento de nuevo.
- Presione algún botón del mando 1 vez, las puertas se bloquearán y se desbloquearán.
- Si no espere unos segundos y presione el botón del mando de nuevo.
- Ponga el contacto en OFF o espere 5 minutos para salir del modo de programación.
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



B-SERIES 1998—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Se pueden programar un máximo de 4 mandos

Los mandos que no se reprogramen quedarán in operativos.

Ponga la llave en el contacto.

- En 10 segundos ponga el contacto en posición LOCK y ON 8 veces y déjelo en posición ON.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para indicar que se encuentra en modo de programación.
- Si no es así repita el procedimiento
- En 20 segundos presione algún botón del trasmisor 2 veces.
- Las puertas se deben de bloqueara y desbloquear para indicar que se programado, si no es así espere unos segundos y vuelva a apretar el botón de nuevo.
- Espere 20 segundos o ponga el contacto en OFF para salir del modo de programación.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR EN MODELOS DE 1999 EN ADELANTE.

Necesita dos llaves programadas para realizar la programación.

Obtenga todas las llaves.

Ponga la primera llave programada en el contacto. El contacto no debe de estar en posición ON mas de 5 segundos con las llaves ya programadas.

- Ponga el contacto en posición ON por 3 segundos y vuelva a posición LOCK y retire la llave.
- En cinco segundos ponga la segunda llave programada en el contacto
- Ponga el contacto en posición ON por tres segundos y vuelva a posición LOCK y retire la llave.
- En diez segundos inserte la nueva llave en el contacto, póngala en posición ON y espere 3 segundos después arranque el motor, si el motor no arrancara repita el procedimiento de nuevo .

Se pueden programar un máximo de 8 llaves.

MILENIA 2001—2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Se pueden programar un máximo de tres mandos

Consiga todos los mandos.

Los mandos que no sean reprogramados quedarán in operativos.

Quite la llave del contacto.

Cierre todas las puertas.

Abra la puerta del conductor.

Debe de realizar el siguiente procedimiento en 24 segundos.

- Ponga el contacto en ON a la posición LOCK 3 veces.
- Quite la llave.
- Presione la luz de cortesía del conductor 3 veces, las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Si no es así espere 40 segundos y repita el procedimiento.
- Presione algún botón el mando dos veces las puertas se deben de bloquear y desbloquear para indicar que se ha programado. si no proceda de la siguiente manera.
- Presione y suelte la luz de cortesía una vez.
- Las puertas se boquean y desbloquean dos veces.
- Repita el procedimiento.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MPV 1994—1995

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

PROGRAMACIÓN DE SOLO UN MANDO:

Acceda al modulo central de bloqueo situado en el lado del acompañante al lado de letrero RH.

- Ponga el contacto en ON.
- Presione el botón de RESET en la central de bloqueo y modulo de control de tiempo durante 3 segundos.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Presione en el mando el botón de bloqueo y desbloqueo 2 veces.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear una vez.
- Si las puertas no se bloquean y se desbloquean repita la operación en el mando.
- Si las puertas se bloquean y se desbloquean dos veces repita la operación completa.
- Espere 15 segundos.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear una vez. Repita el procedimiento completo.
- Ponga el contacto en OFF. Quite la llave.

PROGRAMACIÓN DE DOS MANDOS:

Acceda al modulo central de bloqueo situado en el lado del acompañante detrás del cartel RH.

- Ponga el contacto en ON.
- Presione el botón de RESET en la central de bloqueo y modulo de control de tiempo durante 3 segundos.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Presione en el primer mando a distancia el botón de bloqueo y desbloqueo dos veces.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Si las puertas no se bloquean y se desbloquean repita el procedimiento. Si las puertas se bloquean y desbloquean 2 veces repita el procedimiento completo
- En 15 segundos presione en el segundo mando el botón de bloqueo y desbloqueo 2 veces.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear 2 veces, si las puertas se bloquean 1 vez repetir el procedimiento completo.
- Ponga el contacto a 0 y quite la llave.

MPV 1996—1999

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

MODELOS 1996—1997:

Se pueden programar un máximo de 3 mandos

Obtenga todos los mandos de los que disponga, los mandos que no sean reprogramados quedarán in operativos.

- quite la llave del contacto.
- Cierre todas las puertas.
- Abra la puerta del conductor.
- La lámpara del sistema se debe de apagar.
- Si no se a realizado correctamente la lámpara del sistema se encenderá.
- Debe realizar el procedimiento en 30 segundos.
- Ponga la llave en el contacto. Gire la llave a posición ON y luego a posición LOCK. Quite la llave
- Repítalo tres veces.
- Presione y suelte la luz de cortesía de la puerta del conductor 3 veces. Una señal acústica será emitida



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Si no espere 30 segundos y repita el procedimiento.
- Presione algún botón del transmisor dos veces.
- Sonara una señal acústica después el mando quedara programado.
- Si no espere 5 segundos y repita el procedimiento. espere 5 segundos deben sonar 4 señales acústicas si no repita el procedimiento.

MODELOS 1998—1999.

Se pueden programar un máximo de 3 mandos.

Obtenga todos los mandos, los mandos que no sean reprogramados, quedaran in operativos..

- Quite la llave del contacto.
- Cierre todas las puertas.
- Abra la puerta del conductor, realice el siguiente procedimiento en 20 segundos:
- Ponga la llave en el contacto, ponga el contacto en posición ON y luego en LOCK. Quite la llave.
- Repítalo tres veces.
- Apriete y suelte la luz de cortesía de la puerta del conductor 3 veces.
- Sonara una señal acústica, si no espere 40 segundos y repita el procedimiento
- Presione un botón del primer mando 2 veces.
- Se emitirá un señal acústica.
- Para programar un mando proceda de la siguiente manera:
- Presione algún botón del mando 3 veces.
- Sonara una señal indicando que el mando esta operativo.
- Para programar 2 mandos proceda de la siguiente manera:
- Presione algún botón del primer mando 2 veces.
- Sonara una señal acústica es emitida después de la programación del mando.
- Presione algún botón del segundo mando una vez.
- Sonara una señal acústica.
- Para programar 3 mandos proceda de la siguiente manera.
- Presione algún botón de los mandos una vez sonara una señal después de la programación de los mandos.
- El sistema se saldrá del modo de programación una vez que se hallan programado los tres mandos.

MX5 MIATA 2001—2003

MPV 2000—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Se pueden programar un máximo de 3 mandos.

Obtenga todos los mandos. Los mandos no reprogramados quedaran in operativos.

- Quite la llave del contacto.
- Cierre todas las puertas.
- Debe de realizar toda la operación en 24 segundos.
- Ponga el contacto en posición ON y luego en posición LOCK. Tres veces.
- Quite la llave.
- Presione y suelte el botón de la luz de cortesía que esta en la puerta del conductor 3 veces.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear. Si no es así espere 40 segundos y repita el procedimiento.
- Presione algún botón del los mandos 2 veces.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Si no es así, proceda como sigue:
- Presione y suelte el botón de la luz de cortesía de la puerta del conductor una vez.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear 2 veces.
- Repita el procedimiento.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

CON DOS O MAS LLAVES PROGRAMADAS:

Consiga todas las llaves.

Use la primera llave programada y haga lo siguiente:

- Ponga el contacto en posición ON y luego en LOCK cinco veces en cinco segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- La luz del inmovilizador se encenderá.
- Ponga el contacto en posición LOCK y quite la llave. La luz del inmovilizador se apagara.
- Use la segunda llave programada y proceda de la siguiente manera:
 - Arranque el motor.
 - La luz del inmovilizador se encenderá durante 1 o 2 segundos.
 - Gire el contacto a posición LOCK y quite la llave.
 - Con la primera llave programada repita este procedimiento.
 - Arranque el motor.
 - La luz del inmovilizador se encenderá durante 1 o 2 segundos.
 - Gire el contacto a posición LOCK y quite la llave.
 - Use un a llave nueva y proceda de la siguiente manera.
 - Arranque el motor.
 - La luz del inmovilizador se iluminara durante 1 o 2 segundos.
 - Ponga el contacto en posición LOCK y quite la llave
 - Para salir del modo de programación espere 30 segundos.
 - Confirme que la programación ha sido correcta probando cada llave con un intervalo de 5 segundos.

Se pueden programar un máximo de 5 llaves.

CON UNA O NINGUNA LLAVE PROGRAMADA:

Para realizar este procedimiento se necesita el código de seguridad de 8 dígitos.

Complete los pasos en 30 segundos.

Use la primera llave nueva.

- Ponga el contacto en ON y luego en posición LOCK cinco veces en 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- La luz del inmovilizador parpadeara a intervalos de 0,3 segundos.
- Ponga el contacto en posición LOCK y espere 5 minutos hasta que la luz del inmovilizador parpadea a intervalos de 1,2 segundos.
- El código de seguridad puede ser ahora introducido de la siguiente manera.
- Ponga el contacto en ON cuando la luz del inmovilizador no este iluminada. Y cuente el numero de parpadeos hasta llegar al numero del primer digito.
- Ponga el contacto en posición LOCK después del ultimo parpadeo del primer digito de seguridad inmediatamente después el inmovilizador se apagara.
- Ponga el contacto en posición ON cuando la luz del inmovilizador este apagado, cuente el numero de parpadeos que indica el segundo código de seguridad.
- Ponga el contacto en posición LOCK inmediatamente después del ultimo parpadeo que indica el segundo numero del código de seguridad.
- Repita el procedimiento para los restantes 6 números del código de seguridad.
- Cuando los 8 dígitos de seguridad estén completos y sean correctos la luz dejara de parpadear y permanecerá encendida.
- Arranque el motor.
- La luz del inmovilizador se encenderá por 1 o 2 segundos.
- Ponga el contacto en posición LOCK y quite la llave.
- Use la segunda llave que se va a programar.
- Arranque el motor.
- La luz del inmovilizador se encenderá por uno o dos segundos.
- Ponga el contacto en posición LOCK y quite la llave.
- Repita el procedimiento para programar una nueva llave.
- Para salir del modo de programación espere 30 segundos.

Se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROTEGE 1999—2003 PROTEGE5 2002—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Se pueden programar un máximo de 3 mandos.

Obtenga todos los mandos, los mandos no reprogramados quedaran in operativos.

Quite la llave del contacto.

Cierre todas las puertas.

Abra la puerta del conductor.

Debe de realizar el siguiente procedimiento en 24 segundos.

- Ponga el contacto en ON a la posición LOCK 3 veces.
- Quite la llave.
- Presione la luz de cortesía del conductor 3 veces, las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Si no es así espere 40 segundos y repita el procedimiento.
- Presione algún botón el mando dos veces las puertas se deben de bloquear y desbloquear para indicar que se ha programado. Si no proceda de la siguiente manera.
- Presione y suelte la luz de cortesía una vez.
- Las puertas se bloquean y desbloquean dos veces.
- Repita el procedimiento.

TRIBUTE 2001—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Se pueden programar un máximo de 4 mandos, obtenga todos los mandos los andos que no sean reprogramados quedaran in operativos.

- Ponga la llave en el contacto.
- En 10 segundos, pase el contacto de posición LOCK a posición ON 8 veces terminando en posición ON.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear para indicar que se encuentra en modo programación.
- En 7, 5 segundos:
 - Presione algún botón del primer mando.
 - Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 7, 5 segundos:
 - Presione algún botón del segundo mando.
 - Las puertas se bloquearan y se desbloquearan
- En 7, 5 segundos:
 - Presione algún botón del tercer mando.
 - Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 7, 5 segundos:
 - Presione algún botón del cuarto mando.
 - Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Si no espere unos segundos y pulse el botón de nuevo.
- Espere 5 minutos o ponga el contacto en ON para salir del modo programación.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear para indicar una correcta programación.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

SE NECESITAN DOS LLAVES PROGRAMADAS PARA LA PROGRAMACIÓN:

Obtenga todas las llaves.

- Inserte la primera llave programada en el contacto.
- El contacto no debe de estar mas de diez segundos con la llave programada.
- Ponga la llave en posición ON por 3 segundos y vuelva a la posición OFF y quite la llave.
- En 5 segundos ponga la segunda llave programada en el contacto.
- Ponga la llave en ON por 3 segundos, y vuelva a posición OFF y quite la llave.
- En 10 segundos, ponga la nueva llave en el contacto.
- Gire el contacto a posición ON y espere 3 segundos, después arranque el motor.
- Si el motor no arranca, repita el procedimiento de nuevo.

Se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CLASE C (202) 1993—2000

CLASE E 1995—2002

CLK 1997 —2002

SLK 1996—2004

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

MODELOS DEL 5 —97:

TIPO 1:

Apunte con el mando a distancia hacia el receptor (situado en la manilla de la puerta del conductor o cerca del botón de cierre del maletero).

- Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo.
- Antes de transcurrido 30 segundos, bloquee y desbloquee manualmente el vehículo con la cerradura de las puertas del pasajero o con la cerradura del maletero.

TIPO 2:

Apunte con el mando a distancia hacia el receptor (situado en la manilla de la puerta del conductor o cerca del botón de cierre del maletero).

- Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo.
- De el contacto antes de transcurrido 30 segundos,

TIPO 3:

Apunte con el mando a distancia hacia el receptor (situado en la manilla de la puerta del conductor o cerca del botón de cierre del maletero).

- Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo.
- Ponga el contacto en posición II antes de transcurrido 30 segundos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

CLASE C (203) 2000 EN ADELANTE

CL (215) 1999 EN ADELANTE

CLK (209) 2002 EN ADELANTE

CLASE E (211) 2003 EN ADELANTE

CLASE S (220) 1999 EN ADELANTE

CLASE SL (230) 2003 EN ADELANTE

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR

Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis al igual que el inmovilizador.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CLASE S (140) 1993—1999
CL (140) 1993—1999
CLASE SL (129) 1993—2002

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS 8/95.

Utilice el receptor de infrarrojos situado en la manilla de la puerta del conductor o cerca del botón del cierre del maletero.

- Apunte con el mando a distancia de la llave hacia el receptor.
- Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo.
- Antes de transcurrido 30 segundos bloquee y desbloquee manualmente el vehículo con la cerradura de la puerta o del maletero.
- El mando a distancia de la llave debe de accionar el sistema ahora. Si el sistema no funciona, consulte la programación.

MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS 09/95—05/97

El receptor de infrarrojos esta situado en el espejo interior.

Apunte con el mando a distancia de la llave hacia el receptor.

- Pulse 2 veces el botón de bloqueo / desbloqueo
- Antes de transcurrido 30 segundos: Ponga el contacto en posición II.
- El mando a distancia de la llave debería accionar los cierres

MANDO A DISTANCIA POR RADIOFRECUENCIA 6/97:

Apunte con la llave hacia el vehículo.

- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo 2 veces.
- Antes de transcurridos 30 segundos ponga el contacto en la posición II.
- El mando a distancia de la llave debería de accionar los cierres

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR:

Estos solo pueden ser programados con una maquina de diagnosis.

CLASE M 1998—2005.
VITO 1999—2003
CLASE A 1998—2005

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR

Solo pueden ser programados con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MERCURY

COUGAR 1994—1997 SABLE 1994—1995

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR:

Obtenga todos los mandos.

Acceda al conector de programación situado debajo del mazo de cables en el LH del maletero.

- Ponga el contacto en ON.
- Momentáneamente puentee el conector de programación.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Quite el conector.
- Presione algún botón del primer mando a distancia. Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Presione algún botón del segundo mando a distancia. Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Presione algún botón del tercer mando a distancia. Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Presione algún botón del cuarto mando a distancia. Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Ponga el contacto en OFF, las puertas se deben de bloquear y desbloquear.

Al programar los mandos la central de alarma y programación queda programada

COUGAR 1999—2002

PROGRAMACION DE LOS MANDOS

Obtenga todos los mandos.

- Ponga el contacto de OFF a ON 4 veces en 3 segundos.
- Ponga el contacto en OFF
- El modo de programación se activara por 20 segundos y la luz del sistema se encenderá.
- Mantenga presionado algún botón del primer mando a distancia.
- Espere a que la luz del sistema parpadee esto indica que la programación a sido correcta.
- Suelte el botón y espere 2 segundos.
- En diez segundos.
- Mantenga presionado algún botón del segundo mando a distancia.
- Espere a que la luz del sistema parpadee esto indica que la programación a sido correcta.
- Suelte el botón y espere 2 segundos.
- En diez segundos.
- Mantenga presionado algún botón del tercer mando a distancia.
- Espere a que la luz del sistema parpadee esto indica que la programación a sido correcta.
- Suelte el botón y espere 2 segundos.
- En diez segundos.
- Mantenga presionado algún botón del cuarto mando a distancia.
- Espere a que la luz del sistema parpadee esto indica que la programación a sido correcta.
- Suelte el botón y espere 2 segundos.
- Para salir del modo de programación ponga el contacto en ON o espere 20 segundos.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Obtenga dos llaves programadas (A y B).

- Ponga la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave A.
- En 5 segundos.
- Ponga la llave B en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B.
- En 10 segundos:
- Ponga la llave a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF.
- Arranque el motor
- Si el motor no arranca la luz del sistema parpadeará.
- Ponga el contacto en ON espere 30 segundos, ponga el contacto en OFF y repita el proceso.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.

GRAND MARQUIS 1995—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR:

Obtenga todos los mandos.

Introduzca en el teclado de la puerta del conductor los 5 dígitos del código permanente del vehículo.

- En 5 segundos presione el 1-2 en el teclado.
- En 5 segundos presione algún botón en el primer mando.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- En 5 segundos presione algún botón en el segundo mando.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- En 5 segundos presione algún botón en el tercer mando.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- En 5 segundos presione algún botón en el cuarto mando.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Para salir del modo de programación pulse simultáneamente 7-8 y 9-0 en el teclado o espere 7,5 segundos.

Al programar los mandos queda programada la central de alarma y bloqueo del vehículo.

GRAND MARQUIS 1998—2003

MARAUDER 2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

PROGRAMACION DE LOS MANDOS

Obtenga todos los mandos.

- Ponga el contacto de OFF a ON 4 veces en 3 segundos.
- Las puertas se bloquearan y desbloquearan.
- En 7,5 segundos.
- Presione algún botón del primer mando a distancia.
- Las puertas se deben de boquear y desbloquear
- En 7,5 segundos.
- Presione algún botón del segundo mando a distancia.
- Las puertas se deben de boquear y desbloquear



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- En 7,5 segundos.
- Presione algún botón del primer mando a distancia.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear
- En 7,5 segundos.
- Presione algún botón del segundo mando a distancia.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear
- Espere 7,5 segundos.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 20 segundos

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

Obtenga dos llaves programadas (A y B).

- Ponga la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave A.
- En 5 segundos.
- Ponga la llave B en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B.
- En 10 segundos:
- Ponga la llave a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF.
- Arranque el motor
- Si el motor no arranca la luz del sistema parpadeará.
- Ponga el contacto en ON espere 30 segundos, ponga el contacto en OFF y repita el proceso.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.

MONTEREY 2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Obtenga todos los mandos.

- Ponga el contacto en OFF y luego en ON 8 veces en 10 segundos.
- Las puertas se bloquearán y se desbloquearán.
- En 20 segundos, presione algún botón en el primer mando, las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- En 20 segundos, presione algún botón en el segundo mando, las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- En 20 segundos, presione algún botón en el tercer mando, las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- En 20 segundos, presione algún botón en el cuarto mando, las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Ponga el contacto en OFF.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Obtenga dos llaves programadas (A y B).

- Ponga la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y espere de 3 a 10 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave A.
- En 5 segundos.
- Ponga la llave B en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y espere de 3 a 10 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B.
- En 20 segundos:
 - Ponga la llave a programar en el contacto.
 - Ponga el contacto en ON. Arranque el motor
 - Si el motor no arranca la luz del sistema parpadeará.
- Ponga el contacto en ON espere 30 segundos, ponga el contacto en OFF y repita el proceso.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.

MOUNTAINEER 1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR

Obtenga todos los mandos, si el vehículo está equipado con posiciones de memoria estas van indicadas por la parte de atrás de los mandos. Se deben de programar en orden ascendente.

- Ponga el contacto de OFF a ON cinco veces en 10 segundos.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Presione algún botón en el primer mando.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Presione algún botón en el segundo mando.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Presione algún botón en el tercer mando.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Presione algún botón en el cuarto mando.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Si las puertas no se bloquean espere unos segundos y presione el botón de nuevo.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Al programar los mandos queda programada la central de alarma y bloqueo del vehículo.

MOUNTAINER 1998—2001

SABLE 1998—1999

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Obtenga todos los mandos.

- Ponga el contacto en OFF y luego en ON 8 veces en 10 segundos.
- Las puertas se bloquearán y se desbloquearán.
- En 10 segundos, presione algún botón en el primer mando, las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- En 10 segundos, presione algún botón en el segundo mando, las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- En 10 segundos, presione algún botón en el tercer mando, las puertas se deben de bloquear y desbloquear.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- En 10 segundos, presione algún botón en el cuarto mando, las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Ponga el contacto en OFF.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Obtenga dos llaves programadas (A y B).

- Ponga la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave A.
- En 5 segundos.
- Ponga la llave B en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B.
- En 10 segundos:
- Ponga la llave a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON. Espere 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF.
- Arranque el motor
- Si el motor no arranca la luz del sistema parpadeará.
- Ponga el contacto en ON espere 30 segundos, ponga el contacto en OFF y repita el proceso.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.

MONTAINEER 2002—2003

SABLE 2000—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Obtenga todos los mandos, si el vehículo está equipado con posiciones de memoria estas van indicadas por la parte de atrás de los mandos. Se deben de programar en orden ascendente.

- Ponga el contacto de OFF a ON 8 veces en 10 segundos.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- En 20 segundos presione algún botón en el primer mando.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- En 20 segundos presione algún botón en el segundo mando.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- En 20 segundos presione algún botón en el tercer mando.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- En 20 segundos presione algún botón en el cuarto mando.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Si las puertas no se bloquean espere unos segundos y presione el botón de nuevo.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Obtenga dos llaves programadas (A y B).

- Ponga la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y espere de 3 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave A.
- En 5 segundos.
- Ponga la llave B en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y espere de 3 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B.
- En 20 segundos:
 - Ponga la llave a programar en el contacto.
 - Ponga el contacto en ON. Arranque el motor
 - Si el motor no arranca la luz del sistema parpadeara.
- Ponga el contacto en ON espere 30 segundos, ponga el contacto en OFF y repita el proceso.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.

MYSTIQUE 1995—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Obtenga todos los mandos.

Acceda al conector de programación localizado debajo de la guantera y tapado con un mazo de cables.

- Ponga el contacto en ON.
- Momentáneamente conecte el conector de programación.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Quite el conector de programación.
- Presione algún botón del primer mando, las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Presione algún botón del segundo mando, las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Presione algún botón del tercer mando, las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Presione algún botón del cuarto mando, las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- Si las puertas no se bloquean presione el mando un máximo de 3 veces.
- Ponga el contacto en ON.
- La bocina sonara y las luces de emergencia parpadearan.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

MYSTIQUE 1998—2000

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Obtenga todos los mandos

Acceda al conector de programación localizado debajo de la guantera tapado con un mazo de cables.

- Ponga el contacto en ON.
- Momentáneamente conecte el terminal de programación al conector de programación.
- Sonara el claxon.
- Quite el terminal de programación.
- Presione algún botón del primer mando.
- Sonara el claxon.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Sonara el claxon.
- Presione algún botón del tercer mando.
- Sonara el claxon.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Presione algún botón del cuarto mando.
- Sonara el claxon.
- Ponga el contacto en OFF.
- El claxon sonara

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Obtenga dos llaves programadas (A y B).

- Ponga la llave A en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y espere de 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave A.
- En 5 segundos.
- Ponga la llave B en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y espere de 1 segundo.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave B.
- En 5 segundos:
- Ponga la llave a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y espere 1 segundo. Arranque el motor
- Si el motor no arranca la luz del sistema parpadeará.
- Ponga el contacto en ON espere 30 segundos, ponga el contacto en OFF y repita el proceso.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.

SABLE 1996—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Obtenga todos los mandos.

- Ponga el contacto de OFF a ON 5 veces en 10 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón en el primer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón en el segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón en el tercer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón en el cuarto mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Si las puertas no se bloquean espere unos segundos y después presione algún botón de nuevo.
- Ponga el contacto en OFF, las puertas se bloquearan y luego se desbloquean.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOBILIZADOR

Obtenga una llave programada.

Ponga la llave en el contacto.

- Ponga el contacto en ON.
- Ponga el contacto en OFF. Quite la llave.
- En 15 segundos ponga la llave a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON, la luz del sistema se iluminara aproximadamente 2 segundos.
- Arranque el motor.
- Si el motor no arranca la luz del sistema parpadeará.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Ponga el contacto en OFF y repita el procedimiento.

- Repita el procedimiento para programar las demás llaves restantes

Las llaves de repuesto también se pueden programar usando una maquina de diagnosis. Se pueden programar un maximo de 16 llaves.

TRACER 1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR

Obtenga todos los mandos.

- Ponga el contacto de OFF a ON 5 veces en 10 segundos.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear
- Presione algún botón en el primer mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón en el segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón en el tercero mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Presione algún botón en el cuarto mando.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Ponga el contacto en OFF.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Al programar los mandos se programa la central de alarma y inmovilizado del vehiculo.

TRACER 1998—1999

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Obtenga todos los mandos.

- Ponga el contacto de OFF a ON 8 veces en 10 segundos.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear.
- En 20 segundos presione algún botón del primer mando. Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 20 segundos presione algún botón del segundo mando. Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 20 segundos presione algún botón del tercer mando. Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- En 20 segundos presione algún botón del cuarto mando. Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

Ponga el contacto en OFF. Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR

Entre en el vehículo y bloquee todas las puertas.

- Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.
- Gire el contacto a posición accesorio.
- Todos los mandos programados están ahora borrados.
- Presione el botón de bloqueo una vez en el primer mando.
- Las luces de parking y del panel de instrumentos parpadeará para indicar que se ha programado.
- Para programar el resto de los mandos. Bloquee y luego desbloquee la puerta del conductor usando el botón de bloqueo de puertas localizado en la puerta del conductor.
- Presione el botón de bloqueo en el segundo mando a distancia.
- Las luces de parking y del panel de instrumentos parpadeará para indicar que se ha programado.
- Presione el botón de bloqueo en el tercer mando a distancia.
- Las luces de parking y del panel de instrumentos parpadeará para indicar que se ha programado.
- Presione el botón de bloqueo en el cuarto mando a distancia.
- Las luces de parking y del panel de instrumentos parpadeará para indicar que se ha programado.
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor
- Las luces de parking y del panel de instrumentos parpadeará para indicar que se ha programado.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Al programar los mandos queda programada la central de alarma y bloqueo.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



COOPER 2001 EN ADELANTE**PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:****METODO 1**

Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo 4 veces seguidas.

METODO 2

De y quite el contacto.

Antes de transcurrido diez segundos pulse los botones de bloqueo y desbloqueo sucesivamente.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Solo se puede programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SHOGUN/PAJERO/MONTERO 1991—2001

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

MODELOS 1999

Las llaves con mando a distancia solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 2 mandos.

MODELOS DEL 2000 EN ADELANTE:

- Terminal 1 del conector de transmisión de datos a masa.
- Pulse el interruptor de la luz de emergencia 6 veces antes de transcurridos 10 segundos.
- Las puertas deberían bloquearse y desbloquearse.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo dos veces del mando a distancia.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del mando a distancia dos veces antes de transcurrido 10 segundos. Las puertas deberían bloquearse y desbloquearse.
- Para el resto de las llaves repita el procedimiento anterior antes de transcurrido 1 minuto.
- Los mandos a distancia también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

SPACE WAGON

RUNNER 2000

PAJERO/MONTERO 2001

MONTERO/PAJERO SPORT + DIAMANTE

CARISMA

- Asegúrese de que las puertas cierran y abren usando la llave.
- Conecte la T-CODE / PREMIUM CODE al conector de diagnostico y comunique con el vehículo.
- En los 10 segundos siguientes mueva el contacto de OFF a ACCESORY 3 veces en 2 segundos
- Las puertas se cerraran y abrirán una vez
- Presione el botón de abrir o cerrar del mando 3 veces en los 10 segundos siguientes a la primera pulsación. Las puertas deberían abrirse y cerrarse una vez
- repetir para los mandos adicionales.

Nota: Asegúrese de que todos los mandos son programados antes de que pase un minuto de haber entrado en modo de programación.

Nota: La programación terminara después de un minuto, cuando se hayan programado cuatro mandos, cuando se desconecte la T-CODE / PREMIUM CODE o se ponga el contacto en ON

Nota: SE PUEDEN PROGRAMAR UN MAXIMO DE CUATRO MANDOS



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



GALANT 99
ECLIPSE
LANCER
MONTERO/PAJERO 00

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

- Cierre todas las puertas y habrá la del conductor, ponga la llave en el contacto.
- Conecte la T-CODE / PREMIUM CODE al conector de diagnostico y Comuníquese con el vehículo.
- Antes de los 10 segundos siguientes a haber conectado la T-CODE / PREMIUM CODE presione el interruptor de Warning 6 veces.
- Las puertas se abrirán y se cerrarán una vez.
- Presione el botón de Cerrar o Abrir del mando una vez y entonces presionar otra vez dos veces antes de 8 segundos desde la primera vez que se presionó.
- Las puertas se abrirán y se cerrarán una vez.
- Repetir para más mandos.
- Asegúrese de que todos los mandos han sido añadidos antes de 1 minuto desde que entró en el modo de programación.
- La programación acabará después de 1 minuto, cuando 4 mandos estén programados, la T-CODE / PREMIUM CODE se desconecte o se ponga el contacto.

Después de la programación, quite la T-CODE / PREMIUM CODE, la llave del contacto y cierre todas las ventanas. Entonces compruebe la operación.

Nota: SE PUEDEN PROGRAMAR UN MÁXIMO DE 4 MANDOS.

DIAMANTE 1997—1999


3000GT 1996—1999

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

NOTA: Al programar algún mando nuevo todos los códigos de los mandos antiguos se borran y hay que reprogramarlos.

Cierre todas las puertas.

- Ponga el contacto en OFF.
- Acceda al conector de datos en el lado del conductor con el letrero (DLC).



Conecte el terminal 1 a masa.
El terminal 1 también puede ser conectado a masa usando un equipo de diagnóstico.

- Ponga el contacto en ACC y luego vuelva a la posición OFF.
- En el DIAMANTE y en el 3000GT las puertas se bloquearán y se desbloquearán.
- Presione y suelte el botón de bloqueo, en 10 segundos presione el botón de bloqueo 2 veces.
- Las puertas se bloquearán para confirmar el registro.
- Si programa 2 mandos en 1 minuto lleve a cabo el procedimiento en el segundo mando.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear para confirmar la programación.
- Para salir del modo de programación abra la puerta o ponga el contacto en ON.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



DIAMANTE 2000—2001 MONTERO SPORT 2000—2001

PROGRAMACION DE LOS MANDOS

Al programar un mando nuevo las memorias de los otros mandos se pierden y es necesario reprogramarlos

- Ponga el contacto en OFF.
- Acceda al conector de datos (DLC) localizado en el puesto del conductor.
- Conecte el terminal 1 del conector a masa.
- El terminal 1 también se puede poner a masa conectándolo a una maquina de diagnosis.



- Cierre todas las puertas.
- En el modelo diamante 2000, ponga el contacto en posición ACC y luego a posición OFF 3 veces.
- Diamante 2001/Montero Sport 2001 en 10 segundos ponga el contacto en ACC y luego paselo a posición OFF 3 veces.
- Las puertas se bloquearan y desbloquearan para confirmar que se encuentra en modo programación.
- Presione y suelte en el mando el botón de bloqueo.
- En 10 segundos presione el botón de bloqueo del mando dos veces.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación.
- Si quiere programar 2 mandos en un minuto vuelva a repetir las operaciones anteriores en el segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y desbloquearan para confirmar la programación.

Para salir del modo programación ponga el contacto en ON. Se pueden programar un máximo de 2 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar usando una maquina de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



DIAMANTE 2002—2003 MONTERO SPORT 2002—2003

PROGRAMACION DE LOS MANDOS

Al programar un mando nuevo las memorias de los otros mandos se pierden y es necesario reprogramarlos

- Ponga el contacto en OFF.
- Acceda al conector de datos (DLC) localizado en el puesto del conductor.
- Conecte el terminal 1 del conector a masa.
- El terminal 1 también se puede poner a masa conectándolo a una maquina de diagnosis.



- Cierre todas las puertas.
- En el modelo diamante 2000, ponga el contacto en posición ACC y luego a posición OFF 3 veces.
- Diamante 2001/Montero Sport 2001 en 10 segundos ponga el contacto en ACC y luego páselo a posición OFF 3 veces.
- Las puertas se bloquearan y desbloquearan para confirmar que se encuentra en modo programación.
- Presione y suelte en el mando el botón de bloqueo.
- En 10 segundos presione el botón de bloqueo del mando dos veces.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación.
- Si quiere programar 2 mandos en un minuto vuelva a repetir las operaciones anteriores en el segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y desbloquearan para confirmar la programación.

Para salir del modo programación ponga el contacto en ON. Se pueden programar un máximo de 2 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Obtenga 2 llaves programadas.

- Ponga la primera llave en el contacto y póngalo en posición ON durante 5 segundos.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 7 segundos ponga la segunda llave programada y ponga el contacto en ON.
- La luz del sistema de alarma parpadeara 2 veces.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 7 segundos ponga la nueva llave en el contacto y gírela a posición ON.
- La luz del sistema de alarma se encenderá por tres segundos para confirmar la programación, si la programación ha sido fallida parpadeará 3 veces.
- Introduzca la segunda llaves a programar y repita el procedimiento

Después de programar las llaves nuevas debe de esperar 30 segundos para quitar la segunda ave programada y la luz de la alarma parpadeará 2 veces. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



ECLIPSE 2000—2001
ECLIPSE SPYDER 2000—2001
GALANT 1999—2001
MONTERO 2001

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Al programar mandos nuevos los mandos antiguos quedan borrados por lo que es necesario reprogramarlos.

- Ponga el contacto en OFF.
- GALANT/MONTERO: Acceda al conector de datos (DLC) localizado debajo de la columna central.
- ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER. Acceda al conector de datos localizado debajo de la columna de dirección.
- Conecte el terminal 1 del conector a masa. También se puede poner el conector a masa usando una maquina de diagnosis.
- En 10 segundos presione el botón de las luces de emergencia 6 veces.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear para confirmar que se encuentra en modo programación.
- Presione y suelte el botón de bloqueo.
- En diez segundos presione en el mando dos veces el botón de bloqueo.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación.
- Si quiere programar mandos adicionales en un minuto repita el procedimiento sobre los botones del mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Para salir del modo de programación quite la llave del contacto
- Se pueden programar un máximo de cuatro mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo puede ser programado usando un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

ECLIPSE 2002—2003
ECLIPSE SPYDER 2002—2003
GALANT 2002—2003
MONTERO 2002—2003

PROGRAMACION DE LOS MANDOS:

Al programar los nuevos mandos se pierde la programación de los otros y es necesario reprogramarlos.

- Ponga el contacto en OFF.
- GALANT/MONTERO: Acceda al conector de datos (DLC) localizado debajo de la columna central.
- ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER: Acceda al conector de datos localizado debajo de la columna de dirección.
- Conecte el terminal 1 del conector (DLC) a masa.
- El terminal 1 también se puede poner a masa conectándolo a un equipo de diagnosis
- En 10 segundos presione el botón de las luces de emergencia 6 veces.
- Las puertas se bloquearan y desbloquearan para confirmar que se encuentra en modo de programación.
- Presione y suelte el botón de bloqueo del mando.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



En 10 segundos presione el botón de bloqueo 2 veces.
Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación. Para programar mandos adicionales en un minuto repita el procedimiento sobre los botones del mando.
Para salir del modo de programación quite las llaves del contacto.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Obtenga 2 llaves programadas.

- Inserte la primera llave programada en el contacto y póngala en posición ON 5 segundos.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 7 segundos inserte la segunda llave programada en el contacto y ponga el contacto en ON.
- Las luces del sistema de alarma parpadearan 2 veces.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 7 segundos ponga la nueva llave a programar en el contacto y ponga el contacto en ON.
- Las luces del sistema de alarma se encenderán durante 3 segundos si estas parpadearan 3 veces indicaría que la programación a fallado.
- Introduzca la segunda nueva llave y repita el procedimiento para programar llaves adicionales.

Se pueden programar un máximo de 8 llaves.

LANCER 2002—2003 OUTLANDER 2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Al programar un mando nuevo las memorias de los otros mandos se pierden y es necesario reprogramarlos

- Ponga el contacto en OFF.
- Acceda al conector de datos (DLC) localizado en el puesto del conductor.
- Conecte el terminal 1 del conector a masa.
- El terminal 1 también se puede poner a masa conectándolo a una maquina de diagnosis.



- En 10 segundos presione el botón de las luces de emergencia 6 veces
- Las puertas se bloquearan y desbloquearan para confirmar que se encuentra en modo programación.
- Presione y suelte en el mando el botón de bloqueo.
- En 10 segundos presione el botón de bloqueo del mando dos veces
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la programación.
- Si quiere programar 4 mandos en un minuto vuelva a repetir las operaciones anteriores en el segundo mando.
- Las puertas se bloquearan y desbloquearan para confirmar la programación.

Para salir del modo programación ponga el contacto en ON. Se pueden programar un máximo de 2 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MICRA 1996—2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

HASTA 1999

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Disponga de todos los mandos a distancia.

- De y quite el contacto 6 veces antes de transcurridos 10 segundos.
- No quite la llave del contacto.
- Al cabo de dos segundos, los intermitentes parpadearán dos veces.
- Modo de programación activado durante 2 minutos; proceda de la siguiente manera.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo.
- Pulse el botón de bloqueo 3 veces.
- Suelte el botón de desbloqueo.
- Los intermitentes parpadearán una vez para comprobar que la programación es correcta.
- Repita el procedimiento anterior para programar los mandos restantes.
- Si se han programado 4 mandos a distancia, después de programar el último mando los intermitentes parpadearán 3 veces.
- Modo de programación desactivado.
- Si se han activado menos de 4 mandos, de el contacto; de el contacto.
- Modo de programación desactivado.
- Compruebe el funcionamiento de todos los mandos

DESDE 1999

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Disponga de todos los mandos a distancia.

- De y quite el contacto 6 veces antes de transcurridos 10 segundos.
- No quite la llave del contacto.
- Al cabo de dos segundos, los intermitentes parpadearán dos veces.
- Modo de programación activado durante 2 minutos; proceda de la siguiente manera.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo.
- Pulse el botón de bloqueo 3 veces.
- Suelte el botón de desbloqueo.
- Los intermitentes parpadearán una vez para comprobar que la programación es correcta.
- Repita el procedimiento anterior para programar los mandos restantes.
- Si se han programado 4 mandos a distancia, después de programar el último mando los intermitentes parpadearán 3 veces para indicar que la programación es correcta.
- De el contacto
- Los intermitentes parpadearán dos veces (1—3 llaves programadas).
- Los intermitentes no parpadearán (4 llaves programadas).
- Modo de programación desactivado. Compruebe todos los mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MICRA (K12) 2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

TIPO 1, TIPO2.

El mando a distancia de repuesto solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

ALMERA 1995—2000

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Disponga de todos los mandos a distancia.

- De y quite el contacto 6 veces antes de transcurridos 10 segundos.
- No quite la llave del contacto.
- Al cabo de dos segundos, los intermitentes parpadearan dos veces.
- Modo de programación activado durante 2 minutos; proceda de la siguiente manera.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo.
- Pulse el botón de bloqueo 3 veces.
- Suelte el botón de desbloqueo.
- Los intermitentes parpadearan una vez para comprobar que la programación es correcta.
- Repita el procedimiento anterior para programar los mandos restantes.
- Si se han programado 4 mandos a distancia, después de programar el ultimo mando los intermitentes parpadearan 3 veces.
- Modo de programación desactivado.
- Si se han activado menos de 4 mandos, de el contacto; los intermitentes parpadearan
- Modo de programación desactivado.
- Compruebe el funcionamiento de todos los mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

ALMERA / TINO 2000 EN ADELANTE X-TRAIL 2001 EN ADELANTE

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Disponga de todos los mandos a distancia.

- De y quite el contacto 6 veces antes de transcurridos 10 segundos.
- No quite la llave del contacto.
- Al cabo de dos segundos, los intermitentes parpadearan dos veces.
- Modo de programación activado durante 2 minutos; proceda de la siguiente manera.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo.
- Pulse el botón de bloqueo 3 veces.
- Suelte el botón de desbloqueo.
- Los intermitentes parpadearan una vez para comprobar que la programación es correcta.
- Repita el procedimiento anterior para programar los mandos restantes.
- Si se han programado 4 mandos a distancia, después de programar el ultimo mando los intermitentes parpadearan 3 veces para indicar que la programación es correcta.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- De el contacto
- Los intermitentes parpadearan dos veces (1—3 llaves programadas).
- Los intermitentes no parpadearan (4 llaves programadas).
- Modo de programación desactivado. Compruebe todos los mandos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 5 llaves.

PRIMERA 1996—1999

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Disponga de todos los mandos a distancia.

- De y quite el contacto 6 veces antes de transcurridos 10 segundos.
- Al cabo de 2 segundos, los intermitentes emitirán 2 parpadeos.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo.
- Pulse el botón de bloqueo 3 veces.
- Suelte el botón de desbloqueo.
- Los intermitentes emitirán un parpadeo.
- Si es necesario, repita el procedimiento con los botones para programar los mandos a distancia restantes.
- De el contacto; los intermitentes emitirán 2 parpadeos.
- Compruebe el funcionamiento de todos los mandos a distancia programados.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos. Si los 4 mandos están programados, los intermitentes parpadearan 3 veces.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

PRIMERA 1999—2001

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Disponga de todos los mandos a distancia.

- De y quite el contacto 6 veces antes de transcurridos 10 segundos.
- No quite la llave del contacto.
- Al cabo de dos segundos, los intermitentes parpadearan dos veces.
- Modo de programación activado durante 2 minutos; proceda de la siguiente manera.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo.
- Pulse el botón de bloqueo 3 veces.
- Suelte el botón de desbloqueo.
- Los intermitentes parpadearan una vez para comprobar que la programación es correcta.
- Repita el procedimiento anterior para programar los mandos restantes.
- De el contacto los intermitentes parpadearan dos veces.
- Si se han programado 4 mandos a distancia, después de programar el ultimo mando los intermitentes parpadearan 3 veces para indicar que la programación es correcta.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PRIMERA 2002 EN ADELANTE

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Disponga de todos los mandos a distancia.

- De y quite el contacto 6 veces antes de transcurridos 10 segundos.
- No quite la llave del contacto.
- Al cabo de dos segundos, los intermitentes parpadearán dos veces.
- Modo de programación activado durante 2 minutos; proceda de la siguiente manera.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo.
- Pulse el botón de bloqueo 3 veces.
- Suelte el botón de desbloqueo.
- Los intermitentes parpadearán una vez para comprobar que la programación es correcta.
- Repita el procedimiento anterior para programar los mandos restantes.
- Si se han programado 4 mandos a distancia, después de programar el último mando los intermitentes parpadearán 3 veces para indicar que la programación es correcta.
- De el contacto
- Los intermitentes parpadearán dos veces (1—3 llaves programadas).
- Los intermitentes no parpadearán (4 llaves programadas).
- Modo de programación desactivado. Compruebe todos los mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

Obtenga el código PIN de seguridad del propietario.

Disponga de todas las llaves que se van a programar. Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

TERRANO II 1995-02/2000

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Disponga de todos los mandos a distancia.

- De y quite el contacto 6 veces antes de transcurridos 10 segundos.
- No quite la llave del contacto.
- Al cabo de dos segundos, los intermitentes parpadearán dos veces.
- Modo de programación activado durante 2 minutos; proceda de la siguiente manera.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo.
- Pulse el botón de bloqueo 3 veces.
- Suelte el botón de desbloqueo.
- Los intermitentes parpadearán una vez para comprobar que la programación es correcta.
- Repita el procedimiento anterior para programar los mandos restantes.
- Si se han programado 4 mandos a distancia, después de programar el último mando los intermitentes parpadearán 3 veces para indicar que la programación es correcta.
- De el contacto
- Los intermitentes parpadearán dos veces (1—3 llaves programadas).
- Los intermitentes no parpadearán (4 llaves programadas).
- Modo de programación desactivado. Compruebe todos los mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis se pueden programar un máximo de 4 llaves.

TERRANO II 03/00

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Disponga de todos los mandos a distancia.

- De y quite el contacto 6 veces antes de transcurridos 10 segundos.
- No quite la llave del contacto.
- Al cabo de dos segundos, los intermitentes parpadearan dos veces.
- Modo de programación activado durante 2 minutos; proceda de la siguiente manera.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo.
- Pulse el botón de bloqueo 3 veces.
- Suelte el botón de desbloqueo.
- Los intermitentes parpadearan una vez para comprobar que la programación es correcta.
- Repita el procedimiento anterior para programar los mandos restantes.
- Si se han programado 4 mandos a distancia, después de programar el ultimo mando los intermitentes parpadearan 3 veces para indicar que la programación es correcta.
- De el contacto
- Los intermitentes parpadearan dos veces (1—3 llaves programadas).
- Los intermitentes no parpadearan (4 llaves programadas).

Modo de programación desactivado. Compruebe todos los mandos

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

Disponga de todas las llaves que se van a programar. Se pueden programar un máximo de 5 llaves.

200SX 1995—1998

240SX 1996—1998

SENTRA 1995—1999

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Se puede programar un máximo de 4 mandos.

Obtenga todos los mandos.

- Cierre y bloquee todas las puertas.
- Introduzca y quite la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.
- Los intermitentes parpadearan 2 veces.
- Ponga la llave en el contacto y póngala en posición ACC.
- Presione el botón bloquear del primer mando a programar.
- Los intermitentes parpadearan 2 veces.
- Para programar los restantes mandos.
- Desbloquee y luego bloquee el vehículo usando el botón de bloqueo y desbloqueo del panel de control de la puerta del conductor
- Presione el botón de bloqueo del segundo mando
- Los intermitentes parpadearan para indicar la correcta programación. Repita el procedimiento para programar los restantes mandos.
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Al programar los mandos se programa la central de alarma y bloqueo.

300ZX 1994—1996

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Obtenga todos los mandos.

- Abra el maletero.
- Cierre y bloquee todas las puertas.
- Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.
- Desbloquee y luego bloquee el vehículo usando la palanca de bloqueo y desbloqueo.
- Presione el botón de bloqueo del primer mando.
- El primer mando ahora está programado.
- Para programar el siguiente mando. Desbloquee y bloquee el vehículo con la palanca de bloqueo y desbloqueo de la puerta del conductor.
- Presione el botón de bloqueo del segundo mando. Repita este procedimiento para el resto de los mandos.
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor o del acompañante.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Al programar los mandos se programa la central de alarma y bloqueo del vehículo.

ALTIMA 1998—1999

FRONTIER 1998—2000

PATHFINDER 1996—1998

XTERRA 2000

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

1996—1999

Se puede programar un máximo de 4 mandos.

Obtenga todos los mandos.

- Cierre y bloquee todas las puertas.
- Introduzca y quite la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.
- Los intermitentes parpadearán.
- Ponga la llave en el contacto y póngala en posición ACC.
- Presione algún botón del primer mando a programar.
- Los intermitentes parpadearán.
- Para programar los restantes mandos.
- Desbloquee y luego bloquee el vehículo usando el botón de bloqueo y desbloqueo del panel de control de la puerta del conductor.
- Presione algún botón del segundo mando.
- Los intermitentes parpadearán para indicar la correcta programación. Repita el procedimiento para programar los restantes mandos.
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Al programar los mandos la central de alarma queda programada.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



ALTIMA 2000—2001

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Obtenga todos los mandos.

- Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.
- Los intermitentes parpadearán 2 veces.
- Ponga la llave en el contacto y póngala en posición ACC.
- Presione algún botón del primer mando a distancia en menos de un segundo o dos veces en 5 segundos, los intermitentes parpadearán 2 veces para confirmar la programación.
- Para programar los demás mandos, desbloquee y bloquee el vehículo usando el botón de la puerta del conductor.
- Presione algún botón del segundo mando a distancia en menos de un segundo o dos veces en 5 segundos, los intermitentes parpadearán 2 veces para confirmar la programación.
- Repita el procedimiento para los demás mandos, para salir del modo de programación abra la puerta del conductor.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

Obtenga todas las llaves programadas, se pueden programar 5 llaves.

ALTIMA 2002—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Se pueden programar un máximo de 5 mandos.

Consiga todos los mandos.

Cierre las puertas.

- Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.
- Los intermitentes parpadearán.
- Ponga la llave en el contacto y póngala en posición ACC.
- Presione algún botón del mando que se va a programar.
- Los intermitentes parpadearán para indicar que se ha programado correctamente.
- Para programar el resto de los mandos. Bloquee y desbloquee el vehículo usando el botón de bloqueo y desbloqueo de la puerta del conductor.
- Presione algún botón en el segundo mando que va a ser programado. Los intermitentes parpadearán dos veces para confirmar la correcta programación.
- Repita este procedimiento para el resto de los mandos.
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Solo puede ser programado usando una máquina de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 5 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



FRONTIER 2001—2003 XTERRA 2001—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Se pueden programar un máximo de 5 mandos.

Consiga todos los mandos.

Cierre las puertas.

- Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.
- Los intermitentes parpadearán.
- Ponga la llave en el contacto y póngala en posición ACC.
- Presione algún botón del mando que se va a programar.
- Los intermitentes parpadearán para indicar que se ha programado correctamente.
- Para programar el resto de los mandos. Bloquee y desbloquee el vehículo usando el botón de bloqueo y desbloqueo de la puerta del conductor.
- Presione algún botón en el segundo mando que va a ser programado. Los intermitentes parpadearán dos veces para confirmar la correcta programación.
- Repita este procedimiento para el resto de los mandos.
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Solo puede ser programado usando una máquina de diagnosis. Se pueden programar un máximo de llaves.

MAXIMA 1995—1999

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Se pueden programar un máximo de 5 mandos.

Consiga todos los mandos.

Cierre y bloquee las puertas.

- Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.
- Los intermitentes parpadearán.
- Ponga la llave en el contacto y póngala en posición ACC.
- 1995—1996: presione el botón de bloqueo en el primer mando
- 1997—1999: presione algún botón del primer mando.
- Los intermitentes parpadearán para indicar que el mando ha sido programado.
- Para programar los demás mandos, siga las siguientes instrucciones.
- Bloquee y desbloquee el vehículo con el botón de bloqueo / desbloqueo de la puerta del conductor.
- 1995—1996: presione el botón de bloqueo en el segundo mando
- 1997—1999: presione algún botón del segundo mando.
- Los intermitentes parpadearán para indicar que el mando ha sido programado.
- Para el resto de los mandos repita el procedimiento.
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

1995—1998: al programar los mandos queda programada la central de alarma y bloqueo del vehículo.

1999: el inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 5 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MAXIMA 2000—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Se pueden programar un máximo de 5 mandos.

Consiga todos los mandos.

Cierre las puertas.

- Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.
- Los intermitentes parpadearan.
- Ponga la llave en el contacto y póngala en posición ACC.
- Presione algún botón del mando que se va a programar.
- Los intermitentes parpadearan para indicar que se ha programado correctamente.
- Para programar el resto de los mandos. Bloquee y desbloquee el vehículo usando el botón de bloqueo y desbloqueo de la puerta del conductor.
- Presione algún botón en el segundo mando que va a ser programado. los intermitentes parpadearan dos veces para confirmar la correcta programación.
- Repita este procedimiento para el resto de los mandos.
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Solo puede ser programado usando una máquina de diagnosis. Se pueden programar un máximo de llaves.

PATHFINDER 1999—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Se pueden programar un máximo de 5 mandos.

Consiga todos los mandos.

Cierre las puertas.

- Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.
- Los intermitentes parpadearan.
- Ponga la llave en el contacto y póngala en posición ACC.
- Presione algún botón del mando que se va a programar.
- Los intermitentes parpadearan para indicar que se ha programado correctamente.
- Para programar el resto de los mandos. Bloquee y desbloquee el vehículo usando el botón de bloqueo y desbloqueo de la puerta del conductor.
- Presione algún botón en el segundo mando que va a ser programado. los intermitentes parpadearan dos veces para confirmar la correcta programación.
- Repita este procedimiento para el resto de los mandos.
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Solo puede ser programado usando una máquina de diagnosis. Se pueden programar un máximo de llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



QUEST 1996—2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

1996—1999

Se pueden programar un máximo de 5 mandos.

Consiga todos los mandos.

Cierre y bloquee las puertas.

- Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.
- Los intermitentes parpadearán.
- Ponga la llave en el contacto y póngala en posición ACC.
- 1996: presione el botón de bloqueo en el primer mando
- 1997—1999: presione algún botón del primer mando.
- Los intermitentes parpadearán para indicar que el mando ha sido programado.
- Para programar los demás mandos, siga las siguientes instrucciones.
- Bloquee y desbloquee el vehículo con el botón de bloqueo / desbloqueo de la puerta del conductor.
- 1996: presione el botón de bloqueo en el segundo mando
- 1997—1999: presione algún botón del segundo mando.
- Los intermitentes parpadearán para indicar que el mando ha sido programado.
- Para el resto de los mandos repita el procedimiento.
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor.

2000—2002

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Obtenga todos los mandos

Cierre y bloquee las puertas.

Introduzca la llave y sáquela del contacto 6 veces en 10 segundos.

Las luces de parking parpadearán 2 veces.

Ponga la llave en el contacto y gírela a posición ACC.

Presione algún botón en el primer mando que se valla a programar las luces del parking parpadearán 2 veces.

- Para programar el siguiente mando presione el botón de bloqueo y desbloqueo de la puerta del conductor.
- Presione algún botón en el segundo mando.
- Las luces de parking parpadearán.
- Repita este procedimiento para los restantes mandos
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Al programar los mandos queda programada la central de alarma y bloqueo del vehículo: .



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SENTRA 2000—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Consiga todos los mandos.

Cierre las puertas.

- Introduzca y saque la llave del contacto 6 veces en 10 segundos.
- Los intermitentes parpadearán.
- Ponga la llave en el contacto y póngala en posición ACC.
- Presione algún botón del mando que se va a programar.
- Los intermitentes parpadearán para indicar que se ha programado correctamente.
- Para programar el resto de los mandos. Bloquee y desbloquee el vehículo usando el botón de bloqueo y desbloqueo de la puerta del conductor.
- Presione algún botón en el segundo mando que va a ser programado. Los intermitentes parpadearán dos veces para confirmar la correcta programación.
- Repita este procedimiento para el resto de los mandos.
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Solo puede ser programado usando una máquina de diagnosis. Se pueden programar un máximo de llaves.

SERENA 1996—2002 VANETTE CARGO/1996—2002

PROGRAMACIÓN DE MANDOS.

HASTA 05/99

Se pueden programar un máximo de 4 mandos a distancia.

Disponga de todos los mandos a distancia.

- De y quite el contacto 6 veces antes de transcurridos 10 segundos. No quite la llave del contacto.
- Al cabo de 2 segundos los intermitentes parpadearán dos veces.
- Modo de programación activado durante 2 minutos. Proceda de la siguiente manera.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo.
- Pulse el botón de bloqueo 3 veces.
- Suelte el botón de desbloqueo.
- Los intermitentes parpadearán una vez para confirmar que la programación es correcta.
- Repita el procedimiento anterior para programar los mandos restantes.
- Si se han programado 4 mandos a distancia, después de programar el último mando los intermitentes parpadearán 3 veces.
- Modo de programación desactivado
- Si se han programado menos de cuatro mandos, de el contacto los intermitentes parpadearán 2 veces.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



Se pueden programar un máximo de 4 mandos a distancia.

Disponga de todos los mandos a distancia de la llave.

- De y quite el contacto 6 veces antes de transcurridos 10 segundos. No quite la llave del contacto.
- Al cabo de 2 segundos, los intermitentes parpadearán dos veces.
- Modo de programación activado durante 2 minutos proceda de la siguiente manera; proceda de la siguiente manera.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo.
- Pulse el botón de bloqueo 3 veces.
- Suelte el botón de desbloqueo.
- Los intermitentes parpadearán una vez para comprobar que la programación es correcta.
- Repita el procedimiento anterior para programar los mandos a distancia de las llaves restantes.
- Una vez programada la cuarta llave los intermitentes parpadearán 3 veces para indicar que la programación es correcta.
- De el contacto.
- Los intermitentes parpadearán 2 veces (1—3 llaves programadas).
- Los intermitentes no parpadearán (4 llaves programadas).
- Modo de programación desactivado.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

Disponga de todas las llaves que se van a programar. Se pueden programar un máximo de 4 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



ACHIEVA 1994—1996

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Ambos mandos deben de ser programados

- Acceda al conector de programación localizado debajo de la tapa LH del maletero.
- Puentee el terminal de programación las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Proceda de la siguiente manera.
- Presione algún botón de un mando a distancia. El sistema bloqueara y desbloqueara las puertas indicando que se ha programado
- Repita el procedimiento para programar el otro mando.
- Desconecte el puente del terminal para salir del modo de programación.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR 1996.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- La luz del sistema de seguridad parpadeara.
- Aproximadamente después de 10 minutos la luz se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- El sistema esta ahora programado.
- También se pueden programar con un equipo de diagnosis.

ACHIEVA 1997—1998

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Ponga el contacto en OFF

Acceda al conector de programación localizado debajo del panel LH del maletero.

- Puentee el terminal de programación.
- El sistema bloqueara y desbloqueara el vehiculo y sonara el claxon indicando que se encuentra en modo programación.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del mando.
- El sistema bloqueara y desbloqueara el vehiculo y sonara el claxon para indicar que se ha programado
- Repita el procedimiento para los otros mandos.
- Para salir del modo de programación desconecte el puente del conector de programación.
- Reprogramue todos los mandos, se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Aproximadamente después de 10 minutos el led del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Espere 10 segundos.
- Arranque el motor.
- El sistema esta ahora programado.
- El inmovilizador también se puede programar con un equipo de diagnosis.

ALERO 1999

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Presione el botón LOCK y UNLOCK simultáneamente durante 7 segundos.
Las puertas se ciclara para confirmar el ciclo.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

MODELOS DE PRINCIPIOS DE 1999:

- Ponga el contacto en OFF.
- Acceda al conector de programación (localizado en el maletero).
- Puente el terminal.
- El sistema ahora bloqueara y desbloqueara las puertas, para indicar que esta el sistema esta en modo programación.
- Presione el botón de bloqueo y desbloqueo del mando.
- El sistema bloqueara y desbloqueara las puertas para indicar que ha sido programado.
- Repita el procedimiento par el resto de los mandos.
- Para salir del modo de programación desconecte el puente del conector de programación.

MODELOS DE FINALES DE 1999:

Solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de diez minutos el led del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Arranque el motor.
- El sistema esta ahora programado.
- Las llaves tambien se pueden programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



ALERO 2000

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehículo.

Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 7 segundos. Sonara una señal para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Siéntese en el puesto del conductor.

Cierre todas las puertas.

- Mantenga presionado el botón de desbloqueo de la puerta del conductor. Introduzca y saque la llave del contacto 2 veces. No gire el contacto.
- Suelte el botón de la puerta del conductor.
- Una señal acústica sonara tres veces para indicar que el mando está en modo programación.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del mando durante 5 segundos.
- Sonara una señal 2 veces indicando que está programado.
- Quite la llave del contacto o ponga el contacto en ON para salir del modo de programación.
- También se puede programar con un equipo de diagnosis.
- Debe de reprogramar todos los mandos de los que disponga ya que las posiciones de memoria son borradas.
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de diez minutos el led del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Arranque el motor.
- El sistema está ahora programado.
- Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis.

ALERO 2001

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehículo.

Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del mando durante 7 segundos. Sonara una señal para confirmar la programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Debe de reprogramar todos los mandos ya que las posiciones de memoria son borradas.

Pueden ser programados un máximo de 4 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de diez minutos el led del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- El sistema esta ahora programado.
- Las llaves tambien se pueden programar con un equipo de diagnosis.

ALERO 2002—2003.

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehiculo.

Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del mando durante 7 segundos. Sonara una señal para confirmar la programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

Obtenga reprograme todos los mandos, se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

TIPO 1

Ponga el contacto en ON.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Despues de diez minutos el led del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- El sistema esta ahora programado.
- Las llaves tambien se pueden programar con un equipo de diagnosis.

TIPO 2

CON 2 LLAVES MASTER VALIDAS.

- Ponga el contacto en ON con la llave master.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 10 segundos ponga la segunda llave master en el contacto. Ponga el contacto en ON.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 10 segundos ponga la nueva llave y ponga el contacto en ON.
- La nueva llave esta ahora programada.
- Se pueden programar un máximo de 10 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



AURORA 1995

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Los mandos y el inmovilizador solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

AURORA 1996—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Ponga el contacto en OFF.

Acceda al conector de datos (DLC) localizado cerca de la columna de dirección.

Use un cable con un fusible y conéctelo entre los terminales 4 y 8 del conector de datos (DLC).

- Ponga el contacto en ON.
- Para programar los mandos proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del mando.
- Las puertas se bloquean y desbloquean para indicar que el mando ha sido programado.
- Repita el procedimiento sobre los otros mandos.
- Quite el conector para salir del modo de programación.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

AURORA 1998—1999

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehiculo. Presione bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 8 segundos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

- Ponga el contacto en OFF.
- Acceda al conector de datos (DLC) localizado cerca de la columna de dirección.
- Use un cable con un fusible y conéctelo entre los terminales 4 y 8 del conector (DLC)
- Cierre todas las puertas.
- Ponga el contacto en ON.
- Para programar los mandos proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del mando por 30 segundos.
- Las puertas se bloquean y desbloquean para indicar que el mando ha sido programado.
- Repita el procedimiento sobre los otros mandos.
- Quite el conector para salir del modo de programación.
- Consiga todos los mandos, se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL IMOVILIZADOR.

Solo se puede programar con un equipo de diagnostico.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



AURORA 2001—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

CON LLAVE MASTER VALIDA:

- Ponga el contacto en ON con la llave master.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 10 segundos ponga la llave nueva en el contacto, ponga la llave en ON.
- La llave esta ahora programada.

CON LLAVE MASTER NO VALIDA:

Para programar una nueva llave master proceda de la siguiente manera:

- Con la llave master que se va a programar póngala en posición ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se encenderá.
- Despues de 10 minutos el led del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- La nueva llave master esta ahora programada

Se pueden programar un máximo de 10 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



BRAVADA 1994

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Ambos mandos deben de ser programados.

Acceda al conector de datos (DLC) localizado cerca de la columna de dirección.

- Conecte el terminal G del conector a masa.
- El sistema se debe de bloquear y desbloquear la puertas para indicar que el modo de programación esta activado. Proceda de la siguiente forma:
 - Presione algún botón en el mando una vez.
 - El sistema ahora bloqueara y desbloqueara las puertas indicando que el sistema esta ahora programado.
 - Repita el procedimiento para el otro mando.
- Desconecte el conector de masa para salir del modo programación.

BRAVADA 1995—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Ambos mandos deben de ser programados.

Acceda al conector de datos (DLC) localizado cerca de la columna de dirección.

- Conecte el terminal G del conector a masa.
- El sistema se debe de bloquear y desbloquear la puertas para indicar que el modo de programación esta activado. Proceda de la siguiente forma:
 - Presione algún botón en el mando una vez.
 - El sistema ahora bloqueara y desbloqueara las puertas indicando que el sistema esta ahora programado.
 - Repita el procedimiento para el otro mando.
- Desconecte el conector de masa para salir del modo programación.

BRAVADA 1998—2001

SINCRONIZACIÓN

Sitúese cerca del vehículo.

Presione el botón de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos

El sistema ahora bloqueara y desbloqueara las puertas para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Cierre todas las puertas.

- Ponga la llave en el contacto, no gire el contacto.
- Presione y mantenga presionado el botón de bloqueo de la puerta manténgalo en posición desbloqueo.
- Ponga el contacto en posición ON, OFF, ON, OFF.
- Suelte el botón de bloqueo.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean para indicar que el modo de programación esta activado.
- Para la programación de los mandos proceda de la siguiente manera.
- Presione y mantenga presionado el bloqueo y desbloqueo simultáneamente, aproximadamente durante 15 segundos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



Las puertas se deben de bloquear y desbloquear indicando que el mando ha sido programado.

- Repita el procedimiento para programar los restantes mandos.
- Ponga el contacto en ON Para salir del modo programación.
- Obtenga todos los mandos, se deben de reprogramar ya que las posiciones de memoria serán borradas.

También se pueden programar con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor, el motor no arrancara
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- El led del sistema se encenderá.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- En 5 segundos.
- Arranque el motor.
- Ponga el contacto en OFF.
- Puede borrar los errores con una maquina de diagnosis, las llaves tambien se pueden programar con un equipo de diagnostico.

BRAVADA 2002—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Cierre todas las puertas.

- Ponga la llave en el contacto, no gire el contacto.
- Presione y mantenga presionado el botón de bloqueo de la puerta manténgalo en posición desbloqueo.
- Ponga el contacto en posición ON, OFF, ON, OFF.
- Suelte el botón de bloqueo.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean para indicar que el modo de programación esta activado.
- Para la programación de los mandos proceda de la siguiente manera.
- Presione y mantenga presionado el bloqueo y desbloqueo simultáneamente, aproximadamente durante 15 segundos.

Las puertas se deben de bloquear y desbloquear indicando que el mando ha sido programado.

- Repita el procedimiento para programar los restantes mandos.
- Ponga el contacto en ON Para salir del modo programación.
- Obtenga todos los mandos, se deben de reprogramar ya que las posiciones de memoria serán borradas.

También se pueden programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

CON DOS LLAVES MASTER VALIDAS.

- Ponga el contacto en ON con una de las llaves MASTER.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 10 segundos ponga la segunda llave MASTER y ponga el contacto en ON.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 10 segundos ponga la nueva llave en el contacto póngalo en ON.
- La nueva llave esta ahora programada

Se pueden programar un máximo de 10 llaves.

SIN LLAVES MASTER VALIDAS:

Usar una maquina de diagnosis para las llaves nuevas.

CUTLASS 1997—1999

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Presione el botón de bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 7 segundos. Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Ponga el contacto en OFF.

Acceda al conector de programación localizado debajo del panel LH del maletero.

- Puentee el terminal de programación.
- El sistema ahora bloqueara y desbloqueara las puertas y sonara la bocina.
- Proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del mando.
- El sistema bloqueara y desbloqueara las puertas del coche. y sonara el claxon
- Repita el procedimiento con los otros mandos.
- Quite el conector de programación y salga del modo de programación.
- Debe de reprogramar todos los mandos. Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor.
- El motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led de sistema se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- El sistema esta ahora programado.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CUTLASS CIERA/CRUISER 1994—1996

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Acceda al conector verde de programación localizado en el maletero.

- Puentee el terminal de programación el sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo.
- Proceda de la siguiente forma.
- Presione algún botón del transmisor una vez.
- El sistema ahora se bloquea y se desbloquea para indicar que el mando esta programado.
- Repita el procedimiento para el resto de los mandos
- Quite el conector de programación para salir del modo de programación.

CUTLASS SUPREME 1994—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Acceda al conector de programación (un cable negro y blanco localizado debajo del panel RH del maletero).

- Conecte el conector de programación a masa.
- El sistema ahora bloquee y desbloquea las puertas indicando que el modo de programación esta activado. Para programar los mandos proceda de la siguiente manera.
- Presione algún botón del mando.
- Las puertas se bloquean y desbloquean para indicar que el mando se ha programado.
- Repita el procedimiento para el resto de los mandos.
- Desconecte el terminal de programación para salir de esta.
- Debe de reprogramar los otros mandos ya que estos son borrados del sistema. Se pueden reprogramar un máximo de 2 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Solo puede ser programado con un equipo de diagnosis.

EIGHTY EIGHT 1994—1995

NINETY EIGHT 1994—1995

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehículo.

Presione el botón de bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 8 segundos.

Las puertas se bloquearan para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN.

Ponga el contacto en OFF.

- Use un fusible con cable entre los conectores 4 y 8 del conector DLC.
- Cierre todas las puertas.
- Ponga el contacto en ON.
- Las puertas se bloquearan.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del mando durante 30 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan. Repita el procedimiento para los restantes mandos.
- Quite el conector de los terminales 4 y 8 para salir del modo programación.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

EIGHTY EIGHT 1996—1997

LSS 1996—1998

NINETY EIGHT/REGENCY 1996—1998

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehiculo.

Presione el botón de bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 8 segundos. Las puertas se bloquean y se desbloquean para confirmar la programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Ponga el contacto en OFF.

- Use un fusible con cable entre los conectores 4 y 8 del conector DLC.
- Cierre todas las puertas.
- Ponga el contacto en ON.
- Las puertas se bloquearan.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del mando durante 30 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan. Repita el procedimiento para los restantes mandos.
- Quite el conector de los terminales 4 y 8 para salir del modo programación.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Solo puede ser programado con un equipo de diagnosis.

EIGHTY EIGHT 1998—1999

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehiculo.

Presione el botón de bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 8 segundos. Las puertas se bloquean y se desbloquean para confirmar la programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Ponga el contacto en OFF.

- Use un fusible con cable entre los conectores 4 y 8 del conector DLC.
- Cierre todas las puertas.
- Ponga el contacto en ON.
- Las puertas se bloquearan.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del mando durante 30 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan. Repita el procedimiento para los restantes mandos.
- Quite el conector de los terminales 4 y 8 para salir del modo programación.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Solo puede ser programado con un equipo de diagnosis.

INTRIGUE 1998—2000

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Siéntese en el puesto del conductor.

Cierre todas las puertas.

- Mantenga presionado el botón de desbloqueo de la puerta del conductor. Introduzca y saque la llave del contacto 2 veces. No gire el contacto.
- Ponga la llave en el contacto 3 veces y déjala en el contacto. no lo gire.
- Suelte el botón de la puerta del conductor.
- Una señal acústica sonara tres veces para indicar que el mando esta en modo programación.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del mando durante 5 segundos.
- Sonara una señal 2 veces indicando que esta programado.
- Quite la llave del contacto o ponga el contacto en ON para salir del modo de programación.
- También se puede programar con un equipo de diagnosis.
- Debe de reprogramar todos los mandos de los que disponga ya que las posiciones de memoria son borradas.
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara
- Después de diez minutos el led del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Arranque el motor.
- El sistema esta ahora programado.
- Las llaves tambien se pueden programar con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Ponga el contacto en ON

- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- El led del sistema se encenderá.
- Después de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara
- El led del sistema se encenderá.
- Después de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor. El motor no arrancara
- El led del sistema se encenderá.
- Después de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Arranque el motor.
- Ponga el contacto en OFF.

Las llaves también pueden ser programadas con un equipo de diagnosis.

SILHOUTTE 1997

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Presione LOCK y UNLOCK simultáneamente durante 7 segundos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

- Quite la llave del contacto.
- Quite el fusible "MALL PGM".
- Cierre todas las puertas.
- Ponga el contacto en posición "ACC".
- En 1 segundo, gire el contacto de posición "OFF a posición ACC".
- Abra y cierre la puerta del conductor. Sonara una señal que nos indica que el modo de programación esta activado.
- Para programar los mandos proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado "LOCK y UNLOCK" simultáneamente aproximadamente 14 segundos una señal sonara 2 veces.
- Repita el procedimiento con el resto de mandos.
- Quite la llave del contacto.
- Ponga el fusible "MALL PGM".
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

Al programar los mandos la central de alarma queda programada.

SILHOUTTE 1998

SINCRONIZACIÓN.

Presione bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 7 segundos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

- Quite la llave del contacto.
- Quite el fusible "MALL PGM".
- Cierre todas las puertas.
- Ponga el contacto en posición "ACC".
- En 1 segundo, gire el contacto de posición "OFF a posición ACC".
- Abra y cierre la puerta del conductor. Sonara una señal que nos indica que el modo de programación esta activado.
- Para programar los mandos proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado "LOCK y UNLOCK" simultáneamente aproximadamente 14 segundos una señal sonara 2 veces.
- Repita el procedimiento con el resto de mandos.
- Quite la llave del contacto.
- Ponga el fusible "MALL PGM".
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SILHOUTTE 1999

SINCRONIZACIÓN.

Presione bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 7 segundos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

- Quite la llave del contacto.
- Quite el fusible "MALL PGM".
- Cierre todas las puertas.
- Ponga el contacto en posición "ACC".
- En 1 segundo, gire el contacto de posición "OFF a posición ACC".
- Abra y cierre la puerta del conductor. Sonara una señal que nos indica que el modo de programación esta activado.
- Para programar los mandos proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado "LOCK y UNLOCK" simultáneamente aproximadamente 14 segundos una señal sonara 2 veces.
- Repita el procedimiento con el resto de mandos.
- Quite la llave del contacto.
- Ponga el fusible "MALL PGM".
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

CON LLAVES VALIDAS.

- Ponga el contacto en ON empleando la llave valida.
- Espere a que la luz "PASS KEY" se apague ponga el contacto en OFF. Quite la llave.
- En 10 segundos ponga la llave nueva, ponga el contacto en ON.
- Espere a que la luz "PASS KEY" se apague.
- La nueva llave esta ahora programada.

Se pueden programar un máximo de 10 llaves.

CON LLAVES NO VALIDAS:

Ponga el contacto en ON

- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- El led del sistema se encenderá.
- Después de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara
- El led del sistema se encenderá.
- Después de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor. El motor no arrancara
- El led del sistema se encenderá.
- Después de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- Ponga el contacto en OFF.

Las llaves tambien pueden ser programadas con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SILHOUTTE 2000—2003

SINCRONIZACIÓN.

Presione bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 7 segundos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

- Quite la llave del contacto.
- Quite el fusible "BCM PRGRM".
- Cierre todas las puertas.
- Ponga el contacto en posición "ACC".
- En 1 segundo, gire el contacto de posición "OFF a posición ACC".
- Abra y cierre la puerta del conductor. Sonara una señal que nos indica que el modo de programación esta activado.
- Para programar los mandos proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado "LOCK y UNLOCK" simultáneamente aproximadamente 14 segundos.
- Repita el procedimiento con el resto de mandos.
- Quite la llave del contacto.
- Ponga el fusible "BCM PRGRM".
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

CON LLAVES VALIDAS.

- Ponga el contacto en ON empleando la llave valida.
- Ponga el contacto en OFF. Quite la llave.
- En 10 segundos ponga la llave nueva, ponga el contacto en ON.
- La nueva llave esta ahora programada.

Se pueden programar un máximo de 10 llaves.

CON LLAVES NO VALIDAS:

Ponga el contacto en ON

- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- El led del sistema se encenderá.
- Después de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara
- El led del sistema se encenderá.
- Después de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor. El motor no arrancara
- El led del sistema se encenderá.
- Después de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- Ponga el contacto en OFF.

Las llaves tambien pueden ser programadas con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CORSA/TIGRA 1995—2000 ASTRA 1995—1998 FRONTERA 1996—1998

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 5 llaves.

CORSA 2000 EN ADELANTE.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Las llaves nuevas solo se pueden programar con un equipo de diagnosis al igual que el inmovilizador. Se pueden programar un máximo de 5 llaves. Los mandos se pueden sincronizar siguiendo los siguientes pasos.

- De el contacto.
- Modo de programación activado 30 segundos.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- El cierre centralizado se activa para indicar que la sincronización ha sido correcta.

ASTRA 1998—2004 ZAFIRA 1998—2005

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Las llaves nuevas solo se pueden programar con un equipo de diagnosis al igual que el inmovilizador. Se pueden programar un máximo de 5 llaves. Los mandos se pueden sincronizar siguiendo los siguientes pasos.

- De el contacto.
- Modo de programación activado 30 segundos.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- El cierre centralizado se activa para indicar que la sincronización ha sido correcta.

ASTRA H 2004 EN ADELANTE

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Las llaves nuevas solo se pueden programar con un equipo de diagnosis al igual que el inmovilizador. Se pueden programar un máximo de 5 llaves. Los mandos se pueden sincronizar siguiendo los siguientes pasos.

- De el contacto.
- Modo de programación activado 30 segundos.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- El cierre centralizado se activa para indicar que la sincronización ha sido correcta.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



VECTRA 1995—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Las llaves nuevas solo se pueden programar con un equipo de diagnosis al igual que el inmovilizador. Se pueden programar un máximo de 5 llaves. Los mandos se pueden sincronizar siguiendo los siguientes pasos.

- De el contacto.
- Modo de programación activado 30 segundos.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- El cierre centralizado se activa para indicar que la sincronización ha sido correcta.

VECTRA 1998—2002

OMEGA 1998—2003

FRONTERA 1998—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Las llaves nuevas solo se pueden programar con un equipo de diagnosis al igual que el inmovilizador. Se pueden programar un máximo de 5 llaves. Los mandos se pueden sincronizar siguiendo los siguientes pasos.

- De el contacto.
- Modo de programación activado 30 segundos.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- El cierre centralizado se activa para indicar que la sincronización ha sido correcta.

VECTRA C 2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Las llaves nuevas solo se pueden programar con un equipo de diagnosis al igual que el inmovilizador. Se pueden programar un máximo de 5 llaves. Los mandos se pueden sincronizar siguiendo los siguientes pasos.

- De el contacto.
- Modo de programación activado 30 segundos.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- El cierre centralizado se activa para indicar que la sincronización ha sido correcta.

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO.

- Poner la llave en el contacto en posición I (accesorios).
- Subir la palanca del intermitente hacia arriba y la misma operación con la palanca del limpia-parabrisas
- Mantenerlas subidas hasta que suene un "PLIP" momento en el que queda resincronizado el telemando.

SIGNUM 2003 EN ADELANTE

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Las llaves nuevas solo se pueden programar con un equipo de diagnosis al igual que el inmovilizador. Se pueden programar un máximo de 5 llaves. Los mandos se pueden sincronizar siguiendo los siguientes pasos.

- De el contacto.
- Modo de programación activado 30 segundos.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- El cierre centralizado se activa para indicar que la sincronización ha sido correcta.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



OMEGA 1994—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

MODELOS HASTA 1996:

El mando a distancia de repuesto solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

DIESEL: Desmonte el espadín del mando.

De el contacto.

Modo de programación activada 30 segundos.

Apunte con el mando a distancia hacia el receptor (situado en el marco del plafón del techo). La distancia desde el receptor debe de ser de menos de 20 cm.

Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo.

El plafón del techo parpadea para indicar una sincronización correcta.

MODELOS DESDE 1996:

El mando solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

SINCRONIZACIÓN

De el contacto.

Modo de programación activado 30 segundos. Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.

El cierre centralizado se activa para indicar una sincronización correcta.

El procedimiento se debe de llevar a cabo en el interior del vehículo.


INMOVILIZADOR.

Solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

AGILA

Realizar este proceso por motivos de seguridad también para el mando a distancia segundo y tercero, para ocupar con ello los tres espacios disponibles en la memoria del receptor. Caso de que solo existan dos mandos a distancia, se deben de programar el primer mando a distancia dos veces.

- Abrir la puerta del conductor, dejarla abierta durante el proceso de programación.
- Extraer la llave del vehículo del bombín del encendido.
- Insertar la llave del vehículo en el bombín del encendido.
- Conectar el encendido. (Como mínimo un segundo).
- En 10 segundos:
- Accionar 3 veces el interruptor de la puerta (1).



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- En 20 segundos:
 - Ponga las llave del vehiculo en el Bombin de encendido.
- En 10 segundos: presione el botón de apertura del mando (esto se puede realizar dentro o fuera del vehiculo).
- Las puertas se bloquean y se desbloquean de forma automática, para indicar que la llave esta programada.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



106 1999-2003

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Desbloquee el vehículo con la llave.

Antes de transcurridos 30 segundos: pulse el botón de bloqueo de la llave 2 veces.

Sincronización completada. Repita el procedimiento para el resto de mandos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Disponga de todas las llaves.

Solicite al propietario la tarjeta de seguridad del vehículo.

Las llaves con mando a distancia de repuesto solo se pueden programar con un equipo de diagnóstico.

206 1998—2000

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

- Desbloquee la puerta del conductor con la llave de contacto.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo y desbloqueo hasta que el led deje de parpadear.
- Suelte el botón de bloqueo y desbloqueo, el led permanece encendido.
- Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo el led se apagara.
- Entre en el vehículo acerque el mando a distancia al contacto.
- Pulse el botón de bloqueo /desbloqueo.
- De el contacto.
- Espere 10 segundos.
- Quite el contacto.
- Espere 5 segundos.
- Sincronización completada.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR

Disponga de todas las llaves solicite al propietario la tarjeta de seguridad del vehículo.

Las llaves con mando a distancia solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



206 DEL 2001 EN ADELANTE.
307 2001 EN ADEANTE
406 COUPE 2001 EN ADELANTE.

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

- De el contacto.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo, durante 10 segundos.
- Quite el contacto.
- Quite la llave del contacto.
- Espere 5 segundos.
- Sincronización completada.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR

Disponga de todas las llaves.

Solicite al propietario la tarjeta de seguridad del vehículo.

Las llaves de repuesto solo se pueden programar con un equipo de diagnóstico.

306 1993—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

- Disponga de todas las llaves con mando a distancia.
- Desmonte la llave de un mando a distancia.
- Compruebe que las puertas estén cerradas y desbloqueadas.
- Ponga la llave en el contacto.
- Ponga el contacto en la posición 2. proceda como sigue:
- Apunte con el mando a distancia hacia el receptor (situado cerca del espejo interior). Ángulo en relación al receptor 5—10° del horizontal.
- Distancia desde el receptor menos de 10 cm.
- Si el vehículo incorpora un techo abrible apunte al receptor desde el lado derecho del vehículo.
- Si no tiene techo abrible apunte desde el lado izquierdo del vehículo.
- Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo.
- En algunos modelos pulse el botón de bloqueo/desbloqueo o de bloqueo doble.
- Algunos modelos pulse el botón de bloqueo/desbloqueo y a continuación el de bloqueo doble.
- Para programar los mandos a distancia restantes, repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 10 segundos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnóstico.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

- Desbloquee la puerta del conductor con la llave de contacto.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo/desbloqueo. El led parpadea.
- Espere 20 segundos y luego pulse el botón de bloqueo doble.
- El led deja de parpadear
- Suelte el botón de bloqueo/desbloqueo.
- El led permanece encendido.
- Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo el led se apaga.
- Entre en el vehículo.
- Acerque el mando a distancia al contacto.
- Pulse el botón de bloqueo y desbloqueo.
- De el contacto.
- Espere 10 segundos.
- Quite el contacto
- Espere 5 segundos
- Sincronización completada.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR

Disponga de todas las llaves. Solicite al propietario el PIN del vehículo, el inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

- De el contacto.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo. Durante 10 segundos.
- Quite el contacto y la llave.
- Espere 5 segundos.
- Sincronización completada.
- Repita el procedimiento para los restantes mandos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR

Disponga de todas las llaves. Solicite al propietario el PIN del vehículo, el inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



406 /COUPE 1995—1998

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

- De al contacto.
- Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo del mando a distancia del secundario antes de transcurridos 10 segundos.
- Si solo se programa un mando a distancia pulse el botón de bloqueo/desbloqueo 2 veces.
- Quite el contacto.
- Confirme el resultado positivo de la programación.

NOTA: la clave de identificación primaria y secundaria del mando a distancia esta impresa en el interior del refuerzo. Primaria: PRIM. SECUNDARIA: SEC.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

406 COUPE 1998/2000

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

En vehículos con bloqueo doble: pulse los botones de bloqueo/desbloqueo y bloqueo doble si se lleva a cabo el siguiente procedimiento.

- Compruebe que el contacto este quitado.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo /desbloqueo.
- El led de todas las g permanece encendido.
- Pulse 2 veces el botón de bloqueo/desbloqueo.
- De el contacto.
- Quite el contacto.
- Espere 5 segundos.
- Sincronización completada.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Disponga de todas las llaves

Solicite al propietario la tarjeta de seguridad del vehículo.

Las llaves y el inmovilizador se deben de programar con una maquina de diagnosis.

607 2000 EN ADELANTE

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

- De el contacto.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo durante 10 segundos.
- Quite el contacto.
- Quite la llave del contacto.
- Espere 5 segundos.
- Sincronización completada.
- Repita el procedimiento para sincronizar los mandos restantes.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Disponga de todas las llaves.

Solicite al propietario la tarjeta de seguridad del vehículo. Las llaves con mando a distancia de repuesto solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

806 1994—1998

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

- Compruebe que las puertas están cerradas y desbloqueadas.
- Utilice una llave sencilla o desmonte la llave de un mando a distancia.
- Introduzca la llave en el contacto.
- Ponga el contacto en posición 2, proceda como sigue.
- Apunte con el mando a distancia hacia el receptor. Este está situado cerca del espejo interior.
- Ángulo en relación al receptor en horizontal y apuntando hacia la parte delantera del vehículo.
- Distancia desde el receptor. Menos de 10 cm.
- Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo y a continuación el bloqueo doble.
- Para programar los mandos a distancia restantes repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 10 segundos.

806 1998—2002

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

- De el contacto.
- Espere a que se apague el led del sistema si existe.
- Antes de transcurridos 30 segundos: pulse el botón de bloqueo.
- Antes de transcurridos 10 segundos. Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de las llaves restantes.
- Compruebe que el led se enciende 0,5 segundos aproximadamente.
- Sincronización completada.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Disponga de todas las llaves. Solicite al propietario la tarjeta de seguridad del vehículo. El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

PARTNER 1998 EN ADELANTE

SINCRONIZACIÓN DEL MANDO.

De el contacto.

Espere a que se apague el led del sistema si existe.

Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave.

Compruebe que el led se enciende 0,5 seg.

La sincronización se habrá completado.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Disponga de todas las llaves, solicite al propietario la tarjeta de seguridad del vehículo. El inmovilizador y los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

BOXER 2002 EN ADELANTE.

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

De el contacto.

Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo y de desbloqueo dréñate 10 seg.

Quite el contacto.

Quite la llave del contacto.

Espere 5 segundos.

Sincronización completada.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Disponga de todas las llaves.

Solicite al propietario la tarjeta de seguridad del vehículo. El inmovilizador solo se puede programar con n equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PLYMOUTH

ACCLAIM 1995 PROWLER 1997—1999 VOYAGER 1994—1999

PROGRAMACION DE LOS MANDOS.

1994—1995.

Acceda al terminal de programación localizado detrás de la guanera detrás de la tapa LH. El terminal suele ir tapado por un mazo de cables.

- Ponga el contacto en ON.
- Conecte el terminal de programación a masa.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear para indicar que se encuentra en modo de programación.
- Presione algún botón del mando que se va a programar.
- Las puertas se deben de programar y desprogramar para indicar que se a programado el mando.
- Retire la masa del conector para salir de la programación.

Se pueden programar un máximo de 2 mandos.

1996—1999

Consiga todos los mandos.

Los transmisores que no se reprogramen durante la programación quedaran in operativos.

- Ponga el contacto en ON.
- Con un mando programado proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado durante 10 segundos el botón de desbloqueo.
- Despues de presione el botón de desbloqueo por 4 segundos. Presione el botón de PANIC y suelte los botones.
- Sonara una señal acústica que indica que el modo de programación esta activo.
- En 30 segundos presione algún botón del mando que se va a presionar. Sonara una señal para indicarnos que el mando esta operativo. Ponga el contacto en OFF o espere 30 segundos para salir del modo de programación. Sonara una señal acústica final.

Los mandos también pueden ser programados con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

BREEZE 1996—2000

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Los mandos solo pueden ser programados con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

1999 EN ADELANTE:

Obtenga todas las llaves.

- Use una llave programada y proceda de la siguiente manera.
- Ponga la llave en ON y espere 3 segundos. Ponga la llave en posición OFF y quite la llave.
- Entre la primera y la segunda llave programada no deben de transcurrir mas de 15 segundos.
- Ponga la segunda llave programada y ponga el contacto en ON.
- Espere aproximadamente 10 segundos.
- La luz del inmovilizador parpadeará y habrá una señal acústica.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 50 segundos inserte la nueva llave y póngala en posición ON.
- Espere aproximadamente 10 segundos.
- Sonará una señal y la luz del inmovilizador se iluminará durante 3 segundos para indicar que se ha programado.
- Las llaves también pueden ser programadas con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.

NEON 1996—2001

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

1996—1999.

Acceda al conector de programación verde situado en el sitio del pasajero debajo de la tapicería. El cable de programación verde lleva un conector rojo de programación al final.

- Conecte este conector a masa.
- Ponga el contacto en ON.
- Presione algún botón del mando que se va a programar.
- Las puertas se deben de bloquear y desbloquear indicando que la programación se ha realizado. Quite el conector de programación para salir del modo de programación. Se pueden programar un máximo de 2 mandos.

2000 EN ADELANTE.

Consiga todos los mandos. Los mandos que no sean reprogramados quedarán inoperativos.

- Ponga el contacto en ON.
- Use un mando programado y proceda de la siguiente forma:
- Ponga el contacto en ON.
- Mantenga presionado el botón de desbloqueo durante 1 segundos.
- Despues mantenga presionado el botón de desbloqueo 4 y presione el botón de PANIC, y suelte los botones.
- Sonará una señal para indicar que el modo de programación esta activo.
- Presione algún botón del mando que se va a programar.
- Sonará una señal que nos indica que esta programado.
- Ponga el contacto en OFF o espere 32 segundos para salir del modo de programación.
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

2000 EN ADELANTE.

Se necesitan 2 llaves programadas validas para el procedimiento.

Obtenga todas las llaves.

Use la primera llave programada proceda de la siguiente manera.

- ponga el contacto en ON y espere 3 segundos vuelva a la posición OFF y quite la llave.
- La segunda llave programada se debe de introducir antes de que transcurran 15 segundos.
- Ponga la segunda llave programada y ponga el contacto en ON.
- Espere aproximadamente 10 segundos. La luz del inmovilizador parpadeara y sonara una señal. Es emitida.
- En 50 segundos ponga la nueva llave en el contacto y póngalo en ON.
- Espere aproximadamente 10 segundos.
- Sonara una señal acústica y la lámpara del inmovilizador se iluminara por tres segundos indicando que la programación esta completa.

Las llaves también se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



AZTEK 2001

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Póngase en el sitio del conductor.

Cierre todas las puertas.

- Mantenga presionado el botón de bloqueo de la puerta.
- Ponga y quite la llave en el contacto dos veces. No gire el contacto.
- Meta la llave en el contacto tres veces. No gire el contacto.
- Suelte el botón de bloqueo de la puerta. Sonara una señal 3 veces indicando que la programación esta activada.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del mando durante 12 segundos.
- Sonara una señal dos veces indicando que el mando se ha programado.

También se puede programar con una maquina de diagnosis. Existen posiciones de memoria que serán borradas debe de reprogramar todos los mandos. Se pueden programar un máximo de 4

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

CON LLAVE MASTER.

Ponga el contacto en ON con la llave MASTER.

Ponga el contacto en OFF y quite la llave.

En 10 segundos ponga la nueva llave en el contacto.

La nueva llave esa ahora programada.

SIN LLAVE MASTER.

Para programar una nueva llave master proceda de la siguiente manera:

- Ponga el contacto en ON con la llave que va a ser programada.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apaga.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON con la llave que va a ser programada.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apaga.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON con la llave que va a ser programada.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apaga.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor, la nueva llave master esta ahora programada.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



AZTEK 2002—2003

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehículo.

Presione los botones de bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 7 segundos.

Sonará una señal para confirmar la programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Los mandos solo pueden ser programados con un equipo de diagnosis. Existen posiciones de memoria por lo que se deben de reprogramar todos los mandos, se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

CON LLAVE MASTER.

Ponga el contacto en ON con la llave MASTER.

Ponga el contacto en OFF y quite la llave.

En 10 segundos ponga la nueva llave en el contacto.

La nueva llave esa ahora programada.

Se pueden programar un máximo de 10 llaves.

SIN LLAVE MASTER.

Para programar una nueva llave master proceda de la siguiente manera:

- Ponga el contacto en ON con la llave que va a ser programada.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apaga.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON con la llave que va a ser programada.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apaga.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON con la llave que va a ser programada.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apaga.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor, la nueva llave master esta ahora programada.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



BONNEVILLE 1994—1995

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehículo.

Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del vehículo durante 8 segundos. Las puertas se bloquean para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Ponga el contacto en OFF.

Utilice un cable con fusible para puentear los terminales 4 y 8 del conector de datos (DLC).

Cierre todas las puertas.

- Ponga el contacto en ON.
- Las puertas se bloquearan.
- Proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo durante 30 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Repita el procedimiento para los restantes mandos, se pueden programar 2 mandos, para salir del modo de programación desconecte el puente del conector (DLC).

BONNEVILLE 1996—1997.

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehículo.

Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del vehículo durante 8 segundos. Las puertas se bloquean para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Ponga el contacto en OFF.

Utilice un cable con fusible para puentear los terminales 4 y 8 del conector de datos (DLC).

Cierre todas las puertas.

- Ponga el contacto en ON.
- Las puertas se bloquearan.
- Proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo durante 30 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Repita el procedimiento para los restantes mandos, se pueden programar 4 mandos, para salir del modo de programación desconecte el puente del conector (DLC).



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



BONEVILLE 1998—1999

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehículo.

Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del vehículo durante 8 segundos. Las puertas se bloquean para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Ponga el contacto en OFF.

Utilice un cable con fusible para puentear los terminales 4 y 8 del conector de datos (DLC).

Cierre todas las puertas.

- Ponga el contacto en ON.
- Las puertas se bloquearan.
- Proceda de la siguiente manera.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo durante 30 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan.
- Repita el procedimiento para los restantes mandos, se pueden programar 4 mandos, para salir del modo de programación desconecte el puente del conector (DLC).

BONNEVILLE 2000—2003

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehículo.

Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del vehículo durante 7 segundos. Las puertas se bloquean para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnósticos. Existen posiciones de memoria un máximo de 4 mandos pueden ser programados.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

SIN LLAVE MASTER VALIDA.

- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- La llave esta ahora programada



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CON LLAVE MASTER VALIDA.

- Ponga la llave MASTER en el contacto
- Ponga la llave en ON.
- Ponga la llave en OFF.
- Quite la llave
- En 10 segundos ponga la nueva llave.
- Ponga el contacto en ON.
- La nueva llave esta ahora programada.

Se pueden programar un máximo de 10 llaves.

FIREBIRD 1994—1995.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Acceda al conector de datos. (localizado cerca de la columna de dirección).

Use un cable con fusible para conectar conecte el terminal G y A al conector (DLC).

- Las puertas se bloquearan y desbloquearan indicando que se encuentra en modo de programación.
- Presione algún botón del mando una vez.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean para confirmar la programación.
- Repita el procedimiento para programar otro mando. Para salir del modo de programación retire el cable del conector (DLC).

FIREBIRD 1996—2002.

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Presione los botones de bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 8 segundos.

Las puertas se bloquearan y se desbloquearan y las luces de emergencia parpadearan.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

- Ponga el contacto en OFF.
- Quite el fusible de la radio el (numero 17), localizado en la caja de fusibles debajo de panel de instrumentos.
- Ponga el contacto de OFF a RUN 3 veces en 5 segundos.
- Termine en la posición RUN, las puertas se bloquearan y se desbloquearan indicando que se encuentra en modo programación.
- Presione los botones de bloqueo y desbloqueo simultáneamente aproximadamente durante 16 segundos.
- Las puertas se programaran y se desprogramaran para indicar que se ha completado la programación.
- Para salir del modo de programación ponga el contacto en OFF y reponga el fusible de a radio.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



GRAND AM 1994—1996

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Ambos mandos han de ser programados.

Acceda al terminal de programación localizado debajo del panel "LH" en el maletero.

- Conecte el terminal de programación.
- El sistema ahora debe de bloquear y desbloquear las puertas indicando que la programación esta activado.
- Presione algún botón del mando una vez.
- El sistema ahora bloqueara y desbloqueara las puertas para indicar que el mando esta ahora programado.
- Repita el procedimiento para el otro mando. Para salir del modo de programación desconecte el puente del terminal de programación.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- La lámpara del sistema parpadeara.
- Despues de 10 minutos la luz del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos
- Arranque el motor.
- El sistema ahora bloqueara y desbloqueara las puertas y el maletero, sonara una señal.

Para salir del modo de programación quite el conector de programación, se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Arranque el motor.
- El sistema esta ahora programado.
- Las llaves tambien pueden ser programadas con un equipo de diagnosis.

GRAND AM 1999.

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Mantenga presionado los botones de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.

Las puertas se bloquearan y desbloquearan para indicar que la programación ha sido correcta.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

PRINCIPIOS DE 1999

- Ponga el contacto en OFF.
- Acceda al terminal de programación (localizado en el maletero LH).
- Conecte el terminal de programación.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- El sistema se debe de bloquear y desbloquear las puertas y sonara una señal que nos indica que esta en modo programación.
- Presione el botón de bloqueo y desbloqueo del mando. El sistema bloqueara y desbloqueara el vehiculo.
- Repita el procedimiento para programar los mandos restantes, se pueden programar un máximo de 4 mandos.
- Retire el conector de programación para salir de del modo de programación.

FINALES DEL 1999.

Los mandos solo se puede programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor, el motor no arrancara.
- El led del sistema se ilumina.
- Despues de aproximadamente 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Arranque el motor.
- El sistema esta ahora programado.

GRAND AM 2000

SINCRONIZACIÓN.

Sitúese cerca del vehiculo

Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.
La bocina sonara para confirmar la programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Póngase en el sitio del conductor.

Cierre todas las puertas.

- Mantenga presionado el botón de desbloqueo de la puerta.
- Ponga y quite la llave en el contacto dos veces. No gire el contacto.
- Meta la llave en el contacto tres veces. No gire el contacto.
- Suelte el botón de bloqueo de la puerta. Sonara una señal 3 veces indicando que la programación esta activada.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del mando durante 5 segundos.
- Sonara una señal dos veces indicando que el mando se ha programado.

También se puede programar con una maquina de diagnosis. Existen posiciones de memoria que serán borradas debe de reprogramar todos los mandos. Se pueden programar un máximo de 4

También se puede programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- El led se encenderá.
- Despues de 10 minutos el led del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Arranque el motor.
- El sistema esta programado. Tambien se puede programar el inmovilizador con una maquina de diagnosis.

GRAND AM 2001

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehiculo.

Presione el botón de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.

Sonara la bocina para confirmar la programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Obtenga y reprograme todos los mandos. Se pueden programar un máximo de 4 mandos. Los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- El led se encenderá.
- Despues de 10 minutos el led del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Arranque el motor.
- El sistema esta programado. Tambien se puede programar el inmovilizador con una maquina de diagnosis.

GRAND AM 2002—2003

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehiculo.

Presione el botón de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.

Sonara la bocina para confirmar la programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Obtenga y reprograme todos los mandos. Se pueden programar un máximo de 4 mandos. Los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

TIPO 1:

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- El led se encenderá.
- Despues de 10 minutos el led del sistema se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Arranque el motor.
- El sistema esta programado. Tambien se puede programar el inmovilizador con una maquina de diagnosis.

TIPO 2 CON DOS LLAVES MASTER VALIDAS:

- Ponga el contacto en ON con una llave MASTER.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 10 segundos ponga la segunda llave MASTER en el contacto y gírela a posición ON.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave.
- En 10 segundos ponga la nueva llave y gírela hasta la posición ON.
- La nueva llave esta ahora programada.

Se pueden programar un máximo de 10 llaves

GRAND PRIX 1994—1996

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Acceda al conector de programación (un cable blanco y negro localizado detrás de la tapa "RH" del maletero).

- Conecte el terminal de programación a masa.
- El sistema ahora bloqueara y desbloqueara las puertas para indicar que la programación esta activada.
- Presione algún botón en el mando.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean indicando que el mando ha sido programado.
- Repita el procedimiento para programar los restantes mandos.
- Desconecte el conector de programación de masa para salir del modo de programación.

Debe de reprogramar todos los mandos.

Se pueden programar 2 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Solo se puede programar con una maquina de diagnosis



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



GRAND PRIX 1997—2000

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.

PROGRAMACIÓN E LOS MANDOS.

- Quite la llave del contacto.
- Quite el fusible "MALL PGM" de la caja de fusibles.
- Cierre todas las puertas.
- Ponga el contacto en posición "ACC".
- En un segundo gire el contacto a posición OFF y vuelva a posición ACC.
- Abra y cierre la puerta del conductor. sonara una señal indicando que esta en modo de programación.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo sonara un señal a los 14 segundos aproximadamente.
- Repita el procedimiento para el resto de los transmisores.
- Quite la llave del contacto y ponga el fusible "MALL PGM".
- Debe de reprogramar todos los mandos. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

MODELOS HASTA 1999.

Solo puede ser programado con un equipo de diagnosis.

MODELOS DEL 2000 CON LLAVE MASTER VALIDAS.

- Ponga el contacto en ON con una llave MASTER.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave
- En diez segundos ponga la nueva llave en el contacto.
- Gírela hasta posición ON, la nueva llave esta programada.

Se pueden programar un máximo de 10 llaves.

SIN LLAVE MASTER.

- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Después de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Después de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Después de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- La llave esta ahora programada



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



GRAND PRIX 2001—2003

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.

PROGRAMACIÓN E LOS MANDOS.

- Quite la llave del contacto.
- Quite el fusible "MALL PGM" de la caja de fusibles.
- Cierre todas las puertas.
- Ponga el contacto en posición "ACC".
- En un segundo gire el contacto a posición OFF y vuelva a posición ACC.
- Abra y cierre la puerta del conductor. sonara una señal indicando que esta en modo de programación.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo sonara un señal a los 14 segundos aproximadamente.
- Repita el procedimiento para el resto de los transmisores.
- Quite la llave del contacto y ponga el fusible "MALL PGM".
- Debe de reprogramar todos los mandos. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

CON LLAVE MASTER VALIDA.

- Ponga el contacto en ON con una llave MASTER.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave
- En diez segundos ponga la nueva llave en el contacto.
- Gírela hasta posición ON, la nueva llave esta programada.

Se pueden programar un máximo de 10 llaves.

SIN LLAVE MASTER.

- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- La llave esta ahora programada



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MONTANA 1999.

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

- Quite la llave del contacto.
- Quite el fusible "BCM PRGRM" de la caja de fusibles.
- Cierre todas las puertas.
- Ponga el contacto en posición "ACC".
- En un segundo gire el contacto a posición OFF y vuelva a posición ACC.
- Abra y cierre la puerta del conductor. sonara una señal indicando que esta en modo de programación.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo sonara un señal a los 14 segundos aproximadamente.
- Repita el procedimiento para el resto de los transmisores.
- Quite la llave del contacto y ponga el fusible "BCM PRGRM".
- Debe de reprogramar todos los mandos. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

CON LLAVE VALIDAS.

- Ponga el contacto en ON con una llave valida.
- Espere a que la luz de "PASS KEY" se apague.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave
- En 10 segundos ponga la nueva llave
- Ponga el contacto en ON.
- Espere a que la luz de "PASS KEY" se apague.
- La nueva llave esta ahora programada.

Se puede programar un máximo de 10 llaves.

SIN LLAVE VALIDA.

- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 10 segundos.
- Arranque el motor.
- La llave esta ahora programada



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MONTANA 2000

SINCRONIZACIÓN:

Sitúese cerca del vehículo.

Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

- Quite la llave del contacto.
- Quite el fusible "BCM PRGRM" de la caja de fusibles.
- Cierre todas las puertas.
- Ponga el contacto en posición "ACC".
- En un segundo gire el contacto a posición OFF y vuelva a posición ACC.
- Abra y cierre la puerta del conductor. sonara una señal indicando que esta en modo de programación.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo sonara un señal a los 14 segundos aproximadamente.
- Repita el procedimiento para el resto de los transmisores.
- Quite la llave del contacto y ponga el fusible "BCM PRGRM".
- Debe de reprogramar todos los mandos. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

CON LLAVE MASTER.

- Ponga el contacto en ON con una llave MASTER.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave
- En 10 segundos ponga la nueva llave
- Ponga el contacto en ON.
- La nueva llave esta ahora programada.

Se puede programar un máximo de 10 llaves.

SIN LLAVE VALIDA.

- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- La llave esta ahora programada



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MONTANA 2001—2003

SINCRONIZACIÓN:

Sitúese cerca del vehículo.

Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

- Quite la llave del contacto.
- Quite el fusible "BCM PRGRM" de la caja de fusibles.
- Cierre todas las puertas.
- Ponga el contacto en posición "ACC".
- En un segundo gire el contacto a posición OFF y vuelva a posición ACC.
- Abra y cierre la puerta del conductor. sonara una señal indicando que esta en modo de programación.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo sonara un señal a los 14 segundos aproximadamente.
- Repita el procedimiento para el resto de los transmisores.
- Quite la llave del contacto y ponga el fusible "BCM PRGRM".
- Debe de reprogramar todos los mandos. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

CON LLAVE MASTER.

- Ponga el contacto en ON con una llave MASTER.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave
- En 10 segundos ponga la nueva llave
- Ponga el contacto en ON.
- La nueva llave esta ahora programada.

Se puede programar un máximo de 10 llaves.

SIN LLAVE VALIDA.

- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de 10 minutos el led se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- La llave esta ahora programada



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SUNFIRE 1996

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Acceda al conector de programación (localizado en el maletero LH)

Conecte el terminal de programación.

El vehículo bloqueara y desbloqueara las puertas indicando que la programación esta activada.

- Presione algún botón del mando una vez.
- El sistema ahora bloquea y desbloquea las puertas indicando que esta programado.
- Repita el procedimiento para los restantes mandos.
- Desconecte el conector de programación para salir del modo.

Debe de reprogramar todas los mandos se pueden programar un máximo de 2 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor.
- El motor no arrancara.
- La luz de seguridad del sistema parpadeara.
- Despues de 10 minutos la luz se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- El sistema esta ahora programado.

Los mandos tambien se pueden programar con una maquina de diagnosis.

SUNFIRE 1997—1999

SINCRONIZACIÓN DEL SISTEMA.

Sitúese cerca del vehículo.

Presione simultáneamente el botón de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

- Ponga el contacto en OFF.
- Acceda al conector de programación localizado en el maletero "LH".
- Conecte el terminal de programación.
- El sistema ahora bloqueara y desbloqueara el vehículo y sonara la bocina indicando que la programación esta activada.
- Mantenga presionado el bloqueo y el desbloqueo del mando durante 15 segundos.
- El sistema ahora se bloquea y desbloquea las puertas y sonara la bocina para indicar que el mando se ha programado.
- Repita el procedimiento para el resto de los mandos.
- Quite el conector de programación para salir del modo de programación.
- Se deben de reprogramar todos los mandos, se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor.
- El motor no arrancara.
- La luz de seguridad del sistema parpadeara.
- Despues de 10 minutos la luz se apagara.
- Ponga el contacto en OFF.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- El sistema esta ahora programado.

SUNFIRE 2000—2003

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehiculo.

Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos, la bocina sonara para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

La programación solo es posible con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arranca.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arranca.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arranca.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- Ponga el contacto en OFF:



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



TRANS SPORT 1994—1995

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

El modulo de la central de bloqueo debe de ser borrado. Acceda al modulo central de boqueo localizado cerca de la guantera sobre el chasis.

- Ponga el contacto en ON.
- Mantenga presionado el botón de programación sobre sobre la central de bloueo durante 10 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar que las memorias han sido borradas.
- Proceda a la programación de los mandos:
- Ponga el contacto en ON. presione y suelte el botón de programación de la central de blo-queo.
- En 10 segundos presione algún botón en el mando.
- El sistema ahora bloqueara y desbloqueara las puertas. Indicando que esta programado.
- En 10 segundos presione algún botón del 2º mando el sistema bloqueara y desbloqueara las puertas, para indicar que las puertas están programadas.
- Repita el procedimiento para otros mandos.
- Espere 15 segundos después de la programación.

Debe de reprogramar todos los mandos.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

TRANS SPORT 1996

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

El modulo de la central de bloqueo debe de ser borrado. Acceda al modulo central de boqueo (localizado debajo de la guantera).

- Ponga el contacto en ON.
- Mantenga presionado el botón de programación sobre la central de bloqueo durante 10 segundos.
- Las puertas se bloquearan y se desbloquearan para confirmar que las memorias han sido borradas.
- Proceda a la programación de los mandos:
- Ponga el contacto en ON. presione y suelte el botón de programación de la central de blo-queo.
- En 10 segundos presione algún botón en el mando.
- El sistema ahora bloqueara y desbloqueara las puertas. Indicando que esta programado.
- En 10 segundos presione algún botón del 2º mando el sistema bloqueara y desbloqueara las puertas, para indicar que las puertas están programadas.
- Repita el procedimiento para otros mandos.
- Espere 15 segundos después de la programación.

Debe de reprogramar todos los mandos.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



TRANS SPORT 1997

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

- Quite la llave del contacto.
- Quite el fusible "MALL PGM", situado en la caja de fusibles.
- Cierre todas las puertas.
- Ponga el contacto en la posición "ACC".
- En un segundo pase a la posición OFF y vuelva a la posición "ACC".
- Abra y cierre la puerta del conductor. La bocina sonara indicando que la programación se encuentra en modo activo.
- Para programar los mandos proceda de la siguiente forma.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo sonara una señal aproximadamente a los 14 segundos.
- Repita el procedimiento de programación para los restantes mandos.
- Quite la llave del contacto. Ponga el fusible "MALL PGM". Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

TRANS SPORT 1998

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo durante 7 segundos.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

- Quite la llave del contacto.
- Quite el fusible "BCM PRGRM", situado en la caja de fusibles.
- Cierre todas las puertas.
- Ponga el contacto en la posición "ACC".
- En un segundo pase a la posición OFF y vuelva a la posición "ACC".
- Abra y cierre la puerta del conductor. La bocina sonara indicando que la programación se encuentra en modo activo.
- Para programar los mandos proceda de la siguiente forma.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo sonara una señal aproximadamente a los 14 segundos.
- Repita el procedimiento de programación para los restantes mandos.
- Quite la llave del contacto. Ponga el fusible "BCM PRGRM". Se pueden programar un máximo de 4 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



VIBE 2003

- Abra la puerta del conductor, quite la llave del contacto.
- En 5 segundos, ponga y quite la llave del contacto 2 veces.
- En 40 segundos.
- Cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Ponga la llave en el contacto.
- En 40 segundos cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Ponga y quite la llave en el contacto.
- En 40 segundos
- Cierre y abra las puertas dos veces.
- Ponga la llave en el contacto y cierre la puerta del conductor.
- Ponga el contacto en ON y en OFF, una vez para programar un mando nuevo, dos veces para borrar los mandos guardados.
- El vehículo ahora se bloqueara una o dos veces dependiendo del modo elegido.
- En 40 segundos mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo por 2 segundos
- En 3 segundos presione el botón de bloqueo.
- El sistema ahora bloquea y desbloquea el vehículo una vez para confirmar la programación 2 veces para indicar que la programación ha fallado.
- En 40 segundos repita el procedimiento para programar los restantes mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51




TWINGO 1995—2002
CLIO 1994—1997
EXTRA/RAPID/EXPRESS 1995—2002
KANGOO 1997—2002
MEGANE 1995—2001
MEGANE /SCENIC 1996—2001
R19 GASOLINA 1993—1996
R21 GASOLINA 1992—1995
LAGUNA 1994—2000
SAFRANE 1993—2001
ESPACE 1995—2001
TRAFIC GASOLIA 1995—2002
MASTER 1997—2002

ROGRAMCIÓN DE LOS MANDOS.

LAS LLAVES CON UN CODIGO DE 5 DIGITOS EN LA CABECERA NO NECESITAN SER PROGRAMADAS.

- Llaves sin código(1), (2).
Las llaves de repuesto solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.
- Llaves con códigos (1), (2) con 5 o 7 caracteres.
Las llaves de repuesto solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.
- Llaves con códigos (1), (2) de 8 caracteres.
Compruebe que el contacto este quitado.
Mantenga pulsado el botón de cierre durante mas de 5 segundos. Las puertas se deben de bloquear y desbloquear. Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 10-15 segundos.
Pulse dos veces el primer botón de bloqueo/desbloqueo de la llave (una vez en algunos modelos).
- Código de llaves. 5 dígitos — infrarrojos
5 caracteres — infrarrojos.
7 caracteres — infrarrojos.
8 caracteres — transpondedor o infrarrojos o radiofrecuencia.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis

Modelos con códigos de llaves de 5 dígitos:

El sistema inmovilizador se puede inhabilitar temporalmente utilizando el código de 4 dígitos de la tarjeta de seguridad del vehículo, siguiendo las instrucciones en el manual del propietario.

MEGANE CON MANDO INFRARROJO 1995—1996

1º) Testigo rojo antiarranque del botón de condenación de puertas en parpadeo lento

2º) Poner el contacto y entrar código de seguridad de la siguiente manera:

Al poner el contacto el testigo rojo parpadea mas rápido

Presionar de forma continua el botón de condenación de puertas, da igual hacia que lado, el testigo rojo se apaga.

Sin soltar la tecla (el testigo rojo se enciende cada 1.5 segundos), contar el numero de encendidos del testigo rojo y soltar la tecla cuando se alcance el valor de la 1^a cifra del número del código de emergencia.

Presionar de nuevo el botón de condenación y contar el número de encendidos del testigo rojo y dejar de presionar la tecla cuando se alcance el valor de la 2^a cifra.

Repetir el paso "D" por dos veces mas para completar la serie completa de 4 cifras del código de seguridad.

Después de introducir la 4^a cifra del código de seguridad:

3º) Cortar el contacto.

4º) Presionar mas de 2 segundos el botón de condenación del cierre centralizado.

A partir de entonces se dispone de 15 segundos para empezar a activar los dos emisores.

5º) Presionar dos veces el primer emisor , en menos de 3 segundos, las puertas se condenan y se descondenan.

6º)Presionar dos veces el segundo emisor , en menos de 3 segundos, las puertas se condenan y se descondenan.

7º) Proceso terminado, verificar el arranque y la apertura de puertas de los dos emisores.

CLIO II 1998 EN ADELANTE

SINCRONIZACIÓN RADIOFRECUENCIA.

Mantenga pulsado el botón de cierre centralizado durante mas de 2 segundos.

Las puertas deberían de bloquearse y desbloquearse.

Se enciende el led del inmovilizador.

Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo.

Se apaga el led del inmovilizador.

Repita el procedimiento anterior para sincronizar las llaves restantes.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Las llaves de repuesto solo se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 2 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Las llaves de repuesto solo se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 4 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MEGANE 2002 EN ADELANTE SCENIC 2003 EN ADELANTE

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Las tarjetas de acceso de repuesto solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 tarjetas de acceso.

LAGUNA 2001 EN ADELANTE

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Las tarjetas de acceso de repuesto solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 tarjetas de acceso.

RESINCRONIZACIÓN DE MANDOS RENAULT

CLIO II, KANGOO & MASTER INFRAROJOS

- Ponga el contacto en OFF.
- Presione el botón central de bloqueo durante 5 segundos las puertas se bloquean y desbloquean.
- Durante 10 segundos la luz del inmovilizador se encenderá en ese periodo de tiempo presione el botón del mando, el vehículo se debe de bloquear y desbloquear.

LAGUNA II & SAFRANE II INFRARROJOS

- Ponga el contacto en OFF.
- Presione el botón central de bloqueo durante 5 segundos las puertas se bloquean y desbloquean.
- Durante 15 segundos la luz del inmovilizador se iluminara, en este periodo de tiempo presione el botón del primer mando e inmediatamente presione el segundo mando.

CLIO II, KANGOO & MASTER RF

- Ponga el contacto en OFF.
- Presione el botón central de bloqueo durante 5 segundos las puertas se bloquean y desbloquean.
- Durante 10 segundos la luz del inmovilizador se encenderá en ese periodo de tiempo presione el botón del mando, el vehículo se debe de bloquear y desbloquear.

LAGUNA II & SAFRANE II RF

- Ponga el contacto en OFF.
- Presione el botón central de bloqueo durante 5 segundos las puertas se bloquean y desbloquean.
- Durante 15 segundos la luz del inmovilizador se iluminara, en este periodo de tiempo presione el botón del primer mando e inmediatamente presione el segundo mando.

MEGANE II/SCENIC SINCRONIZACIÓN

- Ponga la llave en el contacto y gírela a posición ON, presione durante 10 segundos el botón del mando.
- Ponga el contacto en OFF, saque la llave y presione 3 veces el botón del mando



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



ROVER

100 1995—1998

200 1995—1997

200 COUPE/CABRIO 1994—1999

400 1995—1997

MGF 1995—2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Desbloquee el vehículo con la llave.

Acerque el mando a distancia al vehículo.

Pulse rápido al botón del candado o al agujereado un mínimo de 4 veces.

200 1998—1999

400 1998—1999

25 1999—2005

45 1999—2005

MG ZR 2001—2005

MG ZS 2001—2005

MG TF 2002—2005

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Desbloquee el vehículo con la llave.

Acerque el mando a distancia al vehículo.

Pulse rápido al botón del candado o al agujereado un mínimo de 4 veces.

CAMBIO DE LA BATERÍA DEL MANDO

Asegúrese de que el vehículo se abre antes de comenzar a seguir los pasos siguientes:

La batería dura en el mando alrededor de 3 años, dependiendo del uso.

Para cambiar la batería:

1. abra el mando y retire la batería, teniendo especial cuidado de no tocar el clip o alguno de los componentes;
2. presione y mantenga presionado cada botón del mando durante 5 segundos, para descargar cualquier voltaje residual que pueda quedar;
3. cambie la batería, asegurando que la polaridad es la correcta;
4. una vez colocado, coloque ambas partes del mando;
5. siga los pasos indicados anteriormente para re-sincronizar el mando.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

El inmovilizador está coordinado con la activación de la alarma perimétrica, el cuál inhibe el circuito eléctrico del motor. La inmovilización solamente se puede deshabilitar mediante el Mando o el código de seguridad (EKA).

Si se no se cierra el vehículo usando el MANDO, el inmovilizador se activará 20 segundos después de quitar el contacto, y que la puerta del conductor se abra.

El motor puede ser re-inmovilizado presionando el botón de abrir en el mando. Para la programación de los mandos a través de la T-CODE nos debemos de asegurar que primero que el inmovilizador (EKA) esta desactivado, si no es así a continuación se describe como desactivarlo.

CODIGO DE ACCESO DE SEGURIDAD (EKA), ANULACION DEL INMOVILIZADOR.

Si el mando se pierde o no funciona, el código de acceso de emergencia (EKA) puede ser usado para anular el sistema siguiendo los siguientes pasos:

1. Introduzca la llave en la puerta del conductor, y gire hacia la posición de cierre.
2. Mantenga la llave en esa posición durante 5 segundos.
3. Usando el código de seguridad, gire hacia la posición de abrir el número de veces del primer dígito.
4. Gire la llave a la posición de cierre el número de veces del segundo dígito.
5. Repetir para los siguientes dos dígitos restantes.
6. Después de que se introduzca el código, gire la llave hacia la posición de abrir, y compruebe que el Led de la alarma ha dejado de destellar, y el motor arrancará.

Si se comete algún error, abra y cierre la puerta y repita la secuencia. Si comete 3 veces error al intentar introducir el código, deberá de esperar 10 minutos hasta que se pueda volver a intentarlo.

LECTURA DEL CODIGO EKA

1. Seleccione del menú la función EKA y pulse ENTER
2. Ponga contacto ON y pulse ENTER
3. El display muestra la secuencia requerida para introducir el código

PROGRAMACION DE UN NUEVO CODIGO EKA

1. Seleccione del menú FUNCIONBES ESPECIALES Y pulse ENTER
2. Seleccione "escribir código EKA"
3. Escriba el nuevo código, por favor notifique al cliente el nuevo código
4. Si es correcto presione ENTER
5. Después de que el nuevo código haya sido introducido, desconecte la TCODE y desconecte para comprobar que el nuevo código ha sido introducido correctamente.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



600 1996—1999

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Desbloquee el vehículo con la llave.
Acerque el mando a distancia al vehículo.
Pulse rápido el botón del candado o al agujereado un mínimo de 4 veces.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

75 1999—2005

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Acerque el mando a distancia al vehículo.
Pulse rápido el botón del candado de la llave un mínimo de 4 veces seguidas.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Las llaves de repuesto solo se pueden programar con un equipo de diagnosis



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SAAB

**9-3 1998—2000
9-5 1997—2000**

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Pulse el botón de desbloqueo al menos 4 veces.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Los mandos a distancia y el inmovilizador solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

**9-3 2001—2002
9-5 2001—2002**

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS

Pulse el botón de desbloqueo al menos 4 veces.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Los mandos a distancia y el inmovilizador solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



ION 2003

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehículo.

Presione los botones de bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 7 segundos. La bocina sonara para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

El mando solo puede ser programado usando un equipo de diagnosis. Debe de reprogramar todos los mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arranca.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arranca.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arranca.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- Ponga el contacto en OFF:

L-SERIES 2000—2003

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

HASTA EL 2002

Sitúese cerca del vehículo.

Presione los botones de bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 10 segundos. La bocina sonara para confirmar la sincronización.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MODELOS 2003.

Sitúese cerca del vehiculo.

Presione los botones de bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 7 segundos.

La bocina sonara para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Existen posiciones de memoria por lo cual de debe de reprogramar todos los mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arranca.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arranca.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arranca.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- Ponga el contacto en OFF.

S-SERIES 1996

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Sitúese cerca del vehiculo.

Presione los botones bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 5 y 7 segundos.

Las puertas se deben de bloquear y desbloquear para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Obtenga todos los mandos.

Acceda al conector de datos (DLC) localizado debajo de la columna de dirección.

- Ponga la llave en el contacto.
- Asegúrese de que el contacto esta en OFF.
- Conecte un puente entre los terminales 4 y 8 del conector (DLC).




C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51





- Las puertas se bloquean y desbloquean.
- La puerta del maletero se desbloqueara.
- En un minuto presione simultáneamente los botones de bloqueo y desbloqueo del primer mando 8 segundos aproximadamente.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- En un minuto presione simultáneamente los botones de bloqueo y desbloqueo del segundo mando 8 segundos aproximadamente.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- En un minuto presione simultáneamente los botones de bloqueo y desbloqueo del tercer mando 8 segundos aproximadamente.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- En un minuto presione simultáneamente los botones de bloqueo y desbloqueo del cuarto mando 8 segundos aproximadamente.
- Las puertas se bloquean y se desbloquean.
- Desconecte el puente del conector.

S—SERIES 2000—2002

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Presione los botones de bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 10 segundos. Las puertas se deben de bloquear y desbloquear para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Los mandos solo se pueden programar usando una maquina de diagnosis. Existen posiciones de memoria para los mandos debe de reprogramar todos los mandos de los que disponga el vehiculo. Se pueden programar un máximo de cuatro mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOBILIZADOR.

- Poner el contacto en ON.
- Arranque el motor.
- El motor no arrancara.
- El led del sistema parpadeara o se iluminara.
- Después de aproximadamente 10 minutos. El led del sistema se pagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- El led del sistema parpadeara o se iluminara.
- Después de aproximadamente 10 minutos. El led del sistema se pagara.
- Ponga el contacto en OFF.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arrancara.
- El led del sistema parpadeara o se iluminara.
- Después de aproximadamente 10 minutos. El led del sistema se pagara.
- Ponga el contacto en OFF.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Arranque el motor.
- Ponga el contacto en OFF.

VUE 2002—2003.

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Presione los botones de bloqueo y desbloqueo simultáneamente durante 10 segundos. Las puertas se deben de bloquear y desbloquear para confirmar la sincronización.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Los mandos solo se pueden programar usando una maquina de diagnosis. Existen posiciones de memoria para los mandos debe de reprogramar todos los mandos de los que disponga el vehiculo. Se pueden programar un máximo de cuatro mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arranca.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arranca.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON.
- Arranque el motor. El motor no arranca.
- El led del sistema se iluminara.
- Despues de aproximadamente de 10 minutos el led se apagara
- Ponga el contacto en OFF.
- Espere 5 segundos.
- Arranque el motor.
- Ponga el contacto en OFF.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



AROSA 1997—2005

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave durante 1 segundo aproximadamente. Bloquee y desbloquee el vehículo manualmente. El sistema debería bloquear y desbloquear ahora el vehículo. Si no ocurre así lleve a cabo el procedimiento de programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnóstico. Se pueden programar un máximo de cuatro mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Solo se puede programar con un equipo de diagnóstico. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.

IBIZA/CORDOBA 1993—1999

TOLEDO 1991-1999

MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS.

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Apunte con la llave hacia el receptor de infrarrojos situado en el espejo interior. Pulse dos veces el botón de bloqueo y desbloqueo. El sistema debería ahora bloquear y desbloquear el vehículo. Si no ocurre así lleve a cabo el procedimiento de programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

- Disponga de todas las llaves con mando a distancia.
- Introduzca la llave en la cerradura de la puerta del conductor.
- Ponga la llave en la posición de bloqueo y déjela en esta posición al menos 0,5 segundos.
- Antes de transcurridos 5 segundos, gire la llave, gire la llave hasta la posición de desbloqueo 3 veces. Asegúrese de que la llave permanece en la posición de desbloqueo durante un mínimo de 0,5 segundos.
- Quite la llave.
- Modo de programación activado durante 20 segundos; proceda de la siguiente manera:
- Apunte con la llave hacia el receptor de infrarrojos, situado en el espejo interior.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo.
- Pulse el botón de desbloqueo 3 veces.
- El led de la llave parpadea 5 veces.
- El sistema de cierre centralizado bloquea el vehículo para indicar que la programación ha sido correcta. (Primera llave).



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Para programar la otra llave. Repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 20 segundos.
- El sistema de cierre centralizado desbloquea el vehículo para indicar que la programación ha sido correcta.
- Modo de programación desactivado.
- Para salir del modo de programación bloquee la puerta del conductor o espere 20 segundos. Se pueden programar un máximo de 2 llaves.

MANDO A DISTANCIA POR RADIOFRECUENCIA.

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Pulse dos veces el botón de bloqueo/desbloqueo.

El sistema debería de bloquear y desbloquear ahora el vehículo.

Si no sucede así lleve a cabo el procedimiento de programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

- Disponga de todas las llaves con mando a distancia.
- Introduzca la llave que no está programada en el contacto.
- Deje el contacto dado durante 5 segundos como máximo.
- Quite la llave.
- Programe la primera llave antes de transcurrido 20 segundos:
- Mantenga pulsado el botón de bloqueo o de desbloqueo
- Pulse el otro botón 3 veces antes de transcurridos 10 segundos.
- Suelte el primer botón.
- El led de la llave parpadea 5 veces. El sistema de cierre centralizado o bien bloqueo del vehículo.
- Ahora programe las restantes llaves antes de transcurridos 20 segundos.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo o desbloqueo.
- Pulse el otro botón 3 veces antes de transcurridos 10 segundos.
- Suelte el primer botón.
- El led de la llave parpadea 5 veces
- Programación correcta indicada por
- Desbloqueo del sistema de cierre centralizado (segunda llave).
- Bloqueo del sistema de cierre centralizado (tercera llave).
- Desbloqueo del sistema de cierre centralizado (cuarta llave).

Para salir del modo de programación: de el contacto o espere 20 segundos.

Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

TODOS LOS MODELOS IBIZA CORDOBA Y TOLEDO 1995 EN ADELANTE:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Disponga de todas las llaves que se van a programar. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



IBIZA/CORDOBA 1999—2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

- Introduzca la llave que no esta programada en el contacto.
- Deje el contacto dado durante 5 segundos como máximo.
- Quite la llave.
- Programe la primera llave antes de transcurridos 20 segundos. Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- Pulse el otro botón tres veces antes de transcurridos 10 segundos.
- Suelte el primer botón.
- El led de la llave parpadea 5 veces.
- El sistema de cierre centralizado o bien bloquea o bloquea y desbloquea el vehiculo para indicar que la programación se ha realizado correctamente.
- Debe de programar las restantes llaves antes de transcurridos 20 segundos para cada llave.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- Pulse el otro botón tres veces antes de transcurridos 10 segundos.
- Suelte el primer botón.
- El led de la llave parpadea 5 veces.
- Desbloqueo del sistema de cierre centralizado (segunda llave).
- Bloqueo del sistema de cierre centralizado (tercera llave).
- Desbloqueo del sistema de cierre centralizado (cuarta llave).

Para salir del modo de programación: de el contacto o espere 20 segundos.

Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Disponga de todas las llaves que se van a programar. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.

IBIZA 2002 EN ADELANTE CORDOBA 2002 EN ADELANTE

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 30 segundos.

- De el contacto. Utilice una lave que no lleve mando a distancia.
- Bloquee manualmente la puerta del conductor. Utilice una llave que lleve mando a distancia.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo.
- Desbloquee y bloquee manualmente la puerta del conductor.
- Suelte el botón de desbloqueo.
- Quite el contacto y la llave.
- El sistema debería de bloquear y desbloquear ahora el vehiculo. En caso contrario lleve a cabo el procedimiento de programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS:

- De el contacto. Utilice una llave que no lleve mando a distancia.
- Bloquee manualmente la puerta del conductor.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo.
- Desbloquee y bloquee manualmente la puerta del conductor.
- Suelte el botón de desbloqueo.
- Quite el contacto y la llave.
- El sistema debería de bloquear y desbloquear el vehículo.
- En caso contrario, lleve a cabo el procedimiento de programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.
Se pueden programar un máximo de 4 mandos y 8 llaves.

ALHAMBRA 1996 EN ADELANTE.

PROGRAMACIÓN MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS.

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.
Cierre todas las ventanillas y las puertas.

- Introduzca la llave en la cerradura de la puerta del conductor.
- Ponga la llave en la posición de desbloqueo 3 veces. Quite la llave.
- Asegúrese de que la llave permanezca en la posición de desbloqueo durante 0,5 segundos.
- Modo de programación activado (led de la puerta del conductor encendido).
- Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurrido 20 segundos.
 - Apunte con la llave hacia el receptor de infrarrojos. Este está situado cerca del espejo interior.
 - Pulse el botón de bloqueo antes de transcurridos 5 segundos y manténgalo pulsado.
 - Pulse el botón de desbloqueo 3 veces.
 - Suelte el botón de bloqueo.
 - Programación correcta indicada mediante el parpadeo del led de la puerta del conductor.
 - Para programar las llaves restantes repita el procedimiento anterior antes de que transcurran 15 segundos.
- Para salir del modo de programación y apagar el LED: espere 15 segundos. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

MANDO A DISTANCIA POR RADIOFRECUENCIA.

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.
Cierre todas las ventanillas y puertas.

- Introduzca la llave en la ventanilla del conductor.
- Ponga la llave en la posición de desbloqueo 3 veces. Quite la llave.
- Asegúrese de que la llave permanezca en la posición de desbloqueo durante 0,5 segundos.
- Modo de programación activado (led de la puerta del conductor encendido).
- Modo de programación activado (led de la puerta del conductor activado).
- Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 15 segundos.
 - Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo.
 - Pulse el botón de desbloqueo 3 veces.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- La programación será correcta indicada por cinco parpadeo del led de la llave, cinco parpadeos del led de la puerta.
- Para programar las llaves restantes, repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 15 segundos.
- Para salir del modo de programación y apagar el led bloquee manualmente el vehículo o espere 15 segundos. Se puede programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Solo se puede programar con un equipo de diagnosis disponga de todas las llaves que se van a programar, se pueden programar un máximo de 8 llaves.

INCA 1995—1999.

SICRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

- Apunte con la llave hacia el receptor situado en el espejo interior.
- Pulse dos veces el botón de bloqueo / desbloqueo.
- El sistema debería de bloquear y desbloquear el vehículo.
- Si no ocurre así lleve a cabo el procedimiento de programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

- Introduzca la llave en la cerradura de la puerta del conductor.
- Ponga la llave en la posición de bloqueo y déjela en esta posición durante al menos 0,5 segundos.
- Antes de transcurridos 5 segundos, gire la llave hasta la posición de desbloqueo 3 veces.
- Asegúrese de que la llave permanezca en la posición de desbloqueo 0,5 segundos.
- Quite la llave.
- Modo de programación activado durante 20 segundos; proceda de la siguiente manera.
 - Apunte con la llave hacia el receptor de infrarrojos situado en el espejo interior.
 - Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo.
 - Pulse el botón de desbloqueo 3 veces.
 - El led de la llave parpadea 5 veces, el sistema de cierre centralizado bloquea y desbloquea el vehículo.
- Para programar la otra llave repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 20 segundos
- Para salir del modo de programación una vez programada la primera llave: bloquee la puerta del conductor o espere 20 segundos.
- Se pueden programar un máximo de 2 mandos.

SICRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

- Pulse dos veces el botón de bloqueo / desbloqueo.
- El sistema debería de bloquear y desbloquear el vehículo.
- Si no ocurre así lleve a cabo el procedimiento de programación.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS DE RADIOFRECUENCIA.

Tipo 1:

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

- Introduzca la llave que no esta programada en el contacto.
- Deje el contacto dado durante 5 segundos como máximo.
- Quite la llave.
- Programe la primera llave antes de transcurridos 20 segundos.
 - Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo o de desbloqueo.
 - Pulse el otro botón tres veces antes de transcurridos 10 segundos.
 - Suelte el primer botón.
- El led de la llave parpadea 5 veces.
- El sistema de cierre centralizado o bien bloquea o bloquea y desbloquea el vehiculo para indicar que la programación se ha realizado correctamente.
- Debe de programar las restantes llaves antes de transcurridos 20 segundos para cada llave.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- Pulse el otro botón tres veces antes de transcurridos 10 segundos.
- Suelte el primer botón.
- El led de la llave parpadea 5 veces.
- Desbloqueo del sistema de cierre centralizado (segunda llave).
- Bloqueo del sistema de cierre centralizado (tercera llave).
- Desbloqueo del sistema de cierre centralizado (cuarta llave).

Para salir del modo de programación: de el contacto o espere 20 segundos.

Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

Tipo 2:

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

- Introduzca la llave que no esta programada en el contacto.
- Deje el contacto dado durante 5 segundos como máximo.
- Quite la llave.
- Programe la primera llave antes de transcurridos 20 segundos.
 - Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo.
 - Pulse el otro botón tres veces antes de transcurridos 10 segundos.
 - Suelte el primer botón.
- El led de la llave parpadea 5 veces.
- El sistema de cierre centralizado o bien bloquea o bloquea y desbloquea el vehiculo para indicar que la programación se ha realizado correctamente.
- Debe de programar las restantes llaves antes de transcurridos 20 segundos para cada llave.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- Pulse el otro botón tres veces antes de transcurridos 10 segundos.
- Suelte el primer botón.
- El led de la llave parpadea 5 veces.
- Desbloqueo del sistema de cierre centralizado (segunda llave).
- Bloqueo del sistema de cierre centralizado (tercera llave).
- Desbloqueo del sistema de cierre centralizado (cuarta llave).

Para salir del modo de programación: de el contacto o espere 20 segundos.

Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Disponga de todas las llaves que se van a programar. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



INCA 1999—2004

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

Introduzca la llave que no está programada en el contacto.

- Deje el contacto dado durante 5 segundos como máximo.
- Quite la llave.
- Programe la primera llave antes de 20 segundos.
 - Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo o de desbloqueo.
 - Pulse el otro botón tres veces antes de transcurridos 10 segundos.
 - Suelte el primer botón.
- El led de la llave parpadea 5 veces.
- El sistema de cierre centralizado o bien bloquea o bloquea y desbloquea el vehículo para indicar que la programación se ha realizado correctamente.
- Debe de programar las restantes llaves antes de transcurridos 20 segundos para cada llave.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- Pulse el otro botón tres veces antes de transcurridos 10 segundos.
- Suelte el primer botón.
- El led de la llave parpadea 5 veces.
- Desbloqueo del sistema de cierre centralizado (segunda llave).
- Bloqueo del sistema de cierre centralizado (tercera llave).
- Desbloqueo del sistema de cierre centralizado (cuarta llave).

Para salir del modo de programación: de el contacto o espere 20 segundos.

Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Disponga de todas las llaves que se van a programar. Se pueden programar un máximo de llaves.

IBIZA/CORDOBA/LEON 1997—2001

MODELOS SIN ALARMA DE SERIE NI LED AL LADO DEL SEGURO DE LA PUERTA.

- Introducir la llave a programar en la cerradura de la puerta del conductor.
- Gire la llave a la posición cerrar y mantenerla durante un periodo de 0,5 segundos como mínimo.
- Realizar la misma operación tres veces en la posición abrir. El tiempo máximo para realizar esta operación es de 5 segundos. A partir de este momento disponemos de 20 segundos para programar la llave.
- Sacar la llave de la cerradura y dirigir el espadín de la misma hacia el espejo retrovisor interior.
- Mantener apretado el pulsador de cierre del mando y simultáneamente pulsar 3 veces el botón de apertura del mando. Soltar el botón de cierre. En este momento el testigo de control de la llave hará 5 destellos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



IBIZA/CORDOBA 1998—2001

CON ALARMA DE SERIE Y LED AL LADO DEL SEGURO.

- Ponga la llave en el contacto y póngalo en la posición ON un máximo de 5 segundos.
- Saque la llave del contacto a partir de este momento dispone de 20 segundos para llevar a cabo al programación de los mandos.
- Mantenga pulsado el botón de cierre y simultáneamente apriete tres veces el botón de apertura. Suelte el botón de cierre el led de la llave emitirá 5 destellos y se bloqueara y desbloqueara el vehículo.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



FELICIA 1995—2001

META M94A

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Los mandos a distancia de repuestos ya están programados

LASERLINE 989

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS

Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo/desbloqueo.

Espere hasta que el led del mando a distancia se apague. Suelte el primer botón. El sistema debería de bloquear y desbloquear ahora el vehículo.

Si no ocurre así, lleve a cabo el procedimiento de programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Disponga de todos los mandos a distancia.

- Desactive la alarma con mando a distancia.
- Abra la puerta del conductor.
- De el contacto.
- Programa el mando a distancia como sigue
- Pulse el botón de bloqueo/desbloqueo 4 veces antes de transcurrido 10 segundos.
- El led de la alarma parpadea cada vez que se aprieta el botón de bloqueo/desbloqueo.
- Espere 10 segundos. Asegúrese de que el led de la alarma se encienda.
- Repita el procedimiento anterior para programar los mandos restantes. Comience a programarlos antes de transcurridos 30 segundos.
- Quite el contacto. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

FABIA 1999 EN ADELANTE

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

- De el contacto utilice una llave que no lleve mando a distancia.
- Introduzca la llave que se va a programar en la cerradura de la puerta del conductor.
- Bloquee manualmente la puerta con la llave.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave una vez.
- Espere un segundo como mínimo.
- Vuelva a pulsar el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave una vez.
- La bocina suena para indicar que la programación es correcta.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis, disponga de todas las llaves que se van a programar. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.

OCTAVIA 1996—2004

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

HASTA EL 2001:

Solo se pueden sincronizar las llaves con un equipo de diagnosis.

DESDE EL 2001:

Pulse cualquier botón de la llave.

Desbloquee la puerta con la llave en menos de 1 minuto.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Hasta el 07/98

Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

08/98 en adelante.

- De el contacto. Utilice una llave que no lleve mando a distancia.
- Introduzca la llave que se va a programar en la cerradura de la puerta del conductor.
- Bloquee manualmente la puerta del conductor con la llave.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo una vez.
- Espere 1 segundo como mínimo.
- Vuelva a pulsar el mismo botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave una vez.
- La bocina suena para indicar que la programación es correcta.
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

Se pueden programar con un equipo de 8 llaves.

SUPERB 2002 (En adelante)

SINCRONIZACIÓN.

Pulse el botón de bloqueo. Desbloqueo o apertura del maletero. Desbloquee o bloquee el vehículo con la llave.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS Y DEL INMOVILIZADOR.

Las llaves i los mandos de repuesto solo se pueden programar con un equipo de diagnosis



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51




IMPREZA 2001

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Se puede programar un máximo de 3 llaves con mando a distancia.

Disponga de todos los mandos a distancia de las llaves quite el panel del zócalo del lado del conductor.

- Conecte los conectores del cierre centralizado. — Cable negro y cable negro y azul -.
- Desbloquee el vehículo con la llave.
- Programe la primera llave con mando a distancia como sigue.
 - Pulse el botón de desbloqueo y seguidamente el botón de bloqueo.
 - El bloqueo de la puerta debería bloquearse y desbloquearse sucesivamente para confirmar la programación de la primera llave con mando a distancia.
- Repita los pasos de programación para el resto de llaves con mando a distancia.
- Una vez programada la última llave con mando a distancia desconecte los conectores del cierre centralizado.



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Disponga de todas las llaves que se van a programar. El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

FORESTER 1998—2002 LEGACY 1999—2003

En los primeros modelos: se pueden programar una máxima de 2 llaves/mandos a distancia. Modelos más recientes: se pueden programar un máximo de 3 llaves/ mandos a distancia.

- Disponga de todas las llaves/mandos a distancia.
- Quite el panel del zócalo del lado del conductor/guarnecido del pilar inferior.
- Conecte los conectores del cierre centralizado. — Cable negro y cable negro y azul -.
- Desbloquee el vehículo con la llave.
- Programe la primera llave con mando a distancia como sigue.
 - Pulse el botón de desbloqueo y seguidamente el botón de bloqueo.
 - El bloqueo de la puerta debería bloquearse y desbloquearse sucesivamente para confirmar la programación de la primera llave con mando a distancia.




C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Repita los pasos de programación para el resto de llaves con mando a distancia.
- Una vez programada la ultima llave con mando a distancia desconecte los conectores del cierre centralizado.



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Disponga de todas las llaves que se van a programar el inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



GRAND VITARA 1999 (En adelante)

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Compruebe de que el contacto este quitado y que todas las puertas estén cerradas.

Proceda como sigue:

- Antes de transcurridos 10 segundos, abra la puerta del conductor y de el contacto.
- Antes de transcurridos 10 segundos tras dar el contacto quite el contacto.
- Antes de transcurridos 20 segundos tras quitar el contacto, pulse y suelte el interruptor de contacto de la puerta del conductor tres veces.
- Antes de trascurrido 10 segundos tras soltar el interruptor de contacto de la puerta del conductor, de y a continuación quite el contacto.
- Antes de transcurridos 20 segundos tras haber quitado el contacto pulse y mantenga pulsado los dos botones del mando alternativamente durante un mínimo de 5 segundos. La puerta del conductor debería bloquearse y desbloquearse una vez.
- Antes de transcurridos 5 segundos tras bloquear y desbloquear la puerta del conductor, pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del mando a distancia.

Programación completada.

Se pueden programar un máximo de 2 mandos a distancia.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con n equipo de diagnosis.

VITARA

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

1. Quitar contacto y cerrar todas las puertas.
2. Abrir la puerta del conductor y poner contacto en ON.
3. poner contacto en OFF.
4. Pulse y suelte el interruptor de la luz de cortesía situado en la puerta del conductor 3 veces.
5. Poner contacto ON y luego OFF.
6. Mantener pulsados cada botón del mando durante 5 segundos por turnos.
7. El cierre centralizado debería activarse.
8. Pulse el botón de cerrar del telemando.
9. Se pueden programar un máximo de dos telemandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



VITARA Y GRAN VITARA RKE 2004

NOTA:

- Se pueden programar 4 mandos como máximo a la vez.
- Si se programa un quinto, el mando programado mas antiguo será borrado.
- Programe un mando 4 veces para borrar todos los mandos.

PROGRAMACION

- 1) Puertas cerradas y ninguna llave en el contacto.
- 2) Abrir la puerta del conductor. Introducir una llave y poner contacto en ON en menos de 10 segundos.
- 3) Quitar contacto en menos de 10 segundos.
- 4) Pulse y suelte el botón de la puerta del conductor tres veces en menos de 20 segundos.
- 5) Poner contacto en ON en menos de 10 segundos.
- 6) Poner contacto en OFF en menos de 10 segundos.
- 7) En menos de 20 segundos, pulsar los botones "LOCK" y "UNLOCK" a la vez durante mas de 5 segundos
las puertas deberán bloquearse y desbloquearse para confirmar que se ha realizado correctamente.
- 8) En menos de 5 segundos, pulsar "LOCK" o "UNLOCK", las puertas deberán bloquearse y desbloquearse para confirmar
que se ha realizado correctamente, en este momento el mando estará programado.
- 9) Para programar mas mandos repita los pasos del 1) al 8).
- 10) Compruebe el funcionamiento de los mandos.

XL-7 2004

NOTA:

- Se pueden programar 4 mandos como máximo a la vez.
- Si se programa un quinto, el mando programado mas antiguo será borrado.
- programe un mando 4 veces para borrar todos los mandos.

PROGRAMACION

- 1) Puertas cerradas y ninguna llave en el contacto.
- 2) Abrir la puerta del conductor.
- 3) Poner una llave en el contacto y poner este en ON, después quitar la llave del contacto en menos de 10 segundos.
- 4) Pulse y suelte el botón de la puerta del conductor tres veces en menos de 20 segundos.
- 5) Poner una llave en el contacto y poner este en ON, después quitar la llave del contacto en menos de 10 segundos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- 6) Pulse el botón de "UNLOCK" del mando, las puertas se bloquearan y desbloquearan.
Esto confirmara la programación del mando.

PROCEDIMIENTO, SE SUPONE QUE ES GENERAL DE TODO SUZUKI EUROPEO

poner contacto en ON

En el modulo de control, pulse el botón (blanco o rojo) que esta al lado del LED.

Pulse un botón de cada mando (de un solo mando a la vez)

Esperar 10 segundos y probar los mandos.


GRAN VITARA 99-04

- 1) Puertas cerradas y ninguna llave en el contacto.
- 2) Abrir la puerta del conductor y dar el contacto antes de 10 segundos.
- 3) Quite el contacto antes de transcurridos 10 segundos.
- 4) Pulse y suelte el botón de la puerta del conductor tres veces en menos de 20 segundos.
- 5) Antes de transcurridos 10 segundos de y quite el contacto.
- 6) Antes de transcurridos 20 segundos pulse y mantenga pulsados los dos botones del mando alternativamente durante mas de 5 segundos.
- 7) La puerta del conductor deberá bloquearse y desbloquearse una vez.
- 8) Antes de transcurridos 5 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo del mando.
- 9) Programación completada.
- 10) Tras 5 segundos compruebe el funcionamiento del mando.
- 11) Para programar un segundo mando (máximo) repita el procedimiento.

WAGON R

Realizar este proceso por motivos de seguridad también para el mando a distancia segundo y tercero, para ocupar con ello los tres espacios disponibles en la memoria del receptor. Caso de que solo existan dos mandos a distancia, se deben de programar el primer mando a distancia dos veces.

- Abrir la puerta del conductor, dejarla abierta durante el proceso de programación.
- Extraer la llave del vehículo del bombín del encendido.
- Insertar la llave del vehículo en el bombín del encendido.
- Conectar el encendido. (Como mínimo un segundo).
- En 10 segundos:
- Accionar 3 veces el interruptor de la puerta (1).



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



YARIS 1999 (En adelante)**PROGRAMACION DE LOS MANDOS.**

- Con la puerta del conductor abierta y la llave quitada del contacto.
- Introduzca la llave en el contacto y a continuación quítela.
- Antes de transcurridos 40 segundos. Cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Introduzca la llave en el contacto y a continuación quítela.
- Antes de transcurridos 40 segundos: cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Cierre la puerta del conductor.
- Introduzca la llave en el contacto.
- De y quite el contacto una vez para programar un nuevo código llave y conserve los códigos originales, o 2 veces para programar un nuevo código y borrar los originales.
- Quite la llave.
- El sistema debería de bloquear y desbloquear ahora el vehículo una o dos veces en función del método seleccionado.
- Lleve a cabo el siguiente procedimiento para los botones en menos de 20 segundos.
 - Para Yaris fabricado en Japón y Yaris Verso: pulse simultáneamente y mantenga pulsando los botones de bloqueo y desbloqueo de la llave de 1 a 1,5 segundos.
 - Para Yaris fabricado en Francia: pulse el botón de bloqueo de la llave durante un mínimo de 1 segundo, y a continuación suéltelo.
 - Antes de transcurridos 3 segundos:
 - Pulse el botón de bloqueo de la llave durante un mínimo de 1 segundo y a continuación, suéltelo.
- El sistema debería de bloquear y desbloquear ahora el vehículo.
- Si el sistema bloquea y desbloquea el vehículo dos veces la programación no ha terminado. Repita el procedimiento de los botones.
- Si es necesario, repita el procedimiento con los botones para programar las llaves restantes. Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.**COMO LLAVE NEGRA:**

- Obtenga una llave negra programada.
- Introduzca la llave negra que se ha programado en el contacto.
- Antes de transcurrido 15: pise y suelte el pedal del acelerador 5 veces.
- Antes de transcurridos 20 segundos.
- Pise y suelte el pedal del freno 6 veces.
- Quite la llave negra.
- Antes de transcurridos 10 segundos introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto.
- Antes de transcurrido 10 segundos pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
- El testigo del inmovilizador parpadea.
- El testigo del inmovilizador transcurrido 1 minuto se apaga.
- Si se va a programar otra llave:
- Antes de transcurridos 10 segundos: introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto.
- Pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
- El testigo del inmovilizador parpadea al cabo de un minuto se apaga

Se pueden programar un máximo de 7 llaves negras.

Para salir del modo de programación. Quite la llave del contacto y espere 10 segundos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



COMO LLAVE GRIS:

La llave gris no acciona la cerradura del maletero.

- Obtenga una llave negra programada.
- Introduzca la llave negra en el contacto.
- Antes de transcurridos 15 segundos: pise y suelte el pedal del acelerador 4 veces.
- Antes de transcurridos 20 segundos:
- Pise y suelte el pedal del freno 5 veces.
- Quite la llave negra.
- Antes de transcurridos 10 segundos introduzca la llave gris que se va a programar en el contacto.
- Antes de transcurridos 10 segundos pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
- El testigo del inmovilizador parpadeará durante 1 minuto y a continua se apagará.
- Si se va a programar otra llave: antes de transcurrido 10 segundos introduzca la llave gris que se va a programar en el contacto.
- Pise y suelte el pedal del acelerador 1 vez.
- Se puede programar un máximo de tres llaves.
- Para salir del modo de programación quite la llave del contacto y espere 10 segundos.

COROLLA 10/1999—2001

MODELOS EE110/111, AE110/111/112/115, ZZE111/112, CE110, CDE110, WZE110

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

La puerta del conductor abierta y la llave quitada del contacto.

- Introduzca la llave en el contacto y, a continuación quitela 2 veces en menos de 5 segundos.
- Antes de transcurridos 40 segundos: cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Introduzca la llave en el contacto y a continuación quitela.
- Antes de transcurrido 40 segundos.
- Cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Cierre la puerta del conductor.
- Introduzca la llave en el contacto y, a continuación.
- De y quite el contacto una vez para programar un nuevo código de llave y conservar los códigos originales, o dos veces para programar un nuevo código y borrar los originales.
- Quite la llave.
- El sistema debería ahora de bloquear y desbloquear ahora el vehículo 1 o 2 veces en función del sistema utilizado.
- Lleve a cabo el siguiente procedimiento en menos de 20 segundos.
- Pulse simultáneamente y mantenga pulsado los botones de bloqueo y desbloqueo de la llave durante un máximo de 1,5 segundos.
- Antes de transcurridos 3 segundos. Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo durante un mínimo de 1 segundo. El sistema debería bloquear y desbloquear ahora el vehículo.
- Si el sistema bloquea y desbloquea el vehículo 2 veces, la programación no ha terminado. Repita el procedimiento de los botones.
- Antes de transcurridos 40 segundos si es necesario, repita el procedimiento con los botones para programar las llaves restantes.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

MODELOS ZZE111/112, AE115

COMO LLAVE NEGRA.

- Obtenga una llave negra programada.
- Introduzca la llave negra que se ha programado en el contacto.
- Antes de transcurrido 15: pise y suelte el pedal del acelerador 5 veces.
- Antes de transcurridos 20 segundos.
- Pise y suelte el pedal del freno 6 veces.
- Quite la llave negra.
- Antes de transcurridos 10 segundos introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto.
- Antes de transcurrido 10 segundos pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
- El testigo del inmovilizador parpadea.
- El testigo del inmovilizador transcurrido 1 minuto se apaga.
- Si se va a programar otra llave:
- Antes de transcurridos 10 segundos: introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto.
- Pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
- El testigo del inmovilizador parpadea al cabo de un minuto se apagara

Se pueden programar un máximo de 7 llaves negras.

Para salir del modo de programación. Quite la llave del contacto y espere 10 segundos

COMO LLAVE GRIS:

La llave gris no acciona la cerradura del maletero.

- Obtenga una llave maestra programada.
- Introduzca la llave negra en el contacto.
- Antes de transcurridos 15 segundos: pise y suelte el pedal del acelerador 4 veces.
- Antes de transcurridos 20 segundos:
- Pise y suelte el pedal del freno 5 veces.
- Quite la llave negra.
- Antes de transcurridos 10 segundos introduzca la llave gris que se va a programar en el contacto.
- Antes de transcurridos 10 segundos pise y suelte el pedal del freno una vez.
- El testigo del inmovilizador parpadeara durante 1 minuto y a continua se apagara.
- Si se va a programar otra llave: antes de transcurrido 10 segundos introduzca la llave gris que se va a programar en el contacto.
- Pise y suelte el pedal del freno 1 vez.
- El testigo del inmovilizador parpadeara. Transcurrido 1 minuto se apagara
- Se puede programar un máximo de tres llaves.
- Para salir del modo de programación quite la llave del contacto y espere 10 segundos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MODELOS CDE110, WZE 110

COMO LLAVE NEGRA

Obtenga una llave negra programada.

Compruebe que todas las puertas estén cerradas

- Compruebe de que la llave de contacto no este en el interruptor de contacto.
- Antes de transcurridos 15 segundos:
 - Introduzca la llave negra que se programado en el contacto.
 - Quite y de el contacto 5 veces asegurándose que el contacto quede dado la quinta vez.
 - Antes de transcurrido 20 segundos: abra y cierre la puerta del conductor 6 veces.
 - Antes de transcurrido 10 segundos quite la llave negra.
 - Antes de transcurrido 10 segundos introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto.
 - De el contacto durante al menos 1 minuto.
- Quite la llave.
- Para programar otra llave negra antes de transcurridos 10 segundos:
 - Introduzca la llave negra que se va a introducir en el contacto.
 - De el contacto al menos 1 minuto.
 - Quite la llave.
 - Para salir del modo de programación: abra y cierre la puerta del conductor o espere 10 segundos.

Se puede programar un máximo de 4 llaves.

COMO LLAVE GRIS

La llave gris no acciona la cerradura del maletero.

- Obtenga una llave negra programada.
- Compruebe de que todas las puertas estén cerradas.
- Compruebe que la llave no esta en la posición de contacto.
- Antes de transcurridos 15 segundos:
 - Introduzca la llave negra programada en el contacto.
 - Quite y de el contacto 4 veces. asegúrese de que el contacto queda dado la cuarta vez.
 - Antes de transcurridos 20 segundos abra y cierre la puerta del conductor 5 veces.
 - Antes de transcurridos 10 segundos quite la llave negra.
 - Antes de transcurridos 10 segundos introduzca la llave gris que se va a programar en el contacto.
 - De el contacto durante al menos 1 minuto.
- Quite la llave.
- Para programar otra llave gris, antes de transcurrido 10 segundos:
 - De el contacto durante al menos 1 minuto.
 - Quite la llave.
 - Para salir del modo de programación abra y cierre la puerta del conductor o espere 10 segundos.
- Se pueden programar un máximo de 2 llaves grises.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



COROLLA 2001 (En adelante) COROLLA VERSO 2001 (En adelante)

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

MODELOS ZZE12X,CDE120

La puerta del conductor abierta y la llave quitada del contacto.

- Introduzca la llave en el contacto y a continuación quítela dos veces en menos de 5 segundos.
- Antes de transcurridos 40 segundos: cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Introduzca la llave en el contacto y, a continuación quítela.
- Antes de transcurridos 40 segundos: cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Introduzca la llave en el contacto, y a continuación, quítela.
- Antes de transcurridos 40 segundos cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Introduzca la llave en el contacto.
- Cierre la puerta del conductor.
- De y quite el contacto una vez para programar un nuevo código de llave y conservar los códigos originales, o dos veces para programar un nuevo código y borrar los originales.
- Quite la llave.
- El sistema debería bloquear y desbloquear el vehículo en función del modo seleccionado.
- Lleve a cabo este procedimiento en menos de 20 segundos.
- Para Corolla fabricado en Japón y verso mantenga presionado los botones de bloqueo y desbloqueo de la llave de 1 a 1,5 segundos.
- Para los Corolla fabricados en el reino unido pulse el botón de bloqueo de la llave durante un mínimo de durante un mínimo de un segundo y a continuación suéltelo
- Antes de transcurridos 3 segundos pulse el botón de bloqueo de la llave durante un mínimo de 1 segundo y a continuación suéltelo.
- El sistema debería de loquear y desbloquear ahora el vehículo.
- Si el sistema debería de bloquear y desbloquear el vehículo.
- Si el vehículo se bloquea y desbloquea 2 veces la programación no ha terminado repita el procedimiento de los botones.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

CODIGOS DE MOTOR 2NZ-FE, 1ZZ-FE, 2ZZ-GE, 3ZZ-FE, 4ZZ-FE

COMO LLAVE NEGRA.

Obtenga una llave negra programada.

- Introduzca la llave negra que se ha programado en el contacto.
- Antes de transcurridos 15 segundos: pise y suelte el pedal del acelerador 5 veces.
- Antes de transcurridos 20 segundos pise y suelte el pedal del freno 6 veces.
- Quite la llave negra.
- Antes de transcurrido 10 segundos, introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto.
- Antes de transcurridos 10 segundos pise y suelte el pedal del acelerador una vez
- El testigo del inmovilizador parpadea.
- Trascurrido un minuto. El testigo del inmovilizador se apaga
- Si se va a programar otra llave, antes de transcurrido 10 segundos introduzca la nueva llave negra en el contacto.
- Pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
- El testigo del inmovilizador parpadea.
- Transcurrido 1 minuto el testigo del inmovilizador se apaga se pueden programar un máximo de 7 llaves negras.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Para salir del modo de programación: quite la llave del contacto o espere 10 segundos. Se puede programar un máximo de 4 llaves.

COMO LLAVE GRIS.

La llave gris no acciona la cerradura del maletero.

- Obtenga una llave negra programada.
- Compruebe de que todas las puertas estén cerradas.
- Compruebe que la llave no está en la posición de contacto.
- Antes de transcurridos 15 segundos.
- Introduzca la llave negra programada en el contacto.
- Quite y de el contacto 4 veces. asegúrese de que el contacto queda dado la cuarta vez.
- Antes de transcurridos 20 segundos abra y cierre la puerta del conductor 5 veces.
- Antes de transcurridos 10 segundos quite la llave negra.
- Antes de transcurridos 10 segundos introduzca la llave gris que se va a programar en el contacto.
- De el contacto durante al menos 1 minuto.
- Quite la llave.
- Para programar otra llave gris, antes de transcurrido 10 segundos.
- De el contacto durante al menos 1 minuto.
- Quite la llave.
- Para salir del modo de programación abra y cierre la puerta del conductor o espere 10 segundos.
- Se pueden programar un máximo de 2 llaves grises.

AVENSIS 1998—06/2000

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Con la puerta del conductor abierta y la llave quitada del contacto.

- Introduzca la llave en el contacto y a continuación, quitela.
- Cierre todas las puertas y antes transcurridos 40 segundos abra cualquiera de ella dos veces.
- Antes de transcurrido 40 segundos: introduzca la llave en el contacto y a continuación quite-la.
- Cierre todas las puertas y a continuación abra cualquiera de ellas dos veces.
- Cierre todas las puertas.
- De y quite el contacto una vez para programar un código nuevo del mando a distancia y conservar los códigos originales o dos veces para programar uno nuevo y borrar los originales.
- Quite la llave.
- El sistema debería de bloquear y desbloquear ahora el vehículo una o dos veces en función del sistema del modo seleccionado.
- Antes de transcurrido 25 segundos:
- Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo de la llave.
- Pulse el botón de desbloqueo 5 veces.
- Suelte el botón de bloqueo
- Pulse y suelte el botón de desbloqueo una vez.
- El sistema debería ahora de bloquear y desbloquear ahora el vehículo. Si es necesario repita el procedimiento con los botones para programar las llaves restantes.

Se pueden programar un máximo de 4 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

COMO LLAVE NEGRA:

Con las puertas cerradas y las llaves quitadas del contacto.

Antes de transcurridos 15 segundos:

- Introduzca la llave negra programada en el contacto.
- Antes de transcurridos 15 segundos: de y quite el contacto 4 veces.
- De el contacto.
- Abra y cierre la puerta del conductor.
- Antes de transcurridos 20 segundos.
- Abra y cierre la puerta del conductor 5 veces.
- Quite la llave.
- Antes de transcurridos 10 segundos: introduzca la llave negra que se va a programar.
- Antes de transcurridos 10 segundos de el contacto durante al menos 1 minuto.
- Quite la llave.
- Para programar otra llave negra: Introduzca la llave antes de transcurridos 10 segundos. De el contacto durante al menos 1 minuto.
- Quite la llave. Para salir del modo de programación abra y cierre la puerta del conductor.

COMO LLAVE GRIS:

Con todas las puertas cerradas y las llaves quitadas del contacto.

- Antes de transcurridos 15 segundos, introduzca una llave negra en el contacto.
- De y quite el contacto 3 veces..
- De el contacto.
- Abra y cierre la puerta del conductor.
- Antes de transcurrido 20 segundos.
- Abra y cierre la puerta del conductor 4 veces.
- Quite la llave.
- Antes de transcurridos 10 segundos introduzca la llave gris que se va a programar.
- Antes de transcurrido 10 segundos de el contacto al menos 1 minuto.
- Quite la llave.
- Para programar otra llave gris: Introduzca la llave gris antes de transcurridos 10 segundos de el contacto durante al menos 1 minuto quite la llave.
- Para salir del modo de programación: abra y cierre la puerta del conductor.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



AVENSIS 07/00—03 AVENSIS VERSO 2001 (En adelante)

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Con la llave quitada del contacto y la puerta del conductor abierta.

- Introduzca la llave en el contacto y a continuación, quitela 2 veces en menos de 5 segundos.
- Antes de transcurridos 40 segundos cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Introduzca la llave en el contacto y a continuación quitela.
- Antes de transcurridos 40 segundos: cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Introduzca la llave en el contacto.
- Cierre la puerta del conductor.
- De y quite el contacto una vez para programar para programar un nuevo código de llave y conservar los códigos originales, o dos veces para programar un nuevo código y borrar los originales.
- Quite la llave.
- El sistema debería ahora el vehículo una o dos veces en función del método seleccionado.
- Lleve a cabo el siguiente procedimiento para los mandos en menos de 20 segundos.
 - AVENSIS VERSO: pulse simultáneamente y mantenga pulsados los botones de bloqueo y desbloqueo de la llave de 1 a 1,5 segundos.
 - AVENSIS: pulse el botón de bloqueo de la llave durante un mínimo de 1 segundo y a continuación suéltelo.
- Antes de transcurridos 3 segundos pulse el botón de bloqueo durante un mínimo de 1 segundo y, a continuación suéltelo. El sistema debería ahora de bloquear y desbloquear el vehículo. Si el vehículo se bloquea y desbloquea dos veces, la programación no ha terminado. Repita el procedimiento de los botones.
- Si es necesario repita el procedimiento para los restantes mandos para salir del modo de programación: abra la puerta del conductor.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

COMO LLAVE NEGRA:

Con las puertas cerradas y las llaves quitadas del contacto.

Antes de transcurridos 15 segundos:

- Introduzca la llave negra programada en el contacto.
- Antes de transcurridos 15 segundos: pise y suelte el pedal del acelerador 5 veces.
- Antes de transcurridos 20 segundos:
- Pise y suelte el pedal de freno 6 veces.
- Quite la llave negra.
- Antes de transcurrido 10 segundos: introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto.
- Antes de transcurridos 10 segundos: pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
- Espere mínimo 70 segundos.
- Quite la llave.
- Si se va a programar otra llave:
- Antes de transcurridos 10 segundos introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto.
- Pise y suelte el pedal del acelerador 1 vez.
- Espere un mínimo de 70 segundos.
- Quite la llave. Se pueden programar un máximo de 7 llaves negras.
- Para salir del modo de programación quite la llave del contacto y espere 10 segundos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



COMO LLAVE GRIS:

La llave gris no activa la cerradura del maletero/portón.

- Obtenga una llave programada.
- Introduzca la llave negra programada en el contacto.
- Antes de transcurridos 15 segundos pise y suelte el pedal del acelerador 4 veces.
- Antes de transcurridos 20 segundos pise y suelte el pedal de freno 5 veces, quite la llave negra.
- Antes de transcurridos 10 segundos introduzca la llave gris que se va a programar en el contacto.
- Antes de transcurridos 10 segundos pise y suelte el pedal del acelerador una vez. Espere mínimo 70 segundos.
- Quite la llave.
- Si se va a programar otra llave: antes de transcurridos 10 segundos introduzca la llave gris que se va a programar.
- Pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
- Espere mínimo de 70 segundos.
- Quite la llave.
- Se pueden programar un máximo de tres llaves grises.
- Para salir del modo de programación, quite la llave del contacto y bien espere 10 segundos.

RAV4 2000 (en adelante).

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Con la puerta del conductor abierta y la llave quitada del contacto.

- Introduzca la llave en el contacto y a continuación quítela.
- Antes de transcurridos 40 segundos, cierre y abra la puerta del conductor dos veces.
- Introduzca la llave en el contacto y a continuación quítela.
- Antes de transcurridos 40 segundos cierre ya abra la puerta del conductor 2 veces.
- Cierre la puerta del conductor.
- Introduzca la llave en el contacto.
- De y quite el contacto una vez para programar un nuevo código de llave y conservar los códigos originales. O dos veces para borrar los originales y programar uno nuevo.
- Quite la llave.
- El sistema debería ahora de bloquear y desbloquear el vehículo una o dos veces en función del modo seleccionado.
- Lleve a cabo el siguiente procedimiento para los mandos en menos de 20 segundos.
- Pulse simultáneamente pulse simultáneamente y mantenga pulsado los botones de bloqueo y desbloqueo de la llave de 1 a 1,5 segundos.
- Antes de transcurridos 3 segundos: pulse el botón de bloqueo de la llave durante un mínimo de un segundo y a continuación suéltelo.
- El sistema debería ahora de bloquear y desbloquear ahora el vehículo.
- Si el vehículo se bloquea y desbloquea dos veces, la programación no ha terminado. Repita el procedimiento de los botones.
- Si es necesario repita el procedimiento para los restantes mandos para salir del modo de programación: abra la puerta del conductor.

Se pueden programar 4 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

COMO LLAVE NEGRA:

Con las puertas cerradas y las llaves quitadas del contacto.

Antes de transcurridos 15 segundos:

- Introduzca la llave negra programada en el contacto.
- Antes de transcurridos 15 segundos: pise y suelte el pedal del acelerador 5 veces.
- Antes de transcurridos 20 segundos:
- Pise y suelte el pedal de freno 6 veces.
- Quite la llave negra.
- Antes de transcurrido 10 segundos: introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto.
- Antes de transcurridos 10 segundos pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
- El testigo del inmovilizador parpadea.
- Transcurrido un minuto el testigo del inmovilizador se paga.
- Si se va a programar otra llave:
- Antes de transcurridos 10 segundos introduzca la llave negra que se va a programar en el contacto.
- Pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
- El testigo del inmovilizador parpadea, transcurrido 1 minuto el testigo del inmovilizador se apaga.
- Se pueden programar 7 llaves negras. Para salir del modo de programación quite la llave del contacto y espere 10 segundos.

COMO LLAVE GRIS:

La llave gris no activa la cerradura del maletero/portón.

- Obtenga una llave negra programada.
- Introduzca la llave negra programada en el contacto.
- Antes de transcurridos 15 segundos pise y suelte el pedal del acelerador 4 veces.
- Antes de transcurridos 20 segundos pise y suelte el pedal de freno 5 veces, quite la llave negra.
- Antes de transcurridos 10 segundos introduzca la llave gris que se va a programar en el contacto.
- Antes de transcurridos 10 segundos pise y suelte el pedal del acelerador una vez. El testigo del inmovilizador parpadea por 1 minuto y a continuación se apagara.
- Si se va a programar otra llave: antes de transcurridos 10 segundos introduzca la llave gris que se va a programar.
- Pise y suelte el pedal del acelerador una vez.
- El testigo del inmovilizador parpadea por 1 minuto y a continuación se apagara.
- Se pueden programar un máximo de tres llaves grises.
- Para salir del modo de programación, quite la llave del contacto y bien espere 10 segundos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



AVALON 2000—2001
LAND CRUISER 1998—2002
SEQUOIA 2001—2002
4RUNNER 1999—2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

La puerta del conductor abierta todas las demás cerradas y llave quitada del contacto.

- Ponga la llave en el contacto y quitela.
- Presione bloqueo y desbloqueo en la puerta del vehículo 5 veces a intervalos de 1 segundo.
- Cierre y abra la puerta del conductor.
- Presione el botón de bloqueo y desbloqueo de la puerta del conductor 5 veces a intervalos de segundo.
- Ponga la llave en el contacto. Ponga la llave en posición ON y luego en posición OFF una vez para programar para programar un nuevo código de llave y conservar los códigos originales, o dos veces para programar un nuevo código y borrar los originales.
- Quite la llave del contacto.
- El sistema ahora bloqueara el vehículo una o dos veces dependiendo del sistema elegido.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del mando a la vez.
- Presione el botón de bloqueo un segundo.
- El sistema ahora bloquea y desbloquea el vehículo una vez para confirmar la programación.
- Y dos veces para indicar que la programación a fallado.
- Para programar mas mandos repita el procedimiento sobre los mandos.
- Para salir del modo de programación cierre la puerta del conductor y ponga la llave en el contacto. Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

LLAVE NEGRA:

Obtenga una llave negra programada.

Ponga la llave negra programada en el contacto.

- En 15 segundos presione y suelte el pedal del acelerador 5 veces.
- En 20 segundos pise y suelte el pedal del freno 6 veces.
- Quite la llave negra programada del contacto.
- En 10 segundos ponga la nueva llave negra en el contacto.
- En 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador una vez.
- Las luz del inmovilizador parpadeara durante un minuto después se apagara.
- Si va a programar otra llave en 10 segundos ponga la nueva llave en el contacto.
- En 10 segundos pise el pedal del acelerador una vez. La luz del inmovilizador parpadeara y después de un minuto se apagara.
- Para salir del modo de programación quite la llave del contacto y pise el pedal de freno una vez y espere 10 segundos. Se pueden programar un máximo de 7 llaves negras.

LLAVE GRIS:

Obtenga una llave negra programada.

Ponga la llave negra programada en el contacto.

En 15 segundos pise y suelte el pedal del acelerador 4 veces.

En 20 segundos presione y suelte el pedal del freno 5 veces.

Quite la llave negra del contacto.

En 10 segundos ponga la llave gris que se va a programar en el contacto.

En 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador una vez.

La luz del inmovilizador parpadeara, después de un minuto la luz del inmovilizador se apagara.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Si desea programar otra llave en 10 segundos ponga la nueva llave que se va a programar en el contacto y en diez segundos presione el pedal del acelerador una vez.
- Para salir del modo de programación quite la llave del contacto presione el pedal de freno y espere 10 segundos. Se pueden programar 3 llaves grises.

CAMRY 2003

LAND CRUISER 2003

4RUNNER 2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

La puerta del conductor abierta. Quite la llave del contacto.

- En 5 segundos ponga la llave y quite la llave del contacto dos veces.
- En 40 segundos cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Ponga y quite la llave del contacto.
- En 40 segundos: cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Ponga la llave en el contacto y cierre la puerta del conductor.
- Ponga la llave en el contacto. Ponga la llave en posición ON y luego en posición OFF una vez para programar para programar un nuevo código de llave y conservar los códigos originales, o dos veces para programar un nuevo código y borrar los originales.
- Quite la llave del contacto.
- El sistema ahora bloqueara el vehículo una o dos veces dependiendo del sistema elegido.
- En 40 segundos:
- Mantenga presionados los botones de bloqueo y desbloqueo a la vez durante 1,5 segundos.
- En 3 segundos, presione el botón de bloqueo del mando.
- El sistema ahora bloquea y desbloquea el vehículo una vez para confirmar la programación 2 veces para indicar que la programación ha fallado. En 40 segundos debe de repetir el procedimiento para la programación de mandos adicionales.
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor. Se pueden programar una máxima de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Solo puede ser programado usando una máquina de diagnosis.

Se pueden programar un máximo de 5 llaves master y 3 subllaves.

AVALON 1995—1997.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Asegúrese de que esta quitada la llave del contacto.

Localice la bombilla de advertencia de fallo localizado en el maletero cerca de las bisagras, desconecte la multiclavija.

- Conecte la bombilla de advertencia de fallo y conéctela entre los terminales 2 y 10.
- El sistema ahora bloquea y desbloquea el vehículo una vez y activa el bloqueo del maletero.
- Presione algún botón del mando.
- El sistema ahora loquea y desbloquea el vehículo una vez y activa el bloqueo del maletero.
- Repita el procedimiento de programación para la programación del segundo mando
- Para salir del modo de programación. Quite el conector y reponga los componentes que quito para la programación. Se pueden programar un máximo de 2 mandos



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



**AVALON 1998—1999
CAMRY 2000—2001
CAMRY SOLARA 1999—2003
SIENNA 1999—2003**

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

La puerta del conductor debe de estar abierta, todas las demás cerradas y la llave quitada del contacto.

- Ponga la llave en el contacto, luego quitela.
- Presione en la puerta del vehículo el botón de bloqueo y desbloqueo 5 veces a intervalos de 1 segundo.
- Cierre y abra la puerta del conductor.
- Presione en la puerta del vehículo el botón de bloqueo y desbloqueo 5 veces a intervalos de 1 segundo.
- Ponga la llave en el contacto.
- Ponga el contacto de ON a OFF una vez para añadir un código y conservar los anteriores y dos veces para borrar del sistema todos los códigos y programar uno nuevo.
- Quite la llave del contacto.
- El sistema ahora bloqueara el vehículo una o dos veces dependiendo del sistema elegido.
 - AVALON: presione el botón desbloqueo del mando como mínimo 1 segundo.
 - CAMRY/CAMRY SOLARA/SIENNA: mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo a la vez.
- Presione el botón de bloqueo por un segundo.
- El sistema ahora bloqueara y desbloqueara el vehículo. Una vez si se a programado correctamente 2 veces si la programación a fallado.
- Para salir del modo de programación cierre la puerta del conductor y ponga la llave en el contacto. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

CON LLAVE NEGRA.

Consiga una llave programada negra.

- Ponga la llave negra programada en el contacto.
- En 15 segundos presione y suelte el pedal del acelerador 5 veces.
- En 20 segundos presione y suelte el pedal del freno 6 veces.
- Quite la llave negra del contacto.
- En diez segundos ponga la llave negra que se va a programar en el contacto.
- En 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador una vez.
- La luz del inmovilizador parpadeará.
- Despues de un minuto la luz del inmovilizador se apagará.
- Si programa alguna llave mas siga el siguiente procedimiento.
- En diez segundos ponga la llave negra que va a programar en el contacto.
- En 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador una vez.
- La luz del inmovilizador parpadeará.
- Despues de un minuto la luz del inmovilizador se apagará.
- Para salir del modo de programación quite la llave del contacto, presione el pedal de freno una vez y espere 10 segundos.

CON LLAVE GRIS.

Consiga una llave programada negra.

- Ponga la llave negra dentro del contacto.
- En 15 segundos presione y suelte el pedal del acelerador 4 veces.
- En 20 segundos presione y suelte el pedal del freno 5 veces.
- Quite la llave negra del contacto.
- En diez segundos ponga la llave gris que se va a programar en el contacto.
- En 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador 1 vez.
- La luz del inmovilizador parpadea durante un minuto luego se apagará.
- Para salir del modo de programación quite la llave del contacto, presione el pedal de freno y espere 10 segundos. Se pueden programar un máximo de 3 llaves grises.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



AVALON 2002—2003
CAMRY 2002
CELICA 2000—2003
COROLLA 2003
ECHO 2000—2003
HIGHLANDER 2001—2003
MATRIX 2003
RAV4 2001—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Abra la puerta del conductor quite el contacto.

- En 5 segundos ponga y quite la llave del contacto 2 veces.
- En 40 segundos cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Ponga y quite la llave del contacto
- En 40 segundos.
- Cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Ponga y quite la llave del contacto.
- En 40 segundos cierre y abra la puerta del conductor dos veces.
- Ponga la llave en el contacto y ponga el contacto de ON a OFF una vez para programar nuevos mandos y dos veces para borrar las posiciones guardadas y programar posiciones nuevas.
- El vehículo se bloquea una o dos veces según el método seleccionado.
- En 40 segundos: presione y mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo durante 1,5 segundos.
- En 3 segundos presione el botón de bloqueo el sistema ahora bloqueara y desbloqueara el vehículo un vez para confirmar la programación y dos veces para indicar que la programación ha fallado.
- En 40 segundos repita el procedimiento para programar los mandos restantes.
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

CON LLAVE NEGRA:

Obtenga una llave negra programada negra.

- Ponga la llave negra programada en el contacto.
- En 15 segundos presione y suelte el pedal del acelerador 5 veces.
- En 20 segundos presione y suelte el pedal del freno 6 veces.
- Quite la llave negra del contacto.
- En 10 segundos ponga la nueva llave en el contacto.
- En 10 segundo presione y suelte el pedal del acelerador una vez.
- La luz del inmovilizador parpadeará, después de 1 minuto la luz del inmovilizador se apagará.
- Para programar mas llaves en 10 segundos ponga la llave nueva en el contacto.
- En 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador una vez.
- La luz del inmovilizador parpadeará, después de un minuto esta se apagará.
- Para salir del modo de programación quite la llave del contacto, presione y suelte el pedal del freno y espere 10 segundos. Se pueden programar un máximo de 7 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



CON LLAVE GRIS:

Obtenga una llave programada negra.

- Ponga la llave negra programada en el contacto.
- En 15 segundos presione y suelte el pedal del acelerador 4 veces.
- En 20 segundos presione y suelte el pedal del freno 5 veces.
- Quite la llave negra del contacto.
- En 10 segundos. Ponga la llave gris que va a programar en el contacto.
- En 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador 1 vez.
- La luz del inmovilizador parpadeará después de 1 minuto la luz del inmovilizador se apagará.
- Para salir del modo de programación quite el contacto, presione y suelte el pedal del freno y espere 10 segundos. Se puede programar un máximo de 3 llaves.

CAMRY 1997—1999

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Asegúrese que la llave está quitada del contacto.

- Desconecte el botón del ajuste del espejo de la puerta. Puentee los terminales 2 y 10, el sistema ahora debería de bloquear y desbloquear el vehículo.
- Presione algún botón del mando el sistema ahora debe de bloquear y desbloquear el vehículo para confirmar la programación.
- Si necesita programar otro mando repita este procedimiento.
- Para salir del modo de programación quite el puente de los terminales del espejo y póngalo como en origen, se pueden programar un máximo de 2 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

LLAVE NEGRA:

Obtenga una llave negra programada negra.

- Ponga la llave negra programada en el contacto.
- En 15 segundos presione y suelte el pedal del acelerador 5 veces.
- En 20 segundos presione y suelte el pedal del freno 6 veces.
- Quite la llave negra del contacto.
- En 10 segundos ponga la nueva llave en el contacto.
- En 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador una vez.
- La luz del inmovilizador parpadeará, después de 1 minuto la luz del inmovilizador se apagará.
- Para programar más llaves en 10 segundos ponga la llave nueva en el contacto.
- En 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador una vez.
- La luz del inmovilizador parpadeará, después de un minuto esta se apagará.
- Para salir del modo de programación quite la llave del contacto, presione y suelte el pedal del freno y espere 10 segundos. Se pueden programar un máximo de 7 llaves.

LLAVE GRIS:

Obtenga una llave programada negra.

- Ponga la llave negra programada en el contacto.
- En 15 segundos presione y suelte el pedal del acelerador 4 veces.
- En 20 segundos presione y suelte el pedal del freno 5 veces.
- Quite la llave negra del contacto.
- En 10 segundos. Ponga la llave gris que va a programar en el contacto.
- En 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador 1 vez.
- La luz del inmovilizador parpadeará después de 1 minuto la luz del inmovilizador se apagará.
- Para salir del modo de programación quite el contacto, presione y suelte el pedal del freno y espere 10 segundos. Se puede programar un máximo de 3 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



MR2 2000—2003

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

LLAVE NEGRA:

Obtenga una llave negra programada negra.

- Ponga la llave negra programada en el contacto.
- En 15 segundos presione y suelte el pedal del acelerador 5 veces.
- En 20 segundos presione y suelte el pedal del freno 6 veces.
- Quite la llave negra del contacto.
- En 10 segundos ponga la nueva llave en el contacto.
- En 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador una vez.
- La luz del inmovilizador parpadeará, después de 1 minuto la luz del inmovilizador se apagará.
- Para programar más llaves en 10 segundos ponga la llave nueva en el contacto.
- En 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador una vez.
- La luz del inmovilizador parpadeará, después de un minuto esta se apagará.
- Para salir del modo de programación quite la llave del contacto, presione y suelte el pedal del freno y espere 10 segundos. Se pueden programar un máximo de 7 llaves.

LLAVE GRIS:

Obtenga una llave programada negra.

- Ponga la llave negra programada en el contacto.
- En 15 segundos presione y suelte el pedal del acelerador 4 veces.
- En 20 segundos presione y suelte el pedal del freno 5 veces.
- Quite la llave negra del contacto.
- En 10 segundos. Ponga la llave gris que va a programar en el contacto.
- En 10 segundos presione y suelte el pedal del acelerador 1 vez.
- La luz del inmovilizador parpadeará después de 1 minuto la luz del inmovilizador se apagará.
- Para salir del modo de programación quite el contacto, presione y suelte el pedal del freno y espere 10 segundos. Se puede programar un máximo de 3 llaves.

PRIUS 2001—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Abra la puerta del conductor y quite la llave del contacto.

- En 5 segundos. Ponga y quite la llave del contacto 2 veces.
- En 40 segundos cierre y abra la puerta del conductor dos veces.
- Ponga la llave y quitela del contacto
- En 40 segundos. Cierre y abra la puerta del conductor dos veces.
- Ponga la llave en el contacto y cierre la puerta del coche.
- Ponga el contacto en ON y en OFF una vez para programar un nuevo mando y guardar las anteriores memorias y dos veces para borrar todas las memorias y hacer una nueva programación.
- El sistema ahora bloqueará y desbloqueará el vehículo una o dos veces dependiendo del modo seleccionado.
- En 40 segundos mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo durante 1,5 segundos.
- En 3 segundos presione el botón de bloqueo.
- El sistema ahora bloquea y desbloquea el vehículo una vez para confirmar la programación y dos si la programación ha sido fallida.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- En 40 segundos repita el procedimiento para programar los mandos restantes.
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

LLAVES NEGRAS Y GRISES:

Las puertas deben de estar cerradas y la llave quitada del contacto.

- Consiga una llave negra programada.
- En 15 segundos ponga la llave programada en el contacto.
- Ponga el contacto en OFF y ON 5 veces.
- En 20 segundos abra y cierre la puerta 6 veces.
- En 10 segundos.
- Quite la llave negra del contacto.
- En 10 segundos ponga la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y no quite la llave en 60 segundos.
- Quite la llave del contacto, si va a programar alguna llave más en 10 segundos ponga la nueva llave en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y no quite la llave en 60 segundos.
- Para salir del modo de programación abra y cierre la puerta del conductor. Se pueden programar un máximo de 4 llaves negras y dos grises.

SEQUOIA 2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Debe estar la puerta del conductor abierta, la llave quitada del contacto y el resto de las puertas deben de estar cerradas.

- Ponga la llave del contacto y quítela.
- Presione el botón de bloqueo y desbloqueo de la puerta del vehículo 5 veces en intervalos de 1 segundo.
- Cierre y abra la puerta del conductor.
- Presione el botón de bloqueo y desbloqueo de la puerta del conductor 5 veces a intervalos de 1 segundo.
- Ponga la llave en el contacto y póngalo en posición ON y OFF, 1 vez para programar una nuevo mando y guardar las posiciones de memoria almacenadas. Y dos veces para borrar las posiciones almacenadas y programar un nuevo mando.
- El sistema ahora bloqueara y desbloqueara el vehículo 1 o 2 veces dependiendo del sistema elegido.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo simultáneamente.
- Presione el botón de bloqueo durante un periodo de 1 segundo.
- El vehículo se bloquea y desbloquea una vez para indicar que la programación ha sido correcta y dos veces si esta no ha sido correcta.
- Para salir del modo de programación cierre la puerta del conductor y ponga la llave en el contacto. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

LLAVE NEGRA Y GRIS:

Las puertas deben de estar cerradas y la llave quitada del contacto.

- Consiga una llave negra programada.
- En 15 segundos ponga la llave programada en el contacto.
- Ponga el contacto en OFF y ON 5 veces.
- En 20 segundos abra y cierre la puerta 6 veces.
- En 10 segundos.
- Quite la llave negra del contacto.
- En 10 segundos ponga la llave que se va a programar en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y no quite la llave en 60 segundos.
- Quite la llave del contacto, si va a programar alguna llave más en 10 segundos ponga la nueva llave en el contacto.
- Ponga el contacto en ON y no quite la llave en 60 segundos.
- Para salir del modo de programación abra y cierre la puerta del conductor. Se pueden programar un máximo de 4 llaves negras y dos grises.

TUNDRA 2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Abra la puerta del conductor quite el contacto.

- En 5 segundos ponga y quite la llave del contacto 2 veces.
- En 40 segundos cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Ponga y quite la llave en el contacto
- Cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Ponga y quite la llave del contacto y cierre la puerta del conductor.
- Ponga el contacto en ON y en OFF 6 veces para sincronizar el mando.
- Quite la llave.
- En 2 segundos: el sistema ahora bloquea y desbloquea el vehículo 6 veces para confirmar el modo de sincronización.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo del vehículo durante 1,5 segundos.
- En 40 segundos presione el botón de bloqueo.
- El sistema debe de bloquear y desbloquear el vehículo una vez para confirmar la sincronización, y dos veces para indicar que está fallado.
- En 40 segundos repita el procedimiento para programar más mandos para salir del modo de programación abra la puerta del conductor.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

- La puerta del conductor debe de estar abierta y la llave quitada del contacto.
- En 5 segundos: ponga y quite la llave en el contacto 2 veces.
- En 40 segundos: cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
- Ponga y quite la llave del contacto.
- Cierre y abra la puerta 2 veces.
- Ponga la llave en el contacto y cierre la puerta.
- Ponga el contacto en ON y en OFF una vez para programar un nuevo mando y conservar las posiciones de memoria que estaban guardadas anteriormente, y dos veces para borrar las posiciones de memoria existentes y programar un nuevo mando.
- Quite la llave del contacto.
- En 2 segundos el sistema bloqueara y desbloqueara el vehículo una o dos veces dependiendo del sistema seleccionado.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Mantenga presionado el botón de bloqueo y desbloqueo durante 1,5 segundos. Presione el botón de bloqueo del mando.
- El sistema debe de bloquear y desbloquear el vehículo una vez para indicar que la programación ha sido correcta y dos veces para indicar que la programación ha sido incorrecta.
- En 40 segundos repita el procedimiento para programar los restantes mandos si los hubiera.
- Para salir del modo de programación abra la puerta del conductor. Se pueden programar un máximo de mandos.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



VW USA

CABRIO 1997—2002

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

1997—1998

Obtenga dos llaves y todos los mandos que se van a programar.

Lleve a cabo el procedimiento en un minuto.

- Ponga el contacto en ON.
- Cierre todas las puertas ventanas y maletero.
- Gire la llave a posición desbloqueo, y deje el en esta posición durante 10 segundos.
- La alarma sonara 3 veces.
- Presione el botón de desbloqueo sobre el primer mando. La alarma sonara una vez.
- Presione el botón de desbloqueo sobre el segundo mando la alarma sonara 2 veces.
- Si es necesario programar mas mandos repita esta operación con los mandos restantes.
- Ponga la llave en posición desbloqueo, y manténgala por 10 segundos.
- La alarma sonara para indicar una correcta programación.
- Ponga el contacto en OFF, se pueden programar un máximo de 4 mandos.

1999—2002

SINCRONIZACIÓN

Realice las operaciones en 1 minuto.

- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo durante aproximadamente 1 segundo.
- Manualmente bloquee y desbloquee el vehículo usando la llave master.
- El sistema ahora bloqueara y desbloqueara el vehículo, si no sucede esto lleve a cabo el procedimiento de programación.

PROGRAMACIÓN

- Ponga la llave masteres el contacto.
- Ponga el contacto en ON.
- Realice el procedimiento en 30 segundos.
- Ponga una llave adicional en la cerradura de la puerta del conductor.
- Bloquee el vehículo manualmente.
- Presione en el mando el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- Espere 2 segundos.
- Presione en el mando el botón de bloqueo o desbloqueo de nuevo.
- Ponga el contacto en OFF.
- Los mandos también pueden ser programados usando un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

1997—1999: Al programar los mandos se programa la central de alarma y de bloqueo.

1999—2002: El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis consiga los 14 dígitos del inmovilizador usando un equipo de diagnosis para obtener el código de seguridad, se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



Eurovan 1998—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

1998—2000:

Obtenga todas las llaves y los mandos que se van a programar.

- Ponga la llave que va a ser programada en el contacto.
- Ponga el contacto en ON como máximo de tres segundos.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave del contacto.
- Realice el procedimiento en 20 segundos.
- Mantenga presionado el botón de bloqueo presione el botón de desbloqueo 3 veces suelte el botón de bloqueo.
- Indicara una correcta programación con el parpadeo del led de la llave 5 veces, y el bloqueo y desbloqueo del vehículo.
- Repita el procedimiento en 20 segundos para programar las restantes llaves.
- Para salir del modo de programación.
- Ponga el contacto en ON y déjelo durante 5 segundos.
- Espere 25 segundos.
- Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

2000—2003:

Realice el procedimiento en 1 minuto.

- Presione en el mando el botón de bloqueo o de desbloqueo durante 1 segundo.
- Manualmente bloquee y desbloquee el vehículo usando una llave master.
- El sistema ahora debe de bloquear y desbloquear el vehículo, si no sucede así realice el procedimiento de programación.

PROGRAMACIÓN

Obtenga todas las llaves con mando.

- Ponga la llave maestra en el contacto
- Ponga el contacto de ON a OFF en 5 segundos.
- Ponga el contacto en ON en 5 segundos.
- En 15 segundos, ponga la llave que va a programar en la puerta del conductor, bloquee el vehículo manualmente, presione el botón de bloqueo o desbloqueo.
- Espere 2 segundos
- En 30 segundos presione el botón de bloqueo o desbloqueo.
- La programación se ha completado. Los mandos también se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo puede ser programado con un equipo de diagnosis obtenga los 14 dígitos del inmovilizador usando una máquina de diagnosis. Con estos dígitos podrá obtener el código de seguridad.. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



GOLF 1997—1999 JETTA 1997—1999

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Obtenga dos llaves y todos los mandos que se van a programar.

- Realice la programación en 1 minuto.
- Ponga el contacto en ON.
- Cierre todas las ventanas y puertas.
- Ponga una llave en la cerradura de la puerta del conductor y póngala en la posición de bloqueo.
- Gire la llave a la posición de desbloqueo y mantenga la durante 10 segundos.
- La alarma sonara 3 veces.
- Presione el botón de desbloqueo del primer mando
- La alarma sonara 2 veces.
- Presione el botón de desbloqueo del segundo mando.
- La alarma sonara 2 veces.
- Repita el procedimiento para programar los restantes mandos si fueran necesario.
- Ponga la llave en posición de desbloqueo por 10 segundos.
- La alarma sonara para indicar una correcta programación.
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Al programar los mandos el modulo de la alarma y bloqueo queda programado.

GOLF 1999—2003 JETTA 1999—2003

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

TIPO 1:

Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

TIPO 2/3:

- Ponga la llave en el contacto.
- Ponga el contacto en ON.
- Realice la programación en 30 segundos. Ponga una llave adicional en la puerta del conductor en la posición de bloqueo
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- Espere 2 segundos.
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo de nuevo.
- Ponga el contacto en OFF.
- Los mandos también se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



NEW BEETLE 1998—2003

Ponga la llave master en el contacto.

- Ponga el contacto en ON.
- Si el mando va separado de la llave realice la programación en 15 segundos.
- Si va junto a la llave realice la programación en 30 segundos.
- Ponga una llave adicional en la puerta del conductor y bloquee el vehículo manualmente.
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del mando.
- Espere 2 segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo de nuevo.
- Sonara una señal para indicar una correcta programación.
- Los mandos también pueden ser programados usando una maquina de diagnosis.
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Solo se puede programar con una maquina de diagnosis, se pueden programar un maximo de 8 llaves.

PASSAT 1997—2003

SINCRONIZACIÓN.

Realice la sincronización en un minuto.

Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del mando, aproximadamente durante 1 segundo. Manualmente bloquee y desbloquee el vehículo usando la llave master.

El vehículo se debe de bloquear y desbloquear para indicar que la sincronización ha sido correcta si no es así lleve a cabo el procedimiento de programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Hasta 07/97:

Los mandos solo se pueden programar usando un equipo de diagnosis.

Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

08/97—2003

- Ponga la llave maestra en el contacto.
- Ponga el contacto en ON.
- Realice la programación en 30 segundos.
- Ponga una llave adicional en la puerta del conductor y bloquee el vehículo manualmente.
- Presione en el mando el botón de bloqueo y desbloqueo.
- Espere 2 segundos, presione de nuevo el botón de bloqueo o desbloqueo del mando.
- Sonara una señal indicando que la programación se ha realizado correctamente.
- Las llaves se pueden programar también con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

1997—1999: Al programar los mandos queda programado la central de alarma y y bloqueo del vehiculo.

2000—2003: el inmovilizador solo puede ser programado con una maquina de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



VW EUROPA

BEETLE 1998 (En adelante).

SINCRONIZACIÓN.

Lleve a cabo el procedimiento antes de transcurrido 1 minuto.

Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave durante un segundo aproximadamente.

Bloquee y desbloquee el vehículo manualmente.

El sistema debería de bloquear y desbloquear ahora el vehículo.

Si no ocurre así realice la programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Ponga una llave programada en el contacto.

- Ponga el contacto en ON.
- Ponga la llave que se va a programar en la puerta del conductor y bloquee el vehículo manualmente.
- Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del mando.
- Espere 1 segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo de nuevo.
- Sonara una señal para indicar una correcta programación.
- Los mandos también pueden ser programados usando una maquina de diagnosis.
- Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Solo se puede programar con una maquina de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.

Lupo 1998—2005

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave durante 1 segundo.

Bloquee y desbloquee el vehículo manualmente.

El sistema debería de bloqueara y desbloquear ahora el vehículo.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



POLO/ CLASSIC/FAMILIAR 1994—2002 CADDY 1996—2004

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

De el contacto.

Introduzca la llave que se va a programar en la cerradura de la puerta del conductor.

- Bloquee el vehículo manualmente.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- Espere 1 segundo como mínimo.
- Vuelva a pulsar el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- La bocina suena para indicar que la programación ha sido correcta.
- Los mandos a distancia también se pueden programar con un equipo de diagnosis.
- Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se puede programar un máximo de 8 llaves.

POLO 2002 (en adelante)

GOLF 1997—2004

BORA 1997—2005

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Polo: Pulse el botón de desbloqueo de la llave durante 1 segundo aproximadamente.

Golf/Bora: pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo durante un segundo aproximadamente.

Bloquee el vehículo manualmente.

El sistema debería de bloquear y desbloquear el vehículo, en caso contrario lleve a cabo el procedimiento de programación.

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Polo:

Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

Golf/Bora modelos hasta el 98:

Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

Golf/Bora modelos del 99 en adelante:

De el contacto.

Introduzca la llave que se va a programar en la cerradura de la puerta del conductor.

- Bloquee el vehículo manualmente.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- Espere 1 segundo como mínimo.
- Vuelva a pulsar el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- La bocina suena para indicar que la programación ha sido correcta.
- Los mandos a distancia también se pueden programar con un equipo de diagnosis.
- Se pueden programar un máximo de 4 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se puede programar un máximo de 8 llaves.

GOLF 10/94—98

VENTO 10/94—99

GOLF CABRIOLET 10/94—2001

CORRADO 10/94—96

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.

PASSAT 1994—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Disponga de todas las llaves que se van a programar.

Cierre todas las ventanillas y puertas.

- Introduzca la llave en la cerradura de la puerta del conductor.
- Antes de transcurridos cinco segundos gire la llave hasta la posición de desbloqueo 3 veces.
- Quite la llave lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 20 segundos.
- Pulse con la llave hacia el receptor este esta situado cerca del espejo interior.
- Mantenga pulsado el botón de bloqueo antes de transcurridos 5 segundos.
- Pulse el botón de desbloqueo 3 veces.
- Suelte el botón de bloqueo.
- Programación correcta indicada mediante el bloqueo o desbloqueo del vehículo.
- Repita el procedimiento anterior inmediatamente para programar las llaves restantes. Se puede programar un máximo de 2 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se puede programar un máximo de 8 llaves.

PASSAT 1996—2005

SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.

Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave durante 1 segundo aproximadamente. Bloquee y desbloquee el vehículo manualmente.

El sistema debería de bloquear y desbloquear el vehículo. En caso contrario lleve a cabo el procedimiento de programación.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

Modelos hasta 1998:

Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

Modelo de 1999 en adelante:

De el contacto.

Introduzca la llave que se va a programar en la cerradura de la puerta del conductor.

- Bloquee el vehículo manualmente.
- Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- Espere 1 segundo como mínimo.
- Vuelva a pulsar el botón de bloqueo o de desbloqueo.
- La bocina suena para indicar que la programación ha sido correcta.
- Los mandos a distancia también se pueden programar con un equipo de diagnosis.
- Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.

SHARAN 1995 (en adelante)

MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

Cierre todas las ventanillas y puertas.

- Introduzca la llave en la cerradura de la puerta del conductor.
- Ponga la llave en la posición de desbloqueo 3 veces. Quite la llave.
- Modo de programación activado (led de la puerta del conductor encendido).
- Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 20 segundos.
- Apunte con la llave hacia el receptor de infrarrojos. Este está situado cerca del espejo interior.
- Pulse el botón de bloqueo antes de transcurridos 5 segundos y manténgalo pulsado.
- Pulse el botón de desbloqueo 3 veces.
- Suelte el botón de bloqueo.
- Programación correcta indicada por el parpadeo del led de la puerta del conductor.
- Para programar las llaves restantes, repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 15 segundos.
- Para salir del método de programación y apagar el led esperar 15 segundos. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

MANDO A DISTANCIA POR RADIOFRECUENCIA:

TIPO 1:

Disponga de todas las llaves con mando a distancia.

Cierre todas las ventanillas y puertas.

- Introduzca la llave en la cerradura de la puerta del conductor.

Antes de transcurridos 5 segundos, gire la llave hasta la posición de desbloqueo 3 veces, manteniendo la llave en la posición de desbloqueo 0,5 segundos.

- Quite la llave.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Modo de programación activado (led de la puerta del conductor encendido). Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurrido 15 segundos:
 - Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo.
 - Pulse el botón de desbloqueo 3 veces.
 - Suelte el botón de bloqueo.
 - Programación correcta indicada por:
 - Cinco parpadeo del led de la llave.
 - El led de la puerta parpadea 5 veces.
 - Para programar las llaves restantes repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 15 segundos.
 - Para salir del modo de programación y apagar el led.
 - Bloquee el vehículo manualmente.
 - Espere 15 segundos.
- Se puede programar un máximo de 4 mandos.

TIPO 2:

Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.
Se pueden programar un máximo de 4 llaves.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

Se puede programar un máximo de 8 llaves.

TRANSPORTER

- Ponga el contacto en ON y deje la llave en el contacto. Bloquee mecánicamente el vehículo y usando una segunda llave, presione el botón de apertura del mando hasta que suene el claxon.
- Despues de 6 segundos vuelva a presionar el botón de apertura.
- Ponga el contacto en OFF.
- Nota: Para programar los restantes mandos presione el botón de apertura dos tres y cuatro veces para ir ocupando as distintas posiciones de memoria

BORRADO

El borrado es para vehículos que esta dotado de posiciones de memoria para los mando los paso a seguir son:

De el contacto.

Bloquee manualmente la puerta del conductor con la llave.

Pulse el botón de desbloqueo 5 veces a intervalos de 1 segundo.

Los intermitentes parpadean una vez para indicar que se ha recibido la señal.

Espere 6 segundos.

Pulse el botón de desbloqueo una vez para confirmar el borrado.

Quite el contacto

Vuelva a programarlas

SINCRONIZACIÓN

VEHICULOS DOTADOS DE SISSTEMA CAN



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



SISTEMA CAN

SINCRONIZACIÓN

- Abra el coche usando la puerta del conductor
- Presione en el mando el botón de desbloqueo una vez.
- Ponga la llave en el contacto y ponga la en la posición ON.
- Ponga el contacto en OFF y quite la llave
- Presione un botón del mando
- Procedimiento completado



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



S40/V40 1996—2004

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Los mandos a distancia de repuesto solo se puede programar con un equipo de diagnosis. En los primeros modelos se pueden programar un máximo de 4 mandos, en los modelos mas recientes solo se pueden programar 3 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se puede programar un máximo de 6 llaves.

S60 2000 (EN ADELANTE)

S80 2000 (EN ADELANTE)

V70 2000 (EN ADELANTE)

XC70 2002 (EN ADELANTE)

XC90 2002 (EN ADELANTE)

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

Disponga de todos los mandos a distancia.

El mando a distancia de repuesto solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

Se pueden programar un máximo de 6 llaves con mando a distancia.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

Las llaves de repuesto solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.

Se pueden programar un máximo de 6 llaves.

S/V70 1997—2000

C70 1997—2005

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS

El mando a distancia de repuesto solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

Se pueden programar un máximo de 3 mandos a distancia.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Disponga de todas las llaves que se van a programar. Se pueden programar un máximo de 6 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



850 1994—1997
940/960 1990—1997

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.

TIPO 1:


Disponga de todos los mandos a distancia.

- De y quite el contacto 4 veces antes de transcurridos 10 segundos.
- De el contacto.
- Antes de transcurrido 30 segundos, pulse el botón de bloqueo o el de desbloqueo de cada uno de los mandos a distancia.
- Quite el contacto
- Compruebe de que todos los mandos funcionan correctamente. Se pueden programar un máximo de 3 mandos.

TIPO 2:

Compruebe que las puertas maletero y capo estén cerrados y desbloqueados.

- De el contacto.
- Pulse el botón de función (1) situado en el panel de estado hasta que los led de estado (2) y el led indicador "1" (3) se enciendan.



- Suelte el botón de función.
- Con el botón de función, avance hasta una posición vacía; LED encendido.
- Si todas las posiciones están ocupadas, el led parpadea. Deberá sobreescribir un código existente.
- Pulse el botón del mando a distancia antes de transcurridos 10 segundos para enviar.
- Antes de transcurrido 10 segundos para enviar el código al panel de estado.
- Compruebe que los led de estado y los led de indicadores parpadeen durante un instante para indicar que la programación es correcta.
- Se puede programar un máximo de 3 códigos y 6 mandos.
- Ambos mandos a distancia del juego de mandos suministrado comparten el mismo código.

TIPO 3:

El led interior esta situado encima del tablero de instrumentos.

Disponga de todos los mandos a distancia.

- De el contacto.
- El led del sistema debería parpadear.
- Antes de transcurridos 15 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de uno de los mandos a distancia.
- Compruebe que el led se encienda 2 segundos y, a continuación parpadee durante 10 segundos para indicar que la programación es correcta.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51



- Programe el siguiente mando a distancia antes de transcurrido 10 segundos con el mismo método.
- Repita el procedimiento anterior para programar los mandos restantes.
- Quite el contacto.
- Los mandos a distancia también se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

Disponga de todas las llaves que se van a programar. Se pueden programar un máximo de 6 llaves.

S/V90 1997—1998

PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:

Disponga de todos los mandos a distancia.

- De el contacto.
- El led del sistema debería parpadear.
- Antes de transcurridos 15 segundos pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de uno de los mandos a distancia.
- Compruebe que el led se encienda 2 segundos y, a continuación parpadee durante 10 segundos para indicar que la programación es correcta.
- Programe el siguiente mando a distancia antes de transcurrido 10 segundos con el mismo método.
- Repita el procedimiento anterior para programar los mandos restantes.
- Quite el contacto.
- Los mandos a distancia también se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.

PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:

El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis.

Disponga de todas las llaves que se van a programar. Se pueden programar un máximo de 6 llaves.



C/Río Jucar nº8. Polígono Industrial 45007 Toledo. España.

E-mail: info@elmetools.com

Tel: +34 925 24 55 83 Fax: +34 925 23 16 51

