

Desbloqueos del EPB

(Freno de estacionamiento eléctrico)

XF A PARTIR DEL 2011

- Despanelar la parte derecha del maletero soltando los dos tornillos de plástico de media vuelta para acceder al módulo del freno de estacionamiento.
- Desconectar la clema gris que está a la izquierda del módulo.
- Alimentar con positivo 12V el cable **AMARILLO/VERDE**
- Dar masa al cable **MORADO/MARRÓN** el tiempo necesario para que el freno se libere, estamos alimentando directamente el motor de bloqueo.

