

DESBLOQUEO

1. Cuando la pila del Control Remoto se encuentra baja o hay inhibidores en el entorno, no se podrá activar el bloqueo.
2. Coloque la parte posterior del control remoto (el lado sin botones) contra la marca circular que hay sobre la guantera y pulse el botón; tras oír 2 cortos BEEPS, podrá girar el Pomo de Contacto del KEYLESS de OFF a ON y el indicador de la moldura se iluminará en azul, indicando que se ha completado el desbloqueo.