

TOYOTA HILUX

PARA DESBLOQUEAR ESTE VEHICULO PULSAREMOS EL BOTON QUE ESTA EN LA PARTE ANTERIOR A LA LETRA " P " , PISAREMOS EL FRENO Y YA PODEMOS PONER LA PALANCA DE CAMBIO EN LA LETRA " N " .

