



DS AUTOMOBILES
Spirit of Avant-Garde

DS DS4 E TENSE

5 puertas / 5 plazas / portón trasero (2020/12 →)



	Airbag		Generator de gas		Pretensioners of seat belts		Modulo de control SRS		Sistemas activos de protección para peatones
			Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular		
	Batería de bajo voltaje								
	Batería de alto voltaje		Cableado de alto voltaje						
			Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje		Depósito de gasolina / etanol				

STELLANTIS	N.º ID	N.º versión	Fecha de la versión	Página
	01365_21_00390	1	12/2021	1 / 5




1. Identificación / reconocimiento



La ausencia de ruido del motor no significa que el vehículo esté apagado: el vehículo se puede desplazar sin hacer ruido o volver a ponerse en marcha al instante hasta que esté completamente detenido.







2. Inmovilización / estabilización / elevación






STELLANTIS	N.º ID	N.º versión	Fecha de la versión	Página
	01365_21_00390	1	12/2021	2 / 5

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad




STELLANTIS	N.º ID	N.º versión	Fecha de la versión	Página
	01365_21_00390	1	12/2021	3 / 5


4. Acceso a los ocupantes



5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos




Li-ion 400V - 12,4 kWh




12V




Si hay fugas de líquido de refrigeración en el sistema de refrigeración de la batería, existe el riesgo de reacción térmica en la batería de alta tensión. Controle la temperatura de la batería de alta tensión.



6. Im Brandfall



Las baterías de iones de litio pueden autoinflamarse o volver a inflamarse tras la extinción del fuego. Controle la temperatura de la batería de alta tensión.





STELLANTIS	N.º ID	N.º versión	Fecha de la versión	Página
	01365_21_00390	1	12/2021	4 / 5


7. En caso de inmersión

Sacar el vehículo del agua
y consultar el capítulo 3. "Neutralización de los peligros directos / normas de seguridad"


8. Remolque / transporte / almacenamiento



9. Información adicional importante



10. Explicación de los pictogramas utilizados



Desactivar la llave
manos libres




Capó



Usar agua para
extinción del fuego



Advertencia,
electricidad



Corrosivo



Explosivo



Peligroso para
la salud
humana