


HIGHLANDER HYBRID






LHD

2020-11





	Commutateur Démarrage		Boîte fusibles		Batterie 12 V
	Airbag		Générateur de gaz		Batterie haute tension
	Composant haute tension		Réservoir carburant		Vérin à gaz
	Rétracteur de ceinture		Renfort de carrosserie		Calculateur
-	-	-	-	-	-

MISE HORS SERVICE



ACCES A LA BATTERIE 12 V



NOTES POUR LE TRANSPORT

