





	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS		
			Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia				Componente de alto voltaje
	Batería de bajo voltaje								
	Batería de alto voltaje		Cableado de alto voltaje						
	Corte de cable		Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje						

	N.º ID	Nº versión	Fecha versión	Página
	01365_25_00139	A	22/09/2025	1/5

1. Identificación / reconocimiento




La ausencia de ruido del motor no significa que el vehículo esté inhabilitado. La conducción silenciosa o el reinicio son posibles hasta que el vehículo se apague por completo. Utilice el equipo de protección personal adecuado.



logotipo




puerto de
carga




Nombre del
modelo

2. Inmovilización / estabilización / elevación

Inmovilidad




Puntos de
estabilización / elevación



No coloque soportes como bloques de madera o bolsas elevadoras de aire de rescate debajo del sistema de combustible o cables de alimentación de alto voltaje. Si lo hace, podría provocar fugas de combustible, incendios o descargas eléctricas.


3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Método de desactivación principal




STELLANTIS	N.º ID	Nº versión	Fecha versión	Página
	01365_25_00139	A	22/09/2025	2/5

Método alternativo de desactivación 1



Método alternativo de desactivación 2




4. Acceso a los ocupantes

 (producción en serie)
 (producto opcional)

Tipos de vidrio



Cuerpo de acero de alta resistencia




ajuste del asiento


Longitudinal

Hauteur et inclinaison de l'assise

Inclinaison des dossiers



5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	400V	     
	0,9L	   
	Advertencia, electricidad	     
	12V	  




cuando el refrigerante se escapa del paquete de baterías, puede volverse inestable con riesgo de fuga térmica. Compruebe la temperatura de la batería con una cámara termográfica.



6. En caso de incendio



Usar gran cantidad de agua



¡POSIBLE REENCENDIDO!



Las baterías de iones de litio pueden autoencenderse o volver a encenderse una vez que se haya extinguido el fuego. ¡Controle la temperatura de la batería de alto voltaje!

7. En caso de inmersión


Retire el vehículo del agua y luego consulte el capítulo 3, Deshabilitar peligros directos/normativa de seguridad


8. Remolque / transporte / almacenamiento

Gancho frontal de ubicación




Ubicación gancho trasero





¡ALMACENAR A UNA DISTANCIA SEGURA DE OTROS VEHÍCULOS!



¡POSIBLE REENCENDIDO!

9. Información adicional importante



12V

3


1XV







Cableado de alto voltaje





10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Alejar la llave inteligente		Inflamable
	Señal de advertencia genérica		Peligro grave para la salud
	Advertencia, baja temperatura		Toxicidad aguda
	Advertencia, electricidad		Explosivo
	Componente de aire acondicionado		Corrosivo
	Vehículo eléctrico		Usar agua para extinción del fuego
	Usar cámara térmica infrarroja		Capó
	Hayon / coffre		