





**MG Marvel-R**  
**Type: 5dr SUV**  
**AWD (2021 - )**



302-464V  
Li-ion



## MG Marvel-R Type: 5dr SUV AWD (2021 - ) – Páginas adicionales

### 1. Identificación / reconocimiento



QUE NO SE OIGA RUIDO DE MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO. SI EL VEHÍCULO NO SE HA DETENIDO Y APAGADO DEL TODO, PODRÍA ESTAR MOVIÉNDOSE EN SILENCIO O INICIAR EL MOVIMIENTO REPENTINAMENTE.

Logotipo de marca



Tapa de carga



### 2. Inmovilización / estabilización / elevación

#### Inmovilice el vehículo:


1. Calce las ruedas y aplique el freno de estacionamiento;
2. Pulse una vez el botón P (estacionamiento) para seleccionar la posición P (estacionamiento);



#### Puntos de elevación:


Puntos de elevación apropiados;

Batería de alto voltaje;




### 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

1. Desactivación del sistema de alto voltaje, apague el encendido cuando se ilumine el indicador 'Ready'



- 2a. Desconecte la batería de 12 voltios



## MG Marvel-R Type: 5dr SUV AWD (2021 - ) – Páginas adicionales

### 2b. Desactivación del sistema de alto voltaje, como alternativa de 2a



### 2c. Desactivación del sistema de alto voltaje, como alternativa de 2a y 2b



#### Normas de seguridad:

¡Actúe siempre bajo la asunción de que el vehículo tiene suministro de energía, aunque no emita ningún sonido! Compruebe que el vehículo está inmovilizado y que el sistema de propulsión está desactivado ;No toque, corte ni abra nunca un cable naranja de suministro de alta tensión o cualquier otro componente de alta tensión.

## 4. Acceso a los ocupantes

### Acero de alta Resistencia en el vehículo



Acero de ultra alta resistencia  
Zonas de no corte


#### Tipos de cristal:

- A. Cristal laminado.
- B. Cristal templado.

### Ajuste del asiento



### Ajuste de la columna de dirección



## MG Marvel-R Type: 5dr SUV AWD (2021 - ) – Páginas adicionales

### 5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	302-464V	
	12V	
	R-1234yf 560 g	

### 6. En caso de incendio



USE ABUNDANTE AGUA PURA



**¡POSIBLE RIESGO DE INCENDIO RETARDADO / REINICIO DE INCENDIO DE LA BATERÍA DE AT!**



Cuando hay fugas (revise el depósito) de refrigerante convencional del sistema de refrigeración de la batería de alta tensión (AT), dicha batería puede volverse inestable, con riesgo de desajuste térmico. El aumento de temperatura de la batería puede ser un indicador de desajuste térmico.



### 7. En caso de inmersión

- No existe un mayor riesgo de descarga eléctrica en el agua como resultado del sistema de alto voltaje.
- Si es posible, retire el vehículo del agua y continúe con el procedimiento de desactivación para este vehículo (ver capítulo 3).

### 8. Remolque / transporte / almacenamiento

Gancho de remolcado



Posición gancho frontal




Posición gancho trasero



**GUARDE EL VEHÍCULO EN UN PARKING AL AIRE LIBRE Y A LA DISTANCIA DE SEGURIDAD  $\geq 5\text{m}$  DE OTROS VEHÍCULOS U OBJETOS CERCANOS**

**¡POSSIBLE RIESGO DE INCENDIO RETARDADO / REINICIO DE INCENDIO DE LA BATERÍA DE AT!**



Remolcado



#### 10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Alejar la llave inteligente		Inflamable
	Advertencia, electricidad		Peligro grave para la salud
	Señal de advertencia genérica		Toxicidad aguda
	Advertencia, baja temperatura		Explosivo
	Aire acondicionado componente		Corrosivo
	Vehículo eléctrico		Usar agua para extinción del fuego
	Usar cámara térmica infrarroja		Capó
			Maletero