




# HONGQI EHS5

SUV, 5 plazas, 5 puertas, 2025-



	Airbag		Pretensioners of the seat belts		Battery at high voltage
 	Gas shock absorber / Pre-tensioned spring		SRS control module		High-voltage component
	High-resistance area		Stored gas inflator		Low-voltage battery
	Low-voltage device that disconnects high voltage		High-voltage wiring		

No. de documento: Rescue Sheet_HONGQI_EHS5_ES	No. de versión 01	Fecha de versión 06/2025	Página 1/4
--	----------------------	-----------------------------	---------------



HONGQI

# HONGQI EHS5


SUV, 5 plazas, 5 puertas, 2025-



## 1. Identificación / reconocimiento



LA FALTA DE RUIDO DEL MOTOR NO IMPLICA QUE EL VEHICULO ESTA APAGADO. LA CAPACIDAD DE MOVIMIENTO SILENCIOSO O REINICIO INSTANTÁNEO EXISTE HASTA QUE EL VEHÍCULO SE APAGUE POR COMPLETO. USE EPP APROPIADO.



## 2. Inmovilización / estabilización / elevación

### Fijar el vehículo



Cambiar a "P"



Accionar el EPB



Apague el interruptor de encendido

### Puntos de estabilización- Elevación




Cuña de estacionamiento




■ Puntos de estabilización- Elevación  
■ Batería de alta tensión

## 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad


### Método principal de desactivación



### Métodos de desactivación alternativos



### Acceso a la batería de 12V



**! ¡No toque ni abra los componentes de alta tensión y la batería de alta tensión! ¡Use el equipo de protección personal adecuado!**

En caso de un accidente en el que se desplieguen los airbags, el sistema de alta tensión se desactivará automáticamente.

No. de documento:	No. de versión	Fecha de versión	Página
Rescue Sheet_HONGQI_EHS5_ES	01	06/2025	2/4



HONGQI


# HONGQI EHS5

SUV, 5 plazas, 5 puertas, 2025-




## 4. Acceso a los ocupantes

### Tipo de vidrio




① Vidrio laminado



② Vidrio laminado

### Zona de alta resistencia



### Ajuste de la columna de dirección




Mecánica

### Apertura de la puerta



Mecánica



Mecánica


### Ajuste del asiento



Eléctrica



Eléctrica



Mecánica

Si la batería de bajo voltaje está desconectada, varios ajustes eléctricos en el vehículo no funcionarán correctamente, como el ajuste eléctrico del asiento.

## 5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

		12 V
		373V/412V
		R1234yf 1110±15g



En caso de fuga de refrigerante, el paquete de batería puede volverse inestable y existe riesgo de fuga térmica. La temperatura del paquete de batería debe comprobarse con una cámara termográfica infrarroja. Use siempre equipo de protección personal adecuado.



## 6. En caso de incendio



Apague el fuego con abundante agua.



¡REENCENDIDO DE LA BATERÍA!

No. de documento: Rescue Sheet_HONGQI_EHS5_ES	No. de versión 01	Fecha de versión 06/2025	Página 3/4
--	----------------------	-----------------------------	---------------



# HONGQI EHS5

SUV, 5 plazas, 5 puertas, 2025-




## 7. En caso de inmersión

Tras rescatar el vehículo del agua, desactive el sistema de alta tensión (véase Capítulo 3) y drene el agua del vehículo. Debe llevarse el equipo de protección personal adecuado durante este procedimiento.

## 8. Remolque / transporte / almacenamiento

### Gancho Posterior



¡Mantenga una distancia de seguridad con otros vehículos!



¡REENCENDIDO DE LA BATERÍA!

## 9. Información adicional importante

Para más información sobre el rescate, consulte  
<https://www.hongqi-auto.com/pages/cartype/>

## 10. Explicación de los pictogramas usados

	Señal de advertencia genérica		Explosivo		Advertencia, baja temperatura
	Alejar la llave inteligente		Corrosivo		Usar agua para extinción del fuego
	Maletero		Toxicidad aguda		Usar cámara térmica infrarroja
	Inflamable		Peligro grave para la salud		Vehículo eléctrico
	Control de la inclinación del volante		Componente de aire acondicionado		Advertencia, electricidad
	Ajuste de altura del asiento		Ajuste longitudinal del asiento		